

## Veel gestelde vragen



### **Maakt mijn bakplaat slecht contact want de rode LED gaat telkens aan en uit?**

Nee, in de stekker zit namelijk een schakeling die uitschakelt wanneer de bakplaat de juiste temperatuur bereikt heeft. De rode LED zal uitgaan totdat de temperatuur van de bakplaat een aantal graden onder de ingestelde temperatuur is, daarna zal het thermokoppel weer omslaan en zal de rode LED weer gaan branden. Zelf zult u hier niets van merken maar het is noodzakelijk dat de temperatuur van de bakplaat gecontroleerd is zodat deze niet te hoog oploopt.



### **Mijn bakplaat wordt te warm zelfs wanneer ik deze op stand 1 zet, doe ik iets verkeerd?**

Het kan zijn dat u de thermostaat niet helemaal heeft aangedrukt, hierdoor zal de pen die de temperatuur van de bakplaat meet niet volledig contact maken, waardoor deze niet de juiste temperatuur van de bakplaat meet, hierdoor zal het thermokoppel niet omslaan en zal de bakplaat teveel opwarmen. Het is belangrijk de thermostaat aan te drukken tot aan de ophoging.



**FOUT**



**GOED**