



QUICK INSTALLATION

FR-6927



RESTARTING THE OVER-TEMPERATURE PROTECTION



- 1 UNPLUG THE DEEP FRYER FROM THE POWER SOCKET.
- 2 TURN THE DEEP FRYER AROUND.
- 3 FIND THE RESTART BUTTON.
- 4 PUSH A THIN PEN INTO THE RESTART HOLE.
- 5 PLUG THE DEEP FRYER BACK INTO THE POWER SOCKET.
- 6 CHECK IF THE POWER LIGHT IS BURNING AGAIN.

HET TERUGZETTEN VAN DE TEMPERATUUR BEVEILIGING RELANCER LA PROTECTION DE HAUTE TEMPÉRATURE



- 1 HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT.
- 2 DRAAI DE FRITEUSE OM.
- 3 ZOEK DE RESTART KNOOP OP.
- 4 DRUK MET EEN DUNNE PEN IN HET GAT VAN DE HERSTART.
- 5 DOE DE STEKKER WEER IN HET STOPCONTACT.
- 6 CONTROLEER OF HET LAMPJE VAN DE FRITEUSE WEER OPLICHT.



- 1 DÉBRANchez la friteuse de la prise.
- 2 RETOURnez la friteuse.
- 3 TROUvez le bouton de redémarrage. ("RESTART")
- 4 ENFONCEz un stylo fin dans l'orifice de redémarrage.
- 5 BRANCHEz à nouveau la friteuse sur la prise.
- 6 VÉRIFIEz que le témoin d'alimentation est à nouveau allumé.

ÜBERTEMPERATURSCHUTZ NEU STARTEN



- 1 ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER DER FRITEUSE.
- 2 DREHEN SIE DIE FRITEUSE UM.
- 3 SUCHEN SIE DIE NEUSTART-TASTE. ("RESTART")
- 4 DRÜCKEN SIE EINEN DÜNNEN STIFT IN DIE NEUSTART-ÖFFNUNG.
- 5 STECKEN SIE DIE FRITEUSE WIEDER AN DER STECKDOSE EIN.
- 6 ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE BETRIEBSANZEIGE WIEDER LEUCHTET.

REINICIO DE PROTECCIÓN DE EXCESO DE TEMPERATURA



- 1 DESENCHUFE LA FREIDORA DE LA TOMA DE CORRIENTE.
- 2 GIRE LA FREIDORA.
- 3 LOCALICE EL BOTÓN DE REINICIO. ("RESTART")
- 4 EMPUJE UN OBJETO FINO EN EL AGUJERO DE REINICIO.
- 5 VUELVA A ENCHUFAR LA FREIDORA EN LA TOMA DE CORRIENTE.
- 6 COMPRUEBE QUE EL TESTIGO DE ENCENDIDO VUELVA A ESTAR ACTIVO

REINICIAR A PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO PONOWNE URUCHAMIANIE ZABEZPIECZENIA PRZED PRZEKRÓCZENIEM TEMPERATURY



- 1 DESLIGUE A FRITADEIRA DA TOMADA.
- 2 RODE A FRITADEIRA.
- 3 PROCURE O BOTÃO "RESTART" (REINICIAR).
- 4 EMPURRE UMA CANETA FINA PARA DENTRO NO ORÍCIO RESTART.
- 5 LIGUE A FRITADEIRA NOVAMENTE À TOMADA.
- 6 VERIFIQUE SE A LUZ DE ENERGIA ESTÁ NOVAMENTE ACESA.



- 1 ODŁĄCZ FRYTKOWNICĘ OD Gniazda elektrycznego.
- 2 OBRÓĆ FRYTKOWNICĘ SPÓDEM DO GÓRY.
- 3 ZNAJDŹ PRZYCISK PONOWNEGO URUCHAMIANIA. ("RESTART")
- 4 WCISNIJ CIENKI DŁUGOPIS DO OTWORU PONOWNEGO URUCHAMIANIA..
- 5 PODŁĄCZ FRYTKOWNICĘ Z POWROTEM DO Gniazda elektrycznego.
- 6 SPRAWDŹ, CZY PONOWNIE ŚWIĘCI SIĘ KONTROLKA ZASILANIA

RIAVVIO DELLA PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO STARTAOMÖVERTEMERATURSKYDDET



- 1 SCOLLEGA LA FRIGGITRICE DALLA PRESA DI CORRENTE.
- 2 GIRA INTORNO ALLA FRIGGITRICE.
- 3 TROVA IL PULSANTE DI RIAVVIO. ("RESTART")
- 4 PREMI CON UNA PENNA SOTTILE NEL FORO DI RIAVVIO.
- 5 COLLEGÀ LA FRIGGITRICE NELLA PRESA DI CORRENTE.
- 6 CONTROLLA CHE LA LUCE DI ALIMENTAZIONE SIA DI NUOVO ACCESA.



- 1 KOPPLAURFRITÖSEN FRÅNVÄGGUTTAGET.
- 2 VÄNDPÅFRITÖSEN.
- 3 LETA UPP OMSTARTSKNAPPEN. ("RESTART")
- 4 TRYCK IN EN SMAL PENNAIHÅLET TILL OMSTARTSKNAPPEN.
- 5 KOPPLA ÅTER IN FRITÖSEN I VÄGGUTTAGET.
- 6 KONTROLLERA SÅ ATT STRÖMINDIKATORN LYSER IGEN.