



HD-2358K

OPIŠ DIJELOVA / OPIS DELOVA / OPIS SESTAVNIH DELOV / PARTS DESCRIPTION



HR Priručnik s uputama

SIGURNOST

- Proizvođač se ne smatra odgovornim za štetu nastalu zanemarivanjem sigurnosnih uputa.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osoba sličnih kvalifikacija kako biste izbjegli opasnost.
- Uredaj nikad ne premještajte povlačenjem za kabel i pripazite da se kabel ne zapetija.
- Uredaj se uvijek mora postaviti na ravnu i stabilnu površinu.
- Nikad ne koristite uređaj bez nadzora.
- Ovaj uređaj je predviđen samo za kućnu upotrebu i samo u svrhu za koju je namijenjen.
- Uredaj ne smiju koristiti djeca od 0 do 8 godina. Uredaj mogu koristiti djeca starosti od 8 godina i više uz staln nadzor. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja uz nadzor ili upute za uporabu uređaja da na siguran način i ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Uredaj i njegov kabel uvijek držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca ne smiju vršiti čišćenje i održavanje, osim uz nadzor iako su starija od 8 godina.
- Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Kada uređaj rabite u kupaonici, iskopčajte ga nakon uporabe jer blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je uređaj isključen.
- Za dodatnu zaštitu preporučujemo vam da ugradite diferencijalni zaštitni strujni uređaj (RCD) u električni krug koji kupaonicu napaja strujom. Ovaj RCD ne smije imati nazivnu radnu struju veću od 30 mA. Pitajte svog električara za savjet.
- Poslije uporabe uređaj trebate očistiti da biste izbjegli nakupljanje masnoća i drugih ostataka.
- **UPOZORENJE:** Ne rabite ovaj uređaj u blizini kade, tuša, sudopera i drugih spremnika s vodom.

OPIŠ DIJELOVA

1. Sklopka za grijanje
2. Sklopka napajanja
3. Gumb za hladno puhanje
4. Sklopiva ručka
5. Uklonljivi filter
6. Difuzor
7. Usmerjavač

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Uredaj i pribor izvadite iz kutije. Uklonite najlepnice, zaštitnu foliju ili plastičnu foliju s uređaja.
- Prije uporabe očistite uređaj vlažnom krpom.
- Tijekom prve uporabe može se pojaviti malo dima i mirisa. Ovo se događa zato što je uređaj nov. Nastat će nakon nekoliko minuta. To ne znači da je došlo do kvara i neće uzrokovati kvar.
- Ovaj uređaj opremljen je termostatom koji isključuje uređaj kad temperatura postane previška, obično radi delimično blokiranih ulaza i/ili izlaza za zrak. Kad se uređaj ohladi, termostat će se automatski resetirati i možete nastaviti s uporabom. Nemojte blokirati otvore za zrak tijekom uporabe. Da bi se održale performanse potrebno je periodično čišćenje poklopca ulaza za zrak. Izlaz vrućeg zraka će biti vrć za vrijeme uporabe, stoga izbjegavajte bilo kakav kontakt s tim dijelom.

UPOTREBA

- Izvučite držku
- Odmatjte kabel za napajanje i iskopčajte utikač u utičnicu.
- Postavite željeni nastavak, možete odabrat između usmjerivača ili difuzora.
- Prilagodite razinu topline pomoću sklopke za topolinu.
- Prilagodite razinu ispuštanja pomoću sklopke napajanja.
- The hair dryer has an automatic ion function, this technology ensures that the hair will get less static when in use.
- Prilikomanjem na gumb za hladan zrak može se prekinuti postupak zagrijavanja, tako da se zrak može pomiješati u skladu s individualnim zahtjevima.
- Isključite stroj za sušenje i uklonite kabel napajanja iz utičnice.
- Ostavite uređaj da se ohladi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Iskopčajte uređaj i ostavite ga da se ohladi. Koristite maku, navlaženu krpou za brišanje površine uređaja. Nemojte dopustiti da voda ili druge tekućine uđu u uređaj.
- Otvor za usis zraka povremeno očistite mekom četkom.
- NAPOMENA:** Redovito čistite uklonljivi filter ulaza zraka
- Spremanje
 - Odvojite uređaj i ostavite ga da se ohladi i spremite u njegov kutiju ili na suho mjesto. Nikad ne sprejmite uređaj dok je vrć ili ukopčan u napajanje.
 - Nikad ne namatavajte kabel crvasto oko uređaja.
 - Nikad nemojte vješati uređaj za kabel. Spremite kabel tako da je labav namotan. Nemojte koristiti silu na kabel do ulaza u uređaj, to može uzrokovati oštećivanje i pucanje kabla.

JAMSTVO

- Ovaj proizvod dolazi s jamstvom od 24 mjeseca. Jamstvo vrijedi ako se proizvod koristi u skladu s uputama i u svrhu za koju je namijenjen. Uz njega se mora postati originalni račun (račun prodaje) s vidljivim datumom kupnje, nazivom prodavača i serijskim brojem proizvoda.

OKOLINA

- Ovaj uređaj ne smije pri kraju svojeg životnog vijeka odložiti u kućni otpad već se mora odložiti u skladu za recikliranje električnih i elektroničkih kućasnih uređaja. Ovaj znak na uređaju, uputama za upotrebu i ambalaži upozoravaju vas na ovu važnu činjenicu. Materijali o kojim je ovaj uređaj izrađen mogu se reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućasnih uređaja značajno će doprinijeti zaštiti okoliša. Informacije o točkama za prikupljanje otpada radi recikliranja zatražite od lokalnih vlasti.

SR Uputstvo za korišćenje

BEZBEDNOST

- Ako bezbednosna upustva budu ignorisana, proizvođač se ne može smatrati odgovornim za štetu.
- Ako se kabl za napajanje ošteći, njegov zamjeni proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbegla opasnost od povređivanja.
- Nikada ne pomerajte uređaj povlačenjem kabla i vodiča računa da se kabl ne umrši.
- Uredaj mora biti postavljen na stabilnu i ravnu površinu.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Ovaj uređaj je samo za kućnu upotrebu i napravljen je samo u svrhu.
- Uredaj ne smeju koristiti decu od 0 do 8 godina. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starosti od 8 godina i više uz staln nadzor. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja uz nadzor ili upute za uporabu uređaja da na siguran način i ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Uredaj i njegov kabel uvijek držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Kada uređaj rabite u kupaonici, iskopčajte ga nakon uporabe jer blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je uređaj isključen.
- Za dodatnu zaštitu preporučujemo vam da ugradite diferencijalni zaštitni strujni uređaj (RCD) u električni krug koji kupaonicu napaja strujom. Ovaj RCD ne smije imati nazivnu radnu struju veću od 30mA. Pitajte svog električara za savjet.
- Poslije uporabe uređaj trebate očistiti da biste izbjegli nakupljanje masnoća i drugih ostataka.
- **UPOZORENJE:** Ne rabite ovaj uređaj u blizini kade, tuša, sudopera i drugih spremnika s vodom.

OPIŠ DELOVA

1. Grejni prekidač
2. Jasinski prekidač
3. Faster za hladno duvanje
4. Stopliva ručka
5. Odstranjivi filter
6. Difuzor
7. Koncentrator

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Uredaj i pribor izvadite iz kutije. Uklonite najleplice, zaštitnu foliju ili plastičnu foliju s uređaja.
- Prije uporabe očistite uređaj vlažnom krpom.
- Tijekom prve uporabe može se pojaviti malo dima i mirisa. Ovo se događa zato što je uređaj nov. Nastat će nakon nekoliko minuta. To ne znači da je došlo do kvara i neće uzrokovati kvar.
- Ovaj uređaj opremljen je termostatom koji isključuje uređaj kad temperatura postane previška, obično radi delimično blokiranih ulaza i/ili izlaza za zrak. Kad se uređaj ohladi, termostat će se automatski resetirati i možete nastaviti s uporabom. Nemojte blokirati otvore za zrak tijekom uporabe. Da bi se održale performanse potrebno je periodično čišćenje poklopca ulaza za zrak. Izlaz vrućeg zraka će biti vrć za vrijeme uporabe, stoga izbjegavajte bilo kakav kontakt s tim dijelom.

UPOTREBA

- Izvučite držku
- Odmatjte kabel za napajanje i iskopčajte utikač u utičnicu.
- Postavite željeni nastavak, možete odabrat između usmjerivača ili difuzora.
- Prilagodite razinu topoline pomoću sklopke za topolini.
- Prilagodite razinu ispuštanja pomoću sklopke napajanja.
- The hair dryer has an automatic ion function, this technology ensures that the hair will get less static when in use.
- Prilikomanjem na gumb za hladan zrak može se prekinuti postupak zagrijavanja, tako da se zrak može pomiješati u skladu s individualnim zahtjevima.
- Isključite stroj za sušenje i uklonite kabel napajanja iz utičnice.
- Ostavite uređaj da se ohladi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Iskopčajte uređaj i ostavite ga da se ohladi. Pomoću muke, blago navlaženje krpe prebrise površine uređaja. Ne dovoljte vodi nitili bilo koju drugu tečnost da dospe u uređaj.
- S vremenom na vreme očistite otvor za uvlačenje vazduha finom četkom.
- NAPOMENA:** Redovito čistite uklonljivi filter ulaza zraka
- Skladištenje
 - Iskopčajte uređaj iz utičnice, dozvolite mu da se ohladi i uskladištite ga u kutiju ili u suvo mjesto. Nikad ga ne skladištite dok je zagrejan ili dok je još uvek priključen u utičnicu.
 - Nikad ne zamotavajte stegnuti oklo uređaja.
 - Nikad ne uključujte uređaj na kabel na mestu na kojem ulazi u uređaj, jer to može izazvati krzanje i pucanje kabla.

JAMSTVO

- Ovaj proizvod dolazi s jamstvom od 24 mjeseca. Jamstvo vrijedi ako se proizvod koristi u skladu s uputama i u svrhu za koju je namijenjen. Uz njega se mora postati originalni račun (račun prodaje) s vidljivim datumom kupnje, nazivom prodavača i serijskim brojem proizvoda.

OKOLINA

- Ovaj uređaj ne smije pri kraju svojeg životnog vijeka odložiti u kućni otpad već se mora odložiti u skladu za recikliranje električnih i elektroničkih kućasnih uređaja. Ovaj znak na uređaju, uputama za upotrebu i ambalaži upozoravaju vas na ovu važnu činjenicu. Materijali o kojim je ovaj uređaj izrađen mogu se reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućasnih uređaja značajno će doprinijeti zaštiti okoliša. Informacije o točkama za prikupljanje otpada radi recikliranja zatražite od lokalnih vlasti.

upotrebjeni u ovom uređaju se mogu reciklirati. Reciklažom korišćenih kućnih aparatova doprinosite zaštiti sredine. Rasipajte se kod lokalnih vlasti za informacije vezane za mesto sakupljanja otpada za reciklažu.

OKOLJE

- Ozka fiksna širina Aparata ne smete odstraniti med gospodinske odpadne na koncu životnog doba, ampak ga morate predati u osrednje mesto za recikliranje električnih i elektroničkih gospodinskih aparata. Ta simbol na aparatu, u navodilu i na ambalaži vas opozarja na pomembno vprašanje. Materijale uporabljene u aparatu lahko reciklirate. Z recikliranjem odsluženih gospodinskih aparatov boste pomembno prispevali k varovanju našega okolja. Vprašajte lokalne oblasti za informacije glede zbirnih točk.

SL Navodila

VARNOST

- Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, ki nastanejo zaradi neupoštevanja varnostnih navodil.
- Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova sl-Služba za stranke ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.
- Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova sl-Služba za stranke ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.
- Aparata nikoli ne premikajte s potegom za kabel in se prepričajte, da se kabel ne zaplete.
- Aparat vedno postavite na stabilno, trdno površino.
- Uporabnik naj aparata ne pusti brez nadzora, ko je priključen v omrežno napajanje.
- Ta aparatu lahko uporabljate samo za gospodinske namene in samo za namen, za katerega je narejen.
- Aparata ne smejo uporabljati otroci od 0 do 8 let. Ta aparat lahko uporabljajo otroci starci od 8 let in več, če so nepreklenjeno nadzorovani. To napravo lahko uporabljajo osebe s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi motnjami ali premalo izkušen in znanja, če se jih nadzira ali če dobitjo navodila o varni uporabi naprave in, če razumejo vključene nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Napravo v kabel vedno hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let. Otroci se ne smejo opravljati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja, razen če so starejši od 8 let in se jih nadzira.
- Da se zaščitite pred električnim udarom, ne potapljajte kabla, vtiča ali aparata v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
- Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi odklonite, saj neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, tudi če je aparat izklapljen.
- Za dodatno zaščito vam svetujemo vam da ugradite diferencijalni zaštitni strujni uređaj (RCD) v električni tokokrog, ki dovaja elektriko v kopalnico, namestite napravo z odvečnim tokom jakosti (RCD). Ta RCD mora imeti nazivni preostali delovni tok, ki ne sme biti višji od 30mA. Vprašajte svojega električarja za nasvet.
- Po uporabi aparata očistite, da se izognete koriščenju maščob in drugih ostankov.
- **UPOZORILO:** Naprave ne uporabljajte v bližini kadi, tušev in drugih posod z vodo.

OPIŠ DELOV

1. Stikalo za grijanje
2. Stikalo za vklap
3. Gumb z mrizo pihanje
4. Preklopni ročaj
5. Odstranjivi filter
6. Difuzor
7. Koncentrator

PRED PRVO UPORABO

- Odstranite aparat in dodatke iz škatle. Odstranite nalepkice, zaštitno folijo ali plastično iz aparat.
- Pred uporabo napravo očistite z vlažno krpou.
- Med prvo uporabo se lahko pojavi neki dim in vonji po začaganem. To se zgodi, ker je naprava nova. Po nekaj minutah bo zginilo. To ne pomeni, da se pojavitva okvara in okvare tudi ne bo povzročilo.
- Aparat je opremljen s termostatom, ki ga izklopi, kadar je temperatura preveč naraste, kar pogosto posledica delno blokiraneh dovoda zraka in izpusta. Ko termostat izklopi aparat, ga izklopite in pustite, da se ohladi. Ko se aparat ohladi, se bo termostat samodejno ponastavil in lahko nadaljuje z uporabo. Med uporabo ne prekrivajte prezračevalnih odprič. Za ohranjanje delovanja je potrebno redno čiščenje pokrova dovoda zraka. Med uporabo se vroč izpušni zrak segreje, tako da preprečite kakršen kolisti.

PRED PRVO UPORABO