

TRISTAR Cafetière KZ-2203

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SECURITE

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, conformez-vous aux instructions de sécurité ci-dessous. Conservez la notice pour des consultations ultérieures.
- Lisez attentivement les instructions
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le voltage de la machine correspond au voltage local
- Posez votre appareil sur une surface plane, loin des bords pour éviter de le renverser par accident
- Le pot en verre de la cafetière est conçu pour cet appareil seulement. Ne l'utilisez pas sur des plaques ou dans un four à micro ondes. N'utilisez pas le pot si celui-ci est fêlé ou si la poignée est détachée.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance près de l'appareil.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes, utilisez les boutons et les poignées
- Afin d'éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas la prise, le câble ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Éteignez puis débranchez l'appareil après usage et avant chaque nettoyage. Laissez l'appareil se refroidir avant d'enlever des éléments ou de nettoyer l'appareil.
- Ne laissez pas le câble pendre de la surface d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec une source de chaleur.
- Ne démarrez pas l'appareil si le câble est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.: contrôlez régulièrement la fiche et le cordon pour dommages éventuels. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble identique et bien par un professionnel afin d'éviter un danger.
- Ne débranchez pas en tirant sur le câble.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois, versez de l'eau dans le réservoir (sans mettre de café) et mettez l'appareil en marche. Dès que l'eau est passée, éteignez l'appareil et répétez cette opération après 5 minutes.

UTILISATION MANUELLE

Versez la quantité d'eau désirée dans le réservoir. Le nombre de tasses est indiqué par la jauge.

Mettez un filtre papier dans le porte filtre et remplissez-le avec la quantité de café moulu désirée. Mettez le porte filtre à sa place.

Pour allumer, appuyez sur la touche START, la cafetière se mettra en marche et le petit témoin rouge s'allumera.

Assurez-vous que la verseuse est correctement positionnée sur la plaque chauffante.

Lorsque vous retirez la verseuse de l'appareil, une valve anti-gouttes se ferme automatiquement pour éviter que toute goutte de café ne tombe sur la plaque chauffante. La remise en place de la verseuse ouvre automatiquement le système anti-gouttes et permet au café restant dans le filtre de passer dans la verseuse.

Lorsque le café est terminé, attendez que le filtre soit complètement vide avant de retirer la verseuse.

Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau la touche START. Le témoin lumineux rouge disparaîtra pour indiquer que la cafetière n'est plus en marche.

POUR GARDER LE CAFE AU CHAUD

La carafe peut rester sur la plaque chauffante, cette dernière commençant à chauffer dès que l'appareil se met en marche.

La plaque chauffante gardera le café au chaud jusqu'à ce que vous n'éteigniez l'appareil et que le témoin lumineux rouge ne disparaisse.

DETARTRAGE ET NETTOYAGE

Nous vous conseillons de détartre votre appareil régulièrement pour le garder en bon état. Pour ce faire, utilisez un détartreur pour cafetières électriques que vous trouverez dans le commerce et conformez-vous à son mode d'emploi.

Ne mettez aucune partie de votre cafetière au lave-vaisselle.

Renseignements pour la protection de l'environnement



Ce produit ne devrait pas être mis dans les déchets ménagers à la fin de son existence mais doit être remis à un point de ralliement pour des produits électroménager et électronique. Ce symbole sur article, mode d'emploi et boîte vous indique ce recyclage. Les matières de cet article sont appropriées pour recyclage. Par le recyclage des appareils ou de ses matières premières vous contribuez à la protection de notre environnement.

Renseignez-vous auprès des autorités locales pour cet endroit de rassemblement.