



MX-4180K

OPIS DIJELOVA / OPIS DELOVA / OPIS SESTAVNIH DELOV / PARTS DESCRIPTION



HR Priručnik s uputama

SIGURNOST

- Proizvođač se ne smatra odgovornim za štetu nastalu zanemarivanjem sigurnosnih uputa.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osoba sličnih kvalifikacija kako biste izbjegli opasnost.
- Uredaj nikad ne premještajte povlačenjem za kabel i pripazite da se kabel ne zapetlja.
- Nikad ne koristite uređaj bez nadzora.
- Ovaj uređaj je predviđen samo za kućnu upotrebu i samou u svrhu za koju je namijenjen.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca mlađa od 8 godina. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, neiskusne i neuke osobe ako to čine pod nadzorom ili na temelju uputa koje se odnose na upotrebu uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Uredaj i njegov kabel uvijek držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca ne smiju vršiti čišćenje i održavanje, osim uz nadzor i ako su starija od 8 godina.
- Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ne dopustite djeci da koriste uređaj bez nadzora.
- Prije zamjene dodataka ili pripadanja dijelovima koji se pri upotreti gibaju isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- Uvijek odspojite uređaj s napajanjem ako ga ostavljate bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Apsolutno je potrebno da uređaj cijelo vrijeme održavate potpuno čistim jer on dolazi u neposredni doticaj s hranom.
- Ovaj uređaj predviđen je za upotrebu u kućanstvima i sličnim primjenama, kao što su:
 - kuhinje za osobje u trgovinama, uređima ili drugim radnim okružnjima.
 - od strane gostiju hotela, motela, ili drugih tipova smještajnih objekata.
 - prenoćišta s noćnjem i doručkom.
 - farme.

OPIS DIJELOVA

- 1. Gumb za izbacivanje
- 2. Regulator brzine
- 3. Turbo sklopka
- 4. Ručni mikser
- 5. Gumb za otključavanje
- 6. Zdjela za mešanje
- 7. Baza
- 8. Zaštita od prskanja
- 9. Nastavci za tjesto
- 10. Metlice

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Izdvojte uređaj i dodatke iz kutije. Uklonite najljepnici, zaštitnu foliju ili plastičku iz uređaja.
- Uredaj stavite na ravnu i stabilnu površinu te oko njega osigurajte najmanje 10 cm slobodnog prostora. Uredaj nije predviđen za upotrebu u omotici za upotrebu na vrtložnom.
- Prije prve upotrebe uređaju obrišite sve uklonjene dijelove vlažnom krompu. Nemojte rabiti abrazivna sredstva.
- Uključite kabel napajanja u utičnicu. (Napomena: Prije priključivanja provjerite odgovaraju li nominalni napon uređaja naponu koji isporučuje utičnica. Napon: 220V-240V 50/60Hz).
- Nikad ne koristite uređaj dulje od 10 minuta neprekidno, nakon toga ostavite mikser da se hlađi najmanje 15 minuta.

UPOTREBA

Upotreba miksera bez baze

NAPOMENA: NIKADA NE MOJEMOJTE MIJENJATI NASTAVKE ZA TIESTO I LI METLICE DOK JE UREĐAJ PRIKLJUČEN NA NAPAJANJE.

- Postavite nastavke za tjesto ili metlice u odgovarajuće otvore, vodite računa da se nastavci za tjesto ili metlice sa zupčanicom postave u otvor koji ima s otsutnim zupčanicom oko njega.
- Ukopcate uređaj. Pomoći biraču brzine odabirete prikladnu brzinu za sastojke koje koristite. Ako pritisnete prekidač turbo, mikser automatski odabire najveću brzinu. Turbo prekidač neće raditi kada je mikser već podešen na najvišu brzinu. Sastoje dodavate postepeno.

Upotreba miksera s bazom

Postavite nastavke za tjesto ili metlice u odgovarajuće otvore, vodite računa da se nastavci za tjesto ili metlice sa zupčanicom postave u otvor koji ima s otsutnim zupčanicom oko njega.

Pritisnite gumb povlačenje gore/dolje kako biste podigli bazu, postavite mikser na bazu. Najprije osigurajte stražnju stranu miksera, a zatim prednju stranu.

Navucite zaštitu od prskanja na mjesto.

Stavite posudu s namirnicama na bazu, pritisnite gumb za povlačenje gore/dolje kako biste spustili mikser.

Kako biste rastavili mikser, pritisnite gumb za povlačenje gore/dolje kako biste podigli mikser, smanjite zaštitu od prskanja, pritisnite gumb za oslobađanje kako biste skinuli mikser, a zatim pritisnite gumb za izbacivanje kako biste izvadili nastavke za tjesto ili metlice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Očistite uređaj vlažnom krompu. Nemojte rabiti gruba i abrazivna sredstva za čišćenje, čeličnu mrežicu ili vunu koji bi mogli oštetiti uređaj.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu ni u druge tekućine. Uredaj se ne može prati u perili posuda.
- Operite metlice, nastavke za tjesto i dzjelu u toploj sapunastoj vodi. Temeljito isperite i osušite dijelove. Samo ovi dijelovi smiju se prati u stroju za pranje posuda.

JAMSTVO

Ovaj proizvod dolazi s jamstvom od 24 mjeseca. Jamstvo vrijedi ako se proizvod koristi u skladu s uputama i u svrhu za koju je namijenjen. Uz njega se mora poslati originalni račun (račun prodaje) s vidljivim datumom kupnje, nazivom prodavača i serijskim brojem proizvoda.

OKOLINA



Ovaj se uređaj ne smije pri kraju svojega životnog vijeka odložiti u kućni otpad već se mora odložiti u središtu za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih uređaja. Ovaj znak na uređaju, uputama za upotrebu i ambalaži upozoravaju vas na ovu važnu činjenicu. Materijali od kojih je ovaj uređaj izrađen mogu se reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućanskih uređaja značajno čete doprinjeti zaštiti okoliša. Informacije o točkama za prikupljanje otpada radi recikliranja zatražite od lokalnih vlasti.

SR Uputstvo za korišćenje

BEZBEDNOST

- Ako bezbednosna upustva budu ignorisana, proizvođač se ne može smatrati odgovornim za štetu.
- Ako se kabl za napajanje ošteći, njegovu zamenu treba da obavi proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbegla opasnost od povređivanja.
- Nikada ne pomerajte uređaj povlačenjem kabla i vodite računa da se kabl ne umrsi.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Ovaj uređaj je samo za kućnu upotrebu i napravljen je samo u svrhu.
- Uredaj ne smiju da koriste deca mlađa od godina. Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i starija, i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili obučeni za bezbedno korišćenje uređaja i shvataju podrazumevani rizik. Deča se ne smiju igrati uređajem. Čuvajte uređaj i njegov kabl daleko od domaća dece mlađe od 8 godina.
- Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ne dopustite djeci da koriste uređaj bez nadzora.
- Prije zamjene dodataka ili pripadanja dijelovima koji se pri upotreti gibaju isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- Uvijek odspojite uređaj s napajanjem ako ga ostavljate bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Apsolutno je potrebno da uređaj cijelo vrijeme održavate potpuno čistim jer on dolazi u neposredni doticaj s hranom.
- Ovaj uređaj predviđen je za upotrebu u kućanstvima i sličnim primjenama, kao što su:
 - kuhinje za osobje u trgovinama, uređima ili drugim radnim okružnjima.
 - od strane gostiju hotela, motela, ili drugih tipova smještajnih objekata.
 - prenoćišta s noćnjem i doručkom.
 - farme.

OPIS DELOVA

- Dugme za izbacivanje
- Birač brzine
- Turbo prekidač
- Ručni mikser
- Dugme za odbravljinjanje
- Cinija za mešanje
- Osnova
- Zaštita od prskanja
- Vilijske za tjesto
- Mutilice

PRIJE PRVOG KORIŠĆENJA

- Izdvojite aparat i pribor iz kutije. Sa aparata uklonite nalepnice, zaštitnu foliju ili plastične umetke.
- Postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu i obezbedite najmanje 10 cm slobodnog prostora oko uređaja. Ovaj uređaj nije namijenjen za instalaciju u plakarici ili za upotrebu na otvorenom.
- Prije korišćenja uređaja po prvi put, prebrište sve uklonjene delove vlažnom krompu. Nikada nemojte da koristite abrazivne proizvode.
- Postavite kabl za napajanje u utičnicu. (Napomena: Pre nego što priključite uređaj, provjerite da li napon načinjen na uređaju odgovara lokalnom naponu. Napon 220 V-240 V 50/60 Hz)
- Mikser nikada nemojte da koristite duže od 10 minuta bez prekida, nakon toga ga ostavite da se ohlađi 15 minuta.

KORIŠĆENJE

Upotreba miksera bez baze

NAPOMENA: NIKADA NE MOJEMOJTE MIJENJATI NASTAVKE ZA TIESTO I LI METLICE DOK JE UREĐAJ PRIKLJUČEN NA NAPAJANJE.

- Postavite nastavke za tjesto ili metlice u odgovarajuće otvore, vodite računa da se nastavci za tjesto ili metlice sa zupčanicom postave u otvor koji ima s otsutnim zupčanicom oko njega.
- Pritisnite dugme povlačenje gore/dolje kako biste podigli bazu, postavite mikser na bazu. Prvo osigurajte stražnju stranu miksera, a zatim prednju stranu.
- Navucite zaštitu od prskanja na mjesto.
- Stavite posudu s namirnicama na bazu, pritisnite gumb za povlačenje gore/dolje kako biste spustili mikser.
- Kako biste rastavili mikser, pritisnite gumb za povlačenje gore/dolje kako biste podigli mikser, smanjite zaštitu od prskanja, pritisnite gumb za oslobađanje kako biste skinuli mikser, a zatim pritisnite gumb za izbacivanje kako biste izvadili nastavke za tjesto ili metlice.

Upotreba miksera sa bazom

Postavite nastavke za tjesto ili metlice u odgovarajuće otvore, vodite računa da se vilijske za tjesto ili metlice sa zupčanicom postave u otvor koji ima natpis zupčanik (gear) oko njega.

Pritisnite dugme povlačenje nagore/nadole da biste podigli bazu, postavite mikser na bazu. Prvo osigurajte zadnju stranu miksera a zatim prednju stranu.

Navucite zaštitu od prskanja na mjesto.

Stavite činiju sa namirnicama na njiju na bazu, pritisnite dugme povlačenje nagore/nadole da biste spustili mikser.

Da biste rastavili mikser, pritisnite dugme povlačenje nagore/nadole da biste podigli mikser, svuci zaštitu od prskanja, pritisnite dugme za odbravljinjanje da biste skinuli mikser a zatim pritisnite dugme za izbacivanje da biste izvadili vilijske za tjesto ili metlice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Očistite uređaj vlažnom krompu. Nikada nemojte rabiti gruba i abrazivna sredstva za čišćenje, čeličnu mrežicu ili vunu koji bi mogli oštetiti uređaj.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu ni u druge tekućine. Uredaj se ne može prati u perili posuda.
- Operite metlice, nastavke za tjesto i dzjelu u toploj sapunastoj vodi. Temeljito isperite i osušite dijelove. Samo ovi dijelovi smiju se prati u stroju za pranje posuda.

- Operite mutilice, vilijske za tjesto i ciniju u toploj vodi sa deterdžentom. Delove isperite i temeljno osušite. Samo ovi delovi se mogu prati u mašini za pranje sudova.

GARANCIJA

- Ovom proizvodom je obezbeđena garancija od 24 mjeseca. Vaša garancija je važna ukoliko je proizvod korišćen u skladu sa uputstvima i u svrhu za koju je napravljen. Dodatno, dokaz o kupovini (fakтуra, fiskalni račun ili priznacina) mora se priložiti sa datotom kupovine, nazivom prodavača i serijskim brojem proizvoda.

OKRUŽENJE

- Ovaj uređaj ne bi trebalo odlagati u kantu za dubre nakon prestanka rada, već se mora odložiti na centralnom mestu za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih uređaja. Ovaj simbol na uređaju, uputstvu za upotrebu i pakovanju skreće vaš pažnju na važnost ovoga. Materijali upotrijebeni u ovom uređaju se mogu reciklirati. Recikliranjem korišćenih kućanskih uređaja doprinjeti zaštiti sredine. Raspratite se kod lokalnih vlasti za informacije vezane za mesto sakupljanja otpada za reciklazu.

SL Navodila

VARNOST

- Proizvođač ne odgovoren za poškodbe, ki nastanejo zaradi neupoštevanja varnostnih navodil.
- Če je električni kabl poškodovan, ga mora zamenjati proizvođač ali njegova sl-Služba za stranke ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.

OKRUŽENJE

- Ovaj uređaj ne bi trebalo odlagati u kantu za dubre nakon prestanka rada, već se mora odložiti na centralnom mestu za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih uređaja. Ovaj simbol na uređaju, uputstvu za upotrebu i pakovanju skreće vaš pažnju na važnost ovoga. Materijali upotrijebeni u ovom uređaju se mogu reciklirati. Recikliranjem korišćenih kućanskih uređaja doprinjeti zaštiti sredine. Raspratite se kod lokalnih vlasti za informacije vezane za mesto sakupljanja otpada za reciklazu.

GARANCIJA

- Izdelek ima 24 mesečno garantiju. Garancija je veljavna, če izdelek uporabljate v skladu z navodili in za namen, za katerega je bil izdelek. Izreden tegu morate priložiti originalni račun (fakturna, bon ali prejem) z datumom nakupa, imenom trgovca in številom postavke izdeleka.

OKOLJE

- Aparata ne amete odstraniti med gospodinjske odpadke na koncu življenske dobe, ampak ga morate predati v sredinje mesto za recikliranje električnih in elektroničkih gospodinjskih aparativ. Ta simbol na aparatu, v navodilih in na embalaži vas opozarja na pomembno vprašanje: Materiali uporabljeni v ovom uređaju se mogu reciklirati. Z recikliranjem odslonjenih gospodinjskih aparativov boste pomembno prispevali k varovanju našega okolja. Vprašajte lokalne oblasti za informacije glede zbirnih točk.

EN Instruction manual

Safety

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.

- This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of