



PZ-2964K

OPIŠ DJELOVA / OPIS DELOVA / OPIS SESTAVNIH DELOV / PARTS DESCRIPTION



1  
2  
3

## HR Priručnik s uputama

### SIGURNOST

- Proizvođač se ne smatra odgovornim za štetu nastalu zanemarivanjem sigurnosnih uputa.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osoba sličnih kvalifikacija kako biste izbjegli opasnost.
- Uredaj nikad ne premještajte povlačenjem za kabel i pripazite da se kabel ne zapetlja.
- Uredaj se uvijek mora postaviti na ravnu i stabilnu površinu.
- Nikad ne koristite uređaj bez nadzora.
- Ovaj uređaj je predviđen samo za kućnu upotrebu i samu u svrhu za koju je namijenjen.
- Uredaj ne smiju koristiti djeca od 0 do 8 godina. Uredaj mogu koristiti djeca starosti od 8 godina i više uz stalan nadzor. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja uz nadzor ili upute za uporabu uređaja da na siguran način i ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Uredaj i njegov kabel uvijek držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca ne smiju vršiti čišćenje i održavanje, osim uz nadzor i ako su starija od 8 godina.
- Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranljati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ovaj aparat ne smije se koristiti preko vanjskog tajmera ili zasebnog sustava za daljinsko upravljanje.
- Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranljati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Upotrebljavajte samo aparat s odgovarajućim priključkom.
- Priključak treba ukloniti prije čišćenja aparat, pobrinite se da je ulaz potpuno suh prije ponovne uporabe aparat.
- Ovaj uređaj predviđen je za upotrebu u kućanstvima i sličnim primjenama, kao što su:
  - kuhinje za osobje u trgovinama, uredima ili drugim radnim okruženjima.
  - od strane gostiju hotela, motela, niti drugih tipova smještajnih objekata.
  - prenoćišta s noćnjem i doručkom.
  - farme.
- Pribor za kuhanje treba staviti na stabilnu podlogu s ručkama (ako postoje) u položaju u kojem neće doći do proljevanja tekućine.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

### OPIŠ DJELOVA

1. Utikač termostata
2. Poklopac
3. Posuda

### PRJE PRVE UPOTREBE

Izvadite uređaj i dodatke iz kutije. Uklonite najlepjnje, zaštitnu foliju ili plastiku iz uređaja.  
Savjetujemo da stavite termički otporni podmetka između stola i uređaja (na taj način neće se stvoriti izgorjela oštećenja na stolu ili stolnom prekrivaču).  
Prije uporabe uređaja obrišite sve uklonjive dijelove vlažnom krpom. Nemojte rabiti abrazivna sredstva.  
Uključite kabel napajanja u utičnicu. (Napomena: Prije priključivanja provjerite odgovarajući ili nominalni napon uređaja napon koji isporučuje utičnica. Napon: 220V-240V 50/60Hz)  
Isporučeni termostat priključite u utičnicu termostata.  
Kad se uređaj uključi prvi put, osjeti će se lagani miris. To je normalna pojava, osiguravajući dovoljno ventilaciju. Taj miris je samo privremen i brzo će nestati.

### UPOTREBA

Zaprijete uređaj na najvišoj postavci 10 minuta prije uporabe.  
Grijajući ploču treba istrijeliti s malo jestivog ulja.  
Temperaturu odaberite pomoću gumbi za podešavanje temperature na termostatu.  
Termostat regulira konstantnu temperaturu. Tijekom rada indikatorska se lampica palj i gasi. To je normalno i znači da se temperatura održava konstantnom. Na ploči roštilja nemojte rabiti oštrelje predmete kako ne biste oštetište premaši protiv prijanjanja.

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja isključite uređaj iz utičnice i pričekajte da se uređaj ohladi.  
Nemojte lijevati hladnu vodu po grijajućoj ploči kako ne biste oštetišti uređaj i uzrokovati prskanje vruće vode.  
Obrisite unutrašnjost i rubove uređaja papirnatim ručnikom ili mekom krpom.  
Očistite uređaj vlažnom krpom. Nemojte rabiti gruba i abrazivna sredstva za čišćenje, čeličnu mrežicu ili vunu koji bi mogli oštetišti uređaj.  
Nemojte uranjati uređaj u vodu ni u druge tekućine. Uredaj se ne može prati u perili posudu.

### JAMSTVO

Ovaj proizvod dolazi s jamstvom od 12 mjesaca. Jamstvo vrijedi ako se proizvod koristi u skladu s uputama i u svrhu za koju je namijenjen. Už njega se mora poslati originalni račun (račun prodaje) s vidljivim datumom kupnje, nazivom prodavača i serijskim brojem proizvoda.

### GARANCIJA

Ovom proizvodom je obezbeđena garancija od 12 mjeseci. Vaša garancija je važeća ukoliko je proizvod korišćen u skladu sa uputama i u svrhu za koju je napravljen. Dodatno, dokaz o kupovini (fakтуra, fiskalni račun ili priznajna) mora se priložiti sa datumom kupovine, nazivom prodavca i serijskim brojem proizvoda.

### KOLINA

Ovaj se uređaj ne smije pri kraju svojega životnog vijeka odložiti u kućišni otpad već se mora odložiti u središtu za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih uređaja. Ovaj znak na uređaju, uputama za upotrebu i ambalaži upozoravaju vas na ovu važnu činjenicu. Materijali

od kojih je ovaj uređaj izrađen mogu se reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućanskih uređaja značajno čete doprinjeti zaštiti okoliša. Informacije o točkama za prikupljanje otpada radi recikliranja zatražite od lokalnih vlasti.

## SR Uputstvo za korišćenje

### BEZBEDNOST

- Ako je bezbednosna upustva budu ignorisana, proizvođač se ne može smatrati odgovornim za štetu.
- Ako se kabl za napajanje ošteći, njegovu zamenu treba da obavi proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbegla opasnost od povređivanja.
- Nikada ne pomerajte uređaj povlačenjem kabla i vodite računa da se kabl ne umrsi.
- Uredaj mora biti postavljen na stabilnu i ravnu površinu.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Ovaj uređaj je samo za kućnu upotrebu i napravljen je samo u svrhu.
- Uredaj ne smeju da koriste deca od 0 do 8 godina. Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i starija uz stalan nadzor. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili obučeni za bezbedno korišćenje uređaja i shvataju podrazumevani rizici. Deca se ne smeju igrati s uređajem. Uredaj i njegov kabel uvek držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca ne smiju vršiti čišćenje i održavanje, osim uz nadzor i ako su starija od 8 godina.
- Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranljati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Ovaj aparat ne smije se koristiti preko vanjskog tajmera ili zasebnog sustava za daljinsko upravljanje.
- Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranljati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Upotrebljavajte samo aparat s odgovarajućim priključkom.
- Priključak treba ukloniti prije čišćenja aparat, pobrinite se da je ulaz potpuno suh prije ponovne uporabe aparat.
- Ovaj uređaj predviđen je za upotrebu u kućanstvima i sličnim primjenama, kao što su:
  - kuhinje za osobje u trgovinama, uredima ili drugim radnim okruženjima.
  - od strane gostiju hotela, motela, niti drugih tipova smještajnih objekata.
  - prenoćišta s noćnjem i doručkom.
  - farme.
- Pribor za kuhanje treba staviti na stabilnu podlogu s ručkama (ako postoje) u položaju u kojem neće doći do proljevanja tekućine.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

### OPIŠ DELOVA

1. Utikač termostata
2. Poklopac
3. Tiganj

### PRIJE PRVOG KORIŠĆENJA

Izvadite aparat i pribor iz kutije. Uklonite najlepjnje, zaštitnu foliju ili plastične umetke.  
Savjetujemo da stavite termički otporni podmetka između stola i uređaja (na taj način neće se stvoriti izgorjela oštećenja na stolu ili stolnom prekrivaču).  
Prije uporabe uređaja obrišite sve uklonjive dijelove vlažnom krpom. Nemojte rabiti abrazivna sredstva.  
Uključite kabel napajanja u utičnicu. (Napomena: Prije priključivanja provjerite odgovarajući ili nominalni napon uređaja napon koji isporučuje utičnica. Napon: 220V-240V 50/60Hz)  
Isporučeni termostat priključite u utičnicu termostata.

Kad se uređaj uključi prvi put, osjeti će se lagani miris. To je normalna pojava, osiguravajući dovoljno ventilaciju. Taj miris je samo privremen i brzo će nestati.

### UPOTREBA

Zaprijete uređaj na najvišoj postavci 10 minuta prije uporabe.  
Grijajući ploču treba istrijeliti s malo jestivog ulja.  
Temperaturu odaberite pomoću gumbi za podešavanje temperature na termostatu.

Termostat regulira konstantnu temperaturu. Tijekom rada indikatorska se lampica palj i gasi. To je normalno i znači da se temperatura održava konstantnom.

Nemojte uključiti uređaj na najvišoj temperaturi 10 minuta pre korišćenja..

Grejnu ploču treba da istrijeliti jestivim uljem.

Korisite temperaturnu ručicu na termostatu da biste odabrali željenu temperaturu.

Termostat regulira konstantnu temperaturu. Tokom kuhanja indikaciona lampica se uključuje i isključuje, ovo je normalno, temperatura se konstantno reguliše. Nemojte koristiti oštrelje objekte na gril ploči, to će oštetišti nelepljivu oblogu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja, isključite uređaj iz utičnice i pričekajte da se uređaj ohladi.

Nikad ne siđajte vodu na zagrevanu ploču; to može da ošteti uređaj i izazove prskanje vruće vode.

Prebrište unutrašnjost i ivice uređaja papirnatim maramicom ili mekanom tkanicom.

Očistite uređaj vlažnom krpom. Nikada ne koristite gruba i abrazivna sredstva za čišćenje, čeličnu mrežicu ili vunu koji bi mogli oštetišti uređaj.

Nemojte uranjati uređaj u vodu ni u druge tekućine. Uredaj se ne može prati u perili posudu.

### JAMSTVO

Ovaj proizvod dolazi s jamstvom od 12 mjesaca. Jamstvo vrijedi ako

se proizvod koristi u skladu s uputama i u svrhu za koju je namijenjen.

Už njega se mora poslati originalni račun (račun prodaje) s vidljivim

datumom kupnje, nazivom prodavača i serijskim brojem proizvoda.

### GARANCIJA

Ovom proizvodom je obezbeđena garancija od 12 mjeseci. Vaša garancija je važeća ukoliko je proizvod korišćen u skladu sa uputama i u svrhu za koju je napravljen.

Dodatno, dokaz o kupovini (fakтуra, fiskalni račun ili priznajna) mora se priložiti sa datumom kupovine, nazivom prodavca i serijskim brojem proizvoda.

### OKRUŽENJE



Ovaj uređaj ne bi trebao odlagati u kantu za dubre nakon prestanka rada, već se mora odložiti na centralnom mestu za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih uređaja. Ovaj simbol na uređaju, uputstvu za upotrebu i pakovanju skreće vaš pažnju na važnost ovoga. Materijali upotrebљeni u ovom uređaju se mogu reciklirati. Reciklažom kućanskih uređaja doprinosite zaštiti sredine. Rasipajte se kod lokalnih vlasti za informacije vezane za mesto sakupljanja otpada za reciklažu.

### OKOLJE



Ozka fiksna širina Aparata ne smete odstraniti med gospodinjske otpadne na koncu životnog vijeka, ampak ga morate predati u osrednje mesto za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih uređaja. Ta simbol na aparatu, u navodilima i na embalaži vas opozarjava na pomembno upoznavanje. Materiale uporabljene u aparatu lahko vas reciklirate. Z recikliranjem odstudenih gospodinjskih uređajov boste pomembno prispevali k varovanju našega okola. Vprašajte lokalne oblasti za informacije glede zbirnih točk.

## EN Instruction manual

### Safety

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- This appliance shall not be used by children from 0 year to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Only use the appliance with the appropriate connector.
- The connector must be removed before the appliance will be cleaned, please make sure the inlet is completely dry before the unit will be used again.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
  - By clients in hotels, motels and other residential type environments.
  - Bed and breakfast type environments.
  - Farm houses.
- Cooking appliances should be positioned in a stable situation with the handles (if any) positioned to avoid spillage of the hot liquids.
- Children shall not play with the appliance.

### PARTS DESCRIPTION

1. Thermostat plug
2. Lid
3. Pan

### BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- We advise to place a heat resistant coating between your table and the appliance (this way you don't get burns on your table or table cloth).
- Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
- Put the power cable into the socket. (Note: Make