

TURVALLISUUS

- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia, henkisiä tai liikkuvuuteen liittyviä rajoitteita, tai joilla on puutteellinen kokemus tai tuntemus, mikäli heitä valvotaan ja ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa käyttäjähuoltoa laitteelle, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuina.
- Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, valmistaja ei ole vastuussa vahingoista.
- Jos virtajohto vaurioituu, tulee valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden haltijan vaihtaa se, jotta vältetään sähköiskun vaaralta.
- Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä johdosta ja varmista, ettei johto sotkeennu.
- Laite on asetettava vakaalle, tasaiselle alustalle.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta se ollessa käytössä.
- Laitetta saa käyttää vain kotitalouksien tarpeisiin ja vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
- Sähköiskujen välttämiseksi älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

OSIEN KUVAUS

1. Etusuojaus
2. Tuuletinsiiven lukituspainike
3. Tuuletinsiivet
4. Takasuojuksen lukitusmutteri
5. Takasuojus
6. Akseli
7. Moottorin etukansi
8. Kääntymisnuppi
9. Pidike
10. Nopeussäätimet
11. Korkeussäädin
12. Jalustan suojus
13. Jalat

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Ota laite ja lisävarusteet ulos paketista. Irrota laitteesta tarrat ja suojakalvo tai -muovi.
- Aseta laite tasaiselle, vakaalle pinnalle ja varmista, että laitteen ympärillä on vähintään 10 cm vapaata tilaa. Laite ei sovellu asennettavaksi kaapin sisään tai ulos.
- Aseta virtakaapeli pistorasiaan. (Huom.: Varmista ennen kytkemistä, että laitteessa ilmoitettu jännite vastaa paikallista jännitettä. Jännite 220V-240V 50/60Hz)

Kiinnitys

1. Löysää ja irrota neljä ruuvia tangoista, aseta tangot ristiin, aseta jatkoputki jalkoihin ja kiristä ruuvit uudelleen.
2. Löysää kotelon ruuvi kääntämällä vasemmalle ja aseta kotelo jatkoputkeen ja kiristä ruuvi uudelleen.

3. Kiinnitä moottorin takasuojus sovittamalla takasuojuksen reiät moottorikotelon pyöreisiin tappeihin. Aseta suojus tappien päälle.
4. Kiinnitä takasuojus moottorikoteloon takasuojuksen lukkomutterilla.
5. Laita siivet akseliin sovittamalla siiven reiät akselitappiin, kiristä siivet kääntämällä tuuletinsiiven lukituspainiketta.
6. Testaa siivet kädelläsi pyörittämällä. Varmista, ettei ole kitkaa. Jos havaitset kitkaa, toista edellä olevat vaiheet uudelleen.
7. Kiinnitä etusuojaus takasuojukseen kiinnittimillä ja toimitetulla ruuvilla.

KÄYTTÖ

- Valitse haluamasi tuuletusnopeus nopeussäätimillä.
- Voit asettaa tuulettimen kääntymään edestakaisin painamalla kääntymisnupin alas.
- Voit lopettaa tuulettimen kääntymisen edestakaisin vetämällä kääntymisnupin ylös.

PUHDISTUS JA YLLÄPITO

- Puhdista laite kostealla pyyhkeellä. Älä käytä vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita, hankaustyynyä tai teräsvillaa, jotka voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä koskaan upota sähkölaitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Laite ei kestä konepesua.

YMPÄRISTÖ



Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen elinkaaren lopussa. Se on sen sijaan vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Laitteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa oleva symboli korostaa tätä tärkeää seikkaa. Tämän laitteen valmistusmateriaalit voidaan kierrättää. Kierrättämällä käytetyt talouslaitteet myötävaikuttavat tärkeään pyrkimykseen suojella ympäristöämme. Kysy paikallisilta viranomaisilta lisätietoja keräyspisteestä.