

**WATSHOME®**


*Quality for home and kitchen*



**WATERKOKER | BOUILLLOIRE**



**SLD205**



## ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat, de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen doos met de binnenste verpakking om deze indien nodig later te kunnen raadplegen.
- Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.
- Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat het snoer niet naar beneden hangt.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik hendels of draaiknoppen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in werking is.
- Uiterste voorzichtigheid moet in achtgenomen worden bij het verplaatsen van een apparaat dat hete dranken bevat
- Als de waterkoker te vol zit kan er kokend water uitlopen.
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Voltage 220V-240V 50/60Hz. De contactdoos moet met ten minste 16 A of 10 A traag beveiligd zijn.
- Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
- Gebruik nooit accessoires die niet aanbevolen worden door de fabrikant. Deze kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en schade toebrengen aan het apparaat.
- Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
- Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is voordat u het schoonmaakt en opbergt
- Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u toebehoren wisselt en voor onderhoudswerkzaamheden.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u

het laten vervangen door een geautoriseerd servicecentrum(\*) om gevaar te voorkomen.

- Haal het stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, zoals bijv.:
  - In personeelkeukens in winkels, op kantoren en in andere werkomgevingen;
  - Op boerderijen;
  - Door gasten in hotels, motels en andere accommodatiesoorten;
  - Bed and Breakfast gelegenheden.
- Kinderen dienen onder toezicht gehouden te worden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, zintuigelijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan, of instructies hebben ontvangen over het op een veilige wijze gebruiken van het apparaat, en op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet te worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder dan 8 zijn, en onder toezicht staan.

### **Speciale veiligheidswaarschuwingen**

- Vul de waterkoker met koud water. Als de waterkoker erg vol is, kan het water overkoken. Dit kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker.
- LET OP: Wees er zeker van dat de waterkoker is uitgeschakeld voordat deze wordt opgetild van de basis.
- De waterkoker kan uitsluitend worden gebruikt met de bijgeleverde basis.
- Het apparaat mag niet ondergedompeld worden in water.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Indien beschadigd, dient het snoer te worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsdienst van de fabrikant of door soortgelijke gekwalificeerde personen.
- Sluit de deksel goed.
- De basis en de buitenkant van het apparaat mogen niet nat worden.

*Bevoegde gekwalificeerde elektricien: een persoon die naast de verkoopafdeling van de producent of de importeur gekwalificeerd en bevoegd is om dergelijke reparaties uit te voeren, om gevaarlijke situaties te voorkomen. U dient het apparaat te allen tijde terug te brengen naar deze elektricien.*

## ONDERDELEN

1. Deksel
2. Aan/Uit schakelaar
3. Handvat
4. Basis



## EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en accessoires uit de doos. Verwijder eventuele stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
- Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning van uw huis. Voltage AC220V-240V 50/60Hz.
- Kook voor het eerste gebruik eerst een volle kan water om de kan te reinigen. Gooi dit water weg.

## GEBRUIK

- Bij het vullen, de kan altijd van de basis nemen, zodat er geen gemorst water in de basis kan lopen.
- Zorg ervoor dat het waterniveau niet boven het aangeduide maximum uit komt.
- Bij te weinig water zal de kan snel uitschakelen, bij te veel kan het

water overkoken. Schakel de kan in door op de aan-/uitschakelaar te drukken. Het controlelampje gaat branden. Zodra het water kookt, springt de aan/uit schakelaar automatisch terug in de uitstand.

- Als de kan per abuis droog ingeschakeld wordt, schakelt de droogkookbeveiliging het apparaat automatisch uit. Door de kan daarna met koud water te vullen, koelt de droogkookbeveiliging weer af en kunt u de waterkoker op normale wijze gebruiken.

## SCHOONMAKEN

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
- De buitenkant van het apparaat kan met een vochtige doek worden afgenomen. Gebruik nooit schuurmiddelen.
- De basis dient altijd droog gereinigd te worden.
- Dompel de waterkoker en de basis nooit onder in water of andere vloeistof.
- Het apparaat dient regelmatig ontkalkt te worden. Gebruik een ontkalkmiddel dat geschikt is voor huishoudelijke apparaten.
- Spoel na het ontkalken de kan enige malen om met schoon water.



## AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponneerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

Er is een elektronische versie van de handleiding beschikbaar via onze klantenservice op: [www.kruidvat.nl/mailformulier](http://www.kruidvat.nl/mailformulier).

## CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire attentivement la notice d'emploi avant l'utilisation de l'appareil. Veuillez conserver cette notice, le certificat de garantie, le ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage intérieur.
- Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.
- Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez à ne jamais laisser les appareils sans surveillance. Par conséquent, il faudra choisir un lieu de rangement pour l'appareil inaccessible aux enfants. Veillez à ce que le cordon ne pende pas.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans supervision.
- Il faut être extrêmement vigilant lors du déplacement d'appareils contenant des liquides chauds.
- Si la bouilloire est trop pleine, de l'eau bouillante peut déborder.
- Vérifiez si la tension de l'appareil correspond

à la tension du secteur de votre domicile. Tension nominale : 220-240V CA 50/60Hz.

La prise doit être d'au moins 16A ou 10A et à fusible lent.

- Cet appareil est conforme à toutes les normes des champs électromagnétiques (EMF). L'appareil est sans danger à l'utilisation selon les preuves scientifiques disponibles à ce jour, à condition de manipulation correcte et en respectant les consignes de cette notice d'emploi.
- L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant peut provoquer des blessures et rendre toute garantie en votre possession caduque.
- Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
- Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide afin de vous éviter un choc électrique.
- Débranchez l'appareil de la prise lors du changement de pièces ou pour l'entretien.
- Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés ou s'il ne fonctionne pas correctement, ou a subi des dégâts quelconques. Afin d'éviter tous dangers, veillez à ce qu'un cordon ou prise endommagés soient remplacés par un technicien agréé (\*). Ne

réparez pas vous-même cet appareil.

- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Cet appareil est destiné à l'utilisation domestique et à des fins semblables telles :
  - Les zones de cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
  - Les fermes ;
  - Par des clients dans les hôtels, les motels et autres types d'environnement résidentiels
  - Les endroits de types chambres d'hôtes
- Les enfants devraient être surveillés afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances si elles sont supervisées ou instruites pour l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les dangers en rapport. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être accomplis par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et ne soient supervisés.

### **Avertissement particulier de sécurité**

- Remplissez la bouilloire avec de l'eau froide. De l'eau bouillante peut se déverser si la bouilloire est trop pleine. Cela peut être dangereux pour l'utilisateur.
- **ATTENTION** : Veillez à ce que la bouilloire soit éteinte avant de la mettre en place.
- La bouilloire ne peut être utilisée qu'avec le socle fourni.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau.
- Cet appareil n'est destiné qu'à une utilisation domestique.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente agréé ou des techniciens similairement qualifiés afin d'éviter des dangers.
- Refermez le couvercle fermement.
- Le socle et l'extérieur de cet appareil ne peuvent pas être mouillés.

*Electricien qualifié agréé : service après vente du fabricant ou de l'importateur ou toute autre personne qualifiée, agréée et apte à effectuer ce type de réparation afin d'éviter tout danger. L'appareil doit, dans tous les cas, être renvoyé à cet électricien.*

## DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

1. Couvercle
2. Bouton Marche/Arrêt (On/Off)
3. Poignée
4. Socle



bouton marche/arrêt. Le voyant lumineux sera allumé. Dès que l'eau a bouilli, le bouton marche/arrêt (On/Off) se remet automatiquement sur la position arrêt (Off).

- Si l'appareil est allumé accidentellement lorsque vide, le système de protection anti-ébullition à sec l'éteindra automatiquement. Le système de protection anti-ébullition à sec sera refroidi en ajoutant de l'eau froide, ce qui permettra l'utilisation normale de la bouilloire.

## NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Retirez la fiche de la prise et laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
- L'extérieur de la bouilloire peut être essuyé avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produit à faire briller le métal.
- Le socle doit toujours être nettoyé sans eau.
- N'immergez jamais la bouilloire et le socle dans l'eau ou tout autre liquide.
- L'appareil devrait être régulièrement détartré. Utilisez un produit détartrant approprié aux appareils ménagers.
- Après le détartrage, rincez plusieurs fois la bouilloire avec de l'eau propre.

## PREMIÈRE UTILISATION

- Sortez l'appareil et les accessoires de l'emballage. Retirez les autocollants, les protections en aluminium ou plastique de l'appareil.
- Vérifiez que la tension de l'appareil corresponde à la tension du secteur de votre domicile. Tension nominale : AC220-240V 50/60Hz.
- Faites bouillir une bouilloire d'eau avant la première utilisation pour nettoyer la bouilloire et jetez cette eau.

## UTILISATION

- Retirez toujours la bouilloire du socle pour la remplir, ceci évitera l'eau de s'égoutter sur le socle.
- Veillez à ne jamais dépasser le niveau d'eau au-delà du repère maximum d'eau.
- Si la quantité d'eau est insuffisante, la bouilloire s'arrêtera, avec trop d'eau elle risque de déborder. Allumez l'appareil en appuyant sur le



## DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être mis avec les déchets ménagers à la fin De son usage, mais doit être jeté dans un centre de recyclage d'appareils ménagers Electriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, La notice d'emploi et l'emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Les Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers Usagés, vous contribuez à un apport important à la protection de notre Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour des renseignements concernant le centre de Recyclage

Une version électronique du manuel est disponible auprès de notre service client à l'adresse : [www.kruidvat.be/email](mailto:www.kruidvat.be/email)









## **SLD205**

Evora B.V. • Postbus 34 • 3927 ZL • Renswoude • Nederland