

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu.
- Spotrebčí nikdy nepremiestňujte za kábel a dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
- Spotrebčí môžu používať deti vo veku od 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez patických skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa použitia spotrebčího bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebčíom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.
- Spotrebčí je treba umiestniť na stabilnú, rovnú plochu.
- Nikdy nenechávajte spotrebčí zapnutý bez dozoru.
- Tento spotrebčí sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
- Napájací kábel, zástrčka ani spotrebčí neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovolte detom, aby sa so spotrebčíom hrali bez dozoru.
- Pred výmenou príslušenstva a súčiastok vypnite spotrebčí a odpojte ho z prívodu el. energie.

POPIS KOMPONENTOV

- Kryt
- Veľký odšťavovací kužeľ
- Malý odšťavovací kužeľ
- Nádoba na dužinu
- Nádoba
- Os
- Podstavec

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotrebčí a príslušenstvo vyperte z balu. Zo spotrebčia odstráňte nálepky, ochrannú foliu alebo plastové vrecko.
- Napájací kábel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Pred zapojením spotrebčia skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebčí zodpovedá napätiu siete. Napätie: 220 V-240 V 50 Hz)
- Pred prvým použitím spotrebčí utrite všetky demontovaťné diely vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte drsné prostriedky.

POUŽIVANIE

- Vyberte vhodný kužeľ v závislosti od veľkosti ovocia. Malý kužeľ sa používa na odšťavovanie malého ovocia, ako napríklad kivi, broskyne alebo marhuľe. Veľký kužeľ sa používa na odšťavovanie veľkého ovocia, ako napríklad pomarančov a grepov. Veľký kužeľ je potrebné umiestniť na malý kužeľ. Ak chcete používať veľký kužeľ, malý sa musí tiež založiť na spotrebčí.
- Motor sa aktívuje hned po zatlačení polovicie ovocia na odšťavovací kužeľ.
- Po zapnutí a vypnutí motor automaticky mení smer. Zmenou smeru je možné získať väčšie množstvo šťavy.
- Vhodný pohár podložte pod výpusť nádoby na štvahu. Výpusť je možné sklopíť, aby šťava vytiekla, alebo zdvihnuť, ak chcete aktivovať funkciu proti odvádzaniu. Príliš veľmi netlačte na odšťavovací kužeľ. Ak sa zvýši hučanie motora alebo ak sa motor veľmi spomali, to znamená, že sa na kužeľ využíva veľký tlak.
- Spotrebčí nepoužívajte naraz dlhšie ako 10 minút.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Spotrebčí odpojte z elektrickej siete. Na utretie povrchov spotrebčia použite mäkkú, mierne vlhkú handričku. Nedovolte, aby sa do spotrebčia nedostala žiadna voda ani iná tekutina.
- Nepoužívajte žiadne abrazívne a brúsne hrubé čistiace prostriedky alebo drôtenuku na čisteniu riadu na výčistenie žehličky, pretože to môže poskriabat a zničiť povrchy.
- Casti sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREĐIA

 Tento spotrebčí nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklacom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebčí. Tento symbol na spotrebčí, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebčí je možné recyklovať. Recykláciou použitých domáčich spotrebčíov výraznou miernou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernych miestach vám poskytnú mestné úrady.

PODPORA

Všetky informácie a náhradné diely a súčiastky môžete nájsť na service.tristar.eu.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- При неспазване на инструкции за безопасност, производителят на уреда не може да бъде отвърден, за каквито и да било щети.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервизен представител или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасността от електрически удар.
- Никога не премествайте уреда чрез дърпане на захранващия кабел и внимавайте кабелът да не се заплита.
- Уредът може да бъде използван от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без необходимия опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани как да боравят с уреда по безопасен начин и ако разбират рисковете, свързани с него. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да бъдат извършвани от деца, освен ако те не са над 8 години и са под наблюдение.
- Уредът трябва да се постави на устойчива равна повърхност.
- Никога не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Настоящият уред трябва да се използва само за домакински нужди и само за целите, за които е предназначен.
- За да се предпазите от електрически удар, никога не попавяйте кабела, щепсела или уреда във вода или друга течност.
- Не позволявате на деца да използват уреда без наблюдение.
- Изключете уреда и извадете щепсела от контакта, преди да сменяте принадлежности или да се доближавате до някоя от движещите се части на уреда.

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

- Капак
- Голям конус за сок
- Малък конус за сок
- Отделение за сок
- Резервоар
- Ос
- Основа

ПРЕД ПЪРВА УПОТРЕБА

- Извадете уреда и при надлежностите към него от кутията. Отстранете стикерите, предпазното фолио или пластмаса от уреда.
- Включете захранващия кабел в контакта. (Забележка: Преди да включите уреда се уверете, че работното напрежение, отбележано на уреда, съответства на напрежението на местното електрохранване. Напрежение: 220V-240V 50Hz)
- Преди да пристъпите към употребата на вашия уред за първи път, почистете всички отделящи се части с влажна кърпа. Никога не използвайте абразивни препарати.

УПОТРЕБА

- Изберете подходящия конус, в зависимост от размера на плода. Малкият конус е за изстискване на мали плодове, например киви, праскови или мандарини. Големият конус е за изстискване на големи плодове като портокали или грейпфрути. Големият конус трябва да се постави върху малкия конус. За да използвате големия конус, малкият конус също трябва да се постави върху уреда.
- Моторът ще се включи веднага след като поставите разрязания наполовина плод върху конуса за сок.
- Моторът автоматично сменя посоката, когато бъде включен и изключен. Смяната на посоката увеличава количеството изстискан сок.
- Сложете подходяща чаша под накрайника на резервоара. Накрайникът може да бъде надлъжно към сока, за да не се разлива течността и да се сънне нагоре, за да не пропаква. Не натискайте прекалено силно конуса за сок. Ако шумът от мотора се увеличи осезаемо или самият мотор започне да се забавя значително, това означава, че натискате прекалено силно.
- Не оставяйте уреда да работи повече от 10 минути за един пускане.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете щепсела на уреда от контакта. Използвайте мека, леко влажна кърпа, за да забършите повърхността на уреда. Не позволявате вода да попаднат в уреда.
- Не използвайте абразивен почистващ препарат или метална вълна за почистване на металните части, защото това би могло да надраска повърхностите.
- Частите могат да се мият в съдомиялна машина.

УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

-  След приключване на полезния му живот, този уред не трябва да се изхвърля с отпадъците от домакинството, а трябва да бъде предаден в център за рециклиране на електрически и електронни домакински уреди. Този символ върху уреда, инструкциите за безопасност и опаковката насочва вниманието Ви към този важен въпрос. Материалите, използвани за направата на този уред могат да бъдат рециклирани. Като рециклирате домакинските уреди, Вие допринасяте за опазването на околната среда. Обърнете се към местните власти за информация относно центровете за събиране на материали за рециклиране.

ПОДДРЪЖКА

- Можете да откриете нужната Ви информация и резервни части на service.tristar.eu