

skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domáčich spotrebitorov výraznou miestu prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernych miestach vám poskytnú mestne úrady.

CS Návod k použití

BEZPEČNOSŤ

- Pri ignorovaní bezpečnostných pokynov není výrobce odpovedný za prípadná poškození.
- Pokud je napájací kabel poškozen, musí byt vymenén výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa pôdešlo možným rizikom.
- Nikdy spotrebič neprenásejte tažením za prívodní šnúru a uistite sa, že se kabel nemôže zaseknout.
- Spotrebič musí byt umiestnen na stabilném a rovném povrchu.
- Tento spotrebič lze použít pouze v domácnosti za účelom, pro který byl vyroben.
- Tento spotrebič nesmí používat děti mladších 8 let. Tento spotrebič mohou osoby starší 8 let a tiež sa sniženými fyzickými, smyslovými alebo mentálnymi schopnostmi či nedostatkom zkušenosťou a znalosťou používať, pouze ak jсou pod dohľadom alebo dostali instrukcie týkající se bezpečného použitia prístroja a rozumí možným rizikom. Děti si nesmí hrát se spotrebičem. Udržujte spotrebič a kabel mimo dosahu dětí mladších 8 let. Čistení a údržbu nemohou vykonávať děti, ktoré jсou mädsí 8 let a bez dozoru.
- Abyste se ochránili pred elektrickým výbojem, neponorujte napájací kabel, zástrčku či spotrebič do vody ani jiné tekutiny.
- Udržujte spotrebič a kabel mimo dosahu dětí mladších 8 let.
- Teplota povrchu, ke ktorým je prístup, môže byt pri provozu spotrebiče vysoká.
- Přístroj by neměl být ovládán prostrednictvím externího časovače nebo oddeleným dálkovým ovládáním.
- Tento spotrebič má byt pripojen k zásuvke, která je uzemnená (pro spotrebiče třídy I).

- Povrch** môže byt během používání horký.
- VAROVÁNI:** Pokud je povrch poškrábaný, vypněte zařízení, abyste zabránili případnému elektrickému šoku!

POPIŠ SOUČÁSTÍ

- Regulátor teploty
- Casovač (0-30 min.)/vypínač
- Kontrolka napájení
- Kontrolka žhavení
- Košík
- Tlačítko pro uvolnění košíku
- Dřádlo košíku
- Pánev
- Vstup vzduchu
- Otvory pro výstup vzduchu
- Síťová šnúra

PRED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Ze spotrebiče odstraňte veškeré nálepky alebo cedulky.
- Důkladně vycistěte košík a pánev pomocí horke vody, saponátu a neodrajicí houby.
- Vnitřní i vnější stranu spotrebiče otřete vlhkým hadříkem.
- Spotrebič umístěte na stabilní, vodorovný a rovný povrch, neumistujte spotrebič na povrchy, které nejsou tepelně odolné.
- Správně umístěte košík v páni.
- Toto je fritéza airfryer, která pracuje na horký vzduch. Do pánevního antipodeskávatele nevkládejte žádné předměty.**
- Nepokládejte žádné předměty na horní stranu spotrebiče. Narušíte to proudění vzduchu a ovlivníte výsledek smažení vzduchem.**

POUŽITÍ

- Zasuňte síťovou zástrčku do uzemnené zásuvky.
- Opatrne vytáhněte pánev z fritézy airfryer.
- Do košíku vložte ingredience.
- Zasuňte pánev zpět do fritézy airfryer.
- Nikdy nepoužívejte pánev bez košíku uvnitř.
- Nedotýkejte se pánev během použití a nějakou dobu po použití, protože bude velmi horká. Držet pánev pouze za dřádlo.
- Určete ovládací knoflík teploty na požadovanou teplotu.
- Určete potřebný čas na přípravu ingredience.
- Chcete-li spotrebič zapnout, otocte knoflíkem časovače na požadovaný čas přípravy. Přidejte 3 minutu času přípravy, pokud je spotrebič studený.
- Časovač začne odpočítávat nastavený čas na přípravu.
- Během procesu smažení horkým vzduchem se občas rozsvítí a zhasne kontrolka žhavení. To znamená, že se zapíná a vypíná topné těleso pro udržení nastavené teploty.
- Přeběhly ingredience vžadují v polovině doby přípravy protřepat. Chcete-li ingredience protřepat, vytáhněte pánev z rukojeti ze spotrebiče a protřepete. Potom zasuňte pánev zpět do fritézy airfryer. Během třepání nepoužívejte tlačítko pro uvolnění košíku.
- Jakmile uslyšíte zvonek časovače, uplynul nastavený čas přípravy.
- Vytáhněte pánev ze spotrebiče a položte ji na žáruvzdorný povrch.
- Zkontrolujte, zda jsou ingredience připraveny. Pokud ingredience ještě nejsou hotové, zasuňte pánev zpět do spotrebiče a nastavte časovač na několik minut navíc.
- Chcete-li odstranit malé ingredience (např. hranolky), stiskněte tlačítko pro uvolnění košíku a vyzvedněte košík z páni. Neotáčejte košík dnem vzhůru, pokud je ještě připojen k páni. Přeběhly olej, který se svařuje na dne pánevní, by mohl dojít k ingredience.
- Košík vyprázdňte do misky nebo na talíř. Po přípravě dávky ingredencí je fritéza airfryer okamžitě připravena pro přípravu další dávky.

Domáci hranolky	300-800	16-20	200	protřepat	přidejte 1/2 polevkové žíce oleje
Zmrzlené rybí prsty	100-400	6-10	200		Trouba připravena k použití
Stehýnka	100-500	18-22	180		
Hamburger	100-500	13-15	180		
Jarní závitky	100-400	8-10	200	protřepat	Trouba připravena k použití
Koláč	300	20-25	160		Použijte pečící formu
Quiche	300	20-25	160		Použijte pečící formu
Muffiny	300	15-18	200		Použijte pečící formu

Tipy

- Prořepání menších ingrediencí v polovině doby přípravy optimalizuje konečný výsledek a může pomoci zabránit nerovnoměrnému smažení ingrediencí.
- Do čerstvých Brambor přidejte trochu oleje pro křupavý výsledek. Po přidání oleje smažte ingredience ve fritéze ještě několik minut.
- Ve fritéze airfryer nepřipravujte ingredience s velkým obsahem tuku, jako např. jako klobásy.
- Chcete-li upéct dort nebo quiche nebo fritovat křehké nebo plněné ingredience, umístěte do košíku pečící formu nebo pečící misku. Fritéza airfryer můžete také použít pro ohřát ingredience. K ohřívání ingredience nastavte teplotu na 150 °C až do 10 minut.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotrebič vypněte ze zásuvky a poķejte, až vychladne. Zařízení nikdy neponosujte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není vhodné mytí v myčce.
- Důkladně vycistěte pánev a košík pomocí horke vody, saponátu a neodrajicí houby. Pánev a košík lze myt v myčce nádobí. Vezměte na vědom, že použitím myčky může dojít ke ztrátě barev.
- Pokud je nečistotu přilepenou ke košíku nebo na dně pánevní, napiňte pánev horkou vodou s trochu tekutého saponátu. Košík vložte do pánevní a pánev a košík nechte 10 minut odmocit.
- Spotrebič vycistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani abrazívny čisticí prostředky, škrabku ani drátkenu, které poškozují spotrebič.

ZÁRUKA

- Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je produkt používán pro účely, pro něž byl vyroben. Navíc je třeba předložit originální doklad o koupi (faktura, účtenku nebo doklad o koupi), na němž je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo výrobku.

PROSTŘEDÍ

-  Tento spotrebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domáčich elektrických spotrebitorů. Symbol na spotrebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotrebiči jsou recyklacelné k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se k sběrnému místu se zeptejte na místním obecním úřadě.

Min-max množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Protřepat	Dodatečné informace
Hranolky	300-700	10-18	200	protřepat