TRISTAR

service
.tristar.eu

HR/BiH | Korisnički priručnik

SR | Uputstvo za rukovanje

SL | Navodila za uporabo

EN | Instruction manual

HD-2382K

service.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

HR/BiH Korisnički priručnik

SIGURNOSNE UPUTE

- Molimo pažljivo proeitajte upute za rukovanje prije korištenja uređaja. Molimo vas da euvate ove upute, jamstvenu izjavu, raeun o kupnji i ako je moguae, ambalažu s unutarnjim pakiranjem.
- Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste osobe sa smanjenim fiziekim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima , neiskusne i neuke osobe (kao i djeca), osim ako to eine pod nadzorom ili na temelju uputa osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost.
- Proizvođač se ne smatra odgovornim za štetu nastalu zanemarivanjem sigurnosnih uputa.
- Kako biste zaštitili djecu od opasnosti električnih uređaja, molimo pobrinite se da uređaje ne ostavljate bez nadzora. Stoga je potrebno pronaći mjesto za spremanje izvan dohvata djece. Pobrinite se da kabel ne visi prema dolje.
- Ovaj uređaj je predviđen samo za kućnu upotrebu i samo u svrhu za koju je namijenjen.
- Nemojte dodirivati vruće površine. Koristite se samo drškama ili ručicama.
- Provjerite odgovara li napon uređaja mrežnom naponu vašeg doma. Nazivni napon: AC 220-240 V, 50/60 Hz. Utičnica mora biti zaštićena sporim osiguračem od barem 16 A ili 10 A.
- Upotreba pribora koji nije preporuèio proizvođaè može uzrokovati ozljede i poništiti svu jamstva.
- Uređaj nikad ne premještajte povlačenjem za kabel i pripazite da se kabel ne zapetlja.
- **Nemojte ovijati kabel oko uređaja i na prelamajte ga.**
- Ostavite uređaj da se ohladi prije čišćenja ili spremanja.
- Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Prije zamjene rezervnih dijelova ili održavanja, iskopčajte uređaj iz napajanja.
- Uređaj nemojte koristiti ako je oštećen kabel, utikač, nakon kvara ili ako je na bilo koji način oštećen. Oštećeni kabel ili utikač mora zamijeniti ovlašteni tehničar, kako biste izbjegli opasnost (*). Nemojte sami popravljati uređaj.
- Zapamtite: Kako biste izbjegli opasnost od nehotičnog resetiranja termičke zaštite, uređaj se ne smije napajati preko vanjske sklopne naprave, kao što je tajmer ili priključeni krug koji se redovito uključuje i isključuje.
- Upotreba produžnog kabela i sl. nije dopuštena.
- Pobrinite se da kabel ne visi preko ruba stola ili pulta, da ne dodiruje vruće površine i da ne dolazi u izravan kontakt s vrućim dijelovima drugih uređaja. Ne postavljajte uređaj ispod ili u blizinu zastora, prozorski obloga itd.
- Pobrinite se da kabel ne dođe u dodir s vrućim dijelovima uređaja.
- Za dodatnu zaštitu preporučujemo da postavite uređaj za prekidanje rezidualne struje (RCD) u strujni krug koji kupaonicu napaja strujom. RCD mora imati nazivnu rezidualnu jakost struje od najviše 30 mA. Zatražite savjet od osobe koja postavlja uređaj.
- Nemojte koristiti uređaj u kupaonici ili blizu sudopera ispunjenog vodom. Ako uređaj padne u vodu, nikad ga ne pokušavajte uhvatiti. Najprije ga iskopèajte iz utičnice.

* *Kvalificirani električar: servisni odjel proizvođača ili uvoznika ili bilo koja osoba koja je kvalificirana, ovlaštena i stručna za izvođenje ove vrste popravka, kako bi se izbjegle sve opasnosti. U svakom slučaju uređaj se mora odnijeti električaru.*

PRIJE KORIŠTENJA

- Izvadite uređaj i opremu iz kutije. Skinite naljepnice, zaštitnu foliju i plastiku s uređaja.
- Uređaj prije upotrebe oèistite vlažnom krpom.
- Prilikom prve uporabe možda æete primijetiti dim i miris paljevine. To je zbog toga što je uređaj nov. Miris æe nestati nakon nekoliko minuta. To nije kvar i ne može do njega dovesti.

UPOTREBA

- Potpuno odmotajte kabel i prikopèajte ga u zidnu utičnicu.
- Postavite željeni pribor. Odaberite između koncentratora i raspršivaèa, poluèetke, okretne èetke, okretne èetke s velikim vrhom i velike poluèetke.
- Postavite željenu temperaturu pomoæu prekidaèa za temperaturu.
- Podesite snagu ispuha pomoæu prekidaèa za snagu.
- Pritiskom na gumb za isključivanje grijanja moguæe je po potrebi prekinuti ispuh vruæeg zraka.
- Isključite sušilo i izvadite kabel napajanja iz zidne utičnice.
- Prièekajte da se kosa ohladi.

PROMJENA NASTAVAKA

- Važno: Grijaæi element može postati vrlo vruæ kad je uređaj uključen. Prije priévršæivanja ili skidanja bilo kojih nastavaka provjerite je li uređaj hladan, iskopèan iz utičnice i isključen.
- Poravnajte otisnutu strelicu na nastavku s gumbom za otpuštanje.
- Pritisnite nastavak u uređaj dok ne zaèujete da se uèvrstio u svom položaju.
- Prilikom promjene nastavka pritisnite gumb za otpuštanje, izvucite nastavak i stavite drugi nastavak.

ČIŠÆENJE

- Iskopèajte uređaj iz utičnice i ostavite ga da se ohladi. Površinu uređaja èistite mekom i blago navlažnom krpom. Pazite da u uređaj ne dospije voda ili druga tekuæina.
- Povremeno èistite otvor mekom èetkom.

POHRANA

- Iskopèajte uređaj, ostavite ga da se ohladi te ga pohranite u njegovoj kutiji ili na suhom mjestu. Nemojte ga pohranjivati dok je vruæ ili ukopèan u utièenicu.
- Kabel nemojte preèvrsto omatati oko uređaja.
- Nemojte vješati uređaj za kabel. Lagano omotajte kabel oko uređaja. Pazite da kabel ne bude izložen naprezanjima na mjestu na kojem ulazi u uređaj, kako se ne bi pohabao ili pukao.

JAMSTVO

- Tristar ne snosi odgovornost za štete koje nastanu:
  o zbog pada uređaja
  o zbog toga što je kupac ili drugi proizvođač tehnički preinačio uređaj.
  o Zbog neprikladne upotrebe uređaja.
  o Zbog normalnog trošenja uređaja.
- Provedbom popravaka izvorni jamstveni period od 12 mjeseci neće se produžiti niti će predstavljati osnovu za novo jamstvo. Ovo jamstvo vrijedi samo na teritoriju Europske unije. Ovo jamstvo nema prednost pred europskom direktivom 1944/44CE
- Uvijek čuvajte svoj račun jer bez njega ne možete zahtijevati bilo koju vrstu jamstva.
- Oštećenje koje je nastalo zbog nepridržavanja uputa iz priručnika, dovest će do gubitka prava na jamstvo, a ako to dovede do posljedične štete, Tristar neće snositi odgovornost.
- Tristar ne odgovara za materijalna oštećenja ili tjelesne ozljede nastale zbog nepravilne upotrebe ili ne postupanja prema sigurnosnim uputama.
- Osim čišćenja, kako je navedeno u ovom priručniku, nije potrebna ni jedna druga vrsta održavanja.
- Ako je potrebno popraviti uređaj, pobrinite se da to učini ovlaštena tvrtka.
- Ovaj uređaj ne smije se mijenjati ili dopunjavati.
- Ako u razdoblju od 1 godine nakon datuma kupnje dođe do problema koji su pokriveni ovim tvorničkim jamstvom, uređaj možete zamijeniti za novi na prodajnom mjestu.
- Ako imate pitanja, obratite se prodavaču na "prodajnom mjestu"
- Ovaj uređaj pokriven je jamstvom u trajanju od 12 mjeseca od datuma kupnje (navedenog na raèunu).
- Jamstvom su obuhvaæene samo pogreške u materijalu i proizvodnji.
- Ako želite potraživati prava zajamèena jamstvom, vratite cijeli uređaj u izvornoj ambalaži dobavljaèu, zajedno s raèunom.
- Oštećenja na nastavcima ne podrazumijevaju automatsku zamjenu cijelog stroja. U takvom slučaju nazovite našu službu za pomoć korisnicima. Razbijeno staklo i slomljeni plastični dijelovi uvijek će se popraviti uz naplatu.
- Oštećenja potrošnih dijelova ili dijelova koji su podložni trošenju, kao i čišćenje, održavanje ili zamjena takvih dijelova neće biti obuhvaćeni jamstvom i stoga će se naplaćivati!
- Jamstvo će prestati vrijediti u slučaju neovlaštenog otvaranja.
- Nakon istijeka jamstvenog perioda, popravci se mogu obavljati u stručnom servisu ili servisnoj radionici uz naplatu nastalih troškova.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Nemojte odlagati ovaj proizvod s uobièajenim kuænim otpadom. Predajte ga na prikupljalištu za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Ovaj znak na aparatu, upute za rukovanje i ambalaža vas upozoravaju na ovu važnu èinjenicu. Materijali od kojih je ovaj aparat izraðen se mogu reciklirati. Recikliranjem rabljenih kuæanskih aparata uèinit æete znaèajni doprinos zaštiti okoliša. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o toèkama za prikupljanje otpada radi recikliranja.
Ambalaža se 100% može reciklirati, ambalažu vraćajte odvojeno.
Ovaj uređaj treba odložiti u skladu s EU smjernicom 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Otpadna električna i elektronièka oprema). Sigurnom obradom ovog proizvoda po isteku vijeka trajanja sprijeèit æete moguæe negativne posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje.

SR Uputstvo za rukovanje

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Molimo da pažljivo pročitate uputstvo pre upotrebe uređaja. Molimo da sačuvate ovo uputstvo, garantni sertifikat, račun i, ako je to moguće, kutiju sa unutrašnjim pakovanjem!
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu lica sa smanjenim fizičkim, osetnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa osobama koje nemaju iskustva i znanja u radu sa njim (uključujući decu), osim ako nisu pod nadzorom ili upućeni u upotrebu uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Ako bezbednosna uputstva budu ignorisana, proizvođač se ne može smatrati odgornim za štetu.
- Da bi zaštitili decu od opasnosti električnih uređaja, molimo da vodite računa da nikada ne ostavljate uređaje bez nadzora. Odaberite mesto u kojem ćete skladištiti uređaj tako da deca ne mogu da ga dohvate. Vodite računa da kabl ne visi.
- Ovaj uređaj je samo za kućnu upotrebu i napravljen je samo u tu svrhu.
- Ne dodirujte zagrejane površine. Koristite ručice ili držače
- Proverite da li napon uređaja odgovara naponu u vašem domu. Voltaža: AC 220-240 V, 50/60 Hz. Utičnica mora biti najmanje 16 A ili 10 A zaštićena.
- Upotreba dodatne opreme koju ne preporučuje proizvođač može da izazove povrede i poništiće vam sve garancije koje imate.
- Nikada ne pomerajte uređaj povlačenjem kabla i vodite računa da se kabl ne umrsi.
- **Ne uvijajte kabl oko uređaj i nemojte ga savijati.**
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što ga očistite i uskladištite.
- Da bi se zaštitili od strujnog udara ne potapajte kabl, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Isključite uređaj iz utičnice pre zamene rezervnih delova ili pre održavanja.
- Ne rukujte uređajem ako je oštećen kabl ili utikač ili ako je uređaj pokazivao neispravan rad ili ako je oštećen na bilo koji način. Da biste izbegli rizik, vodite računa da oštećeni kabl ili utikač zameni autorizovani električar (*). Ne popravljajte ovaj uređaj sami.
- Napomena: Da biste izbegli opasnost od nenamernog resetovanja termičke zaštite, uređaj se ne sme pokretati putem spoljnog prekidača, kao što je to tajmer, niti sme biti povezan sa prekidačem i obavezno ga mora gasiti korisnik.
- Nije dozvoljeno korišćenje produžnog kabla ili nečeg sličnog.
- Vodite računa da kabl ne visi sa radne površine ili sa stola, da ne dodiruje nijednu zagrejanu površinu, niti da je u direktnom kontaktu sa zagrejanim delovima uređaja. Ne stavljajte uređaj ispod ili blizu zavesa, tenisa i sličnog.
- Vodite računa da kabl ne dodiruje zagrejane delove uređaja.
- Radi dodatne zaštite, savetujemo vam da instalirate sklopku u električnom kolu koje napaja kupatilo. Ova sklopka mora imati označenu diferencijalnu struju ne veću od 30mA. Pitajte instalatera za savet.
- Nemojte da koristite ove aparate u kupatilu ili u blizini lavaboa punog vode. Ako ovi aparati upadnu u vodu, nikako nemojte da odmah zgrabite aparat nego prvo izvucite utikač iz utičnice.

* *Kompetentan kvalikovan električar: postprodajni odsek proizvođača ili uvoznika ili druga osoba koja je kvalifikovana, sertifikovana i kompetentna da obavlja ovakve vrste opravki u cilju izbegavanja svih mogućih opasnosti. U svakom slučaju, odnesite uređaj takvom električaru.*

PRE UPOTREBE

- Izvucite uređaj i dodatke iz kutije. Uklonite nalepnice, zaštitnu foliju ili plastiku sa uređaja.
- Očistite aparat vlažnom krpom pre upotrebe.
- Tokom prve upotrebe može se javiti dim i miris paljevine. Ovo se dešava zbog toga što je aparat nov. To će nestati posle nekoliko minuta. To ne znači da postoji kvar i to neće prouzrokovati kvar.

UPOTREBA

- Odmotajte kabl za napajanje i ubacite utikač u utičnicu.
- Stavite željeni dodatak. Možete izabrati između usmerivača, polu-četke, rol-četke, velike usmerene rol-četke ili velike polu-četke.
- Podesite nivo toplote prekidačem za toplotu.
- Podesite nivo duvanja prekidačem.
- Pritiskom na dugme za udar hladnog vazduha moguće je da se prekine proces grejanja, tako da vazduh može da se pomeša s skladu sa individualnim zahtevima.
- Isključite fen za kosu i izvadite kabl za napajanje iz utičnice.
- Sačekajte da se kosa ohladi.

ZAMENA DODATAKA

- Važno: uređaj može postati veoma topao kada je priključen na naponsku mrežu i uključen. Pre postavljanja ili uklanjanja bilo kojeg dodatka, osigurajte da uređaj bude hladan, isključen i izvučen iz naponske mreže.
- Poravnajte ugraviranu strelicu na dodatku sa tasterom za otpuštanje.
- Gurnite dodatak na na fen dok ne začujete zvuk koji ukazuje da je nalegao na mesto.
- Kada menjate dodatak, pritisnite taster za otpuštanje i izvucite dodatak, a zatim na fen stavite drugi dodatak koji želite.

ČIŠĆENJE

- Isključite aparat i pustite ga da se ohladi. Za brisanje površina aparata koristite meku, blago vlažnu krpu . Ne dozvolite da voda ili bilo koja druga tečnost uđe u aparat.
- S vremena na vreme očistite otvor za usisavanje vazduha finom četkom.

SKLADIŠTENJE

- Isključite aparat, pustite ga da se ohladi i uskladištite ga u njegovoj kutiji ili na suvom mestu. Nikada ga nemojte skladištiti dok je vruć ili još uvek uključen u struju.
- Nikada ne obmotavajte kabl čvrsto oko aparata.
- Nikada nemojte da vešate uređaj o kabl. Labavo namotajte kabl pre skladištenja. Ne izlažite kabl naprezanju na mestu gde ulazi u aparat jer to može da prouzrokuje guljenje i pucanje kabla.

GARANCIJA

- „Tristar" nije odgovoran za oštećenja koje se pojave:
  o Ako je uređaj pao
  o Ako je uređaj tehnički modifikovan od strane vlasnika ili treće strane.
  o U slučaju neproposne upotrebe uređaja
  o U slučaju uobičajene istrošenosti uređaja
- Obavljanje popravki tokom originalnog garantnog perioda od 12 meseca, neće produžiti, niti doneti pravo za dobijanje nove garancije. Ova garancija je pravosnažna samo na tlu Evrope. Ova garancija nije iznad Evropske direktive 1944/44CE.
- Uvek čuvajte račun. Bez računa ne možete ostvariti svoje pravo na garanciju.
- Ovaj uređaj ima 12-mesečnu garanciju, počev od dana kupovine (račun).
- Oštećenja nastala nepoštovanjem priručnika za upotrebu dovešće do poništenja garancije, a ako to dovede do dalje štete, „Tristar" neće biti odgovoran za nju.
- „Tristar" neće biti odgovoran ni za kakvu materijanu štetu ili ličnu povredu nastale usled nepropisne upotrebe ili ako bezbednosna uputstva nisu propisno izvedena.
- Jedino potrebno održavanje ovog uređaja je čišćenje, i to onako kako je već pomenuto u ovom priručniku.
- Kada se uređaj mora popraviti, vodite računa da to sprovede autorizovana kompanija.
- Ako se problemi koji su obuhvaćeni fabričkom garancijom jave u roku od 1 godine od datuma kupovine, možete da se vratite na mesto kupovine i da zamenite aparat.
- Za pitanja ili primedbe obratite se svom prodavcu na „mestu kupovine»
- Ovi aparati su pokriveni garancijom od 12 meseca počevši od datuma kupovine (računa).
- Samo materijalni ili proizvodni nedostaci su uključeni u ovu garanciju.
- Ako imate reklamaciju, molimo vas da vratite ceo uređaj u originalnom pakovanju svom prodavcu zajedno sa računom.
- Oštećenje dodataka ne znači automatsku zamenu čitavog uređaja. U takvim slučajevima molimo vas da kontaktirate naš hot-lajn telefon. Zamena polomljenih staklenih i plastičnih delova će uvek biti naplaćena.
- Oštećenja delova koji se koriste, a koja su nastala kao posledica istrošenosti, kao i čišćenja, održavanja ili zamene rečenih delova, nisu pokrivena garancijom i njihova zamena ili popravka će morati da bude plaćena.
- Garancija prestaje u slučaju neovlašćenog popravljanja uređaja.
- Po isteku garancije, popravke može sprovesti ovlašćeni diler ili servis prema ceni koštanja.

ŽIVOTNA SREDINA

Ovaj aparat ne bi trebalo da se stavi u obično smeće na kraju svog radnog veka već mora biti ponuđen na reciklažu električnih i elektronskih kućnih aparata. Ovaj symbol na uređaju, uputstvu za upotrebu i pakovanju skreće vam pažnju na važnost ovoga. Materijali upotrebljeni u ovom uređaju se mogu reciklirati. Recikliranjem korišćenih kućnih aparata doprinosite zaštiti sredine. Raspitajte se kod lokalnih vlasti za informacije vezane za mesto sakupljanja otpada za reciklažu
Ovo pakovanje se može 100% reciklirati. Odvojeno vratiti pakovanje.
Ovaj aparat je opremljen oznakom u skladu sa Evropskom direktivom 2002/96/EC o otpadu električne i elektronske opreme (WEEE). Ako obezbedite da ovaj proizvod bude pravilno prerađen u otpad, to će spričiti moguće negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje.

SL Navodila za uporabo

VARNOSTNE ZAHTEVE

- Pred uporabo naprave pozorno preberite navodila za uporabo. Prosimo, da shranite ta navodila, garancijski list, račun in, če je mogoče, škatlo skupaj z notranjo embalažo.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno otrokom) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejele navodila v zvezi z uporabo naprave od osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- V primeru neupoštevanja varnostnih pravil proizvajalec ne odgovarja za škodo.
- Da boste otroke zavarovali pred nevarnostmi, ki jih povzročajo električne naprave, poskrbite, da naprav nikoli ne puščate brez nadzora. Zato izberite mesto za shranjevanje naprave tako, da ga otroci ne bodo mogli doseči. Prepričajte se, da kabel ne visi navzdol.
- To napravo je treba uporabljati le za gospodinjske namene in le za namen, za katerega je bila izdelana.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte držala ali gumbe.
- Preverite, ali se električna napetost naprave ujema z napetostjo v vašem domu. Ocenjena el. napetost: AC 220-240 V, 50/60 Hz. Vtičnica mora biti vsaj 16A ali 10A zaščitena s počasno varovalko.
- Uporaba dodatkov, ki jih ni priporočil proizvajalec lahko povzroči poškodbe in izniči garancijo, ki jo morda imate.
- Naprave nikoli ne premikajte tako, da jo vlečete za kabel in se prepričajte, da se kabel ne zavozla.
- **Kabla ne ovijajte okoli naprave in ga ne prepogibajte.**
- Pred čiščenjem ali shranjevanjem pustite, da se naprava ohladi.
- Da se zaščitite pred električnim udarom, kabla, vtiča ali naprave ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Kadar menjate zamenljive dele ali vzdržujete napravo, jo odklopite od vtičnice.
- Te naprave ne uporabljajte, če je njen kabel poškodovan, ali če je naprava okvarjena, ali če je bila poškodovana na kakršen koli način. V izogib tveganju poskrbite, da poškodovani kabel ali vtič zamenja pooblaščeni tehnik (*). Te naprave ne popravljajte sami.
- Opomba: v izogib nevarnosti zaradi nenamerne ponastavitve temperaturne zaščite te naprave ne sme napajati zunanja stikalna naprava, kot je časovnik, in ne sme biti priključena na tokokrog, ki se redno vklaplja in izklaplja.
- Uporaba podaljška ali česa podobnega ni dovoljena.
- Prepričajte se, da kabel ne visi čez rob mize ali pulta, se ne dotika vročih površin in ni v neposrednem stiku z vročimi deli naprav. Naprave ne postavljajte pod zavese ali v njihovo bližino, bližino senčil itd.
- Prepričajte se, da se kabel ne dotika vročih delov naprave.
- Za dodatno zaščito priporočamo, da namestite napravo RCD v električni tokokrog, ki kopalnico oskrbuje z elektriko. Ta RCD mora imeti tok RCD večji od 30 mA. Posvetujte se s svojim monterjem.
- Te naprave ne uporabljajte v kopalnici ali v bližini umivalnika, napolnjenega z vodo. Če ta naprava pade v vodo, pod nobenim pogojem ne sezite neposredno po njej, temveč najprej izvlecite vtič iz vtičnice.

* *Kompetenten usposobljen elektrikar: po navedbah prodajnega oddelka proizvajalca ali uvoznika ali katera koli oseba, ki je usposobljena, odobrena in sposobna izvesti takšna popravila, da se prepreči vse možne nevarnosti. V vsakem primeru morate napravo vrniti temu elektrikarju.*

PRED PRVO UPORABO

- Napravo in dodatke vzemite iz škatle. Z naprave odstranite nalepke, zaščitno folijo ali plastiko.
- Napravo pred uporabo očistite z vlažno krpo.
- Pred prvo uporabo se lahko pojavi nekaj dima in vonj po zažganem. To se zgodi, ker je naprava nova. Izgine v nekaj minutah. To ne pomeni, da je naprava okvarjena in okvare ne bo povzročilo.

UPORABA

- Odvijte napajalni kabel in vstavite vtič v vtičnico.
- Namestite želeni nastavek; izbirate lahko med koncentratorjem, polkrtačo, vrtečo krtačo, veliko vrtečo krtačo ali veliko polovično krtačo.
- Raven toplote nastavite s temperaturnim stikalom.
- Raven pihanja nastavite s stikalom za nastavljanje moči.
- S pritiskom gumba za hladno pihanje lahko prekinite postopek segrevanja, tako da se zrak premeša skladno z individualnimi zahtevami.
- Izklopite fen in odstranite napajalni kabel iz vtičnice.
- Pustite, da se naprava ohladi.

ZAMENJAVA NASTAVKOV

- Pomembno: element naprave se zelo segreje, če ga priključite in vključite. Preden namestite ali odstranite kakršne koli nastavke, se prepričajte, da je naprava hladna, izključljena in odklopljena.
- Natisnjeno puščico poravnajte z nastavkom z gumbom.
- Pritisnite nastavek na oblikovalec za lase z vročim zrakom, dokler ne zaslišite, da se je zaskočil.
- Če nastavke menjate, pritisnite gumb in izvlecite nastavek; namestite drug nastavek, ki ga želite uporabiti, na oblikovalec za lase z vročim zrakom.

ČIŠČENJE

- Odklopite napravo in jo pustite, da se ohladi. Za brisanje površin naprave uporabite mehko, rahlo vlažno krpo. Voda ali katera koli druga tekočina ne sme priti v enoto.
- Občasno obrišite odprtino za vsesavanje zraka z mehko krtačko.

SHRANJEVANJE

- Odklopite napravo, pustite, da se ohladi in jo shranite v škatli ali na suhem mestu. Nikoli je ne shranjujte, ko je vroča ali še vedno priključena.
- Kabla nikoli ne ovijajte tesno koli naprave.
- Naprava naj nikoli ne visi na kablu. Kabel shranjujte zvitega v rahel svitek. Kabla ne obremenjujte na mestu, kjer vstopa v napravo, saj se lahko nategne in poči.

GARANCIJA

- Tristar ne odgovarja za nevarnosti, ki bi nastale zaradi:
  o padca naprave;
  o tehničnih sprememb na napravi s strani lastnika ali tretje osebe;
  o nepravilne uporabe naprave;
  o običajne obrabe naprave.
- V primeru popravil se prvotna 1-letna garancija ne podaljša niti nimate pravice do nove garancije. Ta garancija velja samo na evropskih tleh. Ta garancija ne izključuje evropske direktive 1944/44CE
- Vedno spravite svoj račun. Brez tega računa ne morete zahtevati nikakršne garancije in v nobeni obliki.
- Škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja pravil, vodi do neupoštevanja garancije, to pa povzroči posledično škodo, za katero Tristar ne odgovarja.
- Tristar ne odgovarja za materialno škodo ali poškodbe oseb, ki so posledica nepravilne uporabe ali če varnostna navodila niso ustrezno upoštevana.
- Čiščenje, ki je omenjeno v tem priročniku, je edino, ki je potrebno za te naprave.
- Če je treba napravo popraviti, poskrbite, da bo to storilo pooblaščeno podjetje.
- Te naprave ni dovoljeno dograjevati ali spreminjati.
- Če se pojavijo težave v enem letu od datuma nakupa, ki ga krije tovarniška garancija, se lahko vrnete na kraj, kjer ste izdelek kupili, kjer vam ga zamenjajo za novega.
- Če imate vprašanja ali pritožbe, stopite v stik s trgovcem »prodajno točko«.
- To napravo krije 12-mesečna garancija, s pričetkom na dan nakupa (račun).
- V to garancijo je vključen samo napake materiala ali proizvodne napake.
- Če želite podati zahtevek, prosimo, vrnite celotno napravo v originalni embalaži svojemu trgovcu skupaj z računom.
- Poškodbe nastavkov ne pomenijo, da bo zamenjana celotna naprava. V takšnih primerih prosimo, da stopite v stik z našo klicno službo za stranke. Razbito steklo ali zlom plastičnih delov se vedno zaračuna.
- Poškodb potrošnih ali obrabnih delov ter čiščenja, vzdrževanja ali zamenjave takšnih delov garancija ne krije in so zato plačljivi!
- Garancija preneha v primeru nepooblaščenih posegov.
- Po preteku garancije lahko popravila izvede usposobljen trgovec ali servis za popravila proti plačilu stroškov.

OKOLJE

Naprave ob koncu njene življenjske dobe ni dovoljeno odstranjevati z gospodinjskimi odpadki, temveč je treba oddati na zbirni točki za reciklažo električnih in elektronskih gospodinjskih naprav. Ta simbol na napravi, navodila za uporabo in pakiranje vas opozarjajo na to pomembno zadevo. Materiale, ki so uporabljeni pri tej napravi, je mogoče reciklirati. Z recikliranjem gospodinjskih naprav pomembno prispevate k varovanju našega okolja. Vprašajte lokalne oblasti za informacije v zvezi z zbirnim sredščem. Embalažo je možno 100-odstotno reciklirati. Embalažo vrnite ločeno.
Ta naprava je opremljena z oznako, skladno z evropsko Direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Z zagotavljanjem, da bo ta izdelek pravilno predelan v odpadek, boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

EN Instruction manual

SAFETY REQUIREMENTS

- Please read the instruction manual carefully before using the device. Please keep these instructions, the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
- This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person that is responsible for their safety.
- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage
- To protect children against the dangers of an electrical appliances, please make sure that you never leave the appliances unattended. There for you have to select a storage place for the appliance where children are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a downward position.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage of your home. Rated voltage: AC 220-240 V, 50/60 Hz. The socket must be at least 16A or 10 A slow-protected.
- The use of accessory that are not recommended by the manufacturer can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- **Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.**
- Allow the appliance to cool down before you clean or store it.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Unplug the appliance from the socket by changing the spare parts or for maintenance.
- Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced by an authorized technician(*). Do not repair this appliances by yourself.
- Note: To avoid danger by accidental resetting the thermal protection, this appliances may not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that regularly will be switched on or off.
- Using an extension cord or something similar is not allowed.
- Make sure that the cord is not hanging over the edge of the table or counter, does not touch any hot surfaces or is coming directly into contact with the hot parts of the appliances. Don not place the appliance underneath or close to curtains, window coverings etc
- Make sure the cord does not touch the hot parts of the appliance.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom his electricity. This RCD must have a rated residual operating current no higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not use this appliances in the bathroom or near a sink filled with water. If this appliances has fallen into the water do not under no circumstances directly grab this appliances but first pull the plug from the socket.

* *Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.*

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Clean before use the appliance with a damp cloth.
- During first use there could be some smoke and a burning smell. This happens because the appliance is new. It will disappear after a few minutes. This does not mean there is a malfunction and it will not cause one.

USE

- Unwind the power cord and insert the plug into the socket.
- Put on the desired accessory, you can choose between the concentrator, half brush, roll brush, big point roll brush or the big half brush.
- Adjust the heat level with the heat switch.
- Adjust the blowing level with the power switch.
- By pressing the cold shot button it is possible to interrupt the heating process so that the air can be mixed according to individual requirements.
- Switch off the dryer and remove the power cord out of the socket.
- Allow the appliance to cool down.

CHANGING ATTACHMENTS

- Important: the element of the appliance will become very hot when plugged in and switch on. Before fixing or removing any attachments, ensure the appliance is cool , switch of and is unplugged.
- Line up the imprinted arrow on the attachment with the release button.
- Push the attachment onto the hot air styler until you hear it click into place.
- If changing the attachment, press the release button and pull out the attachment, put another attachment you want onto the hot air styler.

CLEANING

- Unplug the appliance and allow it to cool down. Use a soft, slightly damp cloth to wipe appliance surfaces. Do not allow water or any other liquid to get into the unit.
- Clean the air suction opening from time to time with a fine brush.

STORAGE

- Unplug the appliance, allow to cool, and store in its box or in a dry place. Never store it while it is hot or still plugged in.
- Never wrap the cord tightly around the appliance.
- Never hang unit by the cord. Store the cord loosely coiled. Do not put any stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break.

GUARANTEE

- Tristar is not liable for damages occurred through:
  o In case the appliance has fallen,
  o In case the appliance has been technically changed by the owner or another third party.
  o In case of improper use of the appliance.
  o In case of normal wear of the appliance.
- By executing repairs the original warranty period of 1 years will not be extended, nor the right to a complied new warranty. This warranty is only legal on European soil. This warranty does not overrule the European directive 1944/44CE
- Always keep your receipt, without this receipt you cannot claim any form of warranty what so ever.
- Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages Tristar will not be liable.
- Tristar will not be liable for material damage or personal injury caused by improper use or if the safety instruction are not properly executed.
- Other then cleaning, as mentioned in this manual, is the only maintenance that is necessary for this appliances.
- When the application should be repaired, make sure that this will de preformed by an authorized company.
- This appliance may not be amended or changed.
- If problems arise during the 1 years from the date of purchase, which are covered by the factory warranty, you can go back to the point of purchase to replace it for a new one.
- For questions or compliances please contact your retailer "point of purchase"
- This appliances is covered with a 12 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).
- Only material or manufacturing defects are included in this warranty.
- If you wish to make a claim please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.
- Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole appliances. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.
- Defects to consumables or parts subject to wearing , as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!
- The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
- After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.

ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.
The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.
This device is equipped with a mark according to the European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that this product will be correctly processed into waste, it will help prevent possible negative consequences for the environment and human health.