







## NO Bruksanvisning

#### SIKKERHET

- Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade hvis du ikke overholder sikkerhetsinstruksjonene.
- Hvis strømedningen er skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Ikke flytt apparatet ved å dra i ledningen, og pass på at ledningen ikke blir floket.
- Apparatet må plasseres på et stabilt og jevnt underlag.
- Bruk aldri apparatet uten tilsyn.
- Dette apparatet er bare for bruk i et hjem, og kun for de oppgaver apparatet er laget for.
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn som er under 8 år. Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, av personer med fysisk, sensorisk eller mental funksjonshemming eller av personer som mangler nødvendig kunnskap eller erfaring, hvis disse ledes eller instrueres om hvordan de bruker apparatet på en sikker måte og forstår farene som foreligger. Barn må ikke leke med apparatet. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn som er mindre enn 8 år. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under oppsyn.
- For å beskytte mot elektrisk støt, dypp aldri støpsel, ledning eller selve apparatet i vann eller andre væsker.
- ADVARSEL:** Enkelte deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Vær spesielt oppmerksom når barn og sårbare personer er til stede.
- Barn fra 3 år gammel og mindre enn 8 år gammel får bare slå på/av apparatet under forutsetning at det er blitt plasert eller installert i sin normale stilling og at de er blitt passet på eller instruert vedrørende dets forutsette bruk på en sikker måte og forstår de risikoer som er forbundet med dets bruk. Barn fra 3 år bammel eller under 8 år får ikke stikke inn stikkkontakten, styre og rengjøre apparatet. eller utføre brukervedlikehold.
- Barn under 3 år, må bli holdt unna med mindre de blir passet på hele tiden.
- Ikke bruk apparatet med en programmerer, tidtaker, separat fjernkontrollsystem eller en annen enhet som slår ovnen automatisk på, siden det oppstår en brannrisiko dersom varmeapparatet er tildekket eller plassert feil.
- Bruk ikke apparatet i umiddelbar nærhet av et bad, an dusj, eller svømmebasseng.
- Vennligst installer ikke varmeapparatet nær gardiner eller andre brennbare materialer. Dette kan forårsake en brann.
- Varmeapparatet får ikke være plasert like under et elektrisk støpsel.
- Varmeapparatet må bli installert slik at brytere eller andre styringsorganer ikke kan bli berørt av en person som befinner seg i badet eller i dusjen.



- ADVARSEL:** For å unngå at enheten overopphetes må den ikke tildekkes.

#### DELEBESKRIVELSE

- Kontrollbrytere
- Termostatbryter

#### FØR FØRSTE GANGS BRUK

##### Montering av føttene

- Legg varmeren på siden og skru fast de medfølgende bena med medfølgende skruer.
- Plasser enheten på en flat og stabil overflate og sørg for at det er minst 10 cm fri plass rundt det. Dette apparatet egner seg ikke for montering i et skap eller for utendørs bruk.

##### Veggmontering

Varmeovnen må være i god avstand fra gardiner, minst 500 mm på hver side. Det øverste festepunktet skal være 600–650 mm fra gulvet. Det er viktig å montere varmeovnen horisontalt.

Påse at varmeovnen er slått av og koblet fra strømuttak. Marker plasseringen av monteringshullet som vist på figuren i denne håndboken, og bor hull i vegg.

Sett platskinnefestet i hullene og monter de tre festeskruene i plastskinnefestet. Ikke skru skruene helt inn. Skru inn bare den gjengede delen av skruen.

Juster monteringshullene på braketten etter skruhodene og skyv varmeovnen på til den låses på plass. Kontroller at alle braketter sitter godt over skruene, og at panelovnen er ordentlig festet. Varmeovnen er nå klar til bruk.

- Sett strømkabelen inn i stikkkontakten.(Merk: Sørg for at spenningen som er angitt på enheten samsvarer med den lokale spenningen før du kobler til enheten. Spenning 220V-240V 50-60Hz)
- Når apparatet blir slått på for første gang, vil du merke en svak lukt. Dette er normalt, men sørg for god ventilasjon. Lukten er kun midlertidig og vil raskt forsvinne.

#### BRUK

- Sett støpslet i en jordet kontakt og slå på utstyret med kontrollene.
- For laveffekts oppvarming slå bare på den nedre bryteren, et rødt lys vil tennes.

- Skru termostaten mot høyre til høyeste posisjon. Hvis romtemperaturen nås, drei termostatbryteren til venstre inntil du hører et klikk. Termostaten vil holde romtemperaturen på samme nivå. For kraftigere oppvarming, slå på den øvre bryteren, det røde lyset vil tennes.
- Plasser aldri gjenstander på varmeren, som klær eller håndklær. Bruk aldri varmeren i et baderom eller på andre fuktige steder. Luftdysene til varmeren kan bli meget varme.

#### RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Før rengjøring må varmeovnens støpsel trekkes ut av kontakten og ovnen må være avkjølt før rengjøringen begynner.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk aldri sterke eller slipende rengjøringsmidler, skureputer eller stålull, som vil skade apparatet.
- Rengjør de to luftdysene (over og under) ved å bruke en støvsuger til å fjerne støv og smuss fra innsiden.

#### MILJØ

♻️ Dette apparatet skal ved utløpet av sin brukstid ikke legges i husholdningsavfallet, men bli levert til en sentral for gjenvinning av elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbolet på apparatet, bruksanvisningen og emballasjen gjør deg oppmerksom på dette. Materialene som er brukt i dette apparatet kan resirkuleres. Ved resirkulering av brukte husholdningsapparater gir du et viktig bidrag til beskyttelsen av vårt felles miljø. Spør dine lokale autoriteter etter informasjon om innsamlingssted.

#### Hjelp

Du finner all informasjon og reservedeler på [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu).