



KW-2430

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIZIONE DELLE PARTI / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČÁSTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ



[WEEE LOGO]



SERVICE.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

EN Instruction manual

SAFETY

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be held responsible for the damage.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- **Batteries**
 - Do not expose the battery to high temperatures or direct sunlight. Never throw batteries into the fire. There is a danger of explosion!
 - Keep batteries away from children. They are not a toy!
 - Do not open the batteries by force.
 - Avoid contact with metallic objects.(Rings, nails, screws etc.)there is a danger of short-circuiting!
 - As a result of a short-circuit batteries may heat up considerably or even catch fire. This may result in burns.
 - For your safety the battery poles should be covered with adhesive strips during transport.
 - If a battery leaks, do not rub your eyes with your hands. If in contact with the liquid, the hands should be washed thoroughly and eyes rinsed out with clear water, if symptoms persist please consult a doctor.

PARTS DESCRIPTION

1. Bowl
2. Weighing surface
3. Display
4. On/Off (M/A) button
5. Zero/Tare button
6. Unit switch (bottom)

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Always weigh/use the scale on a hard and flat surface. When you are measuring, please keep still.
- Remove the cover on the bottom of the scale and place 4 x AA 1,5V batteries; replace the cover.

USE

- Determine before the device is turned on if it is going to be used with or without the bowl. Press the on/off button (M/A) to turn on the device.
- Select the desired weight indicator by switching the unit switch. The device can be set to g (grams) or oz (ounces).
- The device is equipped with an automatic turn off function when the device is not used for 2 minutes the device will turn off automatically.
- The device can manually be turned off by pressing the on/off button (M/A) for several seconds.
- Place the ingredients to be weighed in the scale and read the weight on the display, the maximum load capacity is 2 kg.
- "LO" appears on the display please replace new battery.
- When load exceeds 2kg. display appears "EE".

CLEANING AND MAINTENANCE

- Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.
- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.

ENVIRONMENT

- This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of collection.

Support

You can find all available information and spare parts at service.tristar.eu!

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
- **Batterijen**
 - Stel de batterijen NOoit bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Gooi batterijen NOoit in open vuur. Explosiegevaar!
 - Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Zij zijn geen speelgoed!
 - De batterijen niet proberen te demonteren.
 - Vermijd contact met metalen voorwerpen (ringen, spijkers, Schroeven, etc.) om gevaar van kortsluiting te voorkomen!
 - Door kortsleuteling kunnen batterijen heet worden of zelfs ontbranden. Dit kan brandwonden veroorzaken.
 - Voor uw veiligheid moeten de contactpunten tijdens vervoer met plakstrips worden afgedekt.
 - Als een batterij lekt, geen contact maken met de vloeistof en de huid en ogen. Als de vloeistof is aangeraakt, de handen grondig wassen en de ogen afspoelen met schoon water. Als de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

ONDERDELENBESCHRIJVING

1. Kom
2. Weegplateau
3. Display
4. Aan/uit (Hand/Auto) knop
5. Null/Tara knop
6. Eenheidsschakelaar (onderzijde)

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
- Plaats uw weegschaal altijd op een vlakke harde ondergrond welke waterpas is.
- Verwijder het klepel aan de onderzijde van de weegschaal, plaats 4 AA 1,5V batterijen in de klepel.

Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de recharge sur service.tristar.eu !

DE Bedienungsanleitung

- SICHERHEIT**
- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.

GEBRUIK

- Bepaal voordat het apparaat wordt ingeschakeld of deze met of zonder schaal wordt gebruikt. Schakel het apparaat in door de aan/uit (hand/ auto) knop in te drukken.
- Selecteer de gewenste gewichtsindicatie met behulp van de eenheidsschakelaar. Het apparaat kan op g (grammen) of oz (ounces) worden ingesteld.
- Het apparaat is uitgevoerd met een automatische uitschakelfunctie indien het apparaat 2 minuten niet gebruikt wordt zal deze automatisch uitgeschakeld worden.
- U kunt het apparaat handmatig uitschakelen, door de aan/uit knop (hand/ auto) enkele seconden ingedrukt te houden.
- Leg de te wegen ingrediënten in de schaal en lees op het scherm het gewicht af. De maximumweegcapaciteit is 2 kg.
- Plaats een nieuwe batterij als "LO" op het scherm verschijnt.
- Als de last waarvan is dan 2 kg, verschijnt "EE" op het scherm.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het apparaat is niet vatwaterbestendig.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt het apparaat.

MILIEU

- Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huishuis worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektronische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attireert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

Support

U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op service.tristar.eu!

FR Manuel d'instructions

SÉCURITÉ

- Si vous ignorez les instructions de sécurité, le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- **Piles**

- N'exposez pas les batteries et piles à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne jetez pas les batteries et piles dans le feu. Vous risquez une explosion !
- Maintenez les batteries et piles hors de portée des enfants. Les batteries et piles ne sont pas des jouets !
- Ne forcez pas l'ouverture des batteries et piles.
- Evitez tout contact avec des objets métalliques (Bagues, clous, vis, etc.). Ils risquent de provoquer un court-circuit !
- Suite à un court-circuit, les batteries et piles peuvent chauffer excessivement, voire s'enflammer, ce qui peut entraîner des brûlures.
- Pour votre sécurité, les pôles de batteries et piles devraient être recouverts par des languettes adhésives pendant le transport.
- Si une pile fuit, ne frottez pas la liquide avec les mains qui devraient être soigneusement lavées et les yeux rincés avec de l'eau claire ; si les symptômes persistent, veuillez consulter un médecin.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle. Dies würde das Gerät beschädigen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle. Dies würde das Gerät beschädigen.

UMWELT

- Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Durch das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen über eine Sammelstelle.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Bol
2. Surface de pesage
3. Écran
4. Bouton Marche/Arrêt (M/A)
5. Bouton Zéro/Tare
6. Interrupteur d'unité (fond)

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte. Retirez les autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
- Utilisez toujours le pèse-personne sur une surface plane et dure. Restez immobile lorsque vous vous pesez.
- Retirez le couvercle au fond de la balance et placez 4 x piles AA de 1,5V puis remettez le couvercle.

UTILISATION

- Avant d'allumer l'appareil, vérifiez si vous souhaitez l'utiliser avec ou sans bol. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (M/A) pour allumer l'appareil.
- Sélectionnez l'indicateur de poids pour en commutant l'interrupteur d'unité. L'appareil est réglable sur g (grammes) ou oz (onces).
- L'appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique, lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant 2 minutes, il s'éteindra automatiquement.
- L'appareil s'éteint manuellement en appuyant sur le bouton marche/arrêt (M/A) pendant plusieurs secondes.
- Placez les ingrédients à peser sur la balance et lisez le poids sur l'affichage, la capacité de charge maximale est de 2 kg.
- Si "LO" s'affiche au centre de l'affichage, remplacez les piles.
- Si la charge dépasse 2kg, l'affichage indique "EE".

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil ne peut pas être nettoyé en lave-vaiselle.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.

ENTRETIEN

- Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte des déchets.

ENVIRONNEMENT

- Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte des déchets.

SUPPORT

Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de recharge sur service.tristar.eu !

ES Manual de instrucciones

SEGURIDAD

- Si ignora las instrucciones de seguridad, el fabricante no puede ser considerado responsable por los daños.
- El aparato debe ser colocado numa superficie plana y estable.
- **Baterías**

- No exponga las baterías y pilas a temperaturas elevadas o a la luz solar directa. Nunca arroje las pilas al fuego. Existe el peligro de explosión!
- Mantenga las pilas lejos de los niños. ¡No se trata de un juguete!
- Evite el contacto con objetos metálicos (anillos, clavos, tornillos, etc.). Existe riesgo de cortocircuito!
- Evite el contacto con objetos metálicos (anillos, clavos, tornillos, etc.). Existe riesgo de cortocircuito!
- Mantenga las pilas lejos de los niños. ¡No se trata de un juguete!
- No abra las pilas por la fuerza.
- Evite el contacto con objetos metálicos (anillos, clavos, tornillos, etc.). Existe riesgo de cortocircuito!
- Como consecuencia del cortocircuito, las pilas pueden calentarse considerablemente o incluso arder, lo que podría provocar quemaduras.
- Para su seguridad, los polos de la pila deberán cubrirse con tiras adhesivas durante el trasporte.
- Si una pila tiene fugas, impida que los líquidos entren en contacto con sus ojos. Si ocurre, láveslos integralmente con agua limpia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

1. Recipiente
2. Superficie de pesaje
3. Visor
4. Botón de encendido/apagado (M/A)
5. Botón cero/tara
6. Interruptor de unidad (inferior)

ASISTENCIA

Encontra todas as informações e peças de substituição em service.tristar.eu!

IT Istruzioni per l'uso

SICUREZZA

- Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.
- Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- **Batterie**

- Non esporre la batteria a temperature elevate o alla luce solare diretta.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco. Pericolo di esplosione!
- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non sono giocattoli.
- Non aprire le batterie.
- Evitare il contatto con oggetti metallici, come anelli, chiodi, viti, in quanto possono causare cortocircuito.
- Come conseguenza di un cortocircuito, le batterie possono riscaldarsi notevolmente e addirittura incendiarsi. Pericolo di ustioni.
- Per sicurezza, durante il trasporto, i poli della batteria devono essere coperti con del nastro adesivo.
- Se una batteria perde, non toccarsi gli occhi con le mani. In caso di contatto con il liquido, lavare le mani accuratamente e sciaccquare gli occhi con acqua pulita. Se i sintomi persistono consultare un medico.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Contenitore
2. Superficie pesatura
3. Display
4. Tasto ON/OFF (M/A)
5. Tasto Zero/Tara
6. Commutatore di unità (sul fondo)

- Il dispositivo può essere spento manualmente premendo il tasto on/off (M/A) per alcuni secondi.
- Posizionare gli ingredienti da pesare sulla bilancia e leggere il peso sul display, la massima capacità di carico è 2 kg.
- Quando sul display compare il messaggio "LO", sostituire le batterie.
- Quando il peso supera i 2 Kg, sul display compare il messaggio "EE".

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Non è possibile pulire l'apparecchio in lavastoviglie.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggiano l'apparecchio.

AMBIENTE

 Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire alla protezione dell'ambiente. Contattate le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

Assistenza

Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito service.tristar.eu.

SV Instruktionshandbok

SÄKERHET

- Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrasas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
- Batterier**

- Utsätt inte apparaten för höga temperaturer eller direkt solljus. Släng aldrig batterier i en eld. Fara för explosion!
- Häll batterier utom räckhåll för barn. De är inga leksaker!
- Öppna inte batterierna med kraft.
- Undvik kontakt med metallföremål (ringar, spikar, skruvar, etc.). Batterierna kan kortslutas!
- Om batterierna kortsluts kan de bli upphettade och i väärsta fall börja brinna, vilket kan orsaka brännskador.
- För din säkerhets skull bör batteripoleren täckas med självhäftande tejp under transport.
- Om ett batteri läcker, grungga inte dina ögon med dina händer. Om du kommer i kontakt med vätskan, hårderna tvättas noga och ögonen sköljas med ren vatten, om symptom kvarstår kontakta läkare.

BESKRIVNING AV DELAR

- Skal
- Viktta
- Display
- På/Av (M/A)-knapp
- Nollställnings-/lärningsknapp
- Enhetsskapp (bottom)

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan. Avlägsna klistermärken, skyddsfolie och plast från apparaten.
- Använd alltid vägen på en hård och plan yta. Då du läser av vikten/står på vägen så ska du stå still.
- Ta bort skyddet från botten av vägen och placera 4 x AA 1,5 V batterier, sätt sedan tillbaka skyddet.

ANVÄNDNING

- Innan apparaten släs på avgör om den ska användas med eller utan skalen. Tryck på på/av-knappen (M/A) för att starta enheten.
- Välj onskad viktangivelse genom att ställa in enhetsbytaren. Enheten kan ställas in till 0 (gram) eller 0 (ounce).
- Apparaten är försedd med en automatisk avstängningsfunktion. När apparaten inte används under 2 minuter stängs enheten av automatiskt.
- Enheten kan stängas av manuellt genom att trycka på/av-knappen (M/A) i flera sekunder.
- Placerar beständsdelar so ska vägas på vägen och avläs vikten på displayen, maximal kapacitet är 2 kg.
- "LO" visas på displayen, vänligent byt batterier.
- När last överträpper 2 kg, visas "EE" på displayen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Slägg aldrig apparaten i vatten eller i någon annan vätska. Apparaten kan inte drivas i diskmaskin.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och slipande rengöringsmedel, skursvamp eller stålulor som skadar apparaten.

OMGIVNING

-  Denne apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningssation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denne symbol på apparaten, brukasvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta. Materialen som används i denne apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

Support

Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på service.tristar.eu

CS Návod k použití

BEZPEČNOST

- Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození.
- Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Baterie**

- Baterii nevystavujte příliš vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření. Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Hrozí riziko výbuchu!
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Není to hračka!
- Neotvírejte kryt baterií silou.
- Vyhnete se kontaktu s kovovými předměty (prsteny, hřebíky, šroubováky, atd.) Je zde riziko zkraťu!
- Výsledkem zkraťu baterií může být jejich zahřátí nebo dokonce vznícení, což může vyústít v popálení.
- Kvůli Vaší bezpečnosti by půly baterií měly být při transportu přikryty adhezivními proužky.

 Pokud baterie vytékly, nedotýkejte se prsty oči. Pokud jste přišli do kontaktu s tekutinou, ruce by měly být rádně umyty a oči promýty čistou vodou. Pokud symptomy přetravají, prosím, konzultujte se s svým lékařem.

POSLEDNÍ KOMponentOV

- Mísa
- Povrch na váženie
- Display
- Hlavný vypínač
- Tlačidlo Nula/Tara
- Preprináč jednotiek (na dolnej strane)

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice. Ze spotřebiče odstraňte nálepky, ochrannou folii nebo plast.
- Váhu vždy používajte na pevném a rovném povrchu. Udržujte váhu při vážení v klidu.
- Sejměte kryt na spodní straně váhy a vložte do ní 4 1,5V baterie typu AA. Kryt znova zasuňte.

POUŽITÍ

- Předtím než přístroj zapněte se rozhodněte, zda bude používán s mísou či bez ní. Pro zapnutí přístroje stiskněte hlavní vypínač.
- Přepnoutím preprináče jednotek vyberte požadovaný ukazatel hmotnosti. Zařízení lze nastavit na g (gramy) nebo oz (unce).
- Přístroj je vybaven funkcií automatického vypnutí, když není používán po dobu 2 minut. Pak se přístroj automaticky vypne.
- Přístroj lze vypnout manuálně stisknutím hlavního vypínače po dobu několika sekund.
- Na váhu vložte ingredience, které mají být zvaženy, a na displeji zjistíte jejich hmotnost. Maximální zatížení přístroje je 2 kg.
- Pokud na monitoru zobrazí nápis „LO“, vyměňte baterie.
- Pokud hmotnost překročí 2 kg, na displeji se zobrazí nápis „EE“.

ČISTENÍ A ÚDRŽBA

- Zařízení nikdy neponárajte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není vhodné pro mytí v myci.
- Spotřebič vycistěte vlnkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátenku, které poškozují spotřebič.

PROSTŘEDÍ

-  Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklaci použitých domácích spotřebičů vyznamená příspěvek k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se k sběrnému místu se zeptejte na místním obecním úřadě.

Podpora

Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na service.tristar.eu!

SK Používateľská príručka

BEZPEČNOSŤ

- V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.
- Spotřebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú plochu.
- Batérie**

- Batérie nevystavujte vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu. Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Existuje riziko výbuchu!
- Batérie uchovávajte mimo dosah detí. Batérie nie sú hračka!
- Neotvárajte batérie násilím.
- Vyhýbate sa kontaktu s kovovými predmetmi (Kruhy, prstene, klince, skrutky atď.), je to nebezpečné skratu!
- Ako výsledok skratu, batérie sa môžu značne zohrievať a prehrievať alebo dokonca zachytiť oheň a plamene, to môže vyústiť do popálenín.
- Pre vašu bezpečnosť pôly batérií by mal byť pokryté adhezívnym prípinávým povrchom pásov počas prepravy.
- Ak batérie začnú pretekáť a vytiekat, nepretierajte si oči rukami. Ak ste v kontakte s tekutinou, ruky by sa mali poriadne vymývať a oči riadne vypláchnuť čistou vodou, ak pretravajú symptómy, vyhľadajte lekára.

POSLEDNÍ KOMponentOV

- Mísa
- Povrch na váženie
- Display
- Hlavný vypínač
- Tlačidlo Nula/Tara
- Preprináč jednotiek (na dolnej strane)

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotřebič a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo spotřebiče odstraňte nálepky, ochrannou foliu alebo plastové vrecko.
- Váhu vždy používajte váhy na tvrdom a rovnom plochom povrchu. Keď sa meria a vážia, prosím zostať stát a nehybte sa.
- Odstráňte kryt na spodnej strane váhy a umiestnite 4 1,5V baterie typu AA a znova dajte kryt späť.

POUŽIVANIE

- Určte este predtým, ako sa zariadenie zapne, či sa bude používať s misou alebo bez misky. Slnčením hlavného vypínača spotřebič zapnite.
- Preprináč jednotiek vyberte požadovaný ukazovateľ jednotiek. Zariadenie sa dá nastaviť na g (gramy) či oz (unce).
- Zariadenie je vybavené funkciou automatického vypnutia, keď sa zariadenie nepoužíva dlhšie ako 2 minuty, zariadenie sa automaticky vypne.
- Zariadenie sa dá manuálne vypnúť stlačením hlavného vypínača na displeji, maximálne zaťaženie a kapacita zaťaženia je 2 kg.
- Pokial sa na displeji zobrazí „LO“, vymenite batérie.
- Pokial hmotnosť presiahne 2 kg, na displeji sa zobrazí „EE“.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
- Zariadenie nie je vhodné do myčky riadu.
- Spotřebič očistite vlnkou handričkou. Nikdy nepoužívejte ostré a drsné čistiace prostriedky, špongiu ani drátenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotřebiča.

ZIVOTNÉ PROSTREDIE

-  Tento spotřebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklacom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotřebiče. Tento symbol na spotřebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotřebiči je možné recyklovať. Recykláciu použitých domácich spotřebičov vyznámu mierou prispevate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernych miestach vám poskytnu miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na service.tristar.eu!

RU

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Производитель несет ответственность за ущерб в случае несоблюдения правил техники безопасности.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Аккумуляторы**

- ПРЕДИМУЖЕТЕ АККУМУЛЯТОРУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР ИЛИ ПРЯМЫХ СОЛНЧЕВЫХ ЛУЧЕЙ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ БРОСАТЬ АККУМУЛЯТОРЫ В ОГОНЬ. ОНИ МОГУТ ВЗОРВАТЬСЯ!
- Не давайте детям играть с аккумуляторами. Аккумуляторы — не игрушка!
- Не пытайтесь вскрыть аккумуляторы силой.
- Избегайте контакта с металлическими предметами (кольцами, гвоздями, винтами и т.д.), так как это может привести к короткому замыканию!
- Короткое замыкание может привести к сильному нагреванию или даже взорваннию аккумуляторов, что может стать причиной получения ожогов.
- В целях обеспечения безопасности заклеивайте контакты аккумуляторов липкой лентой во время транспортировки.
- При обнаружении утечки аккумулятора не трите руками глаза. При контакте с жидкостью тщательно промойте руки и глаза чистой водой. При появлении симптомов обратитесь к врачу.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Емкость
- Взвешивающая поверхность
- Дисплей
- Сетевая кнопка (M/A)
- Кнопка обнуления/выбора тары
- Переключатель устройства (низ)

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Извлеките устройство и принадлежности из упаковки. Удалите наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
- Установливайте весы только на твердую и ровную поверхность. При взвешивании постараитесь не шевелиться.
- Снимите крышку в нижней части весов и установите 4 батареи AA на 1,5В. Установите крышку на место.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед включением устройства решите, будет ли использоваться чаша. Для включения устройства нажмите сетевую кнопку (M/A).
 - С помощью соответствующего переключателя выберите нужный индикатор веса. Доступны следующие единицы измерения: g (грамм) или oz (унции).
 - Устройство оборудовано функцией автоматического отключения. Функция автоматически выключает устройство, если оно не используется в течение 2 минут.
 - Для выключения устройства нажмите и несколько секунд удерживайте сетевую кнопку (M/A).
 - Поместите на весы ингредиенты и снимите отображаемые на дисплее показания. Максимальная грузоподъемность весов составляет 2 кг.
 - При отображении на дисплее „LO“ следует заменить батареи.
 - Когда вес превышает 2 кг, на дисплее отобразится „EE“.
- </div