



SZ-1920PE

TEILEBESCHREIBUNG / POPIS SOUTÄSTI / DESCRIZIONE DELLE PARTI / DESCRIEREA PIESELOR



DE Bedienungsanleitung

SICHERHEIT

- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht verzwickt.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz angeschlossen ist.
- Dieses Gerät darf nur für den Haushaltgebrauch und nur für den Zweck benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
- Tauchen Sie zum Schutz vor einem Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

TEILEBESCHREIBUNG

1. Ein-/Aus-Fußschalter
2. Pedal für Kabelauflistung
3. Schlauchanschluss
4. Kombidüse
5. Rohr
6. Schlauch
7. Teppichbürste

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
- Stecken Sie den Schlauch in den Staubsauger, bis er einrastet (um den Schlauch zu lösen, drücken Sie auf die zwei Riegel an der Schlauchverbindung und ziehen Sie ihn heraus). Stecken Sie die andere Seite des Schlauchs in das Rohr.
- Das Gerät nur in Betrieb nehmen, wenn alle Filter einschließlich Staubbeutel richtig positioniert sind; ein beschädigter oder falsch installierter Filter oder Staubbeutel kann das Gerät beschädigen.

GEBRÄUCH

- Schließen Sie die verschiedenen Düsen/Teppichbürste für die verschiedenen Reinigungszwecke am Saugrohr an. Die Teppichbürste hat zwei Positionen für weiche und textile Oberflächen. Die Kombi-Düse ist für enge Flächen gedacht.
- Schalten Sie das Gerät ein: Halten Sie den Stecker fest und ziehen Sie das Kabel heraus. Stecken Sie dann den Stecker in die Steckdose. Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung mit der auf dem Typenschild aufgeführt Angabe übereinstimmt. Drücken Sie auf den Ein-/Aus-Fußschalter, um das Gerät einzuschalten.
- Schalten Sie das Gerät aus: Drücken Sie nach der Verwendung den Ein/Aus-Pedal-Schalter. Das Gerät ist jetzt ausgeschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, drücken Sie das Pedal für die Kabelauflistung, so dass das Kabel eingezogen wird.
- Um das Gerät von Raum zu Raum zu bewegen, nehmen Sie es vom Strom und tragen Sie es am Griff. Ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel weiter.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Der Stecker muss vor jeder Wartung und jedem Ersetzen von Teilen aus der Steckdose gezogen werden.
- Der Motor-Schutzfilter (unter der vorderen Abdeckung) sollte zweimal im Jahr oder sobald er sichtbar verstopt ist, entfernt und abgespült werden. Wenn der Filter beschädigt ist, sollte er durch einen neuen Filter ersetzt werden.
- Der verbrauchte Filter sollte rechtzeitig gereinigt werden. Dazu lösen Sie das Gitter und schütteln den Filter, um Staubsammlungen zu entfernen. Dann setzen den Filter wieder ein und klemmen das Gitter fest.

Ersatzteile des Staubsaugerbeutels

- Öffnen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie die Verschlussklemme drücken.
- Heben Sie die Papiertüte aus der Haltung für den Staubsaugerbeutel heraus. Halten Sie den Beutel bitte immer mit der Einlassöffnung nach oben, um zu vermeiden, dass Staub herausrieselt.
- Entfernen Sie den Staubsaugerbeutel und setzen Sie einen neuen Beutel in die Haltung ein. Ächten Sie darauf, dass die Karte des Staubsaugerbeutels bis zum Boden des Beutelhalters reicht.
- Schließen Sie die vordere Abdeckung.

UMWELT

- Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen über eine Sammelstelle.

Support



Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter www.tristar.eu

CS Návod k použití

BEZPEČNOST

- Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se pøedešlo možným rizikum.
- Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za pøívodní šnuru a ujistìte se, že se kabel nemůže zaseknout.
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti za účelem, pro který byl vyroben.
- Tento spotřebič nesmí používat děti mladších 8 let. Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušenosťí a znalostí používat, pouze pokud jsou pod dohledem nebo dostaly instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Čistění a údržbu nemohou vykonávat děti, které jsou mladší 8 let a bez dozoru.
- Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponorujte napájecí kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
- Před čistěním a údržbou přístroje musí být zástrčka odpojena ze sítě.

POUŽITÍ

- PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**
- Spotřebič a příslušenství vyměte z krabice. Ze spotřebiče odstraňte nálepky, ochranou folii nebo plasty.
 - Hadici zasunte do vysavače, než nezaklikněte (pro uvolnění hadice stiskněte dvě západky na konektoru hadice a vytáhněte ji). Opacný konec hadice nasadte na trubku.
 - Přístroj použijete pouze, pokud jsou do vakuu na prach rádným způsobem vloženy všechny filtry. Poškozený nebo nesprávně vložený filtr nebo vakuu na prach může způsobit poškození přístroje.
- POUŽITÍ**
- V závislosti na účelu čištění k trubce připojte různé typy doplňků - trysku/ kartáček na podlahy, kartáč na podlahu má dvě polohy - měkké/textilní/potahy, kombi tryska a na lzešky škrávy.
 - Spotřebič zapněte. Podříďte zástrčku a vytáhněte kabel, následně zástrčku vstupte do sírové zásuvky. Zkontrolujte, zda napájecí napájecí pozadovánemu napájení uvedenému na štítku spotřebiče. Pro zapnutí stiskněte vypínací pedál.
 - Vypněte přístroj: Po použití stiskněte látkovou zap/vyp a přírojte se vypne. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, stiskněte látkovou navijení šnury a šnura bude vtažena do přístroje.
 - Po proběhu přístroje z pokoje do pokoj vzdály vytáhněte zástrčku ze zásuvky a přírojtem pohybujte pomocí rukojeti. Nikdy netahejte za přívodní šnuru.
 - Při čištění zástrčku a zástrčku ze zásuvky a přírojtem pohybujte pomocí rukojeti. Nikdy netahejte za zástrčku.
 - Před jakoukoliv výměnou nebo údržbou musí být vytáhena zástrčka ze zásuvky.
 - Filtr ochrany motoru (lze ho nalézt pod předním krytem) by měl být odklízen a myčován dvakrát za rok než když je všechny upraveny. Pokud je filtr poškozený, měl by být vyměněn za nový.
 - Spinávání by měl být jednou za čas využíván. Abyste to udělali, odstraňte mřížku a zaříste filtr, aby se seftáši nanesešený prach. Pak filtr znova zasuněte a zaklapněte mřížku.
 - Vyměňte prachový sáček a do držáku vložte nový. Ujistěte se, že karton sáčku dosahuje na spodek držáku.
 - Zavřete přední kryt.

PROSTŘEDÍ



Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklaci použitých domácích spotřebičů významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se k sběrnému mistru se zeptejte na místním obecném úřadu.

Podpora

Všechny dostupné informace a náhradní díly najeznete na adrese www.tristar.eu

IT Istruzioni per l'uso

SICUREZZA

- Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale con qualifiche analoghe per evitare rischi.
- Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il cavo non possa rimanere impigliato.

- Nu este permisă utilizarea acestui aparat de către copii cu vârstă mai mică de 8 ani. Acest aparat poate fi utilizat de către copii de 8 ani și mai mari și de către persoane care au capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență și cunoștințele necesare dacă sunt supravegheata sau instruiri cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani. Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de către copii decât dacă au peste 8 ani și sunt supravegheata.
- Pentru a vă proteja împotriva electrocutărilor, nu introduceți cablul, stecărul sau aparatul în apă sau alte lichide.
- Stecherul va fi scos din priză înainte de efectuarea lucrărilor de curățare sau întreținere a aparatului.

DESCRIREA COMONENTELOR

1. Pedál de picior Pormit/Oprit
2. Pedál de picior pentru rularea automată a cablului
3. Conector de tub
4. Furtun de aspirare
5. Tub telescopic
6. Furtun
7. Perie pentru podea

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Scoateți din cutie aparatul și accesorile. Înlăturăți etichetele, folia protectoare sau plasticul de pe aparat.
- Introduceți furtunul în aspirator până când se cuplează cu un clic (pentru a scoate furtunul, apăsați cele două butoane de deblocare de pe conectorul de aspirare și trageți-l afară). Introduceți celălalt capăt al furtunului în tubul aspiratorului.
- Utilizați dispozitivul numai dacă toate filtrele, inclusiv sacul pentru praf, au fost poziționate în mod corespunzător decărețe un filtru sau un sac de praf deteriorat sau instalat în mod necorespunzător poate să distrugă unitatea.

UTILIZARE

- Scoateți aparatul și accesorile din cutie și clătiți cu folie de protecție.
- Introduceți furtunul în aspirator până când se cuplează cu un clic (pentru a scoate furtunul, apăsați cele două butoane de deblocare de pe conectorul de aspirare și trageți-l afară).
- Utilizați dispozitivul numai dacă toate filtrele, inclusiv sacul pentru praf, au fost poziționate în mod corespunzător decărețe un filtru sau un sac de praf deteriorat sau instalat în mod necorespunzător poate să distrugă unitatea.

CURĂȚARE SI ÎNTRETINERE

- Stecherul va fi scos din priză înainte de efectuarea oricărui lucru de curățare sau întreținere aparatului.
- Se recomandă scăterea și clătirea filtrului de protecție a motorului (aflat sub capacul din fată) de două ori pe an sau ori de câte ori acesta este infăudat în mod vizibil. Dacă filtrul este deteriorat, acesta va fi înlocuit cu un nou.
- Filtrul de evacuare va fi curățat la timp. Detachați masca și scuturați filtrul pentru a-l curăta de praf. Reașezați filtrul și atașați masca.

ÎNLOCUIREA SACULUI DE PRAF

- Deschideți capacul din fată apăsând butonul de deblocare a compartimentului pentru sac.
- Il folosi pentru a proteja motorul (pozitionat sotto al coperchio din fată) împotriva prafului și a altor particule.
- Ridicați punctul din hârtie din compartimentul pentru sac. Înțelegeți căutația sacului de praf orientată în sus pentru a evita împădurirea sacului.
- Înlocuiți sacul de praf și montați sacul nou de praf în compartimentul pentru sac. Asigurați-vă că sacul este înlocuit cu cel anterior.
- Închideți capacul din fată.

PROTECȚIA MEDIULUI

- Acest aparat nu trebuie aruncat la gunoiul menajer la sfârșitul vieții utile, ci trebuie transportat la un centru de reciclare a aparatelor casnice și electronice. Acest simbol de pe aparat, din manualul cu instrucțiuni și de pe ambalaj atrage atenția asupra acestei probleme importante. Materialele folosite în acest aparat pot fi reciclate. Prin reciclarea aparatelor casnice uzcate contribuji la protecția mediului. Contactați autoritățile locale pentru mai multe detalii legate de punctul de colectare.

- Asistență**
Puteți găsi toate informațiile și piesele de schimb la adresa www.tristar.eu

RO Manual cu instrucțiuni

SIGURANȚA

- Dacă ignorăți instrucțiunile de siguranță, producătorul nu este responsabil de defectiunile apărute.
- În cazul în care cablul de alimentare este defect, în vederea evitării pericolelor, el trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de către persoane calificate în mod similar.
- Nu mișcați niciodată aparatul trăgând de cablu și asigurați-vă că acesta nu este încurcat.
- Utilizatorul nu trebuie să lase dispozitivul nesupravegheat în timp ce este conectat la alimentarea electrică.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și scopului pentru care a fost proiectat.