



- EN | Instruction manual
- NL | Gebruiksaanwijzing
- FR | Mode d'emploi
- DE | Bedienungsanleitung
- ES | Manual de usuario
- IT | Manuele utente
- PT | Manual de utilizador
- SV | Bruksanvisning
- PL | Instrukcja obsługi
- CS | Návod na použití
- SK | Návod na použitie



WK-1331

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIZIONE DELLE PARTI / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ



[WEEE LOGO]



SERVICE.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

FI Ohjekirja

TURVALLISUUS

- Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, valmistaja ei ole vastuussa vahingoista.
- Jos virtajohto vaurioituu, tulee valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden haltijan vaihtaa se, jotta vältytään sähköiskun vaaralta.
- Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä johdosta ja varmista, ettei johto sotkeennu.
- Laitte on asetettava vakaalle, tasaiselle alustalle.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta se ollessa käytössä.
- Laitetta saa käyttää vain kotitalouksien tarpeisiin ja vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
- 0 - 8 vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia, henkisiä tai liikkuvuuteen liittyviä rajoitteita, tai joilla on puutteellinen kokemus tai tuntemus, mikäli heitä valvotaan ja ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa käyttäjähuoltoa laitteelle, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuina.
- Sähköiskujen välttämiseksi älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja samankaltaisissa ympäristöissä, kuten:

- Henkilöstön keittiötiloissa kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä.
- Asiakkaiden käytössä olevissa tiloissa hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä.
- Majoituksen ja aamiaisen tarjoavissa ympäristöissä
- Maataloissa.

- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen virtajohto lasten ulottumattomissa.
- Jos keitin on liian täynnä, siitä saattaa roiskua kiehuvaa vettä.
- Älä poista kantta veden kiehuessa.
- Käytä keitintä vain toimitetun alustan kanssa.
- Huomio: Varmista keittimen olevan sammutettu, ennen kuin poista sen alustalta.
- Sähköiskujen välttämiseksi älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Käytä laitetta ainoastaan asianmukaisen liittimen kanssa.

OSIEN KUVAUKSET

- Kansi
- Päällä/pois-kytkin
- Kahva
- Virran merkkivalo
- Alusta
- Kannen avauspainike

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Ota laite ja lisävarusteet ulos paketista. Irrota laitteesta tarrat ja suojakalvo tai -muovi.
- Aseta laite tasaiselle, vakaalle pinnalle ja varmista, että laitteen ympärillä on vähintään 10 cm vapaata tilaa. Laite ei sovellu asennettavaksi kaapin sisään tai ulos.
- Aseta virtakaapeli pistorasiaan. (Huom.: Varmista ennen kytkemistä, että laitteessa ilmoitettu jännite vastaa paikallista jännitettä. Jännite 220V-240V 50/60Hz)
- Ennen ensimmäistä käyttöä puhdista keitin keittämällä täysi keittimellinen vettä. Hävitä tämä vesi.

KÄYTTÖ

- Poista aina keitin jalustastaan täyttyessäsi sitä, jotta vettä ei pääse tippumaan jalustaan.
- Varmista, ettei veden taso koskaan ylitä enimmäistason merkkiä.
- Jos vettä on liian vähän, keitin sammuu, mutta jos vettä on liikaa, se voi kiehua yli. Kytke virta päälle painamalla päällä-/pois-kytkintä. Merkkivalo syttyy. Veden kiehuuttua päällä-/pois-kytkin palaa automaattisesti pois-asentoon.
- Jos laitteen virta kytketään päälle vahingossa keittimen ollessa tyhjä, kuivakiehuntasuojaus sammuttaa sen automaattisesti. Viileän veden lisääminen jäähdyttää kuivakiehunnan suojamekanismin ja voit käyttää keitintä normaalisti.

PUHDISTUS JA YLLÄPITO

- Ennen puhdistusta irrota laite sähköverkosta ja odota, että laite viilenee.
- Puhdista laitteen kotelo pehmeällä, kostealla kankaalla.
- Puhdista laite kostealla pyyhkeellä. Älä käytä vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita, hankausityynyä tai teräsvillaa, jotka voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä koskaan upota keitintä ja jalustaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Kalkkijäämät on poistettava laitteesta säännöllisesti. Käytä kotitalouslaitteisiin sopivaa kattilakiven poistotuotetta.
- Kalkinpoiston jälkeen huuhtele keitin useita kertoja puhtaalla vedellä.

TAKUU

- Tällä tuotteella on 24 kuukauden takuu. Takuu on voimassa, jos laitetta on käytetty ohjeiden mukaisesti ja asianmukaiseen käyttötarkoitukseen. Lisäksi tulee esittää alkuperäinen ostotodiste (lasku tai kuitti), johon on merkitty hankintapäivä, jälleenmyyjän nimi ja tuotteen tuotenumero.
- Tarkat takuehdot ovat huoltosivustossamme www.service.tristar.eu

YMPÄRISTÖ



Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen elinkaaren lopussa. Se on sen sijaan vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Laitteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa oleva symboli korostaa tätä tärkeää seikkaa. Tämän laitteen valmistusmateriaalit voidaan kierrättää. Kierrättämällä käytetyt talouslaitteet myötävaikuttavat tärkeään pyrkimykseen suojella ympäristöämme. Kysy paikallisilta viranomaisilta lisätietoja keräyspisteestä.

Tuki

Löydät kaikki tiedot ja varaosat osoitteesta service.tristar.eu!