


Symbol univerzálnej recyklácie, logo alebo ikona je medzinárodne uznaným symbolom, ktorý sa používa na označenie recyklovateľných materiálov. Símbol recyklácie spadá do verejnej oblasti a nie je ochrannou známkou.


Odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať spolu s odpadom z domácností. Recyklujte, prosím, v príslušných zariadeniach. Informácie o recyklácii sú dostupné na miestnom úrade alebo v miestnej predajni.

POPIS KOMPONENTOV

1. Kryt
2. Lievik
3. Nádržka na vodu
4. Sklenená kanica
5. Horúca pláňa
6. Vypínač s ukazovateľom napájania

PRED PRÝM POUŽITÍM

- Spotrebč a príslušenstvo výberte z obalu. Zo spotrebča odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
- Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok nie je vhodný pre inštaláciu skrine či na použitie vonku.
- Napájací kábel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Pred zapojením spotrebča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebči zodpovedá napätiu siete.)
- Kvôli zabezpečeniu dobrej chuti kávy najprv prevarite 2 alebo 3-krát iba čerstvú vodu (bez kavy). Po pretečení celého množstva vody zariadenie vypnite a nechajte 5 minút chladnúť. Potom proces znova zopakujte s čerstvou vodou.

POUŽIVANIE

- Do nádržky na vodu nalejte požadované množstvo vody. Množstvo káv je možné odčítať na odmerke vody.
- Pridajte požadované množstvo mletej kávy. Založte držiak filtra. Zariadenie zapnite stlačením hlavného vypínača. Kávovar sa zapne a rozsvieti sa svetelný indikátor.
- Skontrolujte, či je sklenená kanica správne umiestnená na plátni.
- Pri vybraní kanvice zo zariadenia sa automaticky zavreli ventil proti odkvapkávaniu a zavreli prekvapkávaniu kávy na plátnu. Pri opátovnom vložení kanvice do zariadenia sa automaticky otvorí ventil proti odkvapkávaniu a zvyšná káva sa prefiltruje do kanvice.
- Počkajte, kým sa ukončí proces prípravy kávy a kym bude filter prázdny. Kávovar vypnite stlačením tlačidla on/off (zap./vyp.). Červený svetelný indikátor zhasne, a tým indikuje, že je kávovar vypnutý.
- Sklenený džbán môže zostať na varnej plátni, čím sa spustí zahrievanie hned ako sa kávovar zapne. Varná plátna bude udržiavať kávu teplú.
- POZNÁMKA: z bezpečnostných dôvodov sa varná plátna vypne po 40 minútach.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vonkajšie časti utrite iba miernou navlhčenou handričkou a dbajte na to, aby sa vlhkosť, olej alebo mastnoty nedostali do chladiacich otvorov.
- Spotrebč očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čisliace prostriedky, špongiu ani drtenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebča.
- Spotrebč nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
- Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.
- Aby ste zamedzili množeniu bakterií, čistite príslušenstvo v teplej vode s mydлом. Príslušenstvo je tiež vhodné pre umývanie v umývačke riadu.

ŽIVOTNÉ PROSTREĐIE

- 
Tento spotrebč nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebč. Tento symbol na spotrebči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebči je možné recyklovať. Recykláciu použitých domáčich spotrebčov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernych miestach vám poskytú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu!

Informácie o recyklácii sú dostupné na miestnom úrade alebo v miestnej predajni.

• Do nádržky na vodu nalejte požadované množstvo vody. Množstvo káv je možné odčítať na odmerke vody.

• Pridajte požadované množstvo mletej kávy. Založte držiak filtra.

Zariadenie zapnite stlačením hlavného vypínača. Kávovar sa zapne a

rozsvieti sa svetelný indikátor.

• Skontrolujte, či je sklenená kanica správne umiestnená na plátni.

• Pri vybraní kanvice zo zariadenia sa automaticky zavreli ventil proti

odkvapkávaniu a zavreli prekvapkávaniu kávy na plátnu. Pri opátovnom

vložení kanvice do zariadenia sa automaticky otvorí ventil proti

odkvapkávaniu a zvyšná káva sa prefiltruje do kanvice.

• Počkajte, kým sa ukončí proces prípravy kávy a kym bude filter prázdny.

Kávovar vypnite stlačením tlačidla on/off (zap./vyp.). Červený svetelný

indikátor zhasne, a tým indikuje, že je kávovar vypnutý.

• Sklenený džbán môže zostať na varnej plátni, čím sa spustí zahrievanie

hned ako sa kávovar zapne. Varná plátna bude udržiavať kávu teplú.

• POZNÁMKA: z bezpečnostných dôvodov sa varná plátna vypne po 40

minútach.