

DUET

Gebruiksaanwijzing

Met uw nieuwe bi-functionele DUET, kunt u ongewenst haar snel en effectief verwijderen van uw armen en benen en meer gevoelige lichaamsdelen scheren, zonder daarbij uw apparaat te hoeven veranderen. Geschikt voor elk haartype, pakt het gepatenteerde DUET epileersysteem zelfs de kortste haartjes (0,5 mm) en scheert de scheerkop de gevoeligere lichaamsdelen. DUET werkt door middel van een 12V-transformator, geschakeld aan het stopcontact. Door een mogelijkheid van het kiezen van 2 snelheden, vindt u de voor u meest comfortabele snelheid voor het epileren: de scheerkop werkt uitsluitend op de hoogste snelheid.

Lees nauwkeurig alle aanwijzingen.

Vóór gebruik: was uw benen met warm water en zeep en droog ze zorgvuldig af. Gebruik daarna geen lotion, talk of enige crème. Door uw benen vooraf te wrijven met een ruwe spons tegen de groeirichting van het haar, brengt uw eventuele ingegroeide haartjes naar de oppervlakte.

Voorbereiding: Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning voor het apparaat (230V); gebruik uitsluitend de meegeleverde 12V-transformator.

Epileren: neem de beschermkapjes A en B van het apparaat terwijl u het apparaat vasthoudt bij de zijden F (fig.1). Bedek de scheerkop met het beschermkapje B: de epileerinstelling is nu gereed voor gebruik.

Plug de transformator in het toestel en stop daarna de stekker in het stopcontact. Trek uw huid strak. Plaats de epilator licht schuin op uw huid, met de schakelaar naar u toe gericht (fig.2) Schakel het apparaat in op de gewenste snelheid. (fig.3) en beweeg het over uw huid in draaiende bewegingen, zonder op de huid te drukken (fig.4). Wees voorzichtig bij het naderen van gevoeligere gedeelten.

Haarverwijdering in de knieholte: houdt altijd uw huid strak om te voorkomen dat de roterende kop in uw huid knijpt.(fig.5)

Scheren: Dek de epileerkop af met het bodemkapje B, waarbij u het apparaat vast houdt bij de zijanten (fig.1). U scheert, door langzame bewegingen te maken over uw huid. Haartjes langer dan 10 mm. dienen vooraf te worden ingekort met de trimmers, om daarna met het scheerblad een glad resultaat te verkrijgen. Gebruik de rechte trimmer slechts op min of meer rechte stukken huid. Voor moeilijker bereikbare gebieden kunt u beter de gewelfde trimmer gebruiken.

Na gebruik: na de behandeling kan een lichte huidirritatie ontstaan, zeker na het eerste gebruik. Dit is normaal en verdwijnt na korte tijd. Indien dit onverhoopt niet verdwenen is na 48 uur, dient u een arts te raadplegen. Epilady's "After Epilady Cream" of een andere vochtinbrengende crème kan uw huid opfrissen en kan direct na het epileren of scheren worden aangebracht.

Onderhoud: maak de koppen schoon na ieder gebruik.

Epileerkop: verwijder alle haartjes tussen de metalen en plastic delen (fig.6)

Scheerkop: Het scheerblad mag nooit met het borsteltje worden gereinigd !

Na gebruik neemt u de scheerkop van het apparaat (fig.7). Klop de binnenkant zachtjes uit op een glad oppervlak (fig.8) Borstel het apparaat en de trimmer uit, zonder daarbij het scheerblad te raken. Plaats de scheerkop weer terug op zijn plaats (fig.9) Reinig de koppen nooit in water of enige andere vloeistof. Eventuele achterblijvende vetresten kunnen worden verwijderd met een in farmaceutische alcohol gedept borsteltje.

Belangrijk:

Gebruik uitsluitend de originele, bijgeleverde transformator.

Gebruik het apparaat niet bij een beschadigde huid, zoals open wonden, blaren of zonnebrand.

Gebruik het apparaat niet in bad of douche.

Gebruik het apparaat niet, indien het gebreken vertoont of indien de transformator of het snoer ergens beschadigingen vertoont. In deze gevallen laat u het apparaat controleren door een erkend vakman.

Bij zeer gevoelige huid of indien u lijdt aan spataderen, bloedziekte of een huidaandoening, dient u vooraf uw arts te raadplegen.

Het in werking zijnde apparaat dient men verre te houden van hoofdhaar of ooglid. Houdt het apparaat uit de handen van uw kinderen.

Na gebruik dient u de stekker meteen uit het stopcontact te nemen.

Onderdelen:

- a. Bovenkapje
- b. Onderkapje
- c. Epileerkop
- d. Aan/uit schakelaar
- e. Basis apparaat
- f. Zijkant beschermers
- g. Scheerkop
- h. Snijblok
- i. Transformator
- j. Borsteltje