



FR-6991K

OPIS DIJELOVA / OPIS DELOVA / OPIS SESTAVNIH DELOV / PARTS DESCRIPTION



HR Priručnik s uputama

SIGURNOST

- Proizvođač se ne smatra odgovornim za štetu nastalu zanemarivanjem sigurnosnih uputa.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osoba sličnih kvalifikacija kako biste izbjegli opasnost.
- Uredaj nikad ne premještajte povlačenjem za kabel i pripazite da se kabel ne zapetija.
- Uredaj se uvijek mora postaviti na ravnu i stabilnu površinu.
- Ovaj uredaj je predviđen samo za kućnu upotrebu i samo u svrhu za koju je namijenjen.
- Uredaj ne smiju koristiti djeca od 0 do 8 godina. Uredaj mogu koristiti djeca starosti od 8 godina i više uz staln nadzor. Ovaj uredaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja uz nadzor ili upute za uporabu uređaja da na siguran način iako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Uredaj i njegov kabel uvijek držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca ne smiju vršiti čišćenje i održavanje, osim uz nadzor i ako su starija od 8 godina.
- Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili uredaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uredaj i njegov kabel uvijek držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok je uredaj u radu.
- Uredaji nisu namijenjeni za korištenje uz upravljanje vanjskim timerom ili odvojenim daljinskim sustavom.
- Uredaj je potreban priključiti u električnu utičnicu s uzemljjenim kontaktom (za uredaj razreda I).

- ⚠️ Tijekom uporabe površina može postati vruća.**
- UPOZORENJE:** Ako je površina razbijena, isključite uredaj kako biste izbjegli mogućnost od udara električne struje!

OPIS DIJELOVA

- Gumb za upravljanje temperaturom
- Tajmer (0-30 min.)/gumb za uključivanje
- Lampica napajanja
- Lampica zagrijavanja
- Košarica
- Gumb za oslobađanje košare
- Ručka košare
- Posuda
- Uzal zraka
- Ventilacijski otvori
- Kabel napajanja

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Uklonite sav materijal za pakiranje.
- Uklonite sve naljepnice ili etikete s uređaja.
- Košaru i posudu za pranje temeljito operite topom vodom, s malo tekućeg sredstva za pranje i neabrazivnom spužvom.
- Postavite uredaj na stabilnu, vodoravnu i ravnou površinu, nemojte stavlјati uredaj na površine koje nisu otporne na topinu.
- Pravilno postavite košaru u posudu za pranje.
- Ovo je zračna friteza koja radi na principu vrućeg zraka. Nemojte puniti ulje ili mast u posudu za pranje.**
- Nemojte stavljati ništa na vrh uredaja. To ometa protok zraka i utječe na učinkan przenju vrućim zrakom.

UPOTREBA

- Umetnete utikač u uzemljenu električnu utičnicu.
- Pazište izvucite posudu za pranje iz zračne friteze.
- Stavite sastojke u košaru.
- Vratite posudu za pranje u zračnu fritezu.
- Nemojte nikada koristiti posudu za pranje bez košare u njoj.
- Nemojte dodirivati posudu za pranje tijekom i neko vrijeme poslije upotrebe pošto će biti jako vrlo. Posudu za pranje držite isključivo za ručku.
- Okrenite gumb za regulaciju temperature kako biste postavili željenu temperaturu.
- Odredite potrebno vrijeme za pripremu namirnice.
- Kako biste uključili uredaj, okrenite gumb tajmera na potrebno vrijeme pripreme, dodajte 3 minute vremenu za pripremu kada je uredaj hladan.
- Tijekom przenja toplim zrakom lampica zagrijavanja se s vremenom na vrijeme uključuje i isključuje. To pokazuje da se grijajući element uključuje i isključuje kako bi održavao postavljenu temperaturu.
- Neke je namirnice potrebno pratesti na polovicu vremena za pripremu. Kako biste protresli namirnice, pomoću ručke izvucite posudu iz uređaja i protresite je. Zatim vratite posudu za pranje u zračnu fritezu. Nemojte preokretati košaru dok je posuda za pranje još pričvršćena za nju, jer će preostalo ulje koje se nakupilo na gnu posudu curiti na namirnice.
- Ispraznite košaru u posudu ili tanjur. Cim je tura namirnica pripremljena, zračna friteza odmah je spremna za pripremanje druge ture.

	Minimalna/maksimalna količina (g)	Vrijeme (min)	Temperatura (°C)	Protresanje	Dodata informacija
Protresanje	300-700	10-18	200	protresanje	
Domaći pomfrit	300-800	16-20	200	dodatajte 1/2 žlice ulja	

OPIS DELOVA

- Dugme za kontrolu temperature
- Tajmer (0-30 min.)/dugme za uključivanje napajanja
- Lampica napajanja

Zamrznuti riblji štipići	100-400	6-10	200	Uporabite spremne za pećnicu
Batci	100-500	18-22	180	
Hamburger	100-500	13-15	180	
Role	100-400	8-10	200	protresanje Uporabite spremne za pećnicu
Kolač	300	20-25	160	Koristite posudu za pećenje
Pita (quiche)	300	20-25	160	Koristite posudu za pećenje
Muffini	300	15-18	200	Koristite posudu za pećenje

4. Lampica zagrevanja

5. Korpa

6. Dugme za oslobađanje korpe

7. Ručica korpe

8. Tiganj

9. Uzal vazduha

10. Otvor izlaza vazduha

11. Kabl napajanja

- PRE PRVOG KORIŠĆENJA**
- Uklonite sav materijal pakovanja.
 - Uklonite sve nalepnice ili etikete sa aparata.
 - Korpu i posudu za pranje temeljno očistite topom vodom, sa malo sredstva za pranje i neabrazivnim sunderom.
 - Unutrašnjost i spoljni dio aparata obrišite vlažnom krpom.
 - Postavite uredaj na stabilnu, horizontalnu i ravnou površinu, nemojte stavlјati uredaj na površine koje nisu otporne na topinu.
 - Pravilno postavite korpu u posudu za pranje.
 - Ovo je zračna friteza koja radi na principu vrućeg vazduha. Nemojte stavljati ništa na gornji deo aparata. Ovo ometa protok vazduha i utječe na učink przenja vrućim vazduhom.**

KORIŠĆENJE

- Stavite uredaj u uzmjenju utičnicu u zidu.
- Pazište izvucite posudu za pranje iz zračne friteze.
- Stavite namirnice u korpu.
- Vratite posudu za pranje u vazdušnu fritezu.

- NAMIRNICE**
- Nemojte koristiti posudu za pranje bez korpe u njoj.
 - Nemojte dodirivati posudu za pranje tokom i neko vreme posle upotrebe, pošto postaje veoma vreda. Posudu za pranje držite isključivo za ručicu.
 - Okrenite dugme za kontrolu temperature na potrebnu temperaturu.
 - Odredite potrebno vreme za pripremu namirnice.

- DOSTUPNE VARIJANTE**
- Dosta uključiti aparat, okrećite dugme tajmera na potrebno vreme pripreme, dodajte 3 minute vremenu za pripremu kada je aparat hladan.
 - Tajmer počinje da odbrojava podešeno vreme za pripremu.

- PRIMJERI KORIŠĆENJA**
- Postavite pladjan ili posudu za pećenje u košaru ako želite ispečiti kolac.
 - Postavite pladjan ili posudu za pećenje u košaru ako želite ispečiti pita (quiche).
 - Postavite pladjan ili posudu za pećenje u košaru ako želite ispečiti muffini.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.

- IZVJEŠTAJ O POGODNOSTI**
- Uzalje se uključuje u zračnu fritezu.
 - Uzalje se ukl

2. Timer (0-30 min.)/power-on knob
3. Power light
4. Heating up light
5. Basket
6. Basket release button
7. Basket handle
8. Pan
9. Air inlet
10. Air outlet openings
11. Mains cord

BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packaging material.
- Remove any stickers or labels from the appliance.
- Thoroughly clean the basket and the pan with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.
- Wipe the inside and outside of the appliance with a moist cloth.
- Place the appliance on a stable, horizontal and level surface, do not place the appliance on non-heat-resistant surfaces.
- Place the basket in the pan properly.
- This is an airfryer that works on hot air. Do not fill the pan with oil or frying fat.
- Do not put anything on top of the appliance. This disrupts the airflow and affects the hot air frying result.

USE

- Put the mains plug in an earthed wall socket.
- Carefully pull the pan out of the airfryer.
- Put the ingredients in the basket.
- Slide the pan back into the airfryer.
- Never use the pan without the basket in it.
- Do not touch the pan during and some time after use, as it gets very hot. Only hold the pan by the handle.
- Turn the temperature control knob to the required temperature.
- Determine the required preparation time for the ingredient.
- To switch on the appliance, turn the timer knob to the required preparation time, add 3 minutes to the preparation time when the appliance is cold.
- The timer starts counting down the set preparation time.
- During the hot air frying process, the heating-up light comes on and goes out from time to time. This indicates that the heating element is switched on and off to maintain the set temperature.
- Excess oil from the ingredients is collected on the bottom of the pan.
- Some ingredients require shaking halfway through the preparation time. To shake the ingredients, pull the pan out of the appliance by the handle and shake it. Then slide the pan back into the airfryer. Do not press the basket release button during shaking.
- When you hear the timer bell, the set preparation time has elapsed. Pull the pan out of the appliance and place it on a heat-resistant surface.
- Check if the ingredients are ready. If the ingredients are not ready yet, simply slide the pan back into the appliance and set the timer to a few extra minutes.
- To remove small ingredients (e.g. fries), press the basket release button and lift the basket out of the pan. Do not turn the basket upside down with the pan still attached to it, as any excess oil that has collected on the bottom of the pan will leak onto the ingredients.
- Empty the basket into a bowl or onto a plate. When a batch of ingredients is ready, the airfryer is instantly ready for preparing another batch.

	Min-max amount (g)	Time (min)	Temperature (°C)	Shake	Extra information
Fries	300-700	10-18	200	shake	
Homemade fries	300-800	16-20	200	shake	add 1/2 a tablespoon of oil
Frozen fish fingers	100-400	6-10	200		Use oven ready
Drumsticks	100-500	18-22	180		
Hamburger	100-500	13-15	180		
Springrolls	100-400	8-10	200	shake	Use oven ready
Cake	300	20-25	160		Use baking tin
Quiche	300	20-25	160		Use baking tin
Muffins	300	15-18	200		Use baking tin

Tips

- Shaking smaller ingredients halfway during the preparation time optimizes the end result and can help prevent unevenly fried ingredients.
- Add some oil to fresh potatoes for a crispy result. Fry your ingredients in the air fryer within a few minutes after you've added the oil.
- Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the air fryer.
- Place a baking tin or oven dish in the basket if you want to bake a cake or quiche or if you want to fry fragile ingredients or filled ingredients.
- You can also use the air fryer to reheat ingredients. To reheat ingredients, set the temperature to 150°C for up to 10 minutes.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool down.
- Never immerse the device in water or any other liquid. The device is not dishwasher-proof.
- Clean the pan and basket with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge. The pan and basket are dishwasher-proof. Note that discolouration may occur by using the dishwasher.
- If dirt is stuck to the basket or the bottom of the pan, fill the pan with hot water with some washing-up liquid. Put the basket in the pan and let the pan and the basket soak for about 10 minutes.
- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.

GUARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.

ENVIRONMENT

-  This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.