



**PD-8737W
PD-8737Z**

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČÁSTÍ / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVELSE AF BESTANDDELE



PARTS DESCRIPTION
1. Measuring cup
2. Lid
3. Jar
4. Blades
5. Control knob
6. Pulse button

BEFORE THE FIRST USE

Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.
Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
Caution! Run the blender no longer than 1 minute continuous, after that always cool the blender for 1 minute.
The blades of the slicing and chopping disk and the blade chopping are very sharp, avoid physical contact, you can seriously injure.

Mount the jar onto the appliance. Lock the jar by turning it counter clockwise.

USE

NOTE: This appliance contains a safety switch, place the jar on the base and turn it counter clockwise until it clicks otherwise the device will not function.

Cut the fruit and/or vegetables into pieces that fit in the jar. Do not cut into pieces that are too large, since they will need to be small enough to fall to the base of the jar; put the ingredients in the jar and place the lid onto the jar.

Set the speed selector to the desired speed setting, use the pulse function for short and fast chopping for all kind of food.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always remove the plug from the socket when the device will be cleaned.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.
Components that have come into contact with food can be cleaned in soapy water.
The components are not suitable for cleaning in a dishwasher. If exposed to heat or caustic cleaners they might become misshapen or discoloured.

EN Instruction manual

SAFETY

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Do not allow children to use the device without supervision.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- Always disconnect the device from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times, because it comes into direct contact with food.
- NOTE: The chopping blades are very sharp, avoid physical contact during emptying and cleaning the device, you can seriously injure.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments.
 - Bed and breakfast type environments.
 - Farm houses.

- This appliance must be used with the sliding feed table and the piece holder in position unless this is not possible due to the size or shape of the food.

PARTS DESCRIPTION

- Measuring cup
- Lid
- Jar
- Blades
- Control knob
- Pulse button

BEFORE THE FIRST USE

Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.
Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
Caution! Run the blender no longer than 1 minute continuous, after that always cool the blender for 1 minute.

The blades of the slicing and chopping disk and the blade chopping are very sharp, avoid physical contact, you can seriously injure.

Mount the jar onto the appliance. Lock the jar by turning it counter clockwise.

USE

NOTE: This appliance contains a safety switch, place the jar on the base and turn it counter clockwise until it clicks otherwise the device will not function.

Cut the fruit and/or vegetables into pieces that fit in the jar. Do not cut into pieces that are too large, since they will need to be small enough to fall to the base of the jar; put the ingredients in the jar and place the lid onto the jar.

Set the speed selector to the desired speed setting, use the pulse function for short and fast chopping for all kind of food.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always remove the plug from the socket when the device will be cleaned.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.
Components that have come into contact with food can be cleaned in soapy water.
The components are not suitable for cleaning in a dishwasher. If exposed to heat or caustic cleaners they might become misshapen or discoloured.

ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Support

You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmoniteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrik kan raken.
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
- De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten wanneer de stekker zich in het stopcontact bevindt.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Buiten het bereik van kinderen houden indien er geen toezicht is.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact, voordat u accessoires verwisselt of bewegende onderdelen benadert.
- Koppel het apparaat te allen tijde los als er geen toezicht is en alvorens het apparaat te monteren, te demonteren of te reinigen.
- Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te houden, aangezien het in direct contact komt met eetwaren.
- LET OP: De hakmessen zijn zeer scherp. Vermijd fysiek contact tijdens het legen en reinigen van het apparaat. U kunt ernstig letsel oplopen.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, zoals:

- Personalekvens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
- Caution! Run the blender no longer than 1 minute continuous, after that always cool the blender for 1 minute.
- The blades of the slicing and chopping disk and the blade chopping are very sharp, avoid physical contact, you can seriously injure.
- Mount the jar onto the appliance. Lock the jar by turning it counter clockwise.

USE

NOTE: This appliance contains a safety switch, place the jar on the base and turn it counter clockwise until it clicks otherwise the device will not function.

Cut the fruit and/or vegetables into pieces that fit in the jar. Do not cut into pieces that are too large, since they will need to be small enough to fall to the base of the jar; put the ingredients in the jar and place the lid onto the jar.

Set the speed selector to the desired speed setting, use the pulse function for short and fast chopping for all kind of food.

ONDERDELENBESCHRIJVING

- Maatbeker
- Deksel
- Kan
- Messen
- Bedieningsknop
- Pulseknop

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of gebruik buitenhuis.
- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
- Veg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende producten.
- Let op! Laat de blender nooit langer dan 1 minuut continu draaien, en laat de bladeren daarna altijd 1 minuut afkoelen.
- De messen zijn zeer scherp, pas op met het schoonmaken. Voorkom ieder lichaamlijk contact met de messen, deze kunnen u ernstig verstoren.
- Monteer de kan op het apparaat. Vergrendel de kan door hem linksom te draaien.

GEBRUIK



LET OP: Dit apparaat heeft een veiligheidsschakelaar. Plaats de kan op de basis en draai hem linksom totdat hij op zijn plaats klikt. Het apparaat zal anders niet werken.

- Snid de groenten en fruit in stukken die in de kan passen. Niet in te grote stukken snijden. De stukken moeten zo klein zijn dat ze op de bodem van de kan vallen. Doe de ingrediënten in de kan en plaats het kandeksel op de kan.
- Zet de snelheidsschakelaar op de gewenste snelheid. Gebruik de pulsfunctie om allerlei soorten voedsel kort en snel te hakken.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat wordt gereinigd.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, schuurspullen of staalwol, dit beschadigt het apparaat.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het apparaat is niet vatwaterbestendig.
- Onderdelen die in aanraking zijn gekomen met voedsel kunnen worden gereinigd in sopwater.
- De onderdelen zijn niet vatwater bestendig. Indien de onderdelen worden blootgesteld aan hitte of bijtende reinigingsmiddelen, kunnen deze vervormd of verkleurd raken.
- Montez het pot op het apparaat. Bloquez le pot en le tournant dans le sens antihoraire.

MILIEU



Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attireert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

SUPPORT

U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op www.tristar.eu!

FR Manuel d'instructions

SÉCURITÉ

- Si vous ignorez les instructions de sécurité, le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas entortillé.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance s'il est connecté à l'alimentation.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la maintenance utilisateurs ne doivent pas être confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.
- Afin de vous éviter un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans l'eau ou autre liquide.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur avant de changer les accessoires ou d'approcher de parties amovibles durant le fonctionnement.
- Débranchez toujours l'appareil du secteur si vous quittez la pièce et avant de le monter, le démonter ou le nettoyer.
- Il est impératif de conserver cet appareil propre en permanence car il est en contact direct avec des aliments.
- NOTE : Les lames du hachoir sont très tranchantes. Évitez tout contact physique lors du vidage et du nettoyage de l'appareil. Vous pourriez vous blesser gravement.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et aux applications similaires, notamment :

- Personnelskvens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
- Caution! Run the blender no longer than 1 minute continuous, after that always cool the blender for 1 minute.
- The blades of the slicing and chopping disk and the blade chopping are very sharp, avoid physical contact, you can seriously injure.
- Mount the jar onto the appliance. Lock the jar by turning it counter clockwise.

USE

NOTE: This appliance contains a safety switch, place the jar on the base and turn it counter clockwise until it clicks otherwise the device will not function.

Cut the fruit and/or vegetables into pieces that fit in the jar. Do not cut into pieces that are too large, since they will need to be small enough to fall to the base of the jar; put the ingredients in the jar and place the lid onto the jar.

Set the speed selector to the desired speed setting, use the pulse function for short and fast chopping for all kind of food.

ONDERDELENBESCHRIJVING

- Maatbeker
- Deksel
- Kan
- Messen
- Bedieningsknop
- Pulseknop

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of gebruik buitenhuis.
- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
- Veg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende producten.
- Let op! Laat de blender nooit langer dan 1 minuut continu draaien, en laat de bladeren daarna altijd 1 minuut afkoelen.
- De messen zijn zeer scherp, pas op met het schoonmaken. Voorkom ieder lichaamlijk contact met de messen, deze kunnen u ernstig verstoren.
- Monteer de kan op het apparaat. Vergrendel de kan door hem linksom te draaien.

GEbruIK



LET OP: Dit apparaat heeft een veiligheidsschakelaar. Plaats de kan op de basis en draai hem linksom totdat hij op zijn plaats klikt. Het apparaat zal anders niet werken.

- Snid de groenten en fruit in stukken die in de kan passen. Niet in te grote stukken snijden. De stukken moeten zo klein zijn dat ze op de bodem van de kan vallen. Doe de ingrediënten in de kan en plaats het kandeksel op de kan.
- Zet de snelheidsschakelaar op de gewenste snelheid. Gebruik de pulsfunctie om allerlei soorten voedsel kort en snel te hakken.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat wordt gereinigd.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, schuurspullen of staalwol, dit beschadigt het apparaat.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het apparaat is niet vatwaterbestendig.
- Onderdelen die in aanraking zijn gekomen met voedsel kunnen worden gereinigd in sopwater.
- De onderdelen zijn niet vatwater bestendig. Indien de onderdelen worden blootgesteld aan hitte of bijtende reinig



PD-8737W
PD-8737Z

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d'emploi
DE | Bedienungsanleitung
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
ES | Manual de usuario
IT | Manuale utente
DK | Brugervejledning

- **BEMÆRK:** Hakkeknivene er meget skarpe. Undgå kontakt med knivene, når du tømmer og rengør apparatet, da du eller kan komme alvorligt til skade.
- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende steder så som:
 - Kantineområder i forretninger, kontorer og andre arbejdspladser.
 - Af kunder i hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer.
 - Miljøer som Bed and Breakfast.
 - Bondegårde.
- Apparatet skal bruges sammen med slæden med indføringspladen og monteret stykkeholder, ellers er dette ikke muligt pga. størrelsen eller fodens form.

BESKRIVELSE AF BESTANDDELE

1. Målebæger

2. Låg

3. Kande

4. Klinger

5. Kontrolknap

6. Pulsknap

FOR FORSTE IBRUGTAGNING

- Placer apparatet på en flad stabil overflade og sikr. at der er mindst 10 cm fri område omkring apparatet. Dette apparat er ikke egnet til installation i et skab eller til udendørs brug.
- Fjern husholdningsapparatet og tilbehøret fra kassen. Fjern selvklaebende etiketter og beskyttelsesfolie eller plastik fra apparatet.
- Før du bruger apparatet første gang, skal alle aftagelige dele rengøres med en fugtig klud. Anvend aldrig silbende produkter.
- **Forsigtig!** Kør aldrig blenderen mere end 1 minut, og lad den derefter altid afkøle i 1 minut.
- Klingerne på skære- og hakkeskiven og hakkekniven er meget skarpe. Undgå altid at røre ved dem, da du kan komme alvorligt til skade.
- Monter kanden på apparatet. Lås kanden ved at dreje den mod uret.

BRUG

- BEMÆRK:** Dette apparat er udstyret med en sikkerhedskontakt. Placer kanden på basen og drej den mod uret, til den klikker på plads. Ellers kan apparatet ikke starte.
- Skær frugt og/eller grønseager i stykker, som passer i fodergræt kanden. Skær ikke stykker for bredt, da de skal være små nok til at falde ned på bunden af kanden. Kom ingredienserne i kanden, og sæt låget på kanden.
 - Indstil hastighedsvalgelen til den ønskede hastighed, brug pulsfunktionen til kort og hurtig hakning af alle slags madvarer.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Fjern altid stikket fra stikkontakten, når du gør enheden rent.
- Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug aldrig kraftige eller silbende rengøringsmidler, skuresvampe eller ståluld, som kan ødelægge apparatet.
- Nedslænk aldrig de elektriske apparat i vand eller andre væsker. Maskinen kan ikke tåle vask i opvaskemaskine.
- Dele, som kommer i kontakt med madvarer, kan rengøres i sæbevand.
- Delene kan ikke tåle vask i opvaskemaskine. Hvis de udsættes for varme eller kaustiske opvaskemidler, kan de gå ud af form eller blive misfarvede.

MILJØ

-  Dette apparat må ikke bortslettes sammen med husholdningsaffaldet efter udjæntet brug, men skal afgøres på en genbrugsplads for elektronik og køkkenapparater. Dette symbol på apparatet, brugervejledningen og emballagen henviser til dette vigtige punkt. Materialerne, der er brugt i dette apparat, kan genbruges. Ved genbrug brugte husholdningsapparater bidrager du med en væsentlig hjælp til beskyttelse af miljøet. Spørg dine lokale myndigheder hvor genbrugspladserne er placeret.

Støtteanordning
Du kan finde al tilgængelig information og reservedele på service.tristar.eu!



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands