







- Prietaisą galima naudoti tik buitinais tikslais ir tik numatyta paskirtimi.
- Draudžiama naudoti prietaisą vaikams iki 8 metų. 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys su ribotais fiziniais, jutimaisiais ir protiniais gebėjimais arba neturintys patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi arba išmokyti naudoti prietaisą saugiai bei suprasdami susijusius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Prietaisą ir jo maitinimo laidą laikykite jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai gali valyti prietaisą ir atlikti jo priežiūrą tik jei yra sulaukę 8 metų ir prižiūrimi suaugusio asmens.
- Norėdami išvengti elektros smūgio, niekada nenardinkite maitinimo laido, kištuko ar prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
- Laikykite prietaisą ir laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieinamų paviršių temperatūra gali būti aukšta, kai prietaisas veikia.
- Prietaisas nėra skirtas valdyti išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- ĮSPĖJIMAS: su šiuo prietaisu negalima naudoti medžio anglies ar panašaus degiojo kuro.
- Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, nelaikykite šio prietaiso, kur gali lyti ar būti drėgmės poveikis.
- Grilio kepsninę uždengti aliuminio folija ar kita medžiaga yra pavojinga. Karštis negali pašalinti, todėl kepsninė išsilydo ir sugenda.

-  Naudojimo metu paviršius įkaista.



Šis gaminys atitinka taikomų Europos reglamentų ar direktyvų atitikties reikalavimus.



Šis simbolis naudojamas ženklinant medžiagas, skirtas liestis su maistu Europos Sąjungoje, kaip nustatyta reglamente (EB) Nr. 1935/2004.



„Green Dot“ yra registruotas „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH“ prekinis ženklas ir, kaip prekinis ženklas, jis saugomas visame pasaulyje. Logotipą gali naudoti tik „DSD GmbH“ klientai, sudarę galiojančią prekinio ženklo naudojimo sutartį, arba Vokietijos Federalinėje Respublikoje veikiančios atliekų tvarkymo bendrovės. Tai taip pat taikoma trečiosioms šalims, dauginančioms logotipą žodyne, enciklopedijoje arba elektroninėje duomenų bazėje, kurioje yra instrukcijų vadovas.



Rūšiavimas / Peržiūrėkite vietinės savivaldybės gaires.



Šis gaminys ir pakuotės medžiaga yra perdirbami; tai yra prailginta gamintojo atsakomybė. Kad geriau utilizuotumėte atliekas, šalinkite atskirai, vadovaudamiesi pavaizduotais pakuotės simboliais. „Triman“ logotipas galioja tik Prancūzijoje.



Elektros irangos atliekos neturėtų būti šalinamos kartu su buitinėmis atliekomis. Perdirbkite tam skirtose vietose. Patarimo apie perdirbimą pasiteiraukite savivaldybėje arba vietinėje parduotuvėje.



Universalus perdirbimo simbolis, logotipas arba piktograma yra tarptautiniu mastu pripažintas simbolis, naudotas perdirbamoms medžiagom nurodyti. Perdirbimo simbolis yra viešasis domenas ir nėra prekinis ženklas.

#### DALIŲ APRAŠYMAS

1. Pagrindas
2. Aliejaus lašėjimo indas
3. Kaitinimo elemento laikiklis
4. Kaitinimo elementas
5. Kepsninės stovas
6. Papildomas varžtų rinkinys kaitinimo elementui tvirtinti

#### PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Išimkite prietaisą ir priedus iš dėžės. Nuo prietaiso nuimkite lipdukus, apsauginę plėvelę arba plastiką.
- Prieš naudojimą prietaisą nuvalykite drėgnu skudurėliu.
- Naudojant prietaisą pirmą kartą, prietaisas gali skleisti kvapą ir šiek tiek dūmų. Tai normalu, nes sudega riebalai, kurie galėjo prilipti prie elemento gamybos metu.
- **Surinkimas**
  - Po pagrindu pritvirtinkite plastikines kojeles.
  - Metalinį atraminį vamzdį įkiškite pro dvi skyles aliejaus lašėjimo inde ir pro dvi skyles pagrindė.
  - Ant abiejų metalinio atraminio vamzdžio galų uždėkite guminius galiukus.
  - Uždėkite kaitinimo elementą ant metalinio atraminio vamzdžio ir pritvirtinkite jį prie pagrindo pridėtais varžtais.
  - Uždėkite kepsninės stovą ant pagrindo.

#### NAUDOJIMAS

- Po prietaisu būtinai padėkite karščiui atsparią dangą, kad ant stalo neiliktų karščio ir riebalų dėmių.
- Užpildykite riebalų indą vandeniu, įsitikinkite, kad vandens lygis yra žemiau elemento.
- Naudojimo metu vanduo išgaruoja ir jį reikia papildyti. Pastaba: įsitikinkite, kad ant elemento neląša vanduo.
- Įspėjimas! Prietaisą naudokite tik su vandeniu riebalų inde. Jei šiame inde nebus vandens, prietaisas perkais!
  - Vanduo taip pat sumažina dūmų kiekį ir palengvina valymą.
  - Kūdikų įkiškite į žemintą elektros lizdą.
  - Leiskite prietaisui įkaisti apie 5 minutes
  - Panaudoję kepsninę, išjunkite iš elektros tinklo.

#### VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
- Nuimkite grilio laikiklį, įskaitant kaitinimo elementą
- Po kiekvieno naudojimo išimkite ir ištuštinkite riebalų surinkimo indą ir išplaukite jį šiltu muiluotu vandeniu.
- Niekada nenaudokite abrazyvinių valiklių, metalinių šepėčių ar dažų skiediklio pagrindu valyti, nes kepsninė gali būti pažeista.
- Niekada nenardinkite prietaiso į vandenį; prietaiso ir jo dalių negalima plauti indaplovėje.

- Grilio stovą galima valyti metaliniu šepėčiu ir abrazyviniais valikliais; po valymo būtinai jį nuplaukite ir išdžiovinkite. Po valymo patepkite stovą kepimo aliejumi.

#### APLINKOSAUGA



Pasibaigus prietaiso naudojimo laikui neišmeskite jo kartu su buitinėmis atliekomis – nugabenkite jį į buitinių elektros ir elektronikos atliekų surinkimo punktą. Į tai jūsų dėmesį atkreipia šis simbolis ant prietaiso, naudojimo vadovo ir pakuotės. Prietaiso medžiagos gali būti perdirbtos. Atiduodami perdirbti nebenaudojamą buitinę techniką svariai prisidedate prie aplinkos tausojimo. Informacijos apie buitinių prietaisų surinkimą teiraukitės savivaldybėje.

#### Pagalba

Daugiau informacijos apie prietaisą ir atsargines dalis rasite adresu [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu).