



GR-2840JUP

Premium line
QUALITY PRODUCT

**PARTS DESCRIPTION / BESKRIVNING AV DELAR /
DELEBESKRIVELSE / OPIS CZĘŚCI**



EN Instruction manual

SAFETY INSTRUCTIONS

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Håll apparaten och dess sladd oätkomliga för barn under 8 år.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användning av enheten på ett säkert sätt och förstärk riskena. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn om de inte är äldre än 8 och övervakas.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användning av enheten på ett säkert sätt och förstärk riskena. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn om de inte är äldre än 8 och övervakas.
- Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när apparaten är i drift.
- Denna apparat är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller separat fjärrkontrollsysteem.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

PARTS DESCRIPTION

1. Indication light green
2. Indication light red
3. Safety lock
4. Grill plates

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage 220V-240V 50/60Hz)
- Ställ maskinen på ett plan och stabil underlag, och se till att det finns ett fritt utrymme på minst 10 cm runt enheten. Denna maskin lämpar sig inte för installation i ett skåp eller för användning utomhus.
- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.
- When the device is turned on for the first time, a slight odor will occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is only temporary and will disappear soon.

USE

- Plug in the socket, the red indication light will light up. Leave the device closed without any content to preheat. When the green indication light lights up, you will be able to start grilling.
- Slightly grease the anti stick coating of the grill plates with oil or butter.
- During use, the trays and the shell are very hot, Avoid any contact, as it can seriously injure you.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Remove the plug from the wall outlet and allow the device to cool both halves open.
- Clean the baking plates with a damp cloth or soft brush.
- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh or abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
- Never immerse the device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.

GUARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
- For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

SV Bruksanvisning

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Om dessa säkerhetsinstruktioner ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer, för att undvika risker.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att sladden inte kan trassla sig.
- Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
- Använd aldri apparaten övervakad.
- Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för det syfte den är konstruerad för.
- För att undvika elstötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användning av enheten på ett säkert sätt och förstärk riskena. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn om de inte är äldre än 8 och övervakas.
- Håll apparaten och dess sladd oätkomliga för barn under 8 år.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användning av enheten på ett säkert sätt och förstärk riskena. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn om de inte är äldre än 8 och övervakas.
- Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när apparaten är i drift.
- Denna apparat är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller separat fjärrkontrollsysteem.

BESKRIVNING AV DELAR

1. Indikationslampa grönt
2. Indikationslampa rött
3. Säkerhetslås
4. Grillplattor

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena, skyddsfilmerna eller plasten från apparaten.
- Anslut nätsladden till uttaget. (Observera: Se till att spänningen som indikeras på enheten stämmer överens med den lokala spänningen innan du ansluter enheten. Spänning 220V-240V 50Hz).
- Ställ maskinen på ett plan och stabil underlag, och se till att det finns ett fritt utrymme på minst 10 cm runt enheten. Denna maskin lämpar sig inte för installation i ett skåp eller för användning utomhus.
- När apparaten sätts på första gången kommer en lukt att spridas. Detta är normalt, men sörj för god ventilation. Denna lukt är tillfälligt och försvinner efter en kort stund.

ANVÄNDNING

- Sätt i kontakten, den röda indikationslampan tänds. Låt enheten vara stängd utan något innehåll att värma. När den gröna indikationslampan lyser, kommer du att kunna börja grilla.
- Smör antiklibbelagningen på grillplattorna något med olja eller smör.
- Under användning är facken och skälet är mycket varmt, Undvik all kontakt eftersom det kan skada dig allvarligt.
- Plugga in den i en eluttag.
- Sätt in stopsetet, den röde lyset vil tennes. La apparaten forbi stengt uten noe i for forvarming. Når det grønne indikatorlyset tennes vil du kunne starte grillingen.
- Smør forsiktig telefonbelegget på grillplaten med olje eller smør.
- Under bruk er fat og skjell svart varme, unngå enhver form for kontakt idet det kan påføre deg alvorlig skade.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Dra ut kontaktten ur vägguttaget och låt enheten svalna med båda halvorna öppna.
- Rengör bakplattorna med en fuktig trasa eller en mjuk borste.
- Rengör utsidan med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och slipande rengöringsmedel, kurssvamp eller stålull som skadar enheten.
- Sänk aldrig ner enheten i vatten eller annan vätska. Enheten kan inte diskas i diskmaskin.

GARANTI

- Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål som den skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kasaskvitto eller kvitto) vidmärkas med inköpsdatum, återförsäljarens namn och artikelnrumer på produkten.
- För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.service.tristar.eu

RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN

Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

RETNINGSLINJER FOR BESKYTTELSE AV MILJØET

Dette apparatet skal ikke bli kastet sammen med husholdningsavfallet når det er utslidt. Det skal leveres til et dertil egnet punkt for gjenvinning av elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbolet på apparatet, bruksanvisningen og emballasjen skal trekke din oppmerksomhet mot dette viktige temaet. Materialene som er brukt i dette apparatet kan resirkuleres. Gjennom resirkulering av brukte husholdningsapparater gir du viktige bidrag til beskyttelse av vårt felles miljø. Spør din forhandler eller lokale myndigheter om hvor du kan leveres denne typen avfall.

NO Bruksanvisning

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK

- Ved å ignorere sikkerhetsinstruksjonene kan ikke produsenten bli holdt ansvarlig for eventuell skade.
- Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Ikke flytta apparatet ved å dra i ledningen og pass på at ledningen ikke blir floket.
- Apparatet må plasseres på et stabilt og jevn underlag.
- Bruk aldri apparatet uten tilslutning.
- Dette apparatet er bare for bruk i hjem og kun for de oppgaver apparatet er laget for.
- For å beskytte mot elektrisk støt, dopp aldri støpsel, ledning eller selve risikokontakten i vann eller andre væsker.
- Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske og mentale evner eller mangl på erfaring og kunnskap forutset med at de har fått instruksjoner med hensyn til trygg bruk av apparatet, førstår de mulige risikoene forbundet med bruken - og at de har vært overvakt for å påse at de med trygghet kan bruke apparatet og førstår farene forbundet med bruken. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år. Barn over 8 år må overvakes av voksne.
- Hold apparatet og ledningen vekke fra barn under 8 år.
- Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske og mentale evner eller mangl på erfaring og kunnskap forutset med at de har fått instruksjoner med hensyn til trygg bruk av apparatet, førstår de mulige risikoene forbundet med bruken - og at de har vært overvakt for å påse at de med trygghet kan bruke apparatet og førstår farene forbundet med bruken. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år. Barn over 8 år må overvakes av voksne.
- Temperaturen på tilgjengelige flater kan bli høy når apparatet er i bruk.
- Dette apparatet er ikke ment å bli operert ved hjelp av et eksternt tidsdøser.

DELEBESKRIVELSE

1. Indikasjonslys grønt
2. Indikasjonslys rødt
3. Sikkerhetslås
4. Grillplatene

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Ta apparatet og tilbehøret ut av esken. Fjern merkelapper, beskyttelsesfolie eller plast fra apparatet.
- Sett stopsetet til strømledningen inn i kontakten. (NB: Før varmeovnen kobles til må det pases at den lokale spennningen der varmeovnen skal brukes er i samsvar med spenningen som angis på varmeovnen. Spenningen må være 220V-240V 50/60Hz)
- Plasser ovnen på en flat og stabil plate, og påse at det er minst 10 cm. øpen plass rundt den. Varmeovnen passer ikke for montering i et lukket skap eller for utendørs bruk.
- Når varmeren slås på for første gang vil det kunne merkes en svak lukt. Dette er normalt, sorg for tilfredsstilende ventilasjon. Denne lukten er kun midlertidig og vil snart forsvinne.

BRUK

- Sett inn stopsetet, det røde lyset vil tennes. La apparatet forbi stengt uten noe i for forvarming. Når det grønne indikatorlyset tennes vil du kunne starte grillingen.
- Smør forsiktig telefonbelegget på grillplaten med olje eller smør.
- Under bruk er fat og skjell svart varme, unngå enhver form for kontakt idet det kan påføre deg alvorlig skade.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Fjern stopsetet, la veggkontakten og la apparatet kjøles ned med begge halvdelerne åpne.
- Rengjør bakplattene med en fuktig klut eller myk børste.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk aldri sterke eller slipende rengjøringsmidler, skurputer eller stålull, som vil skade apparatet.
- Senk aldri apparatet ned i vann eller annen væske. Apparatet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.

GARANTI

- Dette produktet er garantert i 24 måneder. Din garanti er gyldig dersom produktet brukes i henhold til instruksjonene og det tilskilte formålet. I tillegg skal den opprinnelige kjøpsinformasjonen (faktura eller kvittering) sendes inn med kjøpsdato, navnet på forhandleren og produktets variantnummer.
- For detaljerte opplysninger om garantien, vennligst besök vårt nettsted www.service.tristar.eu

WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

- Należy odłączyć wtyczkę od gniazda elektrycznego i odstawić otwarte urządzenie w celu ostygnięcia.
- Płytki do pieczenia należy czyścić wilgotną szmatką lub miękką szoteczką.
- Zewnętrzna obudowa należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy używać ostrych ani żarzących środków czyszczących, zmywaków do szorowania ani druciały, aby nie uszkodzić urządzenia.
- Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

GWARANCJA

- Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna, jeśli produkt używany zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, kwit sprzedaży lub paragon) z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji produktu.
- W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić naszą stronę internetową: www.service.tristar.eu

Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol widniejący na urządzeniu, instrukcjach użytkowania i opakowaniu zwraca uwagę na ta ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarskich domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje dotyczące punktów zbiórki.

PL Instrukcja obsługi

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowanego osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Urządzenie nie należy nigdy ciągnąć za kablem, aby kabel się nie zapłatał.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
- nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Ur