

★ ★ ★
TRISTAR



HD - 2312

Uscător de păr HD – 2312**INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

Aparatul trebuie folosit doar dacă rețeaua de tensiune corespunde cu voltajul și tipul de curent specificate pe carcasă (plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice).

ATENȚIE:

- Nu folosiți niciodată USCĂTORUL DE PĂR în baie, sub duș sau deasupra unei chiuvete umplute cu apă.
- Dacă totuși acesta cade în apă, scoateți imediat din priză!
- Nu băgați niciodată mâna în apă.
- Apelați la un electrician calificat pentru a verifica uscătorul înainte de a-l refolosi. Nu direcționați în interiorul uscătorului aerosoli sau sprayuri cu apă!
- Asigurați-vă că aparatul nu s-a udât (stropire cu apă, etc.) și nu îl folosiți atunci când aveți mâinile ude. Dacă puneți jos aparatul în timp ce vă uscați părul, opriți-l întotdeauna pentru siguranța Dvs.
- Grila de aerisire devine inevitabil fierbinte în timpul utilizării.
- Nu lăsați cordonul să intre în contact cu grila de aerisire în timpul utilizării.
- Verificați periodic dacă nu cumva cordonul s-a deteriorat! Dacă este necesară o reparație, inclusiv înlocuirea cordonului de alimentare, trimiteți uscătorul la comerciantul specializat de la care ați cumpărat USCĂTORUL DE PĂR (deoarece reparația necesită instrumente speciale).
- Când vă uscați părul pus pe bigudiuri nu permiteți cerceilor, agrafelor de păr etc. să se apropie la mai mult de 10 mm (grosimea unui deget) pentru a vă asigura că ele nu intră în contact cu părțile mobile din interiorul uscătorului.
- Copiii nu înțeleg pericolele la care se expun dacă folosesc inadecvat aparatura electrică.
- Copiii nu trebuie lăsați să folosească un USCĂTOR DE PĂR fără a fi supravegheați.
- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și explicați copiilor toate măsurile de precauție necesare.
- Gurile de admisie și evacuare aer nu trebuie obturate.
- Dacă totuși curentul de aer este obstrucționat în timpul utilizării, dispozitivul de siguranță încorporat va opri în mod automat uscătorul. USCĂTORUL DE PĂR va porni automat după ce aparatul se va răci timp de câteva minute.
- **Scoateți întotdeauna din priză după utilizare și înainte de curățare!**
- Grila de siguranță montată în gura de admisie aer împiedică prinderea înăuntru a părului.
- Dacă grila devine îmbâcsită, trebuie curățată (de ex. cu aspirator de praf sau cu o perie), altfel curentul de aer va fi obstrucționat și va declanșa dispozitivul termic de siguranță.
- Țineți părul departe de imediata vecinătate a gurii de admisie aer. Reparațiile la dispozitivele electrice trebuie efectuate doar de către un electrician calificat. Reparațiile impropriu efectuate pot pune utilizatorul în real pericol.
- **ATENȚIE:** Nu folosiți uscătorul de păr în apropierea câzilor, a chiuvetei sau a oricărui bazin.
- Operațiunile de întreținere și înlocuirile de componente trebuie făcute de personal calificat.
- După ce a fost folosit în sala de baie, uscătorul trebuie scos din priză datorită pericolului de contact cu apa.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND UTILIZAREA**1. Pornire/oprire**

0 = Oprit

*~/=Viteză normală

Qg~ =Viteză rapidă

CONCENTRATOR Concentratorul poate fi atașat după dorință. Este rotativ și vă permite să direcționați un jet de aer concentrat atunci când vă coafați.

VOLTAJ: 230V- 1200W Acest aparat a fost produs în conformitate cu Directiva 89/336/EC a Comunității Europene.

Instrucțiuni pentru protejarea mediului



Acest aparat nu trebuie aruncat alături de gunoii menajer după ce nu mai este utilizat, ci trebuie dus la un centru de reciclare pentru aparatura electronică și electrocasnică. Simbolul de pe aparat, din manualul de utilizare și de pe ambalaj vă atenționează asupra acestei probleme importante. Materialele utilizate la acest aparat pot fi reciclate. Reciclând aparatele electrocasnice, contribuiți la impulsivarea protejării mediului nostru înconjurător. Cereți autorităților locale informații privitoare la punctele de colectare.

