

- **VAROVANIE:** Toto kúrenie nie je vybavené zariadením na ovládanie teploty v miestnosti. Toto kúrenie nepoužívajte v malých miestnostiach, v ktorých sú osoby, ktoré nedokážu miestnosť samostatne opustiť, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.

POPIS KOMPONENTOV

1. Vypínač s kontrolkou
2. D displej
3. Výkon
4. Časovač a teplota
5. Režim
6. + tlačidlo
7. - tlačidlo
8. Nástenné konzoly s dodanými skrutkami
9. Súčasťou koliesok sú 4 samorezné skrutky

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotrebiteľ a príslušenstvo vyberte z krabice. Zo spotrebiteľa odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrečko.
- Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
- Napájací kábel zapojte do sieťovej zásuvky a spotrebiteľ zapnite. (Poznámka: Pred zapojením spotrebiteľa skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiteľi zodpovedá napätiu siete.
- Pri prvom zapnutí spotrebiteľa sa môže objaviť mierny zápach. Ide o normálny jav, zabezpečte, prosím, dostatočnú ventiláciu. Zápach je dočasný a veľmi rýchlo zmizne.

Montáž stojana

- Pred použitím ohrievača musia byť stojany namontované na jednotke.
- Pripojte ich k základni ohrievača pomocou dodaných 4 samoreznych skrutiek.
- Dbajte na to, aby boli správne umiestnené na spodných koncoch bočných výlisikov ohrievača.

Montáž na stenu

- Upozorňujeme, že výrobok musí byť namontovaný minimálne 15 cm od podlahy a 50 cm od stropu.
- Odmerajte vzdialenosť medzi dvoma otvormi umiestnenými na zadnej strane spotrebiteľa.
- Do steny urobte dva otvory s priemerom 8 mm a hĺbkou 40 mm, do otvorov vložte dodané kotvy.
- Pomocou skrutkovača utiahnite dodané skrutky, kým nevyčnievajú 6 mm zo steny.
- Nakoniec použite otvory s hákom na zadnej strane, aby ste zavesili výrobok na stenu.
- **Poznámka:** Pred vŕtaním sa uistite, že v stene nie sú žiadne káble alebo rúry, aby nedošlo k poškodeniu.

POUŽÍVANIE

- Napájací kábel zapojte do zásuvky.
- Zapnite hlavný vypínač.
- Stlačením tlačidla napájania na ovládacom paneli zapnite zariadenie.
- Stlačením tlačidla „Prog“ nastavíte nízku (mesiac) alebo vysokú teplotu (sínko).
- Stlačením tlačidla „C/M“ spustíte časovač.
- Pomocou tlačidiel + a - upravíte nastavenia časovača na požadovaný čas s časovým intervalom od 1 do 24 hodín.
- Opätovným stlačením tlačidla „C/M“ sa nastavenia uložia.
- Ak chcete nastaviť teplotu, dvakrát stlačte tlačidlo „C/M“, potom zvolte požadovanú teplotu pomocou tlačidiel + a -.
- Na uloženie nastavení použite tlačidlo „C/M“.
- Keď je teplota miestnosti na požadovanej úrovni, vysoká teplota sa zastaví a nízka teplota zostane aktívna.
- Zariadenie prestane pracovať, keď je izbová teplota o 2 stupne vyššia ako nastavená teplota a bude opäť aktívne, keď teplota v miestnosti bude o 2 stupne nižšia ako nastavená teplota.
- Prístroj prejde do pohotovostného režimu stlačením tlačidla napájania na ovládacom paneli.
- Ohrievač vypnete hlavnými vypínačom na zadnej strane spotrebiteľa.
- Spotrebiteľ odpojte z elektrickej siete.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Zariadenie je potrebné pravidelne čistiť iba z vonkajšej strany.
- Pred čistením odpojte spotrebiteľ od elektrickej siete a počkajte, kým vychladne.
- Mriežky očistite od prachu.
- Spotrebiteľ očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiteľa.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



■ Tento spotrebiteľ nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiteľe. Tento symbol na spotrebiteľi, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiteľi je možné recyklovať. Recykáciou použitých domácich spotrebiteľov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu