



Manuaalinen

Användare

Instruction manual

KP-6245FI

Hyvä asiakas,

Kiitos ja onnittelut tämän korkealaatuisen tuotteen hankinnasta. Lue käyttöopas huolellisesti, jotta osaat käyttää laitetta parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä oppaassa on kaikki tarpeelliset ohjeet ja neuvot laitteen käytölle, puhdistukseen ja ylläpitoon. Jos noudatat näitä ohjeita, takaamme erinomaiset tulokset. Nämä myös säästät aikaa ja vältät ongelmia. Toivomme, että saat paljon iloa ja hyötää laitteen käytöstä.

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja jos mahdollista, pakkauslaatikko ja muut pakausmateriaalit.
- Tätä laitetta ei saa antaa ilman vastuullisen henkilön valvontaa ja avustusta sellaisten henkilöiden (ml. lasten) käytölle, jotka eivät fyysisen tai henkisen rajoitteiden, aistien rajallisuuden tai kokemuksen ja tietämyksen puutteen vuoksi kytkeytä käytämään sitä turvallisesti.
- Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, valmistaja ei ole vastuussa vahingoista.
- Lasten suojaamiseksi sähkölaitteiden varoilta varmista, että et koskaan jätä laitetta valvomatta. Tämän vuoksi on syytä valita laitteelle säilytyspaikka, jossa lapset eivät pääse siihen käsiksi. Varmista, ettei johto roiku alaspäin.
- Laitetta saa käyttää vain kotitalouksien tarpeisiin ja vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
- Laite on asetettava vakaalle, tasaiselle alustalle.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, jos siinä on merkkejä vaurioista tai jos se vuotaa.

- Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvoja tai nuppeja.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta se ollessa käytössä.
- Kaikki korjaukset on annettava pätevän ja asiantuntevan sähköasentajan(*) tehtäväksi.
- Varmista, että laitetta säilytetään kuivassa ympäristössä.
- Tarkista, että laitteen jännite vastaa kotisi sähköverkon jännitettä. Nimellisjännite: AC220–240V 50Hz. Pistorasiat on oltava suojuattu vähintään 16A:n tai hitaalla 10 A:n sulakeella.
- Laite noudattaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käsitellään oikein ja käyttooppaan ohjeiden mukaisesti, se on nykyisten tutkimustietojen mukaan turvallinen käytävä.
- Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä johdosta ja varmista, ettei johto sotkeennu.
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Älä kierrä johtoa laitteen ympärille äläkä taivuta sitä.
- Anna laitteen jäähytyä ennen kuin puhdistat tai varastoit sen.
- Sähköiskujen väältämiseksi älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke ovat vahingoittuneet, jos laite on viiallinen tai jos se on vahingoittunut. Vaarojen ehkäisemiseksi varmista, että vahingoittuneen johdon tai pistokkeen vaihtaa pätevä teknikko(*). Älä korjaa laitetta itse.
- Älä käytä laitetta suorien lämmönlähteiden lähellä.
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
- **Huomio:** Laitetta ei saa kytkeä sähköverkkoon ulkoisen kytketäilteen kuten ajastimen kautta, eikä sitä saa kytkeä verkkoon, joka kytketään usein päälle tai pois päältä, koska tämä saattaa aiheuttaa vaaratilanteen kytkemällä ylikuumenemissuojan vahingossa pois päältä.

- Älä käytä myöskään jatkojohtoja tai muita vastaavia varusteita.
- Varmista, että johto ei roiku pöydän tai tason reunan yli, kosketa kuumia pintoja tai joudu suoraan kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa. Älä sijoita laitetta verhojen tms. alle tai läheisyyteen.
- Varmista, ettei johto kosketa laitteen kuumia osia.
- Suosittelemme, että asetat kuumuutta kestävän suojuksen laitteen ja pöydän väliin (näin pöytäään tai pöytälinaan ei tule palojälkiä).
- Älä käytä täitä laitetta kylpyhuoneessa tai vedellä täytetyn pesualtaan lähellä. Jos laite putoaa veteen, älä missään tapauksessa tarttu itse laitteeseen, vaan vedä ensin pistoke pistorasiasta.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.



Pinta voi kuumentua käytön aikana.

- * Pätevä sähköasentaja: valmistajan tai maahantuojan myynnin jälkeinen huoltopalvelu tai kuka tahansa pätevä, hyväksytty ja asiantunneva henkilö, joka pystyy suorittamaan korjaukset vaarattomasti. Laite on toimitettava kaikissa tapauksissa tällaisen asentajan korjattavaksi.

OSIEN KUVAUS

1. Pieni keittolevy
2. Suuri keittolevy
3. Termostaatti
4. Sytytysliekki



ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTÖÄ

- Ota laite ja lisävarusteet laatikosta. Irrota tarrat ja suojaolio tai -muovi laitteesta.
- Puhdista levy kostealla liinalla.
- Liitä virtajohto pistorasiaan. (Huom.: varmista, että laitteeseen merkitty jännite vastaa paikallista jännitettä ennen laitteen liittämistä. Jännite 220V-240V 50Hz)
- Keittolevissä on suojapinnoite, joka on poistettava ennen ensimmäistä käyttöä. Kytke laitteeseen virta ja aseta se suurimmalle teholle 10 minuutin ajaksi. Levyjen suojakalvon palaminen saattaa aiheuttaa hieman savuamista. Tämän jälkeen voit sammuttaa keittolevyn ja aloittaa sen käytön.

KÄYTTÖ

- Kytke keittolevyn virta käänämällä kytkintä myötäpäivään. Punainen merkkivalo syttyy.
- Voit valita haluamasi lämpötilan kiertämällä nuppia myötäpäivään. 1 on alhaisin lämpötila ja 5 on korkein lämpötilan taso.
- Kun levy on lämmennyt asetuksen mukaiseen lämpötilaan, punainen merkkivalo sammuu.
- Kun lämpötila laskee, termostaatti kytkee levyn uudelleen virran.

PUHDISTUS

- Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna levy jäähtyä täysin ennen puhdistusta.
- Älä käytä myrkkyisiä tai naarmuttavia puhdistusaineita, kuten bensiini, hankausjauheet tai liuottimet. Tavallinen keittöön puhdistusaine tai pesuaine on riittävä.
- Älä koskaan upota laitetta kokonaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Poista ruoanvalmistuksen jäätmät jäähenteet välittömästi. Ole varovainen! Keittolevy on kuuma.
- Ole varovainen! Keittolevy on kuuma.

Energiansäästövinkkejä

- Käytä vain kattiloita, joiden halkaisija on sama kuin keittolevyn.
- Käytä vain kattiloita ja pannuja, joiden pohja on tasainen.
- Jos mahdollista, pidä kantta kattilan päällä keittämisen aikana.
- Keitä vihannekset, perunat, jne. vähäisessä vedessä keittoajan lyhentämiseksi.
- Käytä oikeita lämpötiloja eri aterioiden valmistukseen.

TAKUU

- Tristar ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat seuraavista syistä:
 - Laite on pudonnut.
 - Omistaja tai muu taho on muuttanut laitetta teknisesti.
 - Laitetta ei ole käytetty asianmukaisesti.
 - Vika johtuu normaalista kulumisesta.
- Korjaukset eivät pidennä alkuperäistä kahden vuoden takuuuaikaa eivätkä anna oikeutta uuteen takuuseen. Takuu on voimassa vain Euroopassa. Tämä takuu ei korvaa EU-direktiiviä 1944/44CE.
- Säilytä aina kuittisi. Ilman kuittia et voi vaatia minkäänlaista takuuta laitteelle.
- Vahingot, jotka johtuvat käyttöoppaan noudattamatta jättämisestä, aiheuttavat takuun raukeamisen, ja jos tästä aiheutuu lisävahinkoa, Tristar ei ole siitä vastuussa.
- Tristar ei ole vastuussa aineellisista vahingoista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta käytöstä tai siitä, että turvallisuusohjeita ei noudata.
- Tässä oppaassa kuvattu puhdistus on ainoa ylläpitotoimi, jota laite tarvitsee.
- Kun laite tarvitsee korjausta, varmista, että korjausen suorittaa valtuutettu huoltoliike.
- Laitetta ei saa muunnella.
- Jos laitteessa ilmenee tehdastakuun alaisia vikoja kahden vuoden kuluessa hankintapäivästä, voit vaihtaa laitteen uuteen liikkeessä, josta ostit sen.
- Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat tietoja säädösten noudattamisesta, ota yhteys jälleenmyyjään "laitteen hankintapaikka".
- Laitteella on 24 kuukauden takuu, joka alkaa laitteen ostopäivästä (kuitti).
- Tämä takuu kattaa vain materiaali- ja valmistusvirheet.

- Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen, palauta koko laite alkuperäisessä pakkauksessa jälleenmyyjälle kuitin kanssa.
- Lisävarusteiden vahingoittuminen ei automaattisesti tarkoita, että koko laite vaihdetaan ilmaiseksi. Ota tällaisissa tapauksissa yhteys puhelinpalvelumme. Rikkoutuneista lasi- tai muoviosista veloitetaan aina.
- Laitteen kulutustarvikkeet sekä kuluvat osat ja niiden puhdistus, huolto tai vaihto eivät kuulu takuun piiriin, vaan ovat laitteen käyttäjän kustannettavia!
- Takuu raukeaa, jos käyttäjä korjaa tai muuttaa laitetta itse.
- Takuuajan päättymisen jälkeen korjaukset suorittaa pätevä jälleenmyyjä tai korjausliike normaalilla maksua vastaan.



YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

Tätä laitetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana käyttöikänsä lopussa, vaan se on vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Tämä laitteessa, käytöoppaassa ja pakkauksessa oleva symboli huomauttaa tästä tärkeästä seikasta. Kaikki laitteen materiaalit ovat kierrättettäviä. Kierrätmällä käytetty kodinkoneet autat suojelemaan ympäristöä. Kysy paikallisilta viranomaisilta tietoja kierräuspisteistä.

Pakkaukset

Pakkaukset ovat 100-prosenttisesti kierrättettäviä, erottele ne hävitettäessä.

Tuote

Tämä laite on merkity Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2002/96/EC mukaisesti (WEEE). Varmistamalla tuotteen asianmukaisen hävittämisen ehkäiset mahdollisia haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

EU-vaatimustenmukaisuuslausunto

Laitteen suunnittelu, valmistus ja markkinointi ovat pienjännitedirektiivin "2006/95/EC" turvallisuusvaatimusten, EMC-direktiivin 2004/108/EC "sähkömagneettista säteilyä koskevien suojausvaatimusten" ja direktiivin 93/68/EEC vaatimusten mukaisia.

Käre kund,

Vi gratulerar till ditt inköp av denna högkvalitetsprodukt. Läs instruktionsmanuken noga så att du kan använda apparaten på bästa möjliga sätt. Denna manual innehåller alla nödvändiga instruktioner och råd för användning, rengöring och underhåll av apparaten. Om du följer dessa instruktioner är du garanterad utmärkta resultat, det besparar dig tid och du undviker problem. Vi hoppas du kommer ha mycket glädje av att använda denna apparat.

VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR

- Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten. Förvara dessa anvisningar, garantibeviset, inköpskvittot och, om möjligt, förpackningen (även innerförpackningen) på en säker plats.
- Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (inkl. barn) med nedsatta sinnesförmågor, eller nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte är under tillsyn av eller erhållit anvisningar om apparatens användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig att aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en förvaringsplats för apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte hänger nedåt.
- Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för det syfte den är konstruerad för.
- Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
- Använd den inte när apparaten har fallit, om det finns några tecken på skada eller om den läcker.
- Rör inte de varma ytorna. Använd handtagen.
- Använd aldrig apparaten oövervakad.

- Alla reparationer måste utföras av en kompetent kvalificerad elektriker (*).
- Var nog med att förvara apparaten i en torr miljö.
- Kontrollera så att apparatens spänning stämmer överens med hemmets huvudspänning. Märkspänning: AC220-240V 50Hz. Vägguttaget måste vara minst 16 A eller 10 A trög säkring.
- Denna apparat uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om den hanteras ordentligt och enligt anvisningarna i denna bruksanvisning är apparaten säker att använda enligt de vetenskapliga bevis som finns tillgängliga för närvärande.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att sladden inte kan trassla sig.
- Använd inte denna apparat utomhus.
- Linda inte sladden runt apparaten och vik inte sladden.
- Låt apparaten svalna innan du rengör eller förvarar den.
- För att undvika eltötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Använd inte den här apparaten om sladden eller kontakten är skadad eller om apparaten inte fungerar ordentligt eller om den har skadats på något sätt. För att undvika faror ska alltid en skadad sladd eller kontakt bytas av en auktoriserad tekniker (*). Försök inte reparera apparaten själv.
- Använd inte apparaten i närheten av direkta värmekällor.
- Dra ut kontakten ur uttaget när du inte använder apparaten.
- **Obs:** För att undvika risker med ofrivillig återställning av värmeskyddet får inte denna apparat kopplas till en extern kopplingsanordning, som till exempel en timer, eller kopplas till en krets som regelbundet kopplas på eller av.
- Användning av förlängningssladd eller liknande är inte tillåtet.
- Kontrollera så att sladden inte hänger över bords- eller diskkanten, att den inte rör vid varma ytor eller kommer i direkt kontakt med apparatens varma delar. Placerar inte apparaten under eller i närheten av gardiner, fönsterövertäckningar etc.
- Kontrollera så att sladden inte rör vid apparatens varma delar.

- Vi rekommenderar att du placerar ett värmeskydd mellan apparaten och bordet (för att undvika brännmärken på bordet eller bordsduken).
- Använd inte denna apparat i badrum eller nära en ho fylld med vatten. Om denna apparat faller ner i vatten får du inte under några omständigheter ta i apparaten utan att först ha dragit ur kontakten ur vägguttaget.
- Barn bör övervakas för att se till så att de inte leker med apparaten.



ytan kan bli het under användning.

- * Kompetent kvalificerad elektriker: tillverkarens eller importörens kundtjänst eller en kvalificerad, godkänd och kompetent person som kan utföra den här typen av reparationer utan att utsätta sig själv eller andra för faror. Lämna alltid in apparaten till den elektrikern.

BESKRIVNING AV DELAR

1. Liten värmeplatta
2. Stor värmeplatta
3. Termostat
4. Indikatorlampa



INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena, skyddsfilmerna eller plasten från apparaten.
- Rengör plattan med en fuktig trasa.
- Anslut strömkabeln till vägguttaget. (OBS: kontrollera att spänningen som anges på apparaten stämmer överens med den lokala spänningen innan du ansluter apparaten. Spänning 220 V-240 V 50 Hz)
- Värmeplattan är försedd med ett skyddande lager som ska tas bort innan första användningen. Sätt på enheten på högsta inställningen och låt stå i tio minuter. Det kan bildas en del rök av skyddslagret som nu försvinner från värmeplattan. Sedan kan du stänga av plattan eller använda den.

ANVÄNDNING

- Sätt på värmeplattan genom att vrida kontakten medurs. Den röda kontrolllampan tänds.
- Du kan välja önskad temperatur genom att vrida kontakten medurs från 1 för den lägsta temperaturen till 5 för den högsta temperaturen.
- När den valda temperaturen har uppnåtts släcknar den röda kontrolllampan.
- När temperaturen sjunker sätter termostaten på värmeplattan igen.

RENGÖRING

- Dra ut kontakten ur eluttaget innan rengöring och låt plattan svalna helt.
- Använd inte giftiga och slipande rengöringsmedel, som t.ex. bensin, skurpulver eller lösningsmedel.
- Normala köksrengöringsprodukter eller rengöringsmedel är tillräckligt
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Ta bort matlagningsrester omedelbart.
- Varning! Plattan är varm.

Energispartips

- Använd pannor och kastruller med samma diameter som kokplattorna.
- Använd pannor och kastruller med plan botten.
- Låt om möjligt locket ligga kvar på pannan eller kastrullen vid tillagningen.
- Laga grönsaker, potatis etc. med lite vatten för att minska tillagningstiden.
- Använd korrekt temperatur vid tillagningen av de olika livsmedlen.

GARANTI

- Tristar kan inte hållas ansvariga för skador som orsakats av:
 - Att apparaten har fallit ned
 - Att apparaten har ändrats tekniskt av ägaren eller tredje person
 - Att apparaten har används felaktigt
 - Att apparaten har råkat ut för normalt slitage
- Genom att reparation utförs kommer inte den ursprungliga garantitiden på 24 månader att förlängas, och inte heller rätten till en ny uppflyllande garanti. Denna garanti gäller endast på europeisk mark. Denna garanti upphäver inte det europeiska direktivet 1944/44CE.
- Spara alltid ditt kvitto, utan kvittot kan du inte göra anspråk på någon som helst garanti.
- Skador som orsakats av att bruksanvisningen inte följs leder till att garantin ogiltigförklaras. Om detta leder till följdskador kan Tristar inte hållas ansvariga.
- Tristar kan inte hållas ansvariga för materiell skada eller personskada som orsakas av felaktig användning eller av att säkerhetsanvisningarna inte följs.
- Rengöringen som nämns i denna bruksanvisning är det enda underhåll som behövs utföras för denna apparat.
- Om apparaten behöver repareras måste detta utföras av en auktoriserad firma.
- Denna apparat får inte modifieras eller ändras.
- Om det uppstår problem med apparaten inom 2 år från inköpsdatumet och dessa täcks av fabriksgarantin kan du gå till inköpsstället och byta ut apparaten mot en ny.
- För frågor eller uppflyllelsen kontaktar du din återförsäljare, "köpstället".
- Denna apparat täcks av en 24 månaders garanti som startar på inköpsdagen (kvittot).
- I denna garanti ingår endast material- och tillverkningsfel.

- Om du vill göra anspråk på garantin ber vi dig att lämna in hela apparaten i originalförpackningen till din återförsäljare tillsammans med kvittot.
- Skador på tillbehör innebär inte automatiskt att hela apparaten byts ut utan kostnad. Ta kontakt med vår "hotline" vid sådana fall. Det tas alltid ut en kostnad om delar av glas eller plast har gått sönder.
- Skador på förbrukningsvaror eller delar som utsätts för slitage i form av t.ex. rengöring, underhåll eller byte omfattas inte av garantin och måste därför alltid betalas.
- Garantin upphör att gälla vid obehöriga ändringar av apparaten.
- När garantin har gått ut kan reparationer utföras av en kompetent återförsäljare eller annan reparationsservice mot påföljande betalning.



RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN

Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation

 för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

Förpackningen

Förpackningen består av 100 % återvinningsbart material, lämna in förpackningen uppdelad.

Produkten

Denna apparat är märkt enligt EU-direktivet 2002/96/EC om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att se till att produkten återvinnas ordentligt hjälper du till att förhindra att den påverkar miljön och människors hälsa på ett negativt sätt

EU-deklaration om överensstämmelse

Denna apparat är skapad, tillverkad och marknadsförd i enlighet med säkerhetsmålen i Lågvoltsdirektivet "Nr 2006/95/EC, skyddskraven i EMC-direktivet 2004/108/EC "Elektromagnetisk kompatibilitet" och kraven i direktivet 93/68/EEC.

Dear customer,

Congratulations and thank you for purchasing this high quality product. Please read the instruction manual carefully so that you will be able to make the best possible use of the appliance. This manual includes all the necessary instructions and advice for using, cleaning and maintaining the appliance. If you follow these instructions you will be guaranteed off an excellent result, it saves you time and will avoid problems. We hope you will have a great deal of pleasure from using this appliance.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read the instruction manual carefully before using the device. Please keep these instructions, the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
- This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person that is responsible for their safety.
- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be held responsible for the damage
- To protect children against the dangers of an electrical appliances, please make sure that you never leave the appliances unattended. Therefor you have to select a storage place for the appliance where children are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a downward position.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.

- Do not use when the appliance is fallen, there are any signs of damage or when it leaks.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Never use the device unsupervised.
- All repairs should be made by a competent qualified electrician(*) .
- Make sure that the appliance is stored in a dry environment.
- Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage of your home. Rated voltage: AC220-240V 50Hz. The socket must be at least 16A or 10 A slow-protected.
- "This appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today"
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- Do not use this appliance outdoors.
- "Do not wind the cord around the appliance and do not bend it."
- Allow the appliance to cool down before you clean or store it.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced by an authorized technician(*). Do not repair this appliances by yourself.
- Do not use this appliance near direct heat sources.
- Unplug the appliance from the socket when you are not using it.
- **Note:** To avoid danger by accidental resetting the thermal protection, this appliances may not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that regularly will be switched on or off.

- Using an extension cord or something similar is not allowed.
- Make sure that the cord is not hanging over the edge of the table or counter, does not touch any hot surfaces or is coming directly into contact with the hot parts of the appliances. Don not place the appliance underneath or close to curtains, window coverings etc
- Make sure the cord does not touch the hot parts of the appliance.
- We advise to place a heat resistant coating between your table and the appliance (this way you don't get burns on your table or table cloth).
- Do not use this appliances in the bathroom or near a sink filled with water. If this appliances has fallen into the water do not under no circumstances directly grab this appliances but first pull the plug from the socket.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



surface may get hot during use.

- * Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.

PARTS DESCRIPTION

1. Small hot plate
2. Large hot plate
3. Thermostat
4. Pilot light



BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Clean the plate with a damp cloth.
- Connect the power cable to the socket. (Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage 220V-240V 50Hz)
- The heating plate is provided with a protective layer which for the first use should be removed. Switch the device and select the highest setting for 10 minutes. There may be created some smoke by the protection which now lit the heating plate. Then you can switch off the cooker or use it.

USE

- Turn on the hot plate by turning the switch clockwise. The red control light lights up.
- You can select the desired temperature by turning the knob clockwise from, 1 for the lowest temperature and 5 for the highest level.
- If the temperature which belong to the set position is reached, the red control light turns off.
- After the temperature dropped, the thermostat will turn the hot plate back on again.

CLEANING

- Unplug, before cleaning, the plug from the socket and allow the plate to cool down completely.
- Do not use toxic and abrasive cleaners such as gasoline, scouring powder or solvent. A normal kitchen cleaner or detergent is sufficient.
- Never immerse the appliance in water or other liquid.
- Remove the cooking residues immediately.
- Beware! The plate is hot.

Energy saving tips

- Use only pans with a diameter equal to the hotplate.
- Use only pots and pans with a flat bottom
- If possible keep the lid on the pan while cooking
- Cook vegetables, potatoes, etc. with little water to shorten the cooking time.
- Use the correct temperatures for the different meals to prepare.

GUARANTEE

- Tristar is not liable for damages occurred through:
 - In case the appliance has fallen.
 - In case the appliance has been technically changed by the owner or another third party.
 - In case of improper use of the appliance.
 - In case of normal wear of the appliance.
- By executing repairs the original warranty period of 2 years will not be extended, nor the right to a complied new warranty. This warranty is only legal on European soil. This warranty does not overrule the European directive 1944/44CE.
- Always keep your receipt, without this receipt you cannot claim any form of warranty what so ever.
- Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages Tristar will not be liable.
- Tristar will not be liable for material damage or personal injury caused by improper use or if the safety instruction are not properly executed.
- Other then cleaning, as mentioned in this manual, is the only maintenance that is necessary for this appliances.
- When the application should be repaired, make sure that this will be preformed by an authorized company.
- This appliance may not be amended or changed.
- If problems arise during the 2 years from the date of purchase, which are covered by the factory warranty, you can go back to the point of purchase to replace it for a new one.
- For questions or compliances please contact your retailer "point of purchase"
- This appliances is covered with a 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).
- Only material or manufacturing defects are included in this warranty.



- If you wish to make a claim please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.
- Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole appliances. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.
- Defects to consumables or parts subject to wearing , as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!
- The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
- After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Packaging

The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.

Product

This device is equipped with a mark according to the European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By

ensuring that this product will be correctly processed into waste, it will help prevent possible negative consequences for the environment and human health.

EC declaration of conformity

This appliance is designed for get in contact with food and is designed in accordance with EC Directive89/109/EEC. This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of the Low Voltage Directive "No 2006/95/EC, the protection requirements of the EMC Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive 93/68/EEC.



Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg, The Netherlands

www.tristar.eu

KP-6245FI