

TRISTAR



EN | Instruction manual

NL | Gebruiksaanwijzing

FR | Mode d'emploi

DE | Bedienungsanleitung

ES | Manual de usuario

PT | Manual de utilizador

IT | Manuale utente

SV | Bruksanvisning

PL | Instrukcja obsługi

CS | Návod na použití

SK | Návod na použitie



BP-2634

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTI / POPIS SŮČÁSTI



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Spotřebič vyjměte z krabice. Ze spotřebiče odstraňte nálepky, ochrannou fólii nebo plast a spotřebič vyčistěte. (Viz čišťení a údržba).
- Spotřebič umístěte na rovný stabilní povrch a kolem něj ponechte nejméně 30 cm volného prostoru. Zkontrolujte, zda je jednotka ve vzpřímené poloze.
- Napájecí kabel zapojte do zásuvky a spotřebič zapněte. (Poznámka: Před zapojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá místnímu síťovému napětí.
- Nechte plotýnku, aby se zahřála.
- Při prvním použití se může objevit mírný zápach. Je to zcela běžné, prosím, zajistěte dostatečnou ventilaci. Zápach je dočasný a velmi rychle zmizí.

POUŽITÍ

- Zástrčku vsuňte do síťové zásuvky, rozsvítí se červená kontrolka. Regulátor teploty nastavte do polohy MAX a rozsvítí se zelená kontrolka. To znamená, že spotřebič se zahřívá.
- Nechte spotřebič, aby se zahřál, dokud zelená kontrolka nezhasne. To znamená, že varný plát dosáhl správnou teplotu na vaření.
- Pro nejlepší výsledky před použitím na vaření plát nastříkejte olej na vaření. To ulehčí sejmout palačinky po jejím upečení.
- Poté, co zelená kontrolka zhasne, najiňte palačinkové těsto na pečicí plát a kruhovým pohybem stěrky na těsto jej rozetřete.
- Zelená kontrolka připravenosti se bude během procesu pečení střídavě rozsvěcet a zhasínat na znamení, že spotřebič se zahřívá.
- Palačinku nechte péct, dokud povrch neztuhne a dokud se s ní nedá jednoduše pohnout.
- Pomocí špachtle palačinku zvedněte a úplně otočte.
- Pokračujte v pečení, dokud spodní strana mírně nezžhnědá a nedá se s ní jednoduše pohnout.
- Sejměte palačinku, položte ji na mřížku a před umístěním na talíř ji nechte mírně vychladnout. Po dokončení první palačinky upravte teplotu dle potřeby.
- Před odstraněním pečícího plátu spotřebič vytáhněte ze zástrčky a nechte jej vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čišťením spotřebič vypněte ze zásuvky a počkejte, až vychladne.
- Na horkou plotěnkou nikdy nelijte studenou vodu, může to poškodit spotřebič a zapříčinit výstřiknutí vody.
- Plotýnku čistěte horkou vodou, čistícím prostředkem a vlhkým hadříkem nebo měkkým kartáčem. Nikdy nepoužívejte silné ani abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které poškodují spotřebič.
- Kryt spotřebiče vyčistěte vlhkým hadříkem.
- Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není vhodné pro mytí v myčce.
- Před uskladnění spotřebič nechte řádně vyschnout.

PROSTŘEDÍ



Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklační použitých domácích spotřebičů významně přispěje k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se zeptejte na místním obecním úřadě.

Podpora

Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese www.tristar.eu!

SK Používateľská príručka

BEZPEČNOST

- V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zamedžilo nebezpečenstvu.
- Spotřebič nikdy nepremiestňujte za kábel a dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
- Spotřebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú plochu.
- Nikdy nenechávajte spotřebič zapnutý bez dozoru.
- Tento spotřebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
- Tento spotřebič nesmejú používať deti mladších ako 8 rokov. Tento spotřebič smejú deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patričných skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhu spotřebiča a príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so spotřebičom. Spotřebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.
- Napájací kábel, zástrčku ani spotřebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
- Spotřebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Počas prevádzky spotřebiča môžu byť teploty prístupných povrchov vysoké.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému na diaľkové ovládanie.
- Pre tento spotřebič používajte len vhodnú zástrčku.
- Spotřebič musí byť zapojený do uzemnenej elektrickej zásuvky (pre spotřebiče triedy I).



Povrch môže byť pri používaní horúci.

POPIS KOMPONENTOV

- Nelepiavá platňa
- Regulátor teploty
- Kontrolka napájania (červená)
- Kontrolka pripravenosti (zelená)
- Podstavec
- Dodatčná nelepiavá platňa

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotřebič vyberte z obalu. Zo spotřebiča odstráňte nálepky, ochrannú fóliu či plast a vyčistite ho. (pozri čistenie a údržba).
- Spotřebič umiestnite na rovný stabilný povrch a zabezpečte najmenej 30 cm voľného priestoru okolo spotřebiča. Skontrolujte, či je jednotka postavená vo vzpriamenej polohe.
- Napájací kábel zapojte do sieťovej zásuvky a spotřebič zapnite. (Poznámka: Pred zapojením spotřebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotřebiči zodpovedá napätiu siete.
- Nechajte platňu, aby sa zahriala.
- Pri prvom zapnutí spotřebiča sa môže objaviť mierny zápach. Ide o normálny jav, zabezpečte, prosím, dostatočnú ventiláciu. Zápach je dočasný a veľmi rýchlo zmizne.

POUŽÍVANIE

- Zástrčku vsuňte do sieťovej zásuvky, rozsvietí sa červená kontrolka napájania. Regulátor teploty otočte do polohy MAX a rozsvietí sa zelená kontrolka pripravenosti. To znamená, že spotřebič sa zohrieva.
- Spotřebič nechajte predhriať, dokiaľ zelená kontrolka nezhasne. To znamená, že pečiacia platňa dosiahla správnu teplotu na pečenie.
- Pre najlepšie výsledky pred použitím nastriekajte na pečiacu platňu jemnú vrstvu oleja na pečenie. To uľahčí odstránenie palačinky po upečení.
- Po zhasnutí zelenej kontrolky nalejte cesto na palačinku na pečiacu platňu a rozotrite ho rozotieračom na cesto kruhovým pohybom.
- V priebehu procesu pečenia sa bude zelená kontrolka rozsvievať a zhasínať na znamenie, že spotřebič sa správne zahrieva.
- Palačinku nechajte piecť, dokiaľ povrch nestuhne a dokiaľ sa s ňou nedá jednoducho hýbať.
- S pomocou špachtle zdvihnite a úplne preklopte palačinku.
- Pokračujte v pečení na tejto strane, dokiaľ spodná strana mierne nezžhnědá a nedá sa jednoducho zdvihnúť.
- Palačinku presuňte na drôtený podnos a pred presunutím na tanier ju nechte trochu vychladnúť. Po dokončení prvej palačinky upravte nastavenie teploty podľa potreby.
- Pred demontovaním pečickej platne spotřebič vždy vyťahnite zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

ČIŠTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čišťením odpojte spotřebič od elektrickej siete a počkajte, kým vychladne.
- Nikdy neponárajte platňu do vody a nelejte vodu na horúcu platňu, to by mohlo poškodiť spotřebič a môže to spôsobiť vyprsknutie a výšplenchnutie horúcej vody.
- Platňu čistite s pomocou horúcej vody, čistiaceho prostriedka a vlhkej handričky alebo mäkkej kefy. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohli dôjsť k poškodeniu spotřebiča.
- Spotřebič očistite mäkkou, vlhkou handričkou.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
- Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.
- Pred uskladnením nechajte spotřebič riadne vyschnúť.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotřebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotřebiče. Tento symbol na spotřebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotřebiči je možné recyklovať. Recyklačiou použitých domácich spotřebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu!

WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands