

может проводиться детьми только после достижения ими возраста 8 лет или под присмотром взрослых.

- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур электропитания, штепсель или устройство в воду или любую другую жидкость.

- Это устройство предназначено для использования в бытовых условиях, а также в схожих областях применения, таких как:

- Кухонные помещения для служащих магазинов, офисов и других рабочих условий.
- Отели, мотели и другие условия проживания для использования постояльцами.
- Условия типа B&B.
- Фермерские дома.

- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми. Храните устройство и его шнур электропитания в месте, недоступном для детей.



Отработанные электротехнические изделия нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. При наличии соответствующих предприятий их следует отдавать на переработку. Для получения информации о переработке обратитесь в местные органы власти или к продавцу.



Этот продукт отвечает требованиям соответствия, которые предусмотрены применимыми европейскими нормами или директивами.



Этот символ используется для маркировки материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами в Европейском Союзе, как определено в постановлении (ЕС) № 1935/2004.



Зеленая точка является зарегистрированным товарным знаком Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH и защищена как товарный знак во всем мире. Этот логотип может использоваться только клиентами DSD GmbH, имеющими действующий договор на использование товарного знака, или причастными компаниями по обращению с отходами в Федеративной Республике Германии. Это правило также относится к воспроизведению логотипа третьими лицами в словаре, энциклопедии или электронной базе данных, содержащей справочное руководство.



Евразийский знак соответствия (EAC) - сертификационный знак для обозначения продукции, соответствующей всем техническим регламентам Евразийского Таможенного союза.



Продукт и упаковочные материалы подлежат вторичной переработке при условии расширенной ответственности производителя. Для лучшей переработки отходов продукт следует утилизировать отдельно в соответствии с обозначениями на упаковке. Логотип Triman действует только во Франции.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Крышка
- Воронка
- Водяной бак
- Стеглянная емкость
- Нагревательная пластина
- Кнопка часов
- Кнопка минут
- Кнопка включения
- Кнопка программы

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Въньте из держателя съемный фильтр, промойте фильтр и емкость в горячей воде. Наполните водяной бак водой до половины и установите фильтр и емкость в устройство. Нажмите кнопку включения. Загорится красный индикатор RUN. Выполняется промывка устройства горячей водой.
- Выключите устройство и слейте воду из емкости. Внимание! Вода — горячая.
- Кофемашина готова к использованию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Залейте в резервуар необходимое количество чистой питьевой воды. При необходимости установите в держатель бумажный фильтр для кофе или используйте только съемный фильтр.
- Засыпьте в фильтр необходимое количество молотого кофе. Установите емкость под фильтр и нажмите кнопку включения.
- Убедитесь, что емкость правильно установлена на нагревательной пластине.
- При извлечении емкости из устройства автоматически срабатывает клапан защиты от капель, предотвращающий попадание капель на нагревательную пластину.
- При установке емкости обратно на нагревательную пластину клапан защиты от капель автоматически открывается и позволяет оставшемуся кофе вытечь в емкость.
- Дождитесь завершения процесса варки и опорожнения фильтра.
- Емкость можно оставить на нагревательной пластине, которая начнет нагреваться при включении устройства. Нагревательная пластина поддерживает температуру кофе вплоть до выключения кофемашины (ПРИМЕЧАНИЕ: из соображений безопасности через некоторое время нагревательная пластина автоматически выключится).

Установка часов/таймера

- Для установки времени на дисплее снова нажмите кнопку программы. На дисплей будет выведено сообщение CLOCK (Часы). Для установки времени воспользуйтесь кнопками установки часов и минут. При очередном нажатии кнопки программы на дисплее появится сообщение TIMER (Таймер). Для установки времени включения устройства воспользуйтесь кнопками установки часов и минут таймера. При однократном нажатии кнопки включения загорается красный индикатор RUN, и устройство немедленно начинает работать. Для включения устройства в заданное время нажмите кнопку питания еще раз, после чего загорится зеленый индикатор AUTO (Авто). Устройство автоматически включится в заданное время.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Въньте съемный фильтр и опорожните его в мусорную корзину. После использования промойте съемный фильтр и емкость в горячей воде. Регулярно вынимайте другой фильтр и промывайте его в теплой воде. Эти компоненты не предназначены для мойки в посудомоечной машине. Удаление налета из кофемашины

позволяет продлить срок ее службы. Для удаления налета используйте только продукты, специально предназначенные для удаления налета из кофемашин. После удаления налета обязательно промойте устройство водой.

- Для очистки внешней поверхности кофемашины воспользуйтесь влажной тканью.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка

Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте www.tristar.eu!