








- A készüléket ne használja külső időzítőn vagy a távirányító rendszeren keresztül.

-  A felületek használat közben felforrósodhatnak.

#### A KÉSZÜLÉK RÉSZEINEK ISMERTETÉSE

1. Üvegajtó
2. Hőfokszabályozó
3. Sütési pozíció gomb
4. Időzítő
5. Jelizőfény
6. Rács
7. Tepsi
8. Fogantyú

#### AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a berendezést és tartozékait a dobozból. Távolítsa el a berendezésről a címkéket, a védőfóliát vagy a műanyagot.
- Csatlakoztassa a tápkábelt az aljzatba. (Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a berendezésen jelzett feszültség megfelel-e a helyi hálózati feszültségnek mielőtt csatlakoztatná a berendezést. Feszültség: 220V-240V, 50/60 Hz.)
- A mozgatható részeket első alkalommal meleg, mosószeres vízben mossa el. Öblítse le, majd szárítsa meg alaposan. Ezek a részek mosogatógépben is moshatók.
- Mindig sík, stabil felületre helyezze a készüléket és biztosítson minimum 30 cm szabad helyet körülötte. Kültéri használatra nem alkalmas. Biztonságos helyre helyezze a készüléket. Ne túl közel a falhoz, mert a fal megéghet vagy elszíneződhet. Győződjön meg róla, hogy függöny és hasonló anyag nem ér hozzá a grillhez. Bármiféle égést megelőzve, ne rakjon semmit a készülék alja és a felület közé, ahova helyezi.
- A készülékben túl sokáig hagyott ételek, mint a pizza, kenyér és hús megéghet. Gyakori ellenőrzéssel megelőzheti. Soha ne melegítsen közvetlenül konzervben vagy befőttés üvegben. Robbanást és komoly sérülést okozhat. Mindig sütésálló tálakat és tányérokat használjon.
- Teljesen normális, ha első használat némi füsttel és szaggal jár. Jól szellőző helyen használja a készüléket.
- FIGYELEM: A készülék külseje forró. Kerüljön bármiféle fizikai kontaktust, mert komoly sérüléseket okozhat. Mindig használja az üvegajtón lévő fogantyút a sütő kinyitásához.

#### A kiegészítők használata

- Használja a rácsot száraz ételek, mint pizza és kenyér sütéséhez.
- Használja a tepsi, ha olyan ételt süt, ami zsírt ereszt. Például húsos ételek, vagy hús. A sütőtepsit a rács alá is helyezheti, így felfoghatja a lecsepegő zsiradékot.

#### HASZNÁLAT

- Helyezze a rácsot, a tepsi, vagy mindkettőt a sütőbe. Ezek három különböző pozícióba helyezhetők. A sütő belsejében három sín van kiképezve számukra.
- Használja a hőfokszabályozót a kívánt hőmérséklet beállítására, az elkészítendő ételnek megfelelően. Használja a sütési pozíció gombot a kívánt sütési mód kiválasztására. Használja az időbeállító gombot a sütési idő beállítására. Miután beállította, a visszajelző világít. Amikor a beállított idő letelik, a visszajelző kialszik.

#### Sütési pozíció beállító gomb

Sütési pozíció	Magyarázat
	Felső sütés
	Felső sütés + légkeverés
	Felső és alsó sütés
	Felső és alsó sütés + légkeverés
	Felolvasztás

#### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Húzza ki a tápkábelt a fal aljzatból és hagyja lehűlni a készüléket. Minden tartozékot mosogasson el meleg, mosogatószeres vízben. Öblítse le és alaposan szárítsa meg. A tartozékok moshatók mosogatógépben is. A sütő külső felületét egy nedves ruhával tisztítsa. A sütő belsejét enyhe tisztítószerrel vagy speciális sütőtisztítóval tisztítsa.
- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket. Ne rakja a készüléket mosogatógépbe. Ha a sütő belseje szennyezett és nem tiszta, akkor a sütési folyamat hosszabb ideig tarthat.

#### KÖRNYEZET



Ezt a berendezést élettartama végén nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani, hanem el kell juttatni egy elektromos és elektronikus háztartási berendezések újrahasznosításával foglalkozó központba. Ez, a berendezésen, a használati útmutatóban és a csomagoláson látható szimbólum erre a fontos szempontra hívja fel a figyelmet. Az ebben a berendezésben használt alkatrészek újrahasznosíthatók. A háztartási berendezések újrahasznosításával Ön nagyban hozzájárul a környezet védelméhez. A begyűjtőhelyekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

#### Támogatás

További információk, valamint pótalkatrészek a következő honlapon érhetők el: [service.tristar.eu](http://service.tristar.eu)