



QUICK START GUIDE



TRISTAR
Quality shouldn't be a luxury

MX-4151AH

1



PLAATS VOORDAT U DE STEKKER IN EEN WANDCONTACTDOOS PLAATST EERST DE KLOPPERS OF DEEGHAKEN IN DE MIXER.



MAKE SURE TO PLACE THE BEATERS OR DOUGH HOOKS BEFORE PLUGGING THE NET PLUG INTO A NET SOCKET.

2



DE DEEGHAKEN HEBBEN EEN LINKER EN RECHTER UITVOERING, IN DE ONDERSTAANDE AFBELDING KUNT U ZIEN HOE DE DEEGHAKEN GEMONTEERD DIENEN TE WORDEN.



THE DOUGH HOOKS HAVE A LEFT AND RIGHT MODEL, PLEASE SEE THE PICTURE BELOW HOW THE DOUGH HOOKS SHOULD BE PLACED.



3



DE TURBO KNOP WERKT ALLEEN WANNEER DE MIXER IN DE STANDEN 1, 2, 3, 4 OF 5 STAAT.



THE TURBO BUTTON IS ONLY FUNCTIONING IN SETTINGS 1, 2, 3, 4 OF 5.



4



WACHT TOTDAT HET APPARAAT IS UITGEDRAAID VOORDAT U DE EJECT KNOP GEBRUIKT.



WAIT UNTIL THE DEVICE HAS STOPPED TURNING BEFORE PRESSING THE EJECT BUTTON.

