

## KULLANIM KILAVUZU



**TRİSTAR WAFFLE MAKİNESİ**  
MODEL: WF-2119



## WAFFLE MAKİNESİ Kullanım kılavuzu

### GÜVENLİK

- Güvenlik talimatlarına uyulmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan, üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Eğer güç kablosu hasarı ise, herhangi bir tehlikeyi önlemek için kablo, üretici veya üreticinin yetkili servisi veya benzeri bir kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı, kesinlikle elektrik kordonundan çekerek hareket et-tirmeyin ve kordonun dolaşık durumda olmadığından emin olun.
- Cihaz, sabit ve düz bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir.
- Cihazı, elektrik prizine takılı durumdayken, gözetimsiz olarak bırakarak ayrılmayın.
- Bu cihaz, sadece ev kullanımına yönelik olarak tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, 8 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Bu cihaz, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri yetersiz olan veya bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından, sadece sorumlu bir kişinin nezareti veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımından kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynaması yasaktır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Cihazın temizliği ve kullanıcı bakımı, 8 yaşının üzerinde ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılamaz.
- Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için, kordonu, fizi veya cihazı suya ya da herhangi bir başka sıvuya temas ettirmeyin.
- Cihaz çalışırken erişilebilen yüzeylerin sıcaklığı, yüksek olabilir.
- Cihaz, harici bir zamanlayıcı ve ayrı bir kumanda cihazı ile çalışabilecek şekilde tasarlanmamıştır.

### PARÇA TANIMLARI

- Termostat düğmesi
- Güç işığı (kızılı)
- Hazır işığı (yeşil)
- Pişirme plakaları



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç: 1000 W  
Voltaj: 230 V  
Frekans: 50 Hz

### İLK KULLANIMDAN ÖNCÉ

- Cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarın. Cihaz üzerine yapıştırılmış etiketleri, koruyucu folyonu ve plastik çiğnarıń.
- Cihazı düz ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin ve diğer cihazlarla arasında minimum 10 santimetrelük bir boşluk kalmasını sağlayın. Bu cihaz, bir dolap içine monte etmeye veya dış mekân kullanımına uygun değildir.
- Cihazın fişini prize takın (Not: Cihazı fiş takmadan önce şebekede voltaj değerinin cihaz üzerinde belirtilen voltaj değeri ile aynı olduğundan emin olun. Voltaj değeri: 110V, 60Hz, 1000W).
- Termostat düğmesini saat yönünde döndürerek en yüksek konuma getirin ve cihazın içinde malzeme olmadan 5 dakika isıtmasına imkân tanıyın.
- Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda hafif bir koku çıkabilir. Bu normaldir, yeterli havalandırma sağlayın. Bu koku geçici olup, kısa bir süre sonra kaybolacaktır.
- Cihazı iyi havalandırılan bir yere yerleştirin.

### KULLANIM

- Cihazın fişini prize takın. Kırmızı ve yeşil gösterge ışığı yanacaktır. Cihazın ön isıtma işlemi için içine herhangi bir malzeme koymadan kapalı konumda tutun.
- Plakalar kapalı durumda yaklaşık 5 dakikalık kısa bir ön isıtma süresinden sonra (yeşil ışık söner) waffle makinesi kullanıma hazır hale gelir.
- Waffle makinesini açın ve her iki pişirme plakasını çok az bir yağ ile hafifçe yaşılayın.
- Hazırlanan waffle hamurunu, alt pişirme tepsisine eşit olarak bölüştürerek yerleştirin.
- Waffle makinesini kapatın ve termostat düğmesini kullanarak istediğiniz sıcaklık konumunu ayarlayın.
- Pişirme süresi hamurun türüne ve isteğinize göre, her seansta 3 ila 5 dakika arasıdır.
- Yapışmaz kaplamaya zarar vermekten kaçınmak için waffle'nizi alırken keskin aletler kullanmayın.

### TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlik işleminden önce cihazın fişini çekin ve cihazı her iki tarafı da açık birimde soğumaya bırakın.
- Pişirme plakalarını nemli bir bezle veya yumuşak bir fırçayla temizleyin.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Cihaza zarar verebilecek ovma süngeri veya bulaşık teli gibi sert ve aşındırıcı temizleme malzemelerini kesinlikle kullanmayın.
- Elektrikli cihazı kesinlikle suya veya başka herhangi bir sıvuya batırmayın. Cihaz bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir.

### TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Ürününüzün taşıma ve nakliyesi sırasında ürününü kendisine ve diğer aksesuarlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Cihazınızı taşınaması ve nakliyesi esnasında düşürmeyeziz ve darbelere karşı koruyunuz.

### GARANTİ

- Bu ürün, 24 ay süreyle garanti kapsamındadır. Garantiniz ancak, ürünün kullanım talimatlarında belirtilen şekilde ve tasarılanan amaca uygun olarak kullanılması halinde geçerlidir. Buna ek olarak, satın alma tarihini, perakende satıcının adını ve ürünün kaleml numarasını içeren orijinal satın alma faturasının, satış fişinin veya satın alma makbuzunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

### ÇEVRE KORUMA

- Bu cihaz, kullanım ömrünü doldurduğunda, ev çöplerinin içine atılmalıdır, sadece elektrikli ve elektronik ev cihazlarının geri kazanımı belirlenmiş bir toplama noktasına bırakılması gereklidir. Cihazın, kullanım kılavuzunun ve ambalajının üzerinde yer alan bu simbol, bu önemli konuya dikkatinizi çekmek için konulmuştur. Bu cihazda kullanılan malzemeler geri dönüştürülmemeye uygun niteliktedir. Kullanılmış ev cihazlarının geri dönüştürülmesiyle, çevremizin korunmasına yönelik önemli bir çaba sağlayabilirsiniz. Geri dönüşüm toplama noktalarına ilişkin bilgi için yerel yetkililerinizden bilgi alın.

### AMBALAJ

Ambalaj %100 geri dönüştürülebilir, ambalajı ayrı olarak dönüştürün. Geri dönüşüm toplama noktalarına ilişkin bilgi için yerel yetkililerinizden bilgi alın.

### Destek

Ürün sorularınız ve şikayetlerinizle ilgili en hızlı ve kaliteli çözüm için yetkili servislerimizle veya müşteri hizmetleri ile (444 97 74) iletişime geçmenizi rica ederiz.

### GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malin ayılı olduğuunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - Sözleşmeden dönmeye,
  - Satış bedelen indirim isteme,
  - Ücretsiz onarımmasını isteme,
  - Çatılıan aiysız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilme.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir talep etmemeksonarım hakkını yapmak veya yaptırıma yüklemiştir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçı karşıda kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması,
  - Tamirin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malin bedel iadesini, ayıranın bedel indirimini veya imkân varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebin reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malin tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde malin ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklereshabırka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Tüketiciler, garanti içinde doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çekabilecek uyuşmazlıklarda yerlesim yerinin bulunduğu veya tüketici işlenen yapıldığı yerdeki Tüketicilerin Hakkı Yetiştirme veya Tüketicilerin Mahkemesine başvurabilir.
- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlar aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Bu durumda Tristar Grup İc ve Dış Ticaret Limited Şirketi/Smartwares Group markalı mamuller için verdiği garanti aşağıdaki durumlarda geçerli olmaz. Ve Malin ücretsiz onarılması ve değişiminin gerçekleştirilemesi işlemleri ortadan kaldırılır.
- Malin tanıtma ve kullanım kılavuzunda belirtilen talimat ve koşullara uygun kullanılmaması veya müteakiben arızalanması durumunda.
- Tüketicilerin ürün testiminden sonra olabileceği kırık, çizik ve hasarlar (çarpma, düşürme vb) söz konusu olduğunda.
- Malin firmanın belirlemiş olduğu yetkili kimseler veya yetkili teknik servisler dışında müdahale edilmesi veya kalkışılmış olması durumunda.
- Malin dış yüzeylerinin Tüketicilerin kaynaklanarak hasar görmesi durumunda.
- Firmamızın ve firmamızın belirlemiş olduğu yetkili teknik servisler dışında satın alınmış ve cihaz ile birlikte kullanılabilen aksesuar ve diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda.
- Malin uygun olmayan elektrik tesisatında kullanılması veya öngörülen voltaj dışında kullanılması veya hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan arızaların olması durumunda.
- Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamül üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu belge hükmünden düşer.
- Yukarıda belirtilen maddeler kapsamda olan arızalar ücret karşılığında yapılr.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

### İMALATÇI FİRMA

UNVAN: Tristar Europe B.V. (Smartwares Group)  
ADRES: Jules Verneweg 87  
5015 BH Tilburg  
Hollanda  
TEL: 0031 13 594 0300

### İTHALATÇI FİRMA

UNVAN: Tristar Grup İc ve Dış Ticaret Limited Şirketi  
ADRES: Nisbetiye Mahallesi Gazi Güçnar Sokak Uygur İş Merkezi  
No: 4/5 PK34340 Beşiktaş / İSTANBUL  
TEL: Müşteri Hizmetleri (444 97 74)

### GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 51338

BELGE TARİHİ: 02.02.2017

### İMALATÇI FİRMA

UNVAN: Tristar Europe B.V. (Smartwares Group)

ADRES: Jules Verneweg 87

5015 BH Tilburg

Hollanda

TEL: 0031 13 594 0300

### İTHALATÇI FİRMA

UNVAN: Tristar Grup İc ve Dış Ticaret Limited Şirketi

ADRES: Nisbetiye Mahallesi Gazi Güçnar Sokak Uygur İş Merkezi

No: 4/5 PK34340 Beşiktaş / İSTANBUL

TEL: Müşteri Hizmetleri (444 97 74)

### FİRMASI YETKİLİNİN İMZASI

Tristar Grup İc ve Dış Ticaret Limited Şirketi

### ÜRÜNÜN CİNSİ: WAFFLE MAKİNESİ

MARKASI: TRİSTAR

MODEL: WF-2119

GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL

AZAMİ TAMIR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

BANDROL VE SERİ NO:

KULLANIM ÖMRÜ: Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.  
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmek için gereken yedek parça temin süresi).

### SATICI FİRMA:

UNVAN:

ADRES:

TEL-FAKS:

E-POSTA:

FATURA TARİH VE NO:

TESLİM TARİH VE YERİ:

TARIH, İMZA VE KAŞE:

**444 9 774**  
Servis Merkezi

### Servis Listesi

Bulundığınız il veya ilçede size en yakın servis merkezi için 444 9 774 arayarak bilgi alabilir veya aşağıdaki listeden en yakın servis hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

İL	İLÇE	ADRES	TELEFON
ADANA	CEYHAN	B.KIRIM MH.4 SK.NO:8/A	0 322 613 17 77
ADANA	KOZAN	TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOK.NO:65-A	0 322 515 08 85
ADANA	MERKEZ	HUZUREVLERİ MH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI NO: 329 YASİN İŞIK APT. APT.NO:3/B	0 322 247 06 17
ADANA	MERKEZ	GÜZEL YALI MAH.81204 SK.SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI DUYGU	0 322 247 06 18
ADIYAMAN	MERKEZ	SIRATUT MAH. BUHARA CAD. NO:32/A	0 416 213 07 06
AFYON	MERKEZ	İMARET CAMİ KARŞI MARULCU MH.AÇIKGÖZÜĞÜ SK.NO:18/A	0 272 215 12 17
AFYON	MERKEZ	CUMHURİYET MH. ŞÜKRÜ ÇELİK ALAY CD. ESRÁ SİTESİ ALTIC BLOK NO:13	0 272 214 51 33
AĞRI	MERKEZ	29 EKİM CAD.MEYDAN CAMİ ARKASI SEVGİ APT.ALTI	0 472 215 99 36
AĞRI	PATNOS	CUMHURİYET CD. HAMAM YOLU. NO:16	0 472 616 61 81
AMASYA	MERZİFON	HARMANLAR MAH.ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:10/C	0 358 514 07 00
AMASYA	MERKEZ	PİRİNÇLİ MH.HABİBİ SK.TARTAN APT.NO:12/C	0 358 201 00 05
ANKARA	KEÇİÖREN	SANATORYUM CD.NO:201 / A	0 312 381 44 55
ANKARA	PURSAKLAR	YUNUS EMRE MH. YUNUS EMRE SK. NO :14	0 312 236 20 52
ANKARA	ÇANKAYA	BİRLİK MAH.457 SOK. NO:5 / A	0 312 495 92 66
ANTALYA	MERKEZ	GÜVENLİK MH. 261 SK. ÖZGÜR APT. NO:15 / B	0 242 345 74 72
ARDAHAN	MERKEZ	KAPTANPAŞA MH. ÜMİT KAFTANCIOĞLU CD. NO:15	0 478 211 29 82
ARTVİN	HOPA	KULEDİBİ MH.KARADENİZ CAD.ZEMİN KAT NO:17	0 466 351 76 13
ARTVİN	MERKEZ	MIRALAY ŞÜKRÜ BEY CAD.BİM MARKET KARŞI ARTVİN/MERKEZ	0 466 212 58 66
AYDIN	MERKEZ	MİMAR SİNAN MH. YÖRÜK ALİ EFE BLV. AL KONUT SİTESİ NO:24/F	0 256 219 12 97
BALIKESİR	BANDIRMA	İHSANIYE MH. 8 EVLER SK.NO:18/B	0 266 714 12 50
BALIKESİR	EDREMIT	CAMİVASAT MH. GAZİ CD. NO:49	0 266 373 51 51
BALIKESİR	MERKEZ	ALİ HİMET PAŞA MH. ALTAY CD.NO:56	0 266 245 84 85
BATMAN	MERKEZ	PINARBAŞI MAH.2215 SOK. NO:23	0 488 231 80 47
BİLECİK	BOZÜYÜK	KASIMPAŞA MH. KIVRIKOĞLU CD. NO:13	0 228 314 79 57
BİNGÖL	MERKEZ	YEŞİLÝURT MAH. MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD MERCAN AP ALTI	0 426 213 14 83
BOLU	MERKEZ	KARAMANLI MH.ŞEHİTEROL MÜHÜRCÜOĞLU SK.NO:10/A	0 374 212 23 32
BURDUR	MERKEZ	ÖZGÜR MAH.ÇELİK SOK.NO:12	0 248 234 03 03
BURSA	İNEGÖL	SİNANBEY MAH MURAT CAD. NO:11	0 224 713 89 92
BURSA	KARACABEY	RUNGUÇPAŞA MAH.14 SK.NO:11	0224 676 66 80
BURSA	OSMANGAZİ	SOĞANLI MH. SOĞANLI BULVARI HALE SOKAK NO:6A-B	0 224 233 22 11
ÇANAKKALE	MERKEZ	İSMETPAŞA MAH.ÇINARLIK CAD.NO:21/1	0 286 213 45 45
ÇANKIRI	MERKEZ	BUĞDAY PAZARI MAH.ATATÜRK BLV.ANLİ APT.BLOK NO:4	0 376 212 29 16
ÇORUM	MERKEZ	KALE MAH.EMEK CAD.NO:14/B	0 364 224 77 80
DENİZLİ	MERKEZ	PELİTLİBAĞ MH HÜRRİYET CD.N:54/A	0 258 242 59 81
DENİZLİ	MERKEZ	DEĞİRİLENÖNÜ MH. 1739 SK. NO:12	0 258 264 44 04
DIYARBAKIR	MERKEZ	MEZOPOTAMYA MH.PEYAS CD. NO:100/A KAYAPINAR	0 412 252 41 88
DÜZCE	MERKEZ	KÜLTÜR MH.SÜLEYMAN KUYUMCU CD.NO:77/B	0 380 512 39 56
EDİRNE	MERKEZ	YANCIKİ ŞAHİN MAH. ATATÜRK CD. NO:31/1	0 284 225 63 90
EDİRNE	KEŞAN	BÜYÜK CAMİ MAH. İSTİKLAL CAD. NO 29	0 284 712 39 03
ELAZIĞ	MERKEZ	RIZAİYE MH. KİBRİS ŞEHİDİ MEHMET GÜCLÜ CD. NO:63/A	0 424 238 65 31
ERZURUM	MERKEZ	ŞÜKRÜPAŞA MH. ŞİH KÖYÜ CD. EMİN EVLER ALTI NO:132 YAKUTİYE	0 442 319 11 44
ESKİSEHIR	MERKEZ	MAMURİ MAH. KIRIM CAD. NO: 89/A	0222 234 33 32
GAZİANTEP	MERKEZ	DEĞİRİMECİ MAH ABDULLAH ÇOLAKOĞLU CAD MNO 16/A	0 342 336 59 59
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	HASAN BEY MAH. CUMHURİYET CD. NO:94 B	0 456 213 74 49
İSPARTA	MERKEZ	TURAN MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:61	0 246 201 20 60
İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA	KARAYOLLARI MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:143/A	0 212 419 35 51
İSTANBUL	ATAŞEHİR	KÜKÜBAKKALKÖY MAH. CENGİZ TOPEL CAD. YASA SOK. NO:1A D.1	0216 575 70 80
İSTANBUL	HALKALI	ATATÜRK MH. İKİTELİ CD. 10. SOKAK NO:9/B	0 212 494 20 47
İZMİR	ÖDEMIŞ	AKINCILAR MAH. MAHSEL SOK. NO:19/A	0 232 545 40 97
İZMİR	TİRE	KURTULUŞ MH. AKYOL CAD.NO:52 TİRE	0 232 511 63 19
İZMİR	ÇİĞLİ	KÜÇÜK ÇİĞLİ MH. ANADOLU CD. KARAKAŞ NO:996 B	0 232 329 02 31
İZMİR	ŞİRİNYER	NAMIK KEMAL CAD.NO:50/B	0 232 452 75 92
KAHRAMANMARAŞ	ONİKİŞUBAT	ŞEHİTABDULLAHÇAVUŞ MAH. 37. SK NO:28/2 ÇAYLIĞLU SİTESİ ALTI	0 344 215 0 212
KARABÜK	MERKEZ	HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. DİS KAPI NO:24-28 TÜCCARLAR	0 370 424 32 95
KASTAMONU	MERKEZ	KOOPERATİF Z-15	
KAYSERİ	MERKEZ	M.A.ERSOY MH. ARNAVUTOĞLU CD. C BLOK TAHMİSCİOĞLU APT NO.6/B	0 366 214 44 70
KIRIKKALE	MERKEZ	ALSANCAK MAH. YAVUZSULTAN SELİM CD.NO:113	0 352 245 25 76
KIRŞEHİR	MERKEZ	GÜRLER MAH MİLLET CAD NO:141/F	0 318 225 25 00
KİLİS	MERKEZ	AHİ EVRAN MH. ŞEHİT BEKİR KORKMAZ CD. MAVİKÖŞK APT. B-BLOK NO:29/3	0 386 213 00 54
KOCAELİ	GEBZE	YEDİ ARALIK MH. NEMİKA CD. NO:40-1/Z2	0 348 814 40 05
KOCAELİ	İZMİT	FEVZİ ÇAKMAK MAH. EĞİTİM CAD. NO:32 DARICA	444 7 351
KONYA	SELÇUKLU	YENİŞEHİR MAH. AHMET ZİYA SK. NO:73	444 7 351
KUTAHYA	MERKEZ	ESENLER MAH.KESTEL SOK.NO:5/A	0 332 238 33 99
MALATYA	MERKEZ	L.H.P MAH.KİBRİS CAD.BARIŞ APR ALTI NO:75/F	0 274 216 08 30
MANİSA	MERKEZ	CEVHERİZADE MAH EMEKSİZ CAD NO:95A	0 422 321 40 46
MANİSA	TURGUTLU	ARDA MAH.KENZİ CADDESİ NO:52/A	0 236 232 22 72
MERSİN	MEZİTLİ	TURAN MH. CUMHURİYET CAD. NO:79/A	0 236 314 44 24
MERSİN	ERDEMİ	G.M.K BULVARI FATİH MH.33018 SOK.CİHAN APT 3/A	0 324 359 64 34
MERSİN	YENİŞEHİR	MERKEZ MAH.TÜRBE CAD. ERENLER İŞHANI EMN. MÜD. KARŞI NO:60/D	0 324 515 31 84
MERSİN	TARSUS	MENTEŞ MAH 2598 NOLU SK NO 24/A	0 324 327 73 00
MUĞLA	MERKEZ	ŞEHİT İSHAK MH. MEVLANA CD. NO:1	0 324 625 55 06
MUĞLA	FETHİYE	ORHANIYE MAH. 108. SOKAK ÇAĞLAR APT. NO:2/B	0 252 214 13 91
MUĞLA	MİLAS	TUZLA MH.ADNAN MENDERES BULVARI AYKURT 1 APT.NO:20/1	0 252 612 27 02
NEVŞEHİR	MERKEZ	BURGAZ MH. KİŞLA CD. NO:33/A	0 252 513 00 67
NIĞDE	MERKEZ	350 EVLER MAH PARK CD. NO:9	0 384 213 02 04
ORDU	ÜNYE	ŞAH SÜLEYMAN MH. SUAT BAYKAL CD. ÇETİN APT ALTI. NO:14/G	0 388 233 67 57
OSMANİYE	MERKEZ	LİSELER MH. DEĞİRİLEN YOLU. 1.SK. NO:14/A	0 452 324 19 19
RİZE	MERKEZ	İSTİKLAL MAH . AKYAR CD NO:60 KOCYİĞİT APART	0 328 814 60 54
SAKARYA	MERKEZ	TOPHANE MH. KAÇKAR CD.NO:19	0 464 212 22 23
SAMSUN	MERKEZ	MÜFTÜ MAH STADYUM SOK NO 30/A	0 464 213 29 85
SAMSUN	BAFRA	ŞEKER MAH.SEDAT KIRTATEPE CAD.NO:36/D	0 264 279 23 90
SİİRT	MERKEZ	HANÇERLİ MH.100.YIL BULV.NO:17	0 362 446 30 02
SİNOP	MERKEZ	KIZILİRMAK MH. FEVZİ ÇAKMAK SK. NO:18	0 362 543 04 91
SİVAS	MERKEZ	BAHÇELİEVLER MH. MEVLANA CD. NO :15	0 362 234 61 05
ŞANLI URFA	MERKEZ	CUMHURİYET CAD. SUAT BEDÜK SOK. NO:1 SİİRT	0 484 223 37 51
ŞIRNAK	MERKEZ	MEYDANKAPI MH.NALBANT SK.NO:5	0 368 260 07 87
TEKİRDAG	SARAY	ESKİ KALE MAH. SARAY YOLU SK. BÜYÜK DOĞU APT. ALTI. NO:8 / A	0 346 221 17 89
TEKİRDAG	MERKEZ	ERTUĞRUL GAZİ MAH.357 SOK.NO:20/B	0 414 313 30 50
TEKİRDAG	ÇERKEZKÖY	AYDINLIKEVLER MAHALLESİ DERYA CAD. NO:8/A	0 486 216 25 47
TOKAT	TURHAL	YENİ MH.TAKSİM CD.NO:9	0 282 768 69 34
TOKAT	MERKEZ	YAVUZ MAH.LİSE CAD.NO:19	0 282 261 07 78
TRABZON	MERKEZ	GMKP MAH.HASAN ÇAVUŞ SOK.NO:4	0 282 726 34 04
UŞAK	MERKEZ	CELAL MH. TUNA SK. NO:11/A	0 356 276 39 66
VAN	MERKEZ	YEŞİL IRMAK MH. ÇEÇENİSTEAN CAD.2.SOK.NO:5/C	0 356 214 60 70
YÖZGAT	SORGUN	TOKLU MH.KURAN KURSU CD.HASAN TAHSİN SK.TÜRKLER APT.ALTI NO:2/B	0 462 223 61 16
ZONGULDAK	MERKEZ	ÖZDEMİR MAH. YILMAZ ATAKSOR SK. NO:16/B UŞAK -MERKEZ	0 276 223 96 35