

KULLANIM KILAVUZU



TRİSTAR KATI MEYVE SIKACAĞI MODEL: SC-2302

KATI MEYVE SIKACAĞI Kullanım kılavuzu

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Güvenlik talimatlarının göz ardı edilmesine bağlı hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Eğer elektrik kablosu hasarlı ise, herhangi bir tehlikeyi önlemek için, kablo üretici veya üreticinin yetkili servisi veya benzer bir kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı asla elektrik kablosundan çekmeyin ve kablunun dolaşık durumda olmadığından emin olun.
- Cihaz, sabit ve düz bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir.
- Cihazı, elektrik prizine takılı durumdayken, gözetimsiz olarak bırakmayın.
- Bu cihaz sadece ev kullanımına yönelik olup, sadece ev tipi kullanım için üretilmiştir.
- Bu cihaz, 8 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri yetersiz olan veya bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından, sadece sorumlu bir kişinin nezaretinde veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynaması yasaktır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Cihazın temizliği ve kullanıcı bakımı, 8 yaşının üzerinde ve gözetim altında olmadıkları takdirde, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bir elektrik çarpmasına karşı kendinizi korumak için, elektrik kablosunu, fişini veya cihazı, suya ya da herhangi bir başka sıvı içine sokmayın.
- Cihazı, çocukların gözetimsiz olarak kullanmalarına izin vermeyin.
- Aksesuarları veya kullanım sırasında hareketli olan parçaları değiştirmeden önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Gözetimsiz bırakıldığında, aksesuar takma, çıkarma işleminde veya temizlikten önce daima cihazın fişini prizden çekin.
- Cihaz doğrudan gıdalla temas ettiğinden, bu cihazın mutlaka daima temiz tutulması gereklidir.
- Bu cihaz ev kullanımına yönelik olarak ve aşağıda belirtilenler benzeri uygulamalarda kullanmak için tasarlanmıştır.
 - Dükkan, ofisler ve diğer benzer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları.
 - Otel, motel ve diğer benzeri ev tipi ortamlarda
 - Yatak ve kahvaltı tipindeki ortamlar
 - Çiftlik evleri

PARÇA TANIMLARI

- Motor ünitesi
- Hazne
- Filtre tutucusu
- Küçük delikli filtre
- Sıkma burgusu
- Hazne kapağı
- Gıda itici
- Meyve suyu kabı
- Açma/Kapama/Geri döndürme butonu
- Posa kabı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç: 200 W
Voltaj: 220-240 V
Frekans: 50/60 Hz

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Cihazı ve aksesuarları, ambalajından çıkartın.
- Cihaz üzerine yapıştırılmış etiketleri, koruyucu folyoyu ve plastiği çıkarın.
- Cihazı, düz ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin ve cihaz etrafında minimum 10 santimetrelük bir boş alan kalmasını sağlayın. Bu cihaz bir dolap içine monte etmeye veya dış mekân kullanımına uygun değildir.
- Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce, tüm çıkarılabilir parçalarını nemli bir bezle silerek temizleyin. Kesinlikle aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
- Bu ürün, ikili emniyet sistemiyle donatılmış olup, tüm parçaları ve bileşenleri doğru takılı olmadığı sürece çalışmaya başlamaz.

KULLANIM

- Motor ünitesini düz ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin. Hazneyi saat yönünün tersine çevirerek yerine oturana kadar aşağı bastırın. Haznenin motor ünitesine iyice kilitlendiğinden emin olun.
- Filtre tutucusunu hazneye yerleştirin ve ardından istediğiniz filtreyi içine koyun.
- Ardından sıkma burgusunu, filtreye düzgün bir şekilde ve iyice oturuncaya kadar çevirerek filtreye yerleştirin.
- Kapağı, sıkma burgusunun üst pimi üzerine düzgün şekilde yerleşmesini sağlayacak şekilde sıkıca bastırarak hazne üzerine kilitleyin. Cihazı monte ederken, haznenin ve kapağın daima tam olarak çevrildiğinden ve yerine kilitlendiğinden emin olun.
- Meyve suyu kabını, meyve suyu akıtma ağzının ve oluğun altına yerleştirin. Kullanmadan önce tüm parçaların yerine tam olarak ve düzgün bir şekilde takılmış olduğundan emin olun.
- Maksimum meyve suyu elde etmek için taze meyveler kullanmanızı tavsiye edilir.
- Meyveleri yıkayın ve yiyecek besleme kanalına sığacak şekilde parçalara ayırın. Meyvenin kalın kabuklarını soyduğunuzdan ve sert çekirdeklerini çıkardığınızdan emin olun.
- "On-Açma" düğmesine basarak cihazı çalıştırın, meyveleri besleme kanalına koyunuz ve gıda iticiyi kullanarak meyveleri aşağıya doğru itin.
- Sıkma burgusunun ve ince gözenekli filtrenin zarar görmesini önlemek için, cihaz sıkma işlemi yaparken meyve iterek - atarak zorlamayın.
- Bu cihaz sürekli bir şekilde çalışacak biçimde tasarlanmamıştır. Her 2 dakikalık kullanım sonrasında, motorun soğumasına izin verin.
- Sıkma burgusunun sıkışması durumunda, dönüş yönünü değiştirmek için, lütfen cihazın arkasındaki REV butonunu 3 - 5 saniye basılı tutun. Daha sonra tekrar "on-açma" butonuna basın ve işleme devam edin.

KULLANIM

- Yavaş meyve sıkacağına monte etmeden önce, lütfen kauçuk contayı yerine sıkıştırarak, haznenin alt kısmının sızdırmazlığını sağladığınızdan emin olun.
- Hazneyi, motor ünitesinin üzerine yerleştirerek ve ince gözenekli filtreyi haznenin içine yerleştirerek meyve sıkacağına monte edin. Parçaların yerine tam olarak yerleştiğinden emin olun. Bunu müteakiben, sıkma burgusunu ince gözenekli filtrenin içine yerleştirin. Sıkma burgusunun filtreye düzgün bir şekilde oturduğundan ve iyice kilitlendiğinden emin olun.
- Şimdi üst kapağı haznenin üzerine yerleştirin ve yerine kilitleninceye kadar çevirin. Cihaz, üst kapak yerine tam olarak kilitleninceye kadar çalışmayacaktır.
- Maksimum meyve suyu elde etmek için taze meyveler kullanmanızı tavsiye edilir.
- Meyveleri yıkayın ve yiyecek besleme kanalına sığacak şekilde parçalara ayırın. Meyvenin kalın kabuklarını soyduğunuzdan ve sert çekirdeklerini çıkardığınızdan emin olun.
- "On-Açma" düğmesine basarak cihazı çalıştırın, meyveleri besleme kanalına koyunuz ve gıda iticiyi kullanarak meyveleri aşağıya doğru itin.
- Sıkma burgusunun ve ince gözenekli filtrenin zarar görmesini önlemek için, cihaz sıkma işlemi yaptığı sırada meyve atarak zorlamayın/baskı uygulamayın.
- Meyve suyu sıkma için cihazı aralıksız olarak 15 dakikadan fazla çalıştırmayın. Meyve sıkacağına 15 dakika kullandıktan sonra, ikinci bir işlem yapmak

için 5 dakika cihazın soğumasını bekleyin.

- Sıkma burgusunun sıkışması durumunda, dönüş yönünü değiştirmek için, lütfen cihazın arkasındaki REV butonunu 5 saniye basılı tutun. Daha sonra tekrar "on-açma" butonuna basın ve işleme devam edin.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazı kullandıktan sonra temizlemek için, meyve suyu çıkışını kapatın, meyve sıkacağına açarak çalıştırın ve içine temiz su koyun. Böylece hazne içinde kalan atık maddeler, dışarı atılmış olur.
- Hazne sudan arındığında cihazı kapatarak elektrik kablosunu fişten çıkartın. Cihaz parçalarını sökün ve parçaları tek tek temizleyin.
- Gıda ile temas eden parçalar, sabunlu suda yıkanarak temizlenebilir.
- Parçaları bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir. Parçaların ısıya veya kostik temizleyicilere maruz kalması, şekillerinin bozulmasına ve renklerinin atmasına neden olabilir.

GARANTİ

- Bu ürün 24 ay garantilidir. Garantiniz ürünün tasarım amacına ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılması durumunda geçerlidir. Ayrıca satın alma tarihi, perakendecinin adı ve ürün malzeme numarasının yer aldığı orijinal satın alma faturasının, satış fişinin veya makbuzunun ibrazı gereklidir. Ayrıntılı garanti koşulları için, lütfen servis web sitemiz www.service.tristar.eu adresimize başvurunuz.

ÇEVRE KORUMA

Bu cihaz, kullanım ömrünü doldurduğunda, ev çöplerinin içine atılmama, sadece elektrikli ve elektronik ev cihazlarının geri kazanımı belirlenmiş bir toplama noktasına bırakılması gereklidir. Cihazın, kullanım kılavuzunun ve ambalajın üzerinde yer alan bu sembol, bu önemli konuya dikkatinizi çekmek için konulmuştur. Bu cihazda kullanılan malzemeler geri dönüştürmeye uygun niteliktedir. Kullanılmış ev cihazlarının geri dönüştürülmesiyle, çevremizin korunmasına yönelik önemli bir çabaya sizde katkı sağlayabilirsiniz. Geri dönüşüm toplama noktalarına ilişkin bilgi için yerel yetkililerinizden bilgi alın.

AMBALAJ

Ambalaj %100 geri dönüştürülebilir, ambalajı ayrı olarak dönüştürün. Geri dönüşüm toplama noktalarına ilişkin bilgi için yerel yetkililerinizden bilgi alın.

Destek

Ürün sorularınız ve şikayetlerinizle ilgili en hızlı ve kaliteli çözüm için yetkili servislerimizle veya müşteri hizmetleri ile (444 97 74) iletişime geçmenizi rica ederiz.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanımından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özellikleresahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Bu durumda Tristar Grup İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi/Smartwares Group markalı mamüller için verdiği garanti aşağıdaki durumlarda geçerli olmaz. Ve Malın ücretsiz onarılması ve değişiminin gerçekleştirilmesi işlemleri ortadan kalkar.
 - Malın tanıtma ve kullanım kılavuzunda belirtilen talimat ve koşullara uygun kullanılmaması ve müteakiben arızalanması durumunda.
 - Tüketicisiye ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (çarpma, düşürme vb) söz konusu olduğunda.
 - Malın firmanın belirlemiş olduğu yetkili kimseler veya yetkili teknik servisler dışında müdahale edilmesi veya kalkışılması durumunda.
 - Malın dış yüzeylerinin Tüketicisi den kaynaklanarak hasar görmesi durumunda.
 - Firmamızın ve firmamızın belirlemiş olduğu yetkili teknik servisler dışında satın alınmış ve cihaz ile birlikte kullanılabilen aksesuar ve diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda.
 - Malın uygun olmayan elektrik tesisatında kullanılması veya öngörülen voltaj dışında kullanılması veya hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan arızaların olması durumunda.
 - Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamül üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümden düşer.
 - Yukarıda belirtilen maddeler kapsamında olan arızalar ücret karşılığında yapılır.
 - Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 51338

BELGE TARİHİ: 02.02.2017

İMALATÇI FİRMA
UNVAN: Tristar Europe B.V. (Smartwares Group)
ADRES: Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
Hollanda
TEL: 0031 13 594 0300

İTHALATÇI FİRMA
UNVAN: Tristar Grup İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
ADRES: Nispetiye Mahallesi Gazi Güçnar Sokak Uygur İş Merkezi
No: 4/5 PK34340 Beşiktaş / İSTANBUL
TEL: Müşteri Hizmetleri (444 97 74)

FİRMA YETKİLİNİN İMZASI

Tristar Grup İç ve Dış Ticaret
Limited Şirketi

ÜRÜNÜN CİNSİ: Kati meyve sıkacağı

MARKASI: TRİSTAR

MODELİ: SC-2302

GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

BANDROL VE SERİ NO:

KULLANIM ÖMRÜ: Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi).

SATICI FİRMA:

UNVAN:

ADRES:

TEL-FAKS:

E-POSTA:

FATURA TARİH VE NO:

TESLİM TARİHİ VE YERİ:

TARİH, İMZA VE KAŞE:

Servis Listesi

Bulduğunuz İl veya İlçede size en yakın servis merkezi için 444 9 774 arayarak bilgi alabilir veya aşağıdaki listeden en yakın servis hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

İL	İLÇE	ADRES	TELEFON
ADANA	CEYHAN	B.KIRIM MH.4 SK.NO:8/A	0 322 613 17 77
ADANA	KOZAN	TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOK.NO.65-A	0 322 515 08 85
ADANA	MERKEZ	HUZUREVLERİ MH. ALPARSLAN TÜRKİŞ BULVARI NO: 329 YASİN İŞİK APT.	0 322 247 06 17
ADANA	MERKEZ	GÜZEL YALI MAH.81204 SK.SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI DUYGU APT.NO:3/B	0 322 247 06 18
ADYAMAN	MERKEZ	SIRATUT MAH. BUHARA CAD. NO:32/A	0 416 213 07 06
AFYON	MERKEZ	İMARET CAMİ KARŞISI MARULCU MH.AÇIKGÖZÖĞLU SK.NO:18/A	0 272 215 12 17
AFYON	MERKEZ	CUMHURİYET MH. ŞÜKRÜ ÇELİK ALAY CD. ESRA SİTESİ ALTI C BLOK NO:13	0 272 214 51 33
AĞRI	MERKEZ	29 EKİM CAD.MEYDAN CAMİ ARKASI SEVGİ APT.ALTİ	0 472 215 99 36
AĞRI	PATNOS	CUMHURİYET CD. HAMAM YOLU. NO:16	0 472 616 61 81
AMASYA	MERZIFON	HARMANLAR MAH.ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:10/C	0 358 514 07 00
AMASYA	MERKEZ	PIRİNÇÇİ MH.HABİBİ SK.TARTAN APT.NO:12/C	0 358 201 00 05
ANKARA	KEÇİÖREN	SANATORYUM CD.NO:201 / A	0 312 381 44 55
ANKARA	PURSAKLAR	YUNUS EMRE MH. YUNUS EMRE SK. NO :14	0 312 236 20 52
ANKARA	ÇANKAYA	BİRLİK MAH.457 SOK. NO:5 / A	0 312 495 92 66
ANTALYA	MERKEZ	GÜVENLİK MH. 261 SK. ÖZGÜR APT. NO:15 / B	0 242 345 74 72
ARDAHAN	MERKEZ	KAPTANPAŞA MH. ÜMİT KAFTANCIOĞLU CD. NO:15	0 478 211 29 82
ARTVİN	HOPA	KULEDİBİ MH.KARADENİZ CAD.ZEMİN KAT NO:17	0 466 351 76 13
ARTVİN	MERKEZ	MİRALAY ŞÜKRÜ BEY CAD.BİM MARKET KARŞISI ARTVİN/MERKEZ	0 466 212 58 66
AYDIN	MERKEZ	MİMAR SİNAN MH. YÖRÜK ALİ EFE BLV. AL KONUT SİTESİ NO:24/F	0 256 219 12 97
BALIKESİR	BANDIRMA	İHSANİYE MH. 8 EVLER SK.NO:18/B	0 266 714 12 50
BALIKESİR	EDREMİT	CAMIVASAT MH. GAZİ CD. NO:49	0 266 373 51 51
BALIKESİR	MERKEZ	ALİ HİKMET PAŞA MH.ALTAY CD.NO:56	0 266 245 84 85
BATMAN	MERKEZ	PINARBAŞI MAH.2215 SOK. NO:23	0 488 231 80 47
BİLECİK	BOZÜYÜK	KASIMPAŞA MH. KIVRİKOĞLU CD. NO:13	0 228 314 79 57
BİNGÖL	MERKEZ	YEŞİLYURT MAH MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD MERCAN AP ALTI	0 426 213 14 83
BOLU	MERKEZ	KARAMANLI MH.ŞEHİTEROL MÜHÜRÇÜOĞLU SK.NO:10/A	0 374 212 23 32
BURDUR	MERKEZ	ÖZGÜR MAH.ÇELİK SOK.NO:12	0 248 234 03 03
BURSA	İNEGÖL	SİNANBEY MAH MURAT CAD. NO:11	0 224 713 89 92
BURSA	KARACABEY	RUNGUÇPAŞA MAH.14 SK.NO:11	0224 676 66 80
BURSA	OSMANGAZİ	SOĞANLI MH. SOĞANLI BULVARI HALE SOKAK NO:6A-B	0 224 233 22 11
ÇANAKKALE	MERKEZ	İSMETPAŞA MAH.ÇINARLIK CAD.NO:21/1	0 286 213 45 45
ÇANKIRI	MERKEZ	BUĞDAY PAZARI MAH.ATATÜTK BLV.ANİL APT.A BLOK NO:4	0 376 212 29 16
ÇORUM	MERKEZ	KALE MAH.EMEK CAD.NO:14/B	0 364 224 77 80
DENİZLİ	MERKEZ	PELİTLİBAĞ MH HÜRRİYET CD N:54/A	0 258 242 59 81
DENİZLİ	MERKEZ	DEĞİRMENÖNÜ MH. 1739 SK. NO:12	0 258 264 44 04
DIYARBAKIR	MERKEZ	MEZOPOTAMYA MH.PEYAS CD. NO:100/A KAYAPINAR	0 412 252 41 88
DÜZCE	MERKEZ	KÜLTÜR MH.SÜLEYMAN KUYUMCU CD.NO:77/B	0 380 512 39 56
EDİRNE	MERKEZ	YANCIKÇI ŞAHİN MAH. ATATÜRK CD. NO:31/1	0 284 225 63 90
EDİRNE	KEŞAN	BÜYÜK CAMİ MAH. İSTİKLAL CAD. NO 29	0 284 712 39 03
ELAZIĞ	MERKEZ	RIZAİYE MH. KIBRIS ŞEHİDİ MEHMET GÜÇLÜ CD. NO:63/A	0 424 238 65 31
ERZURUM	MERKEZ	ŞÜKRÜPAŞA MH. ŞİH KÖYÜ CD. EMİN EVLER ALTI NO:132 YAKUTİYE	0 442 319 11 44
ESKİŞEHİR	MERKEZ	MAMURE MAH. KIRIM CAD. NO: 89/A	0222 234 33 32
GAZİANTEP	MERKEZ	DEĞİRMİÇEM MAH ABDULLAH ÇOLAKOĞLU CAD MNO 16/A	0 342 336 59 59
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	HASAN BEY MAH. CUMHURİYET CD. NO:94 B	0 456 213 74 49
ISPARTA	MERKEZ	TURAN MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:61	0 246 201 20 60
İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA	KARAYOLLARI MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:143/A	0 212 419 35 51
İSTANBUL	ATAŞEHİR	KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. CENGİZ TOPEL CAD. YASA SOK. NO:1A D.1	0216 575 70 80
İSTANBUL	HALKALI	ATATÜRK MH. İKİTELLİ CD. 10. SOKAK NO:9/B	0 212 494 20 47
İZMİR	ÖDEMİŞ	AKINCILAR MAH. MAHSEL SOK. NO:19/A	0 232 545 40 97
İZMİR	TİRE	KURTULUŞ MH.AKYOL CAD.NO:52 TİRE	0 232 511 63 19
İZMİR	ÇİĞLİ	KÜÇÜK ÇİĞLİ MH.ANADOLU CD. KARAKAŞ NO:996 B	0 232 329 02 31
İZMİR	ŞİRİNYER	NAMİK KEMAL CD.NO:50/B	0 232 452 75 92
KAHRAMANMARAŞ	ONIKIŞUBAT	ŞEHİTABDULLAHCİVAVUŞ MAH. 37. SK NO:28/2 ÇAYLIOĞLU SİTESİ ALTI	0 344 215 0 212
KARABÜK	MERKEZ	HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. DIŞ KAPI NO:24-28 TÜCCARLAR KOOPERATİFİ Z-15	0 370 424 32 95
KASTAMONU	MERKEZ	M.A.ERSOY MH. ARNAVUTOĞLU CD. C BLOK TAHMİSCİOĞLU APT NO.6/B	0 366 214 44 70
KAYSERİ	MERKEZ	ALSANCAK MAH. YAVUZSULTAN SELİM CD.NO:113	0 352 245 25 76
KIRIKKALE	MERKEZ	GÜRLER MAH MİLLET CAD NO:141/F	0 318 225 25 00
KIRŞEHİR	MERKEZ	AHİ EVRAN MH. ŞEHİT BEKİR KORKMAZ CD. MAVİKÖŞK APT. B-BLOK NO:29/3	0 386 213 00 54
KİLİS	MERKEZ	YEDİ ARALIK MH. NEMİKA CD. NO:40-1/22	0 348 814 40 05
KOCAELİ	GEBZE	FEVZİ ÇAKMAK MAH. EĞİTİM CAD. NO:32 DARICA	444 7 351
KOCAELİ	İZMİT	YENİŞEHİR MAH. AHMET ZİYA SK. NO:73	444 7 351
KONYA	SELÇUKLU	ESENLER MAH.KESTEL SOK.NO:5/A	0 332 238 33 99
KÜTAHYA	MERKEZ	L.H.P MAH.KIBRIS CAD.BARIŞ APR ALTI NO:75/F	0 274 216 08 30
MALATYA	MERKEZ	CEVHERİZADE MAH EMEKSİZ CAD NO:95A	0 422 321 40 46
MANİSA	MERKEZ	ARDA MAH.KENZİ CADDESİ NO:52/A	0 236 232 22 72
MANİSA	TURGUTLU	TURAN MH. CUMHURİYET CAD. NO:79/A	0 236 314 44 24
MERSİN	MEZİTLİ	G.M.K BULVARI FATİH MH.33018 SOK.CİHAN APT 3/A	0 324 359 64 34
MERSİN	ERDEMLİ	MERKEZ MAH.TÜRBE CAD. ERENLER İŞHANI EMN. MÜD. KARŞISI NO:60/D	0 324 515 31 84
MERSİN	YENİŞEHİR	MENTEŞ MAH 2598 NOLU SK NO 24/A	0 324 327 73 00
MERSİN	TARSUS	ŞEHİT İŞHAK MH. MEVLANA CD. NO:11	0 324 625 55 06
MUĞLA	MERKEZ	ORHANIYE MAH. 108. SOKAK ÇAĞLAR APT. NO:2/B	0 252 214 13 91
MUĞLA	FETHİYE	TUZLA MH.ADNAN MENDERES BULVARI AYKURT 1 APT.NO:20/1	0 252 612 27 02
MUĞLA	MİLAS	BURGAZ MH. KIŞLA CD. NO:33/A	0 252 513 00 67
NEVŞEHİR	MERKEZ	350 EVLER MAH PARK CD. NO:9	0 384 213 02 04
NİĞDE	MERKEZ	ŞAH SÜLEYMAN MH. SUAT BAYKAL CD. ÇETİN APT ALTI. NO:14/G	0 388 233 67 57
ORDU	ÜNYE	LİSELER MH. DEĞİRMEN YOLU. 1.SK. NO:14/A	0 452 324 19 19
OSMANİYE	MERKEZ	İSTİKLAL MAH . AKYAR CD NO:60 KOCYİĞİT APART	0 328 814 60 54
RİZE	MERKEZ	TOPHANE MH.KAÇKAR CD.NO:19	0 464 212 22 23
RİZE	MERKEZ	MÜFTÜ MAH STADYUM SOK NO 30/A	0 464 213 29 85
SAKARYA	MERKEZ	ŞEKER MAH.SEDAT KIRTATEPE CAD.NO:36/D	0 264 279 23 90
SAMSUN	MERKEZ	HANÇERLİ MH.100.YIL BULV.NO:17	0 362 446 30 02
SAMSUN	BAFRA	KIZILIRMAK MH. FEVZİ ÇAKMAK SK. NO:18	0 362 543 04 91
SAMSUN	MERKEZ	BAHÇELİEVLER MH. MEVLANA CD. NO :15	0 362 234 61 05
SİİRT	MERKEZ	CUMHURİYET CAD. SUAT BEDÜK SOK. NO:1 SİİRT	0 484 223 37 51
SİNOP	MERKEZ	MEYDANKAPI MH.NALBANT SK.NO:5	0 368 260 07 87
SİVAS	MERKEZ	ESKİ KALE MAH. SARAY YOLU SK. BÜYÜK DOĞU APT. ALTI. NO:8 /A	0 346 221 17 89
ŞANLI URFA	MERKEZ	ERTUĞRUL GAZİ MAH.357 SOK.NO:20/B	0 414 313 30 50
ŞIRNAK	MERKEZ	AYDINLIKEVLER MAHALLESİ DERYA CAD. NO:8/A	0 486 216 25 47
TEKİRDAĞ	SARAY	YENİ MH.TAKSİM CD.NO:9	0 282 768 69 34
TEKİRDAĞ	MERKEZ	YAVUZ MAH.LİSE CAD.NO:19	0 282 261 07 78
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	GMKP MAH.HASAN ÇAVUŞ SOK.NO:4	0 282 726 34 04
TOKAT	TURHAL	CELAL MH. TUNA SK. NO:11/A	0 356 276 39 66
TOKAT	MERKEZ	YEŞİL IRMAK MH. ÇEÇENİSTEAN CAD.2.SOK.NO:5/C	0 356 214 60 70
TRABZON	MERKEZ	TOKLU MH.KURAN KURSU CD.HASAN TAHSİN SK.TÜRKLER APT.ALTİ NO:2/B	0 462 223 61 16
UŞAK	MERKEZ	ÖZDEMİR MAH. YILMAZ ATAKSOR SK. NO:16/B UŞAK -MERKEZ	0 276 223 96 35
VAN	MERKEZ	ZÜBEYDE HANIM CD. ÖZ DOLUNAY SİTESİ ALTI NO:108/A	0 432 212 03 14
YOZGAT	SORGUN	BAHÇELİ EVLER MAH ATATÜRK BUL VARI 12.SOK NO:3	0 354 415 61 30
ZONGULDAK	MERKEZ	MEŞRUTİYET MH.TAHIRKARAOĞUZ SK.UZUN ÇARŞI K1 NO:104	0 372 253 76 06