

★ ★ ★ ●
TRISTAR

ET *Kasutusjuhend*



KP-6242

OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD

- Lugege kõiki juhiseid enne kasutamist.
- Ärge puudutage kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge sukeldage juhet, pistikut ega seadet vette või muudesse vedelikesse.
- Ühendage lahti vooluvõrgust, kui seadet ei kasutata ja enne selle puhastamist. Laske seadmel enne ära panemist või osade eemaldamist jahtuda. Ärge kasutage seadet, mille juhe või pistik on kahjustunud, kui seadmel on esinenud talitlushäireid või see on kukkunud või muul viisil kahjustunud.
- Seadme tootja poolt mitte soovitatud lisatarvikute kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tühistada toote garantii.
- Ärge kasutage väliskeskkonnas ja kuumusallikate peal või lähedal.
- Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või kapi serva, puudutada kuumasid pindasid ega kuumasid osasid, ärge paigutage toodet kardinale, aknakatete jne alla ega lähedusse.
- See seade on mõeldud kasutamiseks ainult majapidamises ja ainult ettenähtud otstarbel.
- Seade tuleb paigutada stabiilsele rõhtsale pinnale.
- See seade vajab töötamisel kasutajapoolset sekkumist ja seda ei tohi jätta kunagi SISSE ega kuumana ilma täiskasvanud isiku järelevalveta.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lapsed), kellel on piiratud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed, või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, ilma järelvalve või seadme kasutamist puudutava juhendamisetä isiku poolt, kes vastutab nende ohutuse eest.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks koos välise taimeri või kaugjuhtimissüsteemiga.

- Märkus: Soovimatu termokaitse lähtestamise vältimiseks ei tohi seadme toidet tuua läbi välise lülitusseadme, nt taimer, ega ühendada ahelaga, mida teenusepakkuja lülitab regulaarselt sisse ja välja.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks koos välise taimeri või kaugjuhtimissüsteemiga.
- Märkus: Soovimatu termokaitse lähtestamise vältimiseks ei tohi seadme toidet tuua läbi välise lülitusseadme, nt taimer, ega ühendada ahelaga, mida teenusepakkuja lülitab regulaarselt sisse ja välja.
- Ohu vältimiseks tuleb kahjustunud juhe või pistik lasta asendada volitatud tehnikul. Ärge remontige seadet ise.
- Pikendusjuhtme või millegi sarnase kasutamine ei ole lubatud.

HOIDKE NEED JUHISED HILISEMAKS LUGEMISEKS ALLES

OSADE KIRJELDUS

1. Väike keeduplaat
2. Suur keeduplaat
3. Lülit
4. Lülit



KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

- Eemaldage seadmelt kogu pakkematerjal.
- Kontrollige, kas seadme pinge vastab teie kodu vooluvõrgu pingele.
- Nimipinge: vahelduvvool 220-240 V 50 Hz
- Asetage seade tasasele stabiilsele pinnale ja jätke seadme ümber vähemalt 10 cm vaba ruumi. See seade ei sobi paigaldamiseks kappi ega kasutamiseks väliskeskkonnas.
- Enne esmakordset kasutamist
- Puhastage keeduplaate niiske riidega.
- Keeduplaadil on kaitsekile, mis tuleb enne esmakordset kasutamist eemaldada. Lülitage seade sisse ja valige kõrgeim kuumus 10 minutiks. Kaitse, mis hakkab keeduplaate kuumutama, võib tekitada natukene suitsu. Seejärel võite pliidi välja lülitada või seda kasutada.

Tähelepanu!

Keeduplaadid on kuumad, vältige nende puudutamist, sest see põhjustab tõsiseid vigastusi.

KASUTAMINE

- Lülitage üks või mõlemad keeduplaadid sisse, keerates väikese keeduplaadi ja/või suure keeduplaadi lülitit päripäeva.
- Süttib vastavalt väikese või suure keeduplaadi punane indikaatorituli.
- Pliit on kuum. Te saate valida soovitud temperatuuri, keerates nuppu päripäeva kuumusastmele 1 kuni 4; 1 on madalaim ja 4 kõrgeim kuumusaste.
- Kui määratud kuumusastme temperatuur on saavutatud, kustub hoiatustuli. Pärast temperatuuri langemist, panni kuumutamist lülitub termostaat uuesti sisse. Tuli süttib uuesti.

PUHASTAMINE

Eemaldage enne puhastamist pistik pistikupesast ja laske keeduplaatidel täielikult jahtuda. Ärge kasutage toksilisi ja abrasiivseid puhasteid, nagu bensiin, küürimispulber või lahustid.

Tavapärasest köögi puhastusvahendist või pesuvahendist piisab.

Ärge sukeldage seadet kunagi vette ega muudesse vedelikesse.

Eemaldage küpsetamisel tekkinud jäägid koheselt. Olge ettevaatlik!

Keeduplaadid on kuumad.

Energia säästmise nipid

- Kasutage ainult panne, mille läbimõõt on keeduplaadi läbimõõduga võrdne.
- Kasutage ainult lamedapõhjalisi potte ja panne.
- Võimalusel hoidke küpsetamise ajal kaas pannil.
- Keetke köögivilju, kartuleid jne vähese veega, et hoida keetmisaega võimalikult lühike.
- Kasutage erinevate toitude valmistamisel õiget temperatuuri.

GARANTII

- Meie ettevõtte poolt tarnitud seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast (kättesaamisest).
- Garantii kehtivuse ajal remonditakse tasuta seadme või selle lisatarvikute iga materjali- või tootmisviga või asendatakse meie äranägemisel uuega. Garantiiteenindus ei pikenda garantiid ega anna õigust uue garantii saamiseks.
- Garantiitõendiks on ostukviitung. Ilma ostukviitungita ei tehta tasuta asendamist ega remontimist.
- Kui soovite selle garantii alusel garantiiteenindust, tagastage kogu masin selle originaalpakendis müügikohta koos ostukviitungiga.
- Lisatarvikute kahjustus ei tähenda kogu seadme tasuta asendamist. Sellistel juhtudel helistage meie infotelefonile. Purunenud klaas- või plastosade korral tuleb alati eraldi maksta.
- Garantii ei hõlma tarbitavate või kuluvate detailide kahjustusi, puhastamist, hooldust ja nimetatud osade asendamist ning nende tööde eest tuleb eraldi tasuda!
- Volitamata remontimise korral garantii tühistub.
- Pärast garantii lõppemist saab remonttöid teha kompetentse edasimüüja või töökoja juures vastavalt nende hinnakirjale.



KESKKONNAKAITSEALASED JUHISED

Seda seadet ei tohiks pärast kasutusaja lõppu visata olmeprügi hulka, vaid see tuleks viia elektriliste ja elektrooniliste majapidamisseadmete ümbertöötlemiseks kogumispunkti. See seadmel, kasutusjuhendis ja pakendil olev sümbol viitab olulisele teemale. Selles seadmes kasutatud materjale saab ümber töödelda. Töödeldes ümber kasutatud majapidamisseadmeid, annate te olulise panuse meie keskkonna kaitsmisele. Küsige kogumispunktidega seotud informatsiooni oma kohalikult omavalitsuselt.

Pakendid

Pakendid on 100% ulatuses ümbertöödeldavad, tagastage pakendid sorteerituna.

Toode

Sellel seadmel on märgis vastavalt Euroopa elektri- ja elektroonikajäätmete (WEEE) direktiivile 2002/96/EÜ. Tagades toote õige jäätmekäitluse, aitate ära hoida negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimese tervisele.

EÜ vastavusdeklaratsioon

See seade on disainitud, toodetud ja turustatud vastavalt madalpingedirektiivi 2006/95/EÜ ohutusnõuetele, elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ kaitsenõuetele ja direktiivi 93/68/EMÜ nõuetele.

★ ★ ★
TRISTAR

Quality shouldn't be a luxury!



BQ-2816



OV-1418



GR-2841



www.tristar.eu