



EN Instruction manual

NL Gebruiksaanwijzing

FR Mode d'emploi

DE Bedienungsanleitung

ES Manual de usuario

PT Manual de utilizador

PL Instrukcja obsługi

IT Manuale utente


SV Bruksanvisning

CS Návod na použití

SK Návod na použitie




① Assembly / Montage / Montage / Montaje / Montagem / Montaż / Assemblaggio / Montering / Montáz / Montáž




DF-6507


② Adding the Bio-Ethanol / Vullen met Bio-Ethanol / Remplissage de bio-éthanol / Bioethanol einfüllen / Añadir el bioetanol / Adicionar Bioetanol / Wlewanie bioetanolu / Aggiungere il bioetanolo / Päfyllning av bioetanol / Pridanie Bio-ethanolu / Pridanie Bio-ethanolu




③ Igniting the Bio-Ethanol / Het ontsteken van de Bio-Ethanol / Allumage du bio-éthanol / Bioethanol entzünden / Añadir el bioetanol / Accendere il bioetanolo / Tändning av bioetanol / Zapalování Bio-ethanolu / Zapalovanie Bio-ethanolu



④ Extinguishing the Bio-Ethanol / Het doven van de Bio-Ethanol / Extinction du bio-éthanol / Bioethanol löschen / Apagar el bioetanol / Extinguir o Bioetanol / Gaszenie bioetanolu / Spegner el bioetanol / Släckning av bioetanol / Hasen Bio-ethanolu / Hasenie Bio-ethanolu



⑤ Adding more Bio-Ethanol / Meer Bio-Ethanol toevoegen / Apoint de bio-éthanol / Mehr Bioethanol einfüllen / Añadir más bioetanol / Adicionar mais Bioetanol / Dolevanje bioetanolu / Aggiungere più bioetanolo / Aterfyllning av bioetanol / Přidání většího množství Bio-ethanolu / Pridanie väčšieho množstva Bio-ethanolu



EN Instruction manual

WARNING

	DO NOT ADD BIO-ETHANOL ONTO AN ACTIVE FIRE
	DO NOT ADD BIO-ETHANOL WHILE THE PRODUCT IS STILL HOT

The Bio-Ethanol table fireplace is a product which you can put anywhere in your house or outside. People can enjoy a real fire without the need to install a chimney. As Bio-Ethanol burns virtually without residue, ventilation by means of an open window suffices in most cases, involving a room of adequate size.

SAFETY INSTRUCTIONS

General

- Please read this instruction manual carefully before using the product. Keep it for future reference and for the duration of owning this product. Store it together with the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
- Please follow the national as well as the local regulations when using this product.
- This product is only to be used with the designated fuel; Bio-Ethanol with a minimum alcohol percentage of 95%.
- This product is only to be used in ventilated rooms, please make sure to open a window when using the product. If the ventilation is sufficient, the use of multiple similar products is allowed if the total fuel flow does not exceed 0,5 l/h.
- This product is only to be used for household purposes and for the purpose it is made for.
- This product is only to be used on a stable, level surface.
- This product is designed for table use.
- This product is not suitable for continuous operation.
- This product is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the product by a person that is responsible for their safety.
- This product is not to be used as a heating appliance.
- This product is not to be used when it is fallen, if there are any signs of damage or when it leaks.
- This product is not to be used near direct heat sources.
- This product is not to be used in a windy area.
- This product is not to be used without supervision.
- This product is not to be ignited if it is still warm.
- Do not change the construction of this product.
- Do not exceed the maximum level of Bio-Ethanol in the burner.
- Do not put any flammable items on this product.
- Do not move near by the fire during use.
- Always use a fire killer to put out the fire.
- Do not use spare parts other than recommended by the manufacturer, these can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.
- This product has to be cooled down before removing or replacing (spare) parts.
- All repairs should be made by a competent qualified repair service(*).
- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.

Risk of injury/damage

- Keep the packaging of the product out of children's reach. There is a danger of suffocation.
- Keep children and pets away from Bio-Ethanol and the product. Be sure to follow the notices on the Bio-Ethanol bottle.
- Bio-Ethanol is not suitable for drinking. If ingested, please seek medical attention immediately and present the package label.
- When Bio-Ethanol is spilled on a wooden floor or a piece of furniture, it may leave behind marks.
- Do not prepare food over the fire.
- Do not burn other material over the fire.
- The glass and the metal parts of this product are not to be touched with your bare hands, because these surfaces will become hot during use and also remain hot for some time after the fire has been extinguished.
- Do not touch the product until it is completely cooled off.
- Please check the glass before installation, if there's dust inside the glass or the edge is chipped do not use the product.

Fire hazard

- Do not extinguish the fire with water! Please always proceed as described in the paragraph "Extinguishing the Bio-Ethanol".
- Do not place any objects on or in the product.
- Do not cover or plug the vents of the product.
- Do not fan the fire (e.g. using a hair dryer).
- Do not smoke, eat or drink while filling the burner of the product with Bio-Ethanol.
- This product is not to be moved when in use or when already been filled with Bio-Ethanol.
- This product should be ignited, after it is filled with Bio-Ethanol, as described in the paragraph "Igniting the Bio-Ethanol".
- When Bio-Ethanol is spilled on or next to the product, wipe it off immediately and then use water to wipe the affected area again so there is no risk of accidental ignition.
- Despite all safety precautions, if a fire breaks out, you could use an alcohol-resistant foam or carbon dioxide as extinguishing agents.
- At all times keep an adequate extinguisher at hand close to the fire.
- Do not remove or take out the fiber. Do not use the product without the fiber, because of danger for explosion.
- Competent qualified repair service: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the product to this repair service.

Features

	Fuel: Bio-Ethanol with a minimum alcohol percentage of 95%
	Maximum filling: 130 ml of Bio-Ethanol
	Minimum distance away from any burnable object: 1 m
	Weight: 0,53kg
	Maximum burning time: 170 minutes
	Minimum room volume: min. 18m³
	EN-16647:2015 standard

① ASSEMBLY

Attention: In order to prevent Bio-Ethanol from being inadvertently spilled on parts of the product or in vicinity, never place the burner into the table fireplace when it is already filled.

- Put the burner into the metal frame.
- Put the glass onto the metal frame.
- Make sure the product is placed on a stable and level surface.
- The surface must support a minimum of 10 kg. If it cannot support 10 kg, additional support is required.

② Adding the Bio-Ethanol

- Do not take out the fiber.
- Remove the glass.
- Use a funnel to pour the Bio-Ethanol into the burner.
- When adding the Bio-Ethanol, please do not exceed the maximum sign in the burner.

③ Igniting the Bio-Ethanol

- Ignite the burner, but be aware, deflagration or darting flames may occur. Do not light the fire from above; it should be lighted from the side. Keep a safe distance from the product.
- Put the glass back in its original position.
- The product can only be used in rooms of adequate size.
- Make sure that the product is not situated on heat-sensitive or flammable bases and that no accumulation of heat can occur on ceilings and walls. For this purpose, ensure the distance between the product and the room ceiling is at least 1,8 meters.
- Please keep minimum distance of 1 meter away from any burnable material and objects.

Note: if the Bio-Ethanol in the burner could not be ignited after repeated attempts, it is possible that a significant portion of the alcohol has already evaporated, thereby reducing the ignitability. In such case, please wait for a few minutes and then dispose of the Bio-Ethanol, which is still in the burner. Dispose of this Bio-Ethanol at a collection point for hazardous substances.

④ Extinguishing the Bio-Ethanol

DO NOT EXTINGUISH THE FIRE WITH WATER!
It's best to use a burner until the Bio-Ethanol has been completely used up. This is the safest way to extinguish the product and it will avoid the smell of alcohol spreading in the room.

- Place the fire killer directly on top of the burner opening in order to extinguish the fire.
- Leave the burner opening closed and wait for the product to cool down; let it cool down for at least 30 minutes.
- Dispose of the Bio-Ethanol, which is still in the burner. When disposing it, do not use wastewater waste (toilette, sink and the like); dispose of it at a collection point for hazardous substances.

⑤ Adding more Bio-Ethanol

DO NOT ADD BIO-ETHANOL ONTO AN ACTIVE FIRE OR INTO THE BURNER WHEN THE PRODUCT IS STILL HOT!

- Let the product cool down for at least 30 minutes with the burner closed, after the fire has been extinguished and the Bio-Ethanol has been used up completely as described in the paragraph "Extinguishing the Bio-Ethanol".

2. Refill the burner (as described in the paragraph "Adding the Bio-Ethanol")

3. Ignite the Bio-Ethanol (as described in the paragraph "Igniting the Bio-Ethanol")

4. Note: these may occur some gas in a Bio-Ethanol bottle which is used before. This gas can ignite when adding the Bio-Ethanol to a burner that is not cooled down.

CARE AND MAINTENANCE

- This product has to be cooled down before cleaning or storing it.
- Do not clean the product by using any aggressive abrasives, caustic chemicals or solvents.
- Ensure that no more Bio-Ethanol is present in the burner and no Bio-Ethanol is spilled on parts of the product or in the surrounding area before cleaning it.
- Use a soft, slightly wet cloth and a small amount of mild cleaner to clean the surfaces of the product and its accessories.
- Use warm water and a small amount of detergent to clean the burner regularly.
- After cleaning, ensure that all parts are dry before using it again or storing it.

STORAGE

- If you want to store the product, make sure that the product and its accessories have cooled down and the Bio-Ethanol is used completely. If the Bio-Ethanol isn't used completely, dispose of the Bio-Ethanol at a collection point for hazardous substances.
- This product is to be stored in a clean, dry environment.
- Always store the Bio-Ethanol in a sealed and designated container.
- As the Bio-Ethanol is highly flammable, the place of storage must be cool, not exposed to direct sunlight, and away from intense heat sources or open flames. Do not store quantities above 5 liters of Bio-Ethanol in your home.

TROUBLESHOOTING

Problem	Potential cause and solution
The Bio-Ethanol won't ignite	It is possible the Bio-Ethanol in the burner won't ignite due to its ignitability. Because a significant portion of the alcohol is already evaporated, reducing the Bio-Ethanol's ignitability. In this case, please wait for a few minutes and then dispose of the Bio-Ethanol, which is still in the burner.
In the case of fire	Despite all safety precautions, if a fire breaks out, you could use an alcohol-resistant foam or carbon dioxide as extinguishing agents. It is necessary that you keep an adequate extinguisher at close hand to the fire.

Problem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Bio-Ethanol ontsteekt niet	Het is mogelijk dat de Bio-Ethanol in de brander na verschillende pogingen niet ontbrandt, omdat een aanzielijk deel van de alcohol reeds is verdampd. Daarom moet u een paar minuten wachten en de Bio-Ethanol die nog steeds in de brander zit verwijderen.
In geval van brand	Als er ondanks alle veiligheidsmaatregelen brand ontstaat, gebruik dan een alcoholresistende schuim of koolzuurdioxide als blusmiddelen. Altijd een goede handblusser bij de hand houden, dicht bij het vuur.

NL Gebruiksaanwijzing

geval moet u het product naar de reparatie service retourneren.

WAARSCHUWING

	GEEN BIO-ETHANOL TOEVOEGEN TERWIJL HET VUUR BRANDT
	GEEN BIO-ETHANOL TOEVOEGEN TERWIJL HET APPARAAT NOG WARM IS

① MONTAGE

Let op: Om te voorkomen dat Bio-Ethanol per ongeluk op delen van het product of de omgeving wordt gemorst (de brander nooit in de sfeerhaard plaatsen wanneer deze al gevuld is).

- Plaats de brander in het metalen frame.
- Zet het glas terug op zijn plek.
- Zorg ervoor dat het product op een stabiele en vlakke ondergrond wordt geplaatst.
- Het oppervlak moet minimaal 10 kg kunnen ondersteunen. Als het geen 10 kg kan ondersteunen, is extra steun nodig.

② Vullen met Bio-Ethanol

- De vezel niet verwijderen.
- Vervijf de glas.
- Gebruik een trechter om de Bio-Ethanol in de brander te gieten.
- Zorg er voor dat het vullen met Bio-Ethanol voor dat de markering voor de maximale hoeveelheid niet wordt overschreden.

③ Het ontsteken van de Bio-Ethanol

- Ontstek de brander, maar pas op: een spontane verbranding of vlammen kunnen ontstaan. Het vuur moet van bovenaf aansteken; het moet van de zijkant worden aangestoken. Houd een veilige afstand van het product.
- Plaats het gas terug op zijn plek.
- Gebruik alleen gebruiken in kamers met voldoende groote.
- Zorg ervoor dat het product niet op warmtegevoelige of brandbare ondergrond staat en dat er geen contact is met elektrische apparatuur.

Opmerking: Als de Bio-Ethanol in de brander niet kan worden aangestoken na de herhalde pogingen, dan is het mogelijk dat een aanzielijk deel van de alcohol reeds is verdampd, waardoor de ontvlambaarheid verminderd. In dit geval moet u een paar minuten wachten en de Bio-Ethanol die nog steeds in de brander zit verwijderen.

- Houd afstand van minimaal 1 meter van brandbare materialen en objecten.

Opmerking: Als de Bio-Ethanol in de brander niet kan worden aangestoken na de herhalde pogingen, dan is het mogelijk dat een aanzielijk deel van de alcohol reeds is verdampd, waardoor de ontvlambaarheid verminderd. In dit geval moet u een paar minuten wachten en de Bio-Ethanol die nog steeds in de brander zit verwijderen.

- Houd afstand van minimaal 1 meter van brandbare materialen en objecten.

Opmerking

DE Bedienungsanleitung

Caractéristiques		
Combustible :		Bio-Ethanol met een minimaal alcoholpercentage van 95%
Rémpissage maximum :		130 ml Bio-Ethanol
Distance minimum avec les objets inflammables :		1 m
Poids :		0,53 kg
Durée de combustion maximum :		170 minutes
Volume minimum de la pièce :		18 m ³
		Norme EN-16647:2015

① MONTAGE

Attention : Pour que le bio-éthanol ne coule pas par erreur sur des pièces du produit ou à proximité, ne mettez jamais le brûleur dans la cheminée de table si elle est déjà remplie.

1. Mettez le brûleur dans le cadre en métal.
2. Mettez les plaques en verre dans les fentes prévues à cet effet.
3. Veillez à poser le produit sur une surface stable et plane.
4. La surface doit supporter un minimum de 10 kg. Sinon, utilisez un soutien supplémentaire.

② Remplissage de bio-éthanol

1. Ne sortez pas les fibres.
2. Retirez la plaque de verre.
3. Utilisez un entonnoir pour verser le bio-éthanol dans le brûleur.
4. En ajoutant le bio-éthanol, veillez à ne pas dépasser le niveau maximum indiqué dans le brûleur.

③ Allumage du bio-éthanol

1. Allumez le brûleur, mais soyez prudent en cas de déflagration ou de flammes. N'allumez pas le feu sous le dessus, mais par le côté. Restez à une distance sûre de l'appareil.
2. Remettez la plaque de verre dans sa position d'origine.
3. Utilisez l'appareil uniquement dans une pièce d'âtre.
4. Assurez-vous que l'appareil n'est pas sur une base sensible à la chaleur ou inflammable et que la chaleur ne peut pas s'accumuler sur le plafond et les murs. Pour ce faire, vérifiez que la distance entre l'appareil est à au moins 1,8 mètre du plafond de la pièce.
5. Gardez une distance minimum de 1 mètre avec tout matériel et objets inflammables.

Remarque : si vous ne parvenez pas à allumer le bio-éthanol dans le brûleur avec plusieurs essais, peut-être qu'une partie importante de l'alcool s'est déjà évaporée, réduisant ainsi l'inflammabilité. Dans ce cas, attendez quelques minutes puis éliminez le bio-éthanol qui reste dans le brûleur. Apprenez le bio-éthanol à un centre de collecte des substances dangereuses.

④ Extinction du bio-éthanol

N'ÉTEIGNEZ PAS LE FEU AVEC DE L'EAU !

Il vaut mieux utiliser le brûleur jusqu'à ce que le bio-éthanol soit épuisé. Cela est le moyen le plus sûr d'éteindre le produit et cela permet d'éviter que la pièce s'ente l'alcool.

1. Mettez le dispositif d'extinction juste au-dessus de l'ouverture du brûleur afin d'éteindre le feu.
2. Laissez l'ouverture du brûleur fermée et attendez que le produit ait refroidi (pendant au moins 30 minutes).
3. Mettez au rebut le bio-éthanol qui reste dans le brûleur. Ne jetez pas le bio-éthanol dans les eaux usées (toilettes, évier, etc.), mais apportez-le à un centre de collecte des substances dangereuses.

⑤ Appoint du bio-éthanol

N'AJOUTEZ PAS DE BIO-ÉTHANOL SUR UN FEU ACTIF OU DANS LE BRÛLEUR TANT QUE LE PRODUIT EST CHAUD !

1. Laissez le brûleur refroidi au moins 20 minutes avec le brûleur fermé, une fois le feu éteint ou le bio-éthanol épuisé, comme décrit dans le paragraphe « Extinction du bio-éthanol ».
2. Remplissez le brûleur (en suivant la procédure du paragraphe « Remplissage de bio-éthanol »).
3. Allumez le bio-éthanol (comme décrit dans le paragraphe « Allumage du bio-éthanol »).
4. Remarque : il peut y avoir un peu de gaz dans une bouteille de bioéthanol déjà utilisée. Ce gaz peut s'émietter lorsque vous ajoutez du bioéthanol à un brûleur qui n'a pas refroidi.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Ne nettoyez pas le produit avec des produits abrasifs agressifs, des produits caustiques ou des solvants.
- Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez qu'il ne reste plus de bio-éthanol dans le brûleur et qu'aucune goutte de bio-éthanol n'a coulé sur les pièces de l'appareil ou à proximité.
- Avec un chiffon légèrement humide et au besoin un peu de nettoyant doux, nettoyez les surfaces de l'appareil et ses accessoires.
- Nettoyez régulièrement le brûleur avec de l'eau tiède et un peu de détergent.
- Après le nettoyage, vérifiez que toutes les pièces sont sèches avant de réutiliser ou de ranger le produit.

ENTREPOSAGE

- Avant de ranger l'appareil, vérifiez qu'il a refroidi ainsi que ses accessoires, et que le bio-éthanol est effectivement épuisé. Si le bio-éthanol n'est pas épuisé, apportez-le à un centre de collecte de substances dangereuses.
- Le produit doit être rangé dans un endroit propre et sec.
- Rangez toujours le bio-éthanol dans un récipient hermétiquement fermé qui restera sec.
- Étant donné que le bio-éthanol est extrêmement inflammable, il doit être rangé dans un endroit frais, à l'abri de la lumière du soleil et à distance des sources de chaleur intense et des flammes nues. Ne stockez pas plus de 5 litres de bio-éthanol chez vous.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible et solution
Le bio-éthanol ne s'allume pas.	Il est possible que le bio-éthanol dans le brûleur ne s'allume pas après plusieurs essais, si une partie importante de l'alcool s'est déjà évaporée, réduisant ainsi son inflammabilité. Dans ce cas, attendez quelques minutes puis éliminez le bio-éthanol qui reste dans le brûleur.
En cas d'incendie	En plus des mesures de sécurité, si le feu se propage, vous pouvez utiliser une mousse résistante à l'alcool ou du dioxyde de carbone comme produits d'extinction. Gardez impérativement un extincteur adapté à portée de main près du feu.

WARNUNG

	BIOETHANOL NICHT IN BRENNENDES FEUER GIessen
	KEIN BIOETHANOL EINFÜLLEN, WENN DAS PRODUKT NOCH HEISS IST

Bitte vor Inbetriebnahme des Produkts diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Für späteres Nachschlagen und die Dauer des Besitzes aufzuhören. Zusammen mit dem Garantieschein, der Quittung und, falls möglich, dem Karton mit der Innenerverpackung aufzubewahren.

Der Bioethanol-Tischkamin ist ein Produkt, das Sie im Haus oder im Freien aufstellen können. Man kann ein echtes Feuer genießen, ohne einen Kamin installieren zu müssen. Weil Bioethanol praktisch kein Rückstand verbringt, ist eine Belüftung durch ein geöffnetes Fenster in einem Raum mit angemessener Größe in den meisten Fällen ausreichend.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

- Bitte vor Inbetriebnahme des Produkts diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Für späteres Nachschlagen und die Dauer des Besitzes aufzuhören. Zusammen mit dem Garantieschein, der Quittung und, falls möglich, dem Karton mit der Innenerverpackung aufzubewahren.
- Bitte beim Benutzen dieses Produkts die nationalen und örtlichen Vorschriften einhalten.

- Dieses Produkt darf nur mit dem dafür bestimmten Brennstoff betrieben werden; Bioethanol mit einem Mindestalkoholanteil von 95%.
- Dieses Produkt darf nur in belüfteten Räumen benutzt werden, bitte ein Fenster öffnen, wenn das Produkt in Betrieb ist. Wenn die Belüftung ausreicht, wird mehrere ähnliche Produkte benutzt werden, solange der Brennstoffdurchfluss 0,5 l/Istd. nicht überschreitet.

- Dieses Produkt darf nur für private Zwecke und den dafür bestimmten Zweck verwendet werden.
- Dieses Produkt darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche benutzt werden.

- Dieses Produkt wurde für die Verwendung auf einem Tisch konstruiert.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauereinsatz geeignet.
- Dieses Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, sie stehen unter Beaufsichtigung oder Anleitung bezüglich des Produkts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person.

- Dieses Produkt darf nicht als Heizerzeuger benutzt werden.
- Dieses Produkt darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder wenn es ausläuft.

- Dieses Produkt darf nicht neben direkten Wärmequellen benutzt werden.
- Dieses Produkt darf nicht in einem windigen Bereich benutzt werden.

- Dieses Produkt darf nicht angezündet werden, wenn es noch warm ist.
- Die Konstruktion dieses Produkts darf nicht verändert werden.
- Der Höchststand an Bioethanol im Brenner darf nicht überschritten werden.

- Keine brennbaren Gegenstände auf dieses Produkt stellen.
- Während des Betriebs nicht in der Nähe des Feuers aufhalten.

- Das Feuer immer mit einem Flammenlöscher löschen.
- Nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile benutzen, weil sonst Verletzungen verursachen können und eine mögliche Garantie erlischt.

- Dieses Produkt muss vor dem Entfernen oder Auswechseln von (Ersatz-) Teilen abgekühlt sein.
- Alle Reparaturarbeiten sollten von einem kompetenten, qualifizierten Reparaturservice vorgenommen werden(*) .

- Wenn die Sicherheitshinweise ignoriert werden, kann der Hersteller für Schäden nicht haftbar gemacht werden.

Verletzungs-/Schadensrisiko

- Die Produktverpackung von Kindern fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.

- Kinder und Haustiere vom Bioethanol und dem Produkt fernhalten. Die Hinweise auf der Bioethanolflasche müssen eingehalten werden.

- Bioethanol ist nicht für den Verzehr geeignet. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und das Verpackungsetikett vorzeigen.

- Wenn Bioethanol auf einem Holzboden oder Möbelstück verschüttet hat, kann es Flecken hinterlassen.

- Über dem Feuer keine Speisen zubereiten.

- Keine sonstigen Materialien über dem Feuer verbrennen.

- Das Glas und die Metallteile dieses Produkts dürfen nicht mit bloßen Händen berührt werden, weil diese Flächen während des Betriebs heiß werden und noch länger heiß bleiben, nachdem das Feuer gelöscht wurde. Das Produkt nicht berühren, bis es vollständig abgekühlt ist.

- Das Glas vor der Installation prüfen, wenn sich Staub im Glas befindet, oder wenn der Rand ausgebrochen ist, das Produkt nicht verwenden.

FEUERGEFAHR

- Das Feuer nicht mit Wasser löschen! Bitte immer laut Beschreibung im Abschnitt "Bioethanol löschen" vorgehen.

- Keine Gegenstände auf oder in das Produkt legen.

- Die Lüftungsöffnungen des Produkts nicht abdecken oder blockieren.

- Das Feuer nicht anfachen (z.B. mit einem Haartrockner).

- Beim Auffüllen des Produktbrenners mit Bioethanol nicht rauchen, essen oder trinken.

- Dieses Produkt darf nicht bewegt werden, wenn es in Betrieb ist oder bereit mit Bioethanol aufgefüllt wurde.

- Dieses Produkt sollte nach dem Auffüllen mit Bioethanol laut Beschreibung im Abschnitt "Bioethanol entzünden" entzündet werden.

- Wenn Bioethanol auf oder neben dem Produkt verschüttet wird, sofort aufwischen und anschließend den betroffenen Bereich mit Wasser abwaschen, damit kein Risiko einer unabsichtlichen Entzündung besteht.

- Wenn trotz aller Sicherheitsvorkehrungen ein Feuer ausbricht, können Sie alkoollbeständigen Schaum oder Kohlendioxid zum Löschen des Feuers benutzen.

- Immer einen geeigneten Feuerlöscher in der Nähe des Feuers bereithalten.

ES Manual de usuario

* Die Faser ist nicht zu entfernen oder herauszunehmen. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne Faser, da ansonsten Explosionsgefahr besteht.

AVISO

	NO VIERTA BIOETANOL SOBRE UN FUEGO ACTIVO
	NO VIERTA BIOETANOL MIENTRAS EL PRODUCTO ESTÉ CALIENTE

Lea este manual de instrucciones atentamente antes de utilizar el producto. Conserve el manual para consultas futuras mientras este producto le pertenezca. Guardelo junto con el certificado de garantía, el comprobante de compra y, si fuera posible, la caja con el embalaje interior.

El fogón de sobremesa de bioetanol es un producto que podrá poner en cualquier lugar de su hogar o del exterior. La gente puede disfrutar de un fuego real y sin la necesidad de instalar una chimenea. Como el bioetanol se quemó sin prácticamente ningún residuo, en la mayor parte de los casos en que se tenga una habitación de tamaño adecuado, será suficiente tener una ventana abierta.

① MONTAJE

Atención: Para evitar que se derrame el bioetanol de manera accidental sobre algunas partes del producto o sus alrededores, no coloque nunca el quemador dentro del fogón de sobremesa cuando ya esté lleno.

1. Coloque el quemador en la soportes metálicos.

2. Introduzca las placas de cristal en las ranuras apropiadas.

3. Asegúrese de que el producto se halla sobre una superficie plana y estable.

4. La superficie debe ser capaz de sopportar al menos 10 kg. De no ser así, se necesitará un apoyo adicional.

② Agregar el bioetanol

1. No extraiga la fibra.

2. Retire la placa de cristal.

3. Utilice un embudo para vertir el bioetanol en el quemador.

4. Al añadir el bioetanol, no exceda la marca de máxima en el quemador.

③ Encender el bioetanol

1. Vuelva a colocar la placa de cristal en su posición original.

2. Encienda el quemador pero tenga cuidado, se pueden producir pequeñas explosiones o se pueden escapar algunas llamas. No encienda el fuego desde arriba; se debe encender desde el lado.

3. El producto solo se debe utilizar en habitaciones ventiladas; asegúrese de abrir alguna ventana cuando lo utilice. Si la ventilación es suficiente, el uso de varios productos similares está permitido si el flujo total de combustible no excede los 0,5 l/h.

PL Instrukcja obsługi

Características		
Combustível:		Bioetanol com uma percentagem mínima de álcool de 95%
Enchimento máximo:		130 ml de bioetanol
Distância mínima de qualquer objecto queimável:		1 m
Peso:		0,53 kg
Tempo de queimadura máximo:		170 minutes
Volume de espaço mínimo:		18 m ³
		Aprovação EN-16647:2015

① MONTAGEM

Atenção: De modo a evitar que o Bioetanol seja entornado inadvertidamente em partes do produto ou na sua proximidade, nunca coloque o queimador na lareira da mesa quando este estiver cheio.

- Coloque o queimador na estrutura de metal.
- Coloque os discos de vela nas fendas indicadas.
- Certifique-se que o produto é colocado numa superfície nivelada e estável.
- A superfície deverá suportar um mínimo de 10kg. Se não conseguir suportar 10kg, um suporte adicional é necessário.

② Adicionar Bioetanol

- Não retire a fibra.
- Remova os discos de vela.
- Utilize um funil para colocar o Bioetanol no queimador.
- Quando adicionar o Bioetanol, por favor, não exceda o nível máximo no queimador.

③ Acender o Bioetanol

- Ligue o queimador, mas tenha cuidado porque poderá ocorrer deflagração ou chamas de movimentação. Não acenda o lume de cima; deverá ser aceso da lateral. Mantenha distância de segurança do produto.
- Coloque o disco de vela na posição original.
- O produto só pode ser utilizado em divisões de tamano adequado.
- Certifique-se que o produto não se situa numa base inflamável ou sensível ao calor e que nenhuma acumulação de calor possa ocorrer em tecidos e paredes. Para este propósito, certifique-se que a distância entre o produto e de, pelo menos, 1,8 metros.
- Por favor, a distância mínima é de 1 metro de quaisquer objetos e materiais queimáveis.

Nota: se o Bioetanol no queimador não puder ser ligado após várias tentativas, é possível que uma quantidade significativa de álcool já evapora, reduzindo a inflamabilidade. Neste caso, por favor, aguarde, durante alguns minutos e depois eliminate o Bioetanol que ainda existe no queimador. Elimine o Bioetanol num ponto de recolha para substâncias perigosas.

④ Extinguir o Bioetanol

- NÃO APAGUE O FOGO COM ÁGUA!**
É melhor utilizar um queimador ato que o Bioetanol esteja utilizado por completo. Esta é a melhor maneira de extinguir o produto e que poderá evitar que o cheiro de álcool se espalhe na divisão.
1. Coloque o apagador de lume diretamente no cimo do queimador abrindo de modo a extinguir o incêndio.
2. Deixe a abertura do queimador fechada e aguarde até que o produto arrefeça; deixe-o arrefecer durante pelo menos 30 minutos.
3. Elimine o Bioetanol que ainda estiver no queimador. Quando o eliminar, não utilize águas residuais (sanita, lavatório e outros); mas elimine-o num ponto de recolha para substâncias perigosas.

⑤ Adicionar mais Bioetanol

- NÃO ADICIONE BIOETANOL NO FOGO ACTIVO OU NO QUEIMADOR QUANDO O PRODUTO AINDA ESTIVER QUENTE!**
1. Deixe o produto arrefecer durante pelo menos 30 minutos com o queimador fechado, após o foguete sido extinto ou o Bioetanol tiver sido utilizado completamente tal como descrito no parágrafo "Extinguir o Bioetanol".
2. Encha novamente o queimador (tal como descrito no parágrafo "Acender o Bioetanol")
3. Ligar o Bioetanol (tal como descrito no parágrafo "Acender o Bioetanol")
4. Nota: poderá formar-se alguma goma de Bioetanol previamente utilizada. Este gás poderá inflamar quando adicionar Bioetanol a um queimador que não tenha arrefecido.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- Este produto terá de ser arrefecido antes de o limpar ou armazenar.
- Não limpe o produto utilizando quaisquer abrasivos agressivos, químicos causticos ou solventes.
- Certifique-se que sejas nenhum Bioetanol está presente no queimador e nenhum Bioetanol é entornado na totalidade, elimine o Bioetanol num ponto de recolha para substâncias perigosas.
- Utilize o tecido húmedo e seco e suave, se aplicável, uma pequena quantidade de detergente suave para limpar as superfícies do produto e seus acessórios.
- Utilize água quente e uma pequena quantidade de detergente para limpar o queimador regularmente.
- Após a limpeza, certifique-se que todas as partes estão secas antes de o utilizar novamente ou armazenar.

ARMAZENAMENTO

- Se desejar armazenar o produto, certifique-se que o produto e seus acessórios arrefecerem e o Bioetanol sót utilziado na totalidade. Se o Bioetanol não estiver utilizado na totalidade, elimine o Bioetanol num ponto de recolha para substâncias perigosas.
- Este produto deve ser armazenado num ambiente seco e limpo.
- Armazene sempre o Bioetanol num depósito indicado e selado.
- Una vez que o Bioetanol tem uma alta inflamabilidade, o local de armazenamento deverá estar arrefecido, não exposto à luz directa do sol e longe de quaisquer fontes de calor intensas ou chamas abertas. Não armazene quantidades acima de 5 litros de Bioetanol na sua casa.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução e causa potencial
O Bioetanol não acende	É possível que o Bioetanol no queimador não acenda após várias tentativas, uma vez que uma porção significativa de álcool já evapora, reduzindo a inflamabilidade do Bioetanol. Neste caso, por favor, aguarde, durante alguns minutos e depois eliminate o Bioetanol que ainda existe no queimador.
Em caso de incêndio	Apesar de todas as precauções de segurança, se acontecer um incêndio, poderá utilizar uma espuma resistente ao álcool ou dióxido de carbono como agentes extintores. É necessário que mantenha um extintor adequado à mão para extinguir o incêndio.

OSTRZEŻENIE

	BIOETANOLU NIE WOLNO WLEWAĆ, GDY PALI SIĘ OGIEŃ
	BIOETANOLU NIE WOLNO WLEWAĆ, GDY PRODUKT JEST GORĄCY

- Jeśli pomimo zastosowania się do wszystkich środków ostrożności wybuchnie pożar, jako środka gaśniczego można użyć piany odpornej na alkohol lub dwutlenku węgla.
 - Odpowiedni środek gaśniczy powinien zawsze znajdować się w pojemnym miejscu, blisko kominka.
 - Nie usuwaj ani nie wymij włókną. Nie używaj produktu bez włókna, ponieważ grozi to wybuchem.
- * Kompetentny i wykwalifikowany pracownik serwisu naprawczego: dział posprzedaży producenta, importer lub inną osobą, która jest wykwalifikowana, zatwierdzona i kompetentna do wykonywania tego rodzaju napraw; korzystanie z usług tych osób ma na celu uniknięcie wszelkich zagrożeń. W każdym wymagającym tego przypadku produkt należy przekazać do wymienionego serwisu naprawczego.

WŁAŚCIWOŚCI

Opal:		Bioetanol o minimalnej zawartości procentowej alkoholu wynoszącej 95%
Maks. poziom napelnienia:		130 ml bioetanolu
Minimalny odstęp przedmiotów łatwopalnych:		1 m
Waga:		0,53 kg
Maks. czas rozpalenia:		170 minut
Minimalna objętość pomieszczenia:		18 m ³
		EN-16647:2015 Norm

Komin stolowy na bioetanol to produkt, z którego można korzystać w dowolnym miejscu w domu lub poza nim. Dzikie nienaturalne ciepło nie powinno być koniecznością budowania komina. Z uwagi na to, że bioetanol spala się praktycznie bez osadu, wentylacja zapewniająca otwarcie okna jest w większości przypadków wystarczająca, o ile kominek znajduje się w pomieszczeniu o odpowiednich wymiarach.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

Ogólne

- Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować w celu odnoszenia się do niej w przyszłości i należy ją przechowywać przez cały czas posiadania produktu. Instrukcję należy przechowywać wraz z kartą gwarancyjną, paragonem oraz, o ile możliwe, pudelkiem zewnętrzny opakowaniem.
- Podczas korzystania z produktu należy stosować się do krajowych i lokalnych przepisów prawa.
- Produkt ten może być używany wyłącznie z określonym opałem - bioetanolem o minimalnej zawartości procentowej alkoholu wynoszącej 95%.
- Produkt ten może być używany wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych; podczas korzystania z produktu powinno być otwarte okno. Jeśli wentylacja jest wystarczająca, dozwolone jest korzystanie z kilku podobnych produktów, o ile żądana wykorzystanie opalu nie przekroczy 0,5 l/h.
- Produkt ten może być używany wyłącznie do celów domowych i zgodnie z przeznaczeniem.
- Produkt ten może być używany wyłącznie na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Produkt ten jest przeznaczony do użytku na stole.
- Produkt ten nie jest przeznaczony do ciągłej pracy.
- Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby posiadające doświadczoną i wiedzę, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni nadzór lub udzieli instrukcji dotyczących używania tego produktu.
- Produkt tego nie wolno używać jako urządzenie grzejnego.
- Z produktu nie należy korzystać, gdy spadł, gdyż widoczne są oznaki uszkodzenia lub gryzienia.
- Produktu tego nie wolno używać w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
- Produktu tego nie wolno używać zgodnie z wskazówkami na etykiecie.
- Produktu tego nie wolno używać w miejscach wystawionych na działanie wiatru.
- Działającego produktu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Produktu tego nie wolno rozpalać, gdy jest jeszcze ciepły.
- Produktu ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby posiadające doświadczoną i wiedzę, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni nadzór lub udzieli instrukcji dotyczących używania tego produktu.
- Produktu tego nie wolno używać jako urządzenia grzejnego.
- Z produktu nie należy korzystać, gdy spadł, gdyż widoczne są oznaki uszkodzenia lub gryzienia.
- Produktu tego nie wolno używać w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
- Produktu tego nie wolno używać zgodnie z wskazówkami na etykiecie.
- Produktu tego nie wolno używać w miejscach wystawionych na działanie wiatru.
- Działającego produktu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Produktu tego nie wolno rozpalać, gdy jest jeszcze ciepły.
- Produktu ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby posiadające doświadczoną i wiedzę, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni nadzór lub udzieli instrukcji dotyczących używania tego produktu.
- Produktu tego nie wolno używać jako urządzenia grzejnego.
- Z produktu nie należy korzystać, gdy spadł, gdyż widoczne są oznaki uszkodzenia lub gryzienia.
- Produktu tego nie wolno używać w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
- Produktu tego nie wolno używać zgodnie z wskazówkami na etykiecie.
- Produktu tego nie wolno używać w miejscach wystawionych na działanie wiatru.
- Działającego produktu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Produktu tego nie wolno rozpalać, gdy jest jeszcze ciepły.
- Produktu ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby posiadające doświadczoną i wiedzę, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni nadzór lub udzieli instrukcji dotyczących używania tego produktu.
- Produktu tego nie wolno używać jako urządzenia grzejnego.
- Z produktu nie należy korzystać, gdy spadł, gdyż widoczne są oznaki uszkodzenia lub gryzienia.
- Produktu tego nie wolno używać w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
- Produktu tego nie wolno używać zgodnie z wskazówkami na etykiecie.
- Produktu tego nie wolno używać w miejscach wystawionych na działanie wiatru.
- Działającego produktu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Produktu tego nie wolno rozpalać, gdy jest jeszcze ciepły.
- Produktu ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby posiadające doświadczoną i wiedzę, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni nadzór lub udzieli instrukcji dotyczących używania tego produktu.
- Produktu tego nie wolno używać jako urządzenia grzejnego.
- Z produktu nie należy korzystać, gdy spadł, gdyż widoczne są oznaki uszkodzenia lub gryzienia.
- Produktu tego nie wolno używać w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
- Produktu tego nie wolno używać zgodnie z wskazówkami na etykiecie.
- Produktu tego nie wolno używać w miejscach wystawionych na działanie wiatru.
- Działającego produktu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Produktu tego nie wolno rozpalać, gdy jest jeszcze ciepły.
- Produktu ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby posiadające doświadczoną i wiedzę, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni nadzór lub udzieli instrukcji dotyczących używania tego produktu.
- Produktu tego nie wolno używać jako urządzenia grzejnego.
- Z produktu nie należy korzystać, gdy spadł, gdyż widoczne są oznaki uszkodzenia lub gryzienia.
- Produktu tego nie wolno używać w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
- Produktu tego nie wolno używać zgodnie z wskazówkami na etykiecie.
- Produktu tego nie wolno używać w miejscach wystawionych na działanie wiatru.
- Działającego produktu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Produktu tego nie wolno rozpalać, gdy jest jeszcze ciepły.
- Produktu ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby posiadające doświadczoną i wiedzę, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni nadzór lub udzieli instrukcji dotyczących używania tego produktu.
- Produktu tego nie wolno używać jako urządzenia grzejnego.
- Z produktu nie należy korzystać, gdy spadł, gdyż widoczne są oznaki uszkodzenia lub gryzienia.
- Produktu tego nie wolno używać w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
- Produktu tego nie wolno używać zgodnie z wskazówkami na etykiecie.
- Produktu tego nie wolno używać w miejscach wystawionych na działanie wiatru.
- Działającego produktu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Produktu tego nie wolno rozpalać, gdy jest jeszcze ciepły.
- Produktu ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby posiadające doświadczoną i wiedzę, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni nadzór lub udzieli instrukcji dotyczących używania tego produktu.
- Produktu tego nie wolno używać jako urządzenia grzejnego.
- Z produktu nie należy korzystać, gdy spadł, gdyż widoczne są oznaki uszkodzenia lub gryzienia.
- Produktu tego nie wolno używać w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
- Produktu tego nie wolno używać zgodnie z wskazówkami na etykiecie.
- Produktu tego nie wolno używać w miejscach wystawionych na działanie wiatru.
- Działającego produktu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Produktu tego nie wolno rozpalać, gdy jest jeszcze ciepły.
- Produktu ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby posiadające doświadczoną i wiedzę, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni nadzór lub udzieli instrukcji dotyczących używania tego produktu.
- Produktu tego nie wolno używać jako urządzenia grzejnego.
- Z produktu nie należy korzystać, gdy spadł, gdyż widoczne są oznaki uszkodzenia lub gryzienia.
- Produktu tego nie wolno używać w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
- Produktu tego nie wolno używać zgodnie z wskazówkami na etykiecie.
- Produktu tego nie wolno używać w miejscach wystawionych na działanie wiatru.
- Działającego produktu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Produktu tego nie wolno rozpalać, gdy jest jeszcze ciepły.
- Produktu ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby posiadające doświadczoną i wiedzę, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni nadzór lub udzieli instrukcji dotyczących używania tego produktu.
- Produktu tego nie wolno używać jako urządzenia grzejnego.
- Z produktu nie należy korzystać, gdy spadł, gdyż widoczne są oznaki uszkodzenia lub gryzienia.
- Produktu tego nie wolno używać w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
- Produktu tego nie wolno używać zgodnie z wskazówkami na etykiecie.
- Produktu tego nie wolno używać w miejscach wystawionych na działanie wiatru.
- Działającego produktu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Produktu tego nie wolno rozpalać, gdy jest jeszcze ciepły.
- Produktu ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby posiadające dorigesimalność i wiedzę, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni nadzór lub udzieli instrukcji dotyczących używania tego produkt

