

WG-2410K

GB	User manual	4
HR	Korisnički priručnik	6
RS	Rukovanje i održavanje	8



- GB User manual
HR Korisnički priručnik
RS Rukovanje i održavanje





1
Weight meter
Mjerač težine
Skala težine

2
Weighing plate
Ploča za vaganje
Ploča za merenje

3
Switch
Prekidač
Prekidač

Operation and maintenance

Remove all packaging of the device. Always weigh/use the scale on a hard and flat surface. When you are measuring, please keep still. It is advisable to take measurement at the same time of the day and at the same place. Always remove your shoes and socks, it is advisable to discard as many as possible clothing, wipe clean your feet before using and dry them well. Never use the appliance with wet feet. Step on the weighing plate (No. 2) gently and when you are measuring, please keep still. The maximum weight capacity is 130kg / 300 lb. The graduation is 1kg / 2lb. Never exceed the maximum weight, the unit can fail.

Use

The weight meter (No. 1) is divided into 2 scales. The top scale is for measurements in pounds (lb) and the lower scale for measuring results in kilograms (kg).

Place the scale on a flat hard surface which is level and adjust the weight meter (No. 1) at 0 kg. by turning the switch (No. 3).

When weighted with clothes on, set the weight meter to (e.g.) -2 kg. by turning the switch (No. 3). The weight meter starts at -2 kg., so the weight meter (No. 1) gives the actual weight.

Cleaning the unit

Clean the glass tray with a damp cloth, do not use harsh or abrasive cleaners. Do not use abrasive sponges or other sharp objects.

Never immerse the device in water or any other liquid. The device is **not** dishwasher proof.

The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries and invalidate any warranty you may have.

This appliance is for household use only and only for the purpose it is made for.

Guarantee

- The device supplied by our Company is covered by 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).
- During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it. The guarantee services do not entail an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!
- Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.
- If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.
- Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.
- Defects to consumables or parts subject to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!
- The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
- After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.

Guidelines for protection of the environment



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection,

Packaging

The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.

Product

This device is equipped with a mark according to European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that the product correctly as waste is processed, it helps you may have adverse consequences for the environment and human health.

EC declaration of conformity

This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of the Low Voltage Directive "No 2006/95/EC, the protection requirements of the EMC Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive 93/68/EEC.

Rad i održavanje

Uklonite svu ambalažu s uređaja. Vagu koristite samo na tvrdoj i ravnoj površini. Prilikom mjerjenja vaga treba biti mirna. Preporučljivo je uvijek se vagati u isto doba dana i na istom mjestu. Uvijek skinite cipele i čarape. Preporučujemo da prije korištenja skinete što više odjeće te da obrišete i osušite stopala. Nikad nemojte koristiti uređaj s mokrim stopalima. Lagano stanite na ploču za vaganje (Br. 2) i tijekom mjerjenja budite mirni. Maksimalni kapacitet vaganja je 130 kg / 300 lb.

Razlika u težini koju vaga prepoznaže je 1 kg / 2 lb. Nikad nemojte prekoračiti maksimalnu težinu kako se uređaj ne bi pokvario.

Upotreba

Mjerač težine (Br. 1) podijeljen je na 2 skale. Gornja je skala za mjerjenje u funtama (lb), a donja za mjerjenje u kilogramima (kg).

Vagu postavite na ravnу i tvrdу površinу te postavite mjerač težine (Br. 1) na 0 kg okretanjem prekidača (Br. 3).

Ako se važete obučeni postavite mjerač težine na (npr.) -2 kg okretanjem prekidača. (Br. 3). Mjerjenje kreće od -2 kg tako da mjerač težine (Br. 1) pokazuje stvarnu težinu.

Čišćenje uređaja

Staklenu ploču očistite vlažnom krpom. Nemojte koristi gruba ili abrazivna sredstva. Nemojte koristiti oštре spužve i ostale oštре predmete.

Uređaj nikad nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine. Uređaj **nije** prikladan za pranje u perilici posuđa.

Proizvođač ne preporučuje upotrebu bilo kakvih drugih priključaka jer to može uzrokovati ozljede i poniskiti jamstvo.

Uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Nemojte ga koristiti u svrhe za koje nije predviđen.

Jamstvo

- Uređaj koji isporučuje naša tvrtka obuhvaćen je 24-mjesečnim jamstvom počevši od dana kupnje (prijeme).
- U jamstvenom će periodu sve greške i oštećenja u materijalu ili izradi uređaja ili njegovih nastavaka biti besplatno otklonjene popravkom ili zamjenom, prema našoj odluci. Jamstveni popravci neće produživati jamstveni period niti se na temelju njih ne mogu polagati prava ni na kakva nova jamstva!
- Dokaz o jamstvu je dokaz o kupnji. Bez dokaza o kupnji neće se moći ostvariti pravo na besplatni jamstveni popravak.
- Ako želite ostvariti popravak u jamstvenom periodu, vratite cijeli stroj u originalnoj ambalaži zajedno s računom vašem predstavniku.
- Oštećenja na nastavcima ne podrazumijevaju automatsku zamjenu cijelog stroja. U takvom slučaju nazovite našu službu za pomoć korisnicima. Razbijeno staklo i slomljeni plastični dijelovi uvijek će se popraviti uz naplatu.
- Oštećenja potrošnih dijelova ili dijelova koji su podložni trošenju, kao i čišćenje, održavanje ili zamjena takvih dijelova neće biti obuhvaćeni jamstvom i stoga će se naplaćivati!
- Jamstvo će prestati vrijediti u slučaju neovlaštenog otvaranja.
- Nakon istjeka jamstvenog perioda, popravci se mogu obavljati u stručnom servisu ili servisnoj radionici uz naplatu nastalih troškova.

Smjernice o zaštiti okoliša



Ovaj aparat se ne smije pri kraju svojega životnog vijeka odložiti u kućni otpad već se mora odložiti u središtu za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih aparata. Ovaj znak na aparatu, upute za rukovanje i ambalaža vas upozoravaju na ovu važnu činjenicu. Materijali od kojih je ovaj aparat izrađen se mogu reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućanskih aparata učiniti ćete značajni doprinos zaštiti okoliša. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o mjestima za prikupljanje otpada radi recikliranja.

Ambalaža

Ambalaža se 100% može reciklirati, ambalažu vraćajte odvojeno.

Proizvod

Ovaj uređaj opremljen je oznakom koja potvrđuje njegovu sukladnost s europskom direktivom 2002/96/EZ o odlaganju električnog i elektroničkog otpada (WEEE). Pravilnim zbrinjavanjem ovog uređaja u otpad, pomoći ćete smanjenju štetnih utjecaja na okoliš i zdravlje čovjeka.

EZ Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj je izведен, proizведен i plasiran na tržište u skladu sa sigurnosnim ciljevima Niskonaponske direktive br. 2006/95/EZ, zahtjevima glede zaštite iz EMC direktive 2004/108/EZ "Elektromagnetska kompatibilnost" i zahtjevima direktive 93/68/EEZ.

RS

Rukovanje i održavanje

Uklonite pakovanje sa uređaja. Uvek se merite / koristite vagu na tvrdoj i ravnoj površini. Kada se merite, molimo da se ne pomerate. Preporučuje se da se merite u isto doba dana i na istom mestu.

Uvek skinite cipele i čarape. Preporučuje se da skinete što je moguće odeće više. Operite noge pre korišćenja vase i dobro ih osušite. Nikada ne koristite uređaj mokrih stopala. Polako stanite na ploču za merenje (br. 2) i dok se merite nemojte se pomerati. Maksimalna merna težina vase je 130 kg / 300 lb.

Skala je podeljena na 1 kg / 2 lb. Nikada ne prekoračujte maksimalnu težinu jer uređaj može da se pokvari.

Upotreba

Skala težine (br. 1) je podeljena na dve merne jedinice. Gornji deo skale je za merenje u funtama (lb), a donji deo skale je za merenje u kilogramima (kg).

Stavite vase na ravnu i tvrdnu površinu i podesite skalu težine (br. 1) na 0 kg, okretanjem prekidača (br. 3).

Kada se merite odeveni, podesite skalu težine na (npr) -2 kg okretanjem prekidača (br. 3). Skala merenja počinje na -2 kg, tako da skala merenja (br. 1) prikazuje tačnu težinu.

Čišćenje uređaja

Stakleni poklopac prebrisište vlažnom krpom, nemojte koristiti grubu ili abrazivnu sredstva. Ne koristite abrazivne sundere ili druge oštре predmete.

Nikada ne potapajte uređaj u vodu ili drugu tečnost. Ovaj uređaj **nije** otporan na vodu.

Upotreba dodataka koje nije preporučio proizvođač može izazvati povrede i prekinuti garanciju koji imate za proizvod.

Ovaj uređaj je samo za kućnu upotrebu i napravljen je samo u tu svrhu.

Garancija

- Ovaj uređaj koji vam dostavlja naša kompanija ima garanciju od 24 meseca, počev od datuma kupovine (datuma na računu).
- Tokom trajanja ove garancije, svaka greška na uređaju ili njegovim delovima, koja je posledica grešaka na materijalu ili proizvodnji će biti popravljena bez ikakve nadoknade, ili će uređaj biti zamenjen novim. Usluge pod garancijom ni na koji način ne utiču na trajanje garancije, niti daju pravo za produženje ili novu garanciju!
- Dokaz o pravu na garanciju je račun o kupovini. Bez dokaza o kupovini neće biti ostvareno pravo na popravku ili zamenu.
- Ako želite da uložite žalbu tokom trajanja garancije, molimo vas da vratite čitav uređaj u originalnom pakovanju vašem prodavcu, zajedno sa računom.
- Oštećenje dodataka ne znači automatsku zamenu čitavog uređaja. U takvim slučajevima molimo vas da kontaktirate naš hot-lajn telefon. Zamena polomljenih staklenih i plastičnih delova će uvek biti naplaćena.
- Oštećenja delova koji se koriste, a koja su nastala kao posledica istrošenosti, kao i čišćenja, održavanja ili zamene rečenih delova, nisu pokrivena garancijom i njihova zamena ili popravka će morati da bude plaćena.
- Garancija prestaje u slučaju neovlašćenog popravljanja uređaja.
- Po isteku garancije, popravke može sprovesti ovlašćeni diler ili servis prema ceni koštanja.

Uputstvo za zaštitu sredine



Ovaj uređaj ne bi trebalo odlagati u kantu za đubre nakon prestanka rada, već se mora odložiti na centralnom mestu za recikliranje električnih i elektronskih kućnih aparata. Ovaj symbol na uređaju, uputstvu za upotrebu i pakovanju skreće vam pažnju na važnost ovoga. Materijali upotrebљeni u ovom uređaju se mogu reciklirati. Reciklažom korišćenih kućnih aparata doprinosite zaštiti sredine. Raspitajte se kod lokalnih vlasti za informacije vezane za mesto sakupljanja otpada za reciklažu

Pakovanje

Ovo pakovanje se može 100% reciklirati. Odvojeno vratiti pakovanje.

Proizvod

Ovaj uređaj je opremljen u skladu sa Evropskom direktivom 2002/96/EC o skladištenju električne i elektronske opreme (WEEE). Ako obezbedite da je proizvod propisno odložen kako je priloženo, imaćete koristi u dobrim posledicama po sredinu i ljudsko zdravlje.

EC deklaracija o standardnosti

Ovaj uređaj je konstruisan, proizведен i distribuiran u skladu sa bezbednosnim ciljevima Direktive o niskoj votaži br.73/95/EEC, zahtevima za zaštitu EMC direkutive 2004/108/EC „Elektromagnetne kompatibilnosti“ i zahtevima direkitive 93/68EEC.

★★★
TRISTAR
www.tristar.eu