



TRISTAR



- EN | Instruction manual
- NL | Gebruiksaanwijzing
- FR | Mode d'emploi
- DE | Bedienungsanleitung
- ES | Manual de usuario
- PT | Manual de utilizador
- IT | Manuele utente
- SV | Bruksanvisning
- PL | Instrukcja obsługi
- CS | Návod na použití
- SK | Návod na použitie
- TR | Kullanım kılavuzu

WR-7512

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTI / PARÇALARIN AÇIKLAMASI



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotřebič a příslušenství vyberte z obalu. Zo spotrebiča odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
- Zariadenie umiestnite na rovinnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
- Pred zapojením spotrebiča do zdroja napájania ho nechajte aspoň 2 hodiny vzpriamene stáť. Tým sa obmedzí možnosť poruchy chladiaceho systému v dôsledku manipulácie pri preprave.
- Zabezpečte, aby spotrebič v priebehu prepravy vzpriamene stál.

POUŽÍVANIE

- Vinotéku odporúčame inštalovať na mieste s teplotou prostredia medzi 10 - 26 stupňami. Pokiaľ je teplota prostredia vyššia či nižšia ako odporúčané teploty, môže to ovplyvniť výkon jednotky.
- Teplota sa môže pohybovať v závislosti na to, či je rozsvietené vnútorné osvetlenie či nie, alebo či sú fľaše umiestnené v hornej, strednej alebo dolnej poličke.
- Toto je vinotéka s dvomi zónami. Na ovládacom paneli je šesť tlačidiel. Keď stojíte čelom k vinotéke, horné tlačidlá ovládajú hornú zónu a dolné tlačidlá ovládajú dolnú zónu.
- Ovládacie tlačidlá teploty použite na zvýšenie či zníženie nastavenej teploty o 1 °C (teplotný rozsah je 7-18 °C pre hornú zónu a 11-18 °C pre dolnú zónu).
- Na rozsvietenie alebo zhasnutie vnútorného osvetlenia použite vypínač svetla.
- Poznámka: Tento výrobok je navrhnutý na maximálne chladenie o 16 °C pod úroveň teploty prostredia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Cistenie vašej vinotéky

- Vinotéku vyčistite zo zásuvky a vyčistite fľaše.
- Vnútrajšok opláchnite roztokom teplej vody a jedlej sódy. Roztok by mal obsahovať približne 2 lyžičky jedlej sódy na kvart vody.
- Vonkajšiu časť chladičnicku na víno je treba čistiť s pomocou jemného čistiacieho prostriedku a teplej vody.
- Vyčistite nádobu na vodu v dolnej časti a umyte ju.

Presuny vašej vinotéky

- Lepiacou páskou starostlivo prilepte všetky voľné predmety vo vnútri vašej vinotéky.
- Aby ste zabránili poškodeniu, vyrovnávacie nožky otočte nahor.
- Zatvorené dvere zaisťujte lepiacou páskou.
- Zabezpečte, aby vinotéka v priebehu prepravy vzpriamene stála.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu!

TR Kullanım Kılavuzu

GÜVENLİK

- Güvenlik talimatları ihmal edildiği takdirde imalatçı hasar için sorumlu tutulamaz.
- Elektrik kablosu hasarlı ise, tehlikeyi önlemek için kablunun üretici, yetkili servis veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Cihazı asla kordonundan çekerek hareket ettirmeyin ve kordonun dolaşamayacak şekilde durmasında özen gösterin.
- Cihaz sabit ve düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak üzere ve üretildiği amaç için tasarlanmıştır.
- Bu aygıt, 8 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Bu cihaz güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya denetim altında tutulması ve mevcut tehlikeleri anlamları koşuluyla, cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri düşük ya da tecrübesi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihaz ve kordonunu 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı şekilde tutun. 8 yaşından büyük olmadıkları ve denetlenmedikleri sürece, çocuklar tarafından temizlik ve kullanıcı bakımı yapılamaz.
- Elektrik çarpmasına karşına korunmak için kordonu, fişi veya cihazı su ya da başka bir sıvıya batırmayın.
- UYARI: Soğutucu devreye zarar vermeyin.
- UYARI: Üretici tarafından önerilen türler arasında olmadığı sürece cihazın gıda saklama bölmeleri içerisinde elektrikli cihazlar kullanmayın.
- UYARI: Üretici tarafından önerilenler haricinde buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya başka cihazlar kullanmayın.
- UYARI: Cihaz üzerindeki veya tümleşik yapıdaki havalandırma çıkışlarını engellerden koruyun.

PARÇALARIN AÇIKLAMASI

1. Aydınlatma
2. Raf
3. Işık düğmesi
4. Ekran
5. Sıcaklık artırma düğmesi
6. Sıcaklık azaltma düğmesi

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Cihazı ve aksesuarları kutudan çıkarın. Etiketleri, koruyucu folyoyu veya plastiği cihazdan çıkarın.
- Cihazı düz ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin ve cihaz etrafında minimum 10 cm boş alan bırakın. Bu cihaz bir dolap içine kurulum için ya da açık havada kullanımı için uygun değildir.
- Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce yaklaşık 2 saat boyunca dikey konumda bırakın. Böylece, soğutma sisteminde nakliye esnasında taşınmadan kaynaklanan arıza riskini azaltacaktır.

- Nakliye esnasında cihazın dikey konumda olduğundan emin olun.

KULLANIM

- Şarap buzdolabının, ortam sıcaklığı 10 ila 26 arasında olan bir yere kurulması önerilir. Ortam sıcaklığı, önerilen sıcaklıkların üzerinde veya altındaysa ünitenin performansı etkilenebilir.
- Sıcaklık: iç aydınlatmanın açık veya kapalı olmasına ya da şişelerin üst, orta veya alt bölümde yer almasına bağlı olarak değişebilir.
- Bu, iki sıcaklık bölgeyi bir şarap soğutucusudur ve kontrol panelinde altı dokunmatik düğme vardır. Yüzünüzü şarap soğutucusuna döndüğünüzde üst taraftaki düğmeler üst bölümü, alt taraftaki düğmeler alt bölümü kontrol etmek içindir.
- Ayarlanan sıcaklığı 1°C'lik kademelere artırmak veya azaltmak için sıcaklık kontrol düğmelerini kullanın (sıcaklık aralığı üst bölüm için 7-18°C, alt bölüm için 11-18°C'dir).
- İç aydınlatmayı açıp kapatmak için aydınlatma düğmesini kullanın.
- Not: Bu ürün, 16°C'den düşük ortam sıcaklığının maksimum soğutulması için tasarlanmıştır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Şarap buzdolabınızın temizliği

- Şarap buzdolabını güçten kesin ve şişeleri çıkarın.
- Ilık su ve karbonat solüsyonuyla içini yıkayın. Solüsyon, 1/4 litre suya yaklaşık 2 çorba kaşığı karbonat ile hazırlanmalıdır.
- Şarap buzdolabının dışı, yumuşak bir deterjan ve ılık suyla temizlenmelidir.
- Alt taraftaki su haznesini çıkarıp yıkayın.

Şarap buzdolabınızın taşınması

- Şarap buzdolabınızın içindeki oynar parçaların tümünü bantlayarak sabitleyin.
- Hasar görmemesi için seviye ayaklarını tabana dayayın.
- Kapağı bantlayarak kapatın.
- Nakliye esnasında şarap buzdolabının dikey konumda olduğundan emin olun.

ORTAM



Bu cihaz kullanım süresi sonunda normal çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine elektrik ve elektronik ev aletleri geri dönüşümü için bulunan merkezlere sunulmalıdır. Cihazın, kullanım kılavuzunun ve ambalajın üzerindeki bu simge, bu önemli konuya dikkatinizi çekmek içindir. Bu cihazda kullanılan malzemeler geri dönüştürülebilir. Kullanılmış ev aletlerini geri dönüştürerek çevrenin korunmasına önemli bir katkıda bulunmuş olursunuz. Toplama merkezi ile ilgili bilgi edinmek için bulunduğunuz yerdeki yetkili makamlara başvurun.

Destek

Mevcut tüm bilgileri ve yedek parçaları, www.tristar.eu adresinden bulabilirsiniz.