

KULLANIM KILAVUZU

2 YIL
GARANTİ



TOPCOM HAVA NEMLENDİRİCİSİ
MODEL: LF-4720

Hava Nemlendiricisi Kullanım kılavuzu

Değerli Müşterimiz,

Sahip olduğunuz LF-4720 cihazını çabuk ve kapsamlı olarak tanımanız ve fonksiyonlarını nasıl kullanacağını öğrenmeniz için, sizden bu bilgileri dikkatlice okumanızı rica ediyoruz.

GÜVENLİK

- Güvenlik talimatlarına uyulmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Eğer güç kablosu hasarlı ise, herhangi bir tehlikeyi önlemek için kablo, üretici veya üreticinin yetkili servisi veya benzer bir kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı asla elektrik kablosundan çekmeyin ve cihazınızın dolaşık durumda olmadığından emin olun.
- Bu cihaz sadece ev kullanımına yönelik olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteleri yetersiz olan veya bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından, ancak gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları kaydıyla kullanılabilir. Çocukların cihazla oynaması yasaktır. Cihazın temizliği ve kullanımı bakımı, 8 yaşının üzerinde ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılamaz.
- Elektrik çarpmasına karşı kendinizi korumak için, kordonu, fişi veya cihazı suya ya da herhangi bir başka sıvıya temas ettirmeyin.
- Su haznesini her üç günde bir boşaltıp tekrar suyla doldurun. Tekrar su doldurmadan önce hazneyi taze musluk suyu veya üretici tarafından tavsiye edilmesi halinde temizlik maddeleri ile temizleyin. Hazne kenarlarında ve iç yüzeylerde oluşmuş kireç, tortu veya film tabakalarını temizleyin ve tüm yüzeyleri kuru bir bez ile silerek kurulaştırın.
- Nemlendirici çevresindeki bölgenin nemli ya da ıslak hale gelmesine izin vermeyin.
- Nemlilik oluşması halinde, nem çıkışı hacmini azaltın. Nem çıkışı hacmi azaltılmadığı takdirde, nemlendiriciyi aralıklı olarak kullanın. Halıların, perdelerin, döşemelik kumaşların veya masa örtüsü gibi emici malzemelerin nemlenmesine izin vermeyin.
- Filtreyi düzenli olarak temizleyin.
- Yüksek nem düzeylerinin ortamdaki biyolojik organizmaların gelişimini teşvik edebileceğini unutmayın.
- Cihazı su ile doldururken ve temizleyeceğiniz sırada, cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, haznedeki suyu bırakmayın.
- Nemlendiriciyi saklamak üzere kaldırmadan önce boşaltın ve temizleyin. Ürünü tekrar kullanmadan önce nemlendiriciyi temizleyin.

UYARI:


- Cihaz suyu sık sık yenilenmediği ve hazne düzenli ve düzgün biçimde temizlenmediğinde su haznesinde mikroorganizmalar gelişebilir ve bunların havaya üflenmesi ciddi sağlık risklerine neden olabilir.

PARÇA TANIMLARI

- Taban
- Su haznesi
- Seramik top filtre
- Açma/kapama düğmesi
- Anyon (Anion) Düğmesi
- Max/Min düğmesi
- Nem düğmesi
- Timer/Zaman Ayarı düğmesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaaj: 230V
Frekans: 50
Güç: 30



İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarın. Cihaz üzerine yapıştırılmış etiketleri, koruyucu folyoyu ve plastiği çıkarın.
- Cihazı düz ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin ve diğer cihazlarla arasında minimum 10 cm'lik bir boşluk kalmasını sağlayın. Bu cihaz bir dolaba monte etmeye veya dış mekan kullanımına uygun değildir.
- Cihazın fişini prize takın (Not: cihazı fişe takmadan önce şebeke voltajınızın cihaz üzerinde belirtilen voltaj değeri ile aynı olduğundan emin olun. Voltaj: 220V-240V 50Hz)

KULLANIM

- Cihazı, 5-40°C sıcaklıkta ve 80 RH'in altındaki bir bağıl nem aralığında kullanmanız tavsiye edilir.
- Su haznesini cihazdan ayırın ve kapağını çıkarıp, hazneyi 40°C'den sıcak olmayan temiz suyla doldurun ve kapağı tekrar yerine takın.
- Su haznesini kontrol edip, temiz olduğundan emin olduktan sonra, hazneyi dikkatli bir şekilde taban ünitesine yerleştirin.
- Not: Haznesinde su yokken cihazı asla çalıştırmayın.
- Açma/Kapama düğmesine basarak cihazı açtığınızda LED ekran mavimsi dönecek 2. seviyede buhar çıkışıyla çalışmaya başlar. Ekranda mevcut sıcaklık ve nem de görünür.
- Anyon üreticisi etkinleştirmek için Anyon (Anion) düğmesine bastığınızda, LED ekranda bir açığa görünecektir, fonksiyonu devre dışı bırakmak için tekrar düğmeye basın. Anyon üretici alerjileri, kokuları, tozları, bakterileri ve benzerlerini azaltmak üzere negatif iyonlar yaratır.
- Buhar hacmini 1 ile 3 seviyeleri arasında ayarlamak için "Max/Min" düğmesine basın.
- İstenilen nem oranını ayarlamak için "Nem" düğmesine basın. Sız bu düğmeye basmadan önce, ekran mevcut nem durumunu gösterir. Düğmeye bir kez bastığınızda, ekranda "Co" görünecektir. Bu istenilen nemin ayarlanmadığı anlamına gelir. Birkaç kez basarak, her basışta %5 artan oranlarla istenilen nemi %45 ile %75 arasına ayarlayabilirsiniz.
- İstenilen zaman ayarlamasını yapmak için "Timer/Zaman ayarı" düğmesine basın, birkaç kez bastığınızda, her basışta 1 saat artan biçimde 1-12 saat arasında ayarlayabilirsiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Kaynatılmış soğutulmuş su ya da arıtılmış su kullanın.
- Suyu taze tutmak için su haznesindeki suyu her hafta değiştirin.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda tüm üniteyi temizlediğinizden ve bütün

parçalarını tamamen kurulduğunuzdan emin olun.

Filtre Sisteminin Temizlenmesi

- 1000L su kullandıktan sonra düzenli olarak seramik topları temizleyin.
- Su haznesini cihazdan çıkarın ve filtre sisteminin su haznesinden ayırın.
- Filtre sisteminin, yaklaşık 10 dakika boyunca beyaz sirke içine koyun; bir kez silkeledikten sonra temiz suyla durulayın. Tamamen kurulaştırın ve ambalajına (bir polietilen ambalaja) koyun.
- Serin ve gölgeli bir yerde muhafaza edin.

Taban ünitesinin ve Su haznesinin temizlenmesi

- Taban ünitesinin ve su haznesinin yüzüne birkaç damla sirke damlatın ve 2-5 dakika bekletin.
- Kireç kalıntılarını fırçayla temizleyin ve taban ünitesinin ve su haznesinin içini temiz suyla durulayın.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Ürününüzün taşıma ve nakliyesi sırasında ürününüzün kendisine ve diğer aksesuarlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Cihazınızın taşınması ve nakliyesi esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.

GARANTİ

- Bu ürün, 24 ay süreyle garanti kapsamındadır. Garantiniz ancak, ürünün kullanım talimatlarında belirtilen şekilde ve tasarlanan amacına uygun olarak kullanılması halinde geçerlilik arz eder. Buna ek olarak, satın alma tarihini, perakende satıcının adını ve ürünün kalem numarasını içeren orijinal satın alma faturasının, satış fişinin veya satın alma makbuzunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

ÇEVRE KORUMA

Bu cihaz, kullanım ömrünü doldurduğunda, ev çöplerinin içine atılmamalı, sadece elektrikli ve elektronik ev cihazlarının geri kazanımı belirlenmiş bir toplama noktasına bırakılması gereklidir. Cihazın, kullanım kılavuzunun ve ambalajın üzerinde yer alan bu sembol, bu önemli konuya dikkatinizi çekmek için konulmuştur. Bu cihazda kullanılan malzemeler geri dönüşürmeye uygun niteliktedir. Kullanılmış ev cihazlarının geri dönüştürülmesiyle, çevremizin korunmasına yönelik önemli bir çabaya sizde katkı sağlayabilirsiniz. Geri dönüşüm toplama noktalarına ilişkin bilgi için yerel yetkililerinizden bilgi alın.

AMBALAJ

Ambalaj %100 geri dönüştürülebilir, ambalajı ayrı olarak dönüştürün. Geri dönüşüm toplama noktalarına ilişkin bilgi için yerel yetkililerinizden bilgi alın.

Destek

Ürün sorularınız ve şikayetlerinizle ilgili en hızlı ve kaliteli çözüm için yetkili servislerimizle veya müşteri hizmetleri ile (444 97 74) iletişime geçmenizi rica ederiz.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketicisi malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özellikleresahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Bu durumda Tristar Grup İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi/Smartwares Group markalı mamüller için verdiği garanti aşağıdaki durumlarda geçerli olmaz. Ve Malın ücretsiz onarılması ve değişiminin gerçekleştirilmesi işlemleri ortadan kalkar.
 - Malın tanıtma ve kullanım kılavuzunda belirtilen talimat ve koşullara uygun kullanılmaması ve müteakiben arızalanması durumunda.
 - Tüketicisiye ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (çarpma, düşürme vb) söz konusu olduğunda.
 - Malın firmanın belirlemiş olduğu yetkili kimseler veya yetkili teknik servisler dışında müdahale edilmesi veya kalkışılması durumunda.
 - Malın dış yüzeylerinin Tüketicisi'den kaynaklanarak hasar görmesi durumunda.
 - Firmamızın ve firmamızın belirlemiş olduğu yetkili teknik servisler dışında satın alınmış ve cihaz ile birlikte kullanılabilen aksesuar ve diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda.
 - Malın uygun olmayan elektrik tesisatında kullanılması veya öngörülen voltaj dışında kullanılması veya hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan arızaların olması durumunda.
 - Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamül üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümden düşer.
 - Yukarıda belirtilen maddeler kapsamında olan arızalar ücret karşılığında yapılır.
 - Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 51338

BELGE TARİHİ: 02.02.2017

İMALATÇI FİRMA

UNVAN: Tristar Europe B.V. (Smartwares Group)
ADRES: Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
Hollanda
TEL: 0031 13 594 0300

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN: Tristar Grup İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
ADRES: Nispetiye Mahallesi Gazi Güçnar Sokak Uygur İş Merkezi
No: 4/5 PK34340 Beşiktaş / İSTANBUL
TEL: Müşteri Hizmetleri (444 97 74)

FİRMA YETKİLİNİN İMZASI

Tristar Grup İç ve Dış Ticaret
Limited Şirketi

ÜRÜNÜN CİNSİ: BEBEK TELSİZİ

MARKASI: TOPCOM

MODEL: LF-4720

GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

BANDROL VE SERİ NO:

KULLANIM ÖMRÜ: Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi).

SATICI FİRMA:

UNVAN:

ADRES:

TEL-FAKS:

E-POSTA:

FATURA TARİH VE NO:

TESLİM TARİHİ VE YERİ:

TARİH, İMZA VE KAŞE:

Servis Listesi

Bulduğunuz İl veya İlçede size en yakın servis merkezi için 444 9 774 arayarak bilgi alabilir veya aşağıdaki listeden en yakın servis hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

İL	İLÇE	ADRES	TELEFON
ADANA	CEYHAN	B.KIRIM MH.4 SK.NO:8/A	0 322 613 17 77
ADANA	KOZAN	TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOK.NO:65-A	0 322 515 08 85
ADANA	MERKEZ	HUZUREVLERİ MH. ALPARSLAN TÜRKİŞ BULVARI NO: 329 YAŞIN IŞIK APT.	0 322 247 06 17
ADANA	MERKEZ	GÜZEL YALI MAH.81204 SK.SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI DUYGU APT.NO:3/B	0 322 247 06 18
ADYAMAN	MERKEZ	SIRATUT MAH. BUHARA CAD. NO:32/A	0 416 213 07 06
AFYON	MERKEZ	İMARET CAMİ KARŞISI MARULCU MH.AÇIKGÖZOĞLU SK.NO:18/A	0 272 215 12 17
AFYON	MERKEZ	CUMHURİYET MH. ŞÜKRÜ ÇELİK ALAY CD. ESRA SİTESİ ALTI C BLOK NO:13	0 272 214 51 33
AĞRI	MERKEZ	29 EKİM CAD.MEYDAN CAMİ ARKASI SEVGİ APT.ALTİ	0 472 215 99 36
AĞRI	PATNOS	CUMHURİYET CD. HAMAM YOLU. NO:16	0 472 616 61 81
AMASYA	MERZIFON	HARMANLAR MAH.ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:10/C	0 358 514 07 00
AMASYA	MERKEZ	PIRİNÇİ MH.HABİBİ SK.TARTAN APT.NO:12/C	0 358 201 00 05
ANKARA	KEÇİÖREN	SANATORYUM CD.NO:201 / A	0 312 381 44 55
ANKARA	PURSAKLAR	YUNUS EMRE MH. YUNUS EMRE SK. NO :14	0 312 236 20 52
ANKARA	ÇANKAYA	BİRLİK MAH.457 SOK. NO:5 / A	0 312 495 92 66
ANTALYA	MERKEZ	GÜVENLİK MH. 261 SK. ÖZGÜR APT. NO:15 / B	0 242 345 74 72
ARDAHAN	MERKEZ	KAPTANPAŞA MH. ÜMİT KAFTANCIOĞLU CD. NO:15	0 478 211 29 82
ARTVİN	HOPA	KULEDİBİ MH.KARADENİZ CAD.ZEMİN KAT NO:17	0 466 351 76 13
ARTVİN	MERKEZ	MİRALAY ŞÜKRÜ BEY CAD.BİM MARKET KARŞISI ARTVİN/MERKEZ	0 466 212 58 66
AYDIN	MERKEZ	MİMAR SİNAN MH. YÖRÜK ALİ EFE BLV. AL KONUT SİTESİ NO:24/F	0 256 219 12 97
BALIKESİR	BANDIRMA	İHSANİYE MH. 8 EVLER SK.NO:18/B	0 266 714 12 50
BALIKESİR	EDREMİT	CAMİVASAT MH. GAZİ CD. NO:49	0 266 373 51 51
BALIKESİR	MERKEZ	ALİ HİKMET PAŞA MH.ALTAY CD.NO:56	0 266 245 84 85
BATMAN	MERKEZ	PINARBAŞI MAH.2215 SOK. NO:23	0 488 231 80 47
BİLECİK	BOZÜYÜK	KASIMPAŞA MH. KIVRIKOĞLU CD. NO:13	0 228 314 79 57
BİNGÖL	MERKEZ	YEŞİLYURT MAH.MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.MERCAN AP ALTI	0 426 213 14 83
BOLU	MERKEZ	KARAMANLI MH.ŞEHİTEROL MÜHÜRÇÜOĞLU SK.NO:10/A	0 374 212 23 32
BURDUR	MERKEZ	ÖZGÜR MAH.ÇELİK SOK.NO:12	0 248 234 03 03
BURSA	İNEGÖL	SİNANBEY MAH.MURAT CAD. NO:11	0 224 713 89 92
BURSA	KARACABEY	RUNGUÇPAŞA MAH.14 SK.NO:11	0 224 676 66 80
BURSA	OSMANGAZI	SOĞANLI MH. SOĞANLI BULVARI HALE SOKAK NO:6A-B	0 224 233 22 11
ÇANAKKALE	MERKEZ	İSMETPAŞA MAH.ÇINARLIK CAD.NO:21/1	0 286 213 45 45
ÇANKIRI	MERKEZ	BUGDAY PAZARI MAH.ATATÜRK BLV.ANIL APT.A BLOK NO:4	0 376 212 29 16
ÇORUM	MERKEZ	KALE MAH.EMEK CAD.NO:14/B	0 364 224 77 80
DENİZLİ	MERKEZ	PELİTLİBAĞ MH HÜRRIYET CD N:54/A	0 258 242 59 81
DENİZLİ	MERKEZ	DEĞİRMENÖNÜ MH. 1739 SK. NO:12	0 258 264 44 04
DİYARBAKIR	MERKEZ	MEZOPOTAMYA MH.PEYAS CD. NO:100/A KAYAPINAR	0 412 252 41 88
DÜZCE	MERKEZ	KÜLTÜR MH.SÜLEYMAN KUYUMCU CD.NO:77/B	0 380 512 39 56
EDİRNE	MERKEZ	YANCIKÇI ŞAHİN MAH. ATATÜRK CD. NO:31/1	0 284 225 63 90
EDİRNE	KEŞAN	BÜYÜK CAMİ MAH. İSTİKLAL CAD. NO 29	0 284 712 39 03
ELAZIĞ	MERKEZ	RIZAİYE MH. KIBRIS ŞEHİDİ MEHMET GÜÇLÜ CD. NO:63/A	0 424 238 65 31
ERZURUM	MERKEZ	ŞÜKRÜPAŞA MH. ŞİH KÖYÜ CD. EMİN EVLER ALTI NO:132 YAKUTİYE	0 442 319 11 44
ESKİŞEHİR	MERKEZ	MAMURE MAH. KIRIM CAD. NO: 89/A	0 222 234 33 32
GAZİANTEP	MERKEZ	DEĞİRMİÇEM MAH.ABDULLAH ÇOLAKOĞLU CAD.MNO 16/A	0 342 336 59 59
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	HASAN BEY MAH. CUMHURİYET CD. NO:94 B	0 456 213 74 49
İSPARTA	MERKEZ	TURAN MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:61	0 246 201 20 60
İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA	KARAYOLLARI MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:143/A	0 212 419 35 51
İSTANBUL	ATAŞEHİR	KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. CENGİZ TOPEL CAD. YASA SOK. NO:1A D.1	0 216 575 70 80
İSTANBUL	HALKALI	ATATÜRK MH. İKİTELLİ CD. 10. SOKAK NO:9/B	0 212 494 20 47
İZMİR	ÖDEMiŞ	AKINÇILAR MAH. MAHSEL SOK. NO:19/A	0 232 545 40 97
İZMİR	TİRE	KURTULUŞ MH.AKYOL CAD.NO:52 TİRE	0 232 511 63 19
İZMİR	ÇİĞLİ	KÜÇÜK ÇİĞLİ MH.ANADOLU CD. KARAKAŞ NO:996 B	0 232 329 02 31
İZMİR	ŞİRİNYER	NAMİK KEMAL CD.NO:50/B	0 232 452 75 92
KAHRAMANMARAŞ	ONİKİŞUBAT	ŞEHİTABDULLAHCİVAUŞ MAH. 37. SK NO:28/2 ÇAYLIOĞLU SİTESİ ALTI	0 344 215 0 212
KARABÜK	MERKEZ	HÜRRIYET MAH. ZONGULDAK CAD. DIŞ KAPI NO:24-28 TÜCCARLAR KOOPERATİFİ Z-15	0 370 424 32 95
KASTAMONU	MERKEZ	M.A.ERSOY MH. ARNAVUTOĞLU CD. C BLOK TAHMİSCİOĞLU APT NO:6/B	0 366 214 44 70
KAYSERİ	MERKEZ	ALSANCAK MAH. YAVUZSULTAN SELİM CD.NO:113	0 352 245 25 76
KIRIKKALE	MERKEZ	GÜRLER MAH MİLLET CAD NO:141/F	0 318 225 25 00
KIRŞEHİR	MERKEZ	AHI EVRAN MH. ŞEHİT BEKİR KORKMAZ CD. MAVİKÖŞK APT. B-BLOK NO:29/3	0 386 213 00 54
KİLİS	MERKEZ	YEDİ ARALIK MH. NEMİKA CD. NO:40-1/Z2	0 348 814 40 05
KOCAELİ	GEBZE	FEVZİ ÇAKMAK MAH. EĞİTİM CAD. NO:32 DARICA	444 7 351
KOCAELİ	İZMİT	YENİŞEHİR MAH. AHMET ZİYA SK. NO:73	444 7 351
KONYA	SELÇUKLU	ESENLER MAH.KESTEL SOK.NO:5/A	0 332 238 33 99
KÜTAHYA	MERKEZ	L.H.P MAH.KIBRIS CAD.BARIŞ APR ALTI NO:75/F	0 274 216 08 30
MALATYA	MERKEZ	CEVHERİZADE MAH EMEKSİZ CAD NO:95A	0 422 321 40 46
MANİSA	MERKEZ	ARDA MAH.KENZİ CADDESİ NO:52/A	0 236 232 22 72
MANİSA	TURGUTLU	TURAN MH. CUMHURİYET CAD. NO:79/A	0 236 314 44 24
MERSİN	MEZİTLİ	G.M.K BULVARI FATİH MH.33018 SOK.ÇİHAN APT 3/A	0 324 359 64 34
MERSİN	ERDEMLİ	MERKEZ MAH.TÜRBE CAD. ERENLER İŞHANI EMN. MÜD. KARŞISI NO:60/D	0 324 515 31 84
MERSİN	YENİŞEHİR	MENTEŞ MAH 2598 NOLU SK NO 24/A	0 324 327 73 00
MERSİN	TARSUS	ŞEHİT İSHAK MH. MEVLANA CD. NO:11	0 324 625 55 06
MUĞLA	MERKEZ	ORHANIYE MAH. 108. SOKAK ÇAĞLAR APT. NO:2/B	0 252 214 13 91
MUĞLA	FETHİYE	TUZLA MH.ADNAN MENDERES BULVARI AYKURT 1 APT.NO:20/1	0 252 612 27 02
MUĞLA	MİLAS	BURGAZ MH. KIŞLA CD. NO:33/A	0 252 513 00 67
NEVŞEHİR	MERKEZ	350 EVLER MAH PARK CD. NO:9	0 384 213 02 04
NİĞDE	MERKEZ	ŞAH SÜLEYMAN MH. SUAT BAYKAL CD. ÇETİN APT ALTI. NO:14/G	0 388 233 67 57
ORDU	ÜNİYE	LİSELER MH. DEĞİRMEN YOLU. 1.SK. NO:14/A	0 452 324 19 19
OSMANİYE	MERKEZ	İSTİKLAL MAH . AKYAR CD NO:60 KOCYİĞİT APART	0 328 814 60 54
RİZE	MERKEZ	TOPHANE MH.KAÇKAR CD.NO:19	0 464 212 22 23
RİZE	MERKEZ	MÜFTÜ MAH STADYUM SOK NO 30/A	0 464 213 29 85
SAKARYA	MERKEZ	ŞEKER MAH.SEDAT KIRTATEPE CAD.NO:36/D	0 264 279 23 90
SAMSUN	MERKEZ	HANÇERLİ MH.100.YIL BULV.NO:17	0 362 446 30 02
SAMSUN	BAFRA	KIZILIRMAK MH. FEVZİ ÇAKMAK SK. NO:18	0 362 543 04 91
SAMSUN	MERKEZ	BAHÇELİEVLER MH. MEVLANA CD. NO :15	0 362 234 61 05
SİİRT	MERKEZ	CUMHURİYET CAD. SUAT BEDÜK SOK. NO:1 SİİRT	0 484 223 37 51
SİNOP	MERKEZ	MEYDANKAPI MH.NALBANT SK.NO:5	0 368 260 07 87
SİVAS	MERKEZ	ESKİ KALE MAH. SARAY YOLU SK. BÜYÜK DOĞU APT. ALTI. NO:8 /A	0 346 221 17 89
ŞANLI URFA	MERKEZ	ERTUĞRUL GAZİ MAH.357 SOK.NO:20/B	0 414 313 30 50
ŞIRNAK	MERKEZ	AYDINLIKEVLER MAHALLESİ DERYA CAD. NO:8/A	0 486 216 25 47
TEKİRDAĞ	SARAY	YENİ MH.TAKSİM CD.NO:9	0 282 768 69 34
TEKİRDAĞ	MERKEZ	YAVUZ MAH.LİSE CAD.NO:19	0 282 261 07 78
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	GMKP MAH.HASAN ÇAVUŞ SOK.NO:4	0 282 726 34 04
TOKAT	TURHAL	CELAL MH. TUNA SK. NO:11/A	0 356 276 39 66
TOKAT	MERKEZ	YEŞİL IRMAK MH. ÇEÇENİSTEAN CAD.2.SOK.NO:5/C	0 356 214 60 70
TRABZON	MERKEZ	TOKLU MH.KURAN KURSU CD.HASAN TAHSİN SK.TÜRKLER APT.ALTİ NO:2/B	0 462 223 61 16
UŞAK	MERKEZ	ÖZDEMİR MAH. YILMAZ ATAKSOR SK. NO:16/B UŞAK -MERKEZ	0 276 223 96 35
VAN	MERKEZ	ZÜBEYDE HANIM CD. ÖZ DOLUNAY SİTESİ ALTI NO:108/A	0 432 212 03 14
YOZGAT	SORGUN	BAHÇELİ EVLER MAH ATATÜRK BUL. VARI 12.SOK NO:3	0 354 415 61 30
ZONGULDAK	MERKEZ	MEŞRUTİYET MH.TAHIRKARAOĞUZ SK.UZUN ÇARŞI K1 NO:104	0 372 253 76 06