FireFriend

service.fristar.eu

EN *Instruction manual*

NL *Gebruiksaanwijzing*

FR *Mode d'emploi*

DE *Bedienungsanleitung*

ES *Manual de usuario*

PT *Manual de utilizador*

PL *Instrukcja obsługi*

IT *Manuale utente*

SV *Bruksanvisning*

CS *Návod na použití*

SK *Návod na použitie*

DF-6500

1 Assembly / Montage / Montage / Montage / Montaje / Montagem / Montaż / Assemblaggio / Montering / Montáž / Montáž



2 Adding the Bio-Ethanol / Vullen met Bio-Ethanol / Remplissage de bio-éthanol / Bioethanol einfüllen / Añadir el bioetanol / Adicionar Bioetanol / Wlewanie bioetanolu / Aggiungere il bioetanolo / Påfyllning av bioetanol / Přidání Bio-etanolu / Pridanie Bio-etanolu



3 Igniting the Bio-Ethanol / Het ontsteken van de Bio-Ethanol / Allumage du bio-éthanol / Bioethanol entzünden / Encender el bioetanol / Acender o Bioetanol / Rozpalanie bioetanolu / Accendere il bioetanolo / Tändning av bioetanol / Zapalování Bio-etanolu / Zapaľovanie Bio-etanolu



4 Extinguishing the Bio-Ethanol / Het doven van de Bio-Ethanol / Extinction du bio-éthanol / Bioethanol löschen / Apagar el bioetanol / Extinguir o Bioetanol / Gaszenie bioetanolu / Spegnere il bioetanolo / Släckning av bioetanol / Hašení Bio-etanolu / Hasenie Bio-etanolu

5 Adding more Bio-Ethanol / Meer Bio-Ethanol toevoegen / Appoint de bio-éthanol / Mehr Bioethanol einfüllen / Añadir más bioetanol / Adicionar mais Bioetanol / Dolewanie bioetanolu / Aggiungere più bioetanolo / Återfyllning av bioetanol / Přidání většího množství Bio-etanolu / Pridanie väčšieho množstva Bio-etanolu

EN Instruction manual

WARNING

	DO NOT ADD BIO-ETHANOL ONTO AN ACTIVE FIRE
	DO NOT ADD BIO-ETHANOL WHILE THE PRODUCT IS STILL HOT
	Please read this instruction manual carefully before using the product. Keep it for future reference and for the duration of owning this product. Store it together with the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.

The Bio-Ethanol table fireplace is a product which you can put anywhere in your house or outside. People can enjoy a real fire without the need to install a chimney. As Bio-Ethanol burns virtually without residue, ventilation by means of an open window suffices in most cases, involving a room of adequate size.

SAFETY INSTRUCTIONS

General

- Please follow the national as well as the local regulations when using this product.
- This product is only to be used with the designated fuel; Bio-Ethanol with a minimum alcohol percentage of 95%.
- This product is only to be used in ventilated rooms, please make sure to open a window when using the product. If the ventilation is sufficient, the use of multiple similar products is allowed if the total fuel flow does not exceed 0,5 l/h.
- This product is only to be used for household purposes and for the purpose it is made for.
- This product is only to be used on a stable, level surface.
- This product is designed for table use.
- This product is not suitable for continuous operation.
- This product is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the product by a person that is responsible for their safety.
- This product is not to be used as a heating appliance.
- This product is not to be used when it is fallen, if there are any signs of damage or when it leaks.
- This product is not to be used near direct heat sources.
- This product is not to be used in a windy area.
- This product is not to be used without supervision.
- This product is not to be ignited if it is still warm.
- Do not change the construction of this product.
- Do not exceed the maximum level of Bio-Ethanol in the burner.
- Do not put any flammable items on this product.
- Do not move near by the fire during use.
- Always use a fire killer to put out the fire.
- Do not use spare parts other than recommended by the manufacturer, these can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.
- This product has to be cooled down before removing or replacing (spare) parts.
- All repairs should be made by a competent qualified repair service(*).
- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be hold responsible for the damage.
- This document is part of the appliance.
- For decorative and domestic use only.
- Installation and operation only in a location which is protected against cross-aeration/air draft.
- Check the secondary containment chamber regularly for fuel overspill. If excess fuel is detected therein the tank shall be emptied. (e.g. before each refilling of the fuel tank)
- Never leave the appliance when light on.
- Fuel shall be stored in a fire-safe area.
- Only use the intended fuel;
- **Only to be operated in rooms according to the manual;**
- The operating instructions shall be read carefully before installation and use;
- Beware of hot surfaces;
- Do not put anything on top of the appliance.
- For decorative and domestic use only
- Only use fuel according to the requirements in the user manual;
- Only use in a ventilated room in accordance with the manufacturer's indications;
- Never pour fuel into a hot or burning appliance;
- Never overfill the appliance and carefully wipe away any spilt fuel before igniting the appliance;
- Only use in draught-free surroundings
- Never ignite a hot appliance;
- Never move the appliance while it is in operation;
- Never leave small children or pets unattended near a burning appliance.

Risk of injury/damage

- Keep the packaging of the product out of children's reach. There is a danger of suffocation.
- Keep children and pets away from Bio-Ethanol and the product. Be sure to follow the notices on the Bio-Ethanol bottle.
- Bio-Ethanol is not suitable for drinking. If ingested, please seek medical attention immediately and present the package label.
- When Bio-Ethanol is spilled on a wooden floor or a piece of furniture, it may leave behind marks.
- Do not prepare food over the fire.
- Do not burn other material over the fire.
- The glass and the metal parts of this product are not to be touched with your bare hands, because these surfaces will become hot during use and also remain hot for some time after the fire has been extinguished. Do not touch the product until it is completely cooled off.
- Please check the glass before installation, if there's dust inside the glass or the edge is chipped do not use the product.

Fire hazard

- Do not extinguish the fire with water! Please always proceed as described in the paragraph "Extinguishing the Bio-Ethanol".
- Do not place any objects on or in the product.
- Do not cover or plug the vents of the product.
- Do not fan the fire (e. g. using a hair dryer).
- Do not smoke, eat or drink while filling the burner of the product with Bio-Ethanol.
- This product is not to be moved when in use or when already been filled with Bio-Ethanol.
- This product should be ignited, after it is filled with Bio-Ethanol, as described in the paragraph "Igniting the Bio-Ethanol".
- When Bio-Ethanol is spilled on or next to the product, wipe it off immediately and then use water to wipe the affected area again so there is no risk of accidental ignition.
- Despite all safety precautions, if a fire breaks out, you could use an alcohol-resistant foam or carbon dioxide as extinguishing agents.
- At all times keep an adequate extinguisher at hand close to the fire.
- Do not remove or take out the fiber. Do not use the product without the fiber, because of danger for explosion.

* *Competent qualified repair service: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the product to this repair service.*

Features		
Fuel:	≥95% bio ethanol	Bio-Ethanol with a minimum alcohol percentage of 95%
Maximum filling:	burner capacity: 170 ml	170 ml of Bio-Ethanol
Minimum distance away from any burnable object:	min. 1 m	1 m
Weight:		1,35kg
Maximum burning time:	50 min.	50 minutes
Minimum room volume:	min. 70m³	70 m³
	EN 16647 2015	EN-16647:2015 standard

1 ASSEMBLY

Attention: In order to prevent Bio-Ethanol from being inadvertently spilled on parts of the product or in its vicinity, never place the burner into the table fireplace when it is already filled.

1. Put the burner into the metal frame.
2. Put the glass plates into the designated slits.
3. Make sure the product is placed on a stable and level surface.
4. The surface must support a minimum of 10 kg. If it cannot support 10 kg, additional support is required.

2 Adding the Bio-Ethanol

1. Do not take out the fiber.
2. Use a funnel to pour the Bio-Ethanol into the burner.
3. When adding the Bio-Ethanol, please do not exceed the maximum sign in the burner.

3 Igniting the Bio-Ethanol

1. Ignite the burner, but be aware, deflagration or darting flames may occur. Do not light the fire from above; it should be lighted from the side. Keep a safe distance from the product.
2. The product can only be used in rooms of adequate size. The room size should amount to at least 66 m³, which corresponds to floor space of 30 m² with a room height of 2,20 m.
3. Make sure that the product is not situated on heat-sensitive or flammable bases and that no accumulation of heat can occur on ceilings and walls. For this purpose, ensure the distance between the product and the room ceiling is at least 1,8 meters.
4. Please keep minimum distance of 1 meter away from any burnable material and objects.

Note: if the Bio-Ethanol in the burner could not be ignited after repeated attempts, it is possible that a significant portion of the alcohol has already evaporated; thereby reducing the ignitability. In such case, please wait for a few minutes and then dispose of the Bio-Ethanol, which is still in the burner. Dispose of this Bio-Ethanol at a collection point for hazardous substances.

4 Extinguishing the Bio-Ethanol

DO NOT EXTINGUISH THE FIRE WITH WATER!

It's best to use the burner until the Bio-Ethanol has been completely used up. This is the safest way to extinguish the product and it could avoid the smell of alcohol spreading in the room.

1. Place the fire killer directly on top of the burner opening in order to extinguish the fire.
2. Leave the burner opening closed and wait for the product to cool down; let it cool down for at least 30 minutes.
3. Dispose of the Bio-Ethanol, which is still in the burner. When disposing it, do not use wastewater ways (toilette, sink and the like); but dispose of it at a collection point for hazardous substances.

5 Adding more Bio-Ethanol

DO NOT ADD BIO-ETHANOL ONTO AN ACTIVE FIRE OR INTO THE BURNER WHEN THE PRODUCT IS STILL HOT!

1. Let the product cool down for at least 30 minutes with the burner closed, after the fire has been extinguished or the Bio-Ethanol has been used up completely as described in the paragraph "Extinguishing the Bio-Ethanol".
2. Refill the burner (as described in the paragraph "Adding the Bio-Ethanol")
3. Ignite the Bio-Ethanol (as described in the paragraph "Igniting the Bio-Ethanol")
4. Note: there may occur some gas in a Bio-Ethanol bottle which is used before. This gas can ignite when adding the Bio-Ethanol to a burner that is not cooled down.

CARE AND MAINTENANCE

- This product has to be to cooled down before cleaning or storing it.
- Do not clean the product by using any aggressive abrasives, caustic chemicals or solvents.
- Ensure that no more Bio-Ethanol is present in the burner and no Bio-Ethanol is spilled on parts of the product or in the surrounding area before cleaning it.
- Use a soft, slightly wetted cloth and if applicable, a small amount of mild cleaner to clean the surfaces of the product and its accessories.
- Use warm water and a small amount of detergent to clean the burner regularly.
- After cleaning, ensure that all parts are dry before using it again or storing it.

STORAGE

- If you want to store the product, make sure that the product and its accessories have cooled down and the Bio-Ethanol is used up completely. If the Bio-Ethanol isn't used up completely, dispose of the Bio-Ethanol at a collection point for hazardous substances.
- This product is to be stored in a clean, dry environment.
- Always store the Bio-Ethanol in a sealed and designated container.
- As the Bio-Ethanol is high flammability, the place of storage must be cool, not exposed to direct sunlight, and away from intense heat sources or open flames. Do not store quantities above 5 liters of Bio-Ethanol in your home.

TROUBLESHOOTING

Problem	Potential cause and solution
The Bio-Ethanol won't ignite	It is possible the Bio-Ethanol in the burner won't ignite after several attempts, because a significant portion of the alcohol is already evaporated, reducing the Bio-Ethanol's ignitability. In this case, please wait for a few minutes and then dispose of the Bio-Ethanol, which is still in the burner.
In the case of fire	Despite all safety precautions, if a fire breaks out, you could use an alcohol resistant foam or carbon dioxide as extinguishing agents. It is necessary that you keep an adequate extinguisher at close hand to the fire.

NL Gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING

	GEEN BIO-ETHANOL TOEVOEGEN TERWIJL HET VUUR BRANDT
	GEEN BIO-ETHANOL TOEVOEGEN TERWIJL HET APPARAAT NOG WARM IS
	Deze handleiding aandachtig doorlezen voordat u het apparaat in gebruik neemt. Houd de handleiding bij de hand om later te kunnen raadplegen en zolang u het apparaat in bezit hebt. Bewaar de handleiding met het garantiebewijs, de kassabon en, indien mogelijk, de doos met de binnenverpakking.

De Bio-Ethanol tafelhaard is een product dat u overal binnenshuis of buitenshuis kunt gebruiken. U kunt genieten van echt vuur, zonder de noodzaak om een schoorsteen te installeren. Bio-Ethanol brandt vrijwel zonder residu; normale ventilatie met een open raam volstaat meestal bij een kamer met normale afmetingen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Algemeen

- Volg de landelijke en de plaatselijke voorschriften bij gebruik van dit product.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de voorgeschreven brandstof Bio-Ethanol met een minimum alcoholpercentage van 95%.
- Dit product mag alleen worden gebruikt in geventileerde ruimten; zorg ervoor dat u een venster opent tijdens gebruik van het product. Als de ventilatie voldoende is, kunnen meerdere soortgelijke producten worden gebruikt als de brandstofstroom niet meer is dan 0,5 l/u.
- Dit product mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden en voor het doel waarvoor het is gemaakt.
- Dit product moet worden gebruikt op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Dit product is ontworpen voor gebruik op een tafel.
- Dit product is niet geschikt voor continu gebruik.
- Dit product is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door mensen met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij onder toezicht of met instructies voor gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit product dient niet te worden gebruikt als een verwarmingsapparaat.
- Dit product mag niet worden gebruikt als het is gevallen, of als er tekenen zijn van schade of als het lekt.
- Dit product mag niet worden gebruikt in de buurt van warmtebronnen.
- Dit product mag niet worden gebruikt in een winderige omgeving.
- Dit product mag niet worden gebruikt zonder toezicht.
- Dit product mag niet worden ontstoken als het nog warm is.
- De constructie van dit product niet veranderen.
- Het maximale niveau van Bio-Ethanol in de brander niet overschrijden.
- Plaats geen brandbare voorwerpen op dit product.
- Kom niet te dicht bij het vuur tijdens gebruik.
- Gebruik altijd een vuurdover om het vuur te doven.
- Gebruik geen onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen; deze kunnen leiden tot letsel en kunnen de garantie doen vervallen.
- Het product laten afkoelen voordat het wordt verplaatst of voordat (reserve) onderdelen worden vervangen.
- Reparaties moeten worden uitgevoerd door een bekwame gekwalificeerde reparatieservice(*).
- Als de veiligheidsvoorschriften worden genegeerd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
- Dit document maakt deel uit van het apparaat.
- Alleen voor decoratief en huishoudelijk gebruik.
- Installeer en gebruik alleen op een plek die tegen dwarsbeluchting/ tocht wordt beschermd.
- Controleer regelmatig de secundaire insluitkamer voor overlopen van de brandstof. Als daarin overtollige brandstof wordt ontdekt dan moet de tank worden leeggemaakt. (bijv. elke keer vóór het bijvullen van de brandstoftank)
- Laat nooit het apparaat achter met het licht brandend.
- Brandstof moet in een brandveilige ruimte worden opgeslagen.
- Gebruik alleen de bestemde brandstof;
- **Alleen voor gebruik in ruimtes in overeenstemming met de handleiding;**
- De gebruiksaanwijzing dient vóór installatie en gebruik zorgvuldig te worden gelezen;
- Pas op voor hete oppervlakken.
- Zet niets bovenop het apparaat.
- Alleen voor decoratief en huishoudelijk gebruik
- Gebruik alleen brandstof volgens de eisen in de gebruikershandleiding;
- Gebruik alleen in een geventileerde ruimte in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant;
- Giet nooit brandstof in een heet of brandend apparaat;
- Vul nooit het apparaat te vol en veeg gemorste brandstof zorgvuldig weg vóór het apparaat aan te steken;
- Gebruik alleen in tochtvrije omgevingen
- Steek nooit een heet apparaat aan;
- Verplaats nooit het apparaat wanneer het in gebruik is;
- Laat nooit kleine kinderen of huisdieren zonder toezicht in de buurt van een brandend apparaat achter.

Gevaar voor letsel/schade

- Houd de verpakking van het product buiten bereik van kinderen houden. Er is een gevaar voor verstikking.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van Bio-Ethanol en het apparaat. Lees de aanwijzingen op de fles met Bio-Ethanol.
- Bio-Ethanol mag niet worden gedronken. Als het wordt ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen en het etiket van de fles tonen.
- Wanneer Bio-Ethanol op een houten vloer of meubelstuk wordt gemorst, kan het vlekken veroorzaken.
- Bereid geen eten op het vuur.
- Laat geen ander materiaal boven het vuur branden.
- De glazen en metalen onderdelen van dit product mogen niet met de blote hand worden aangeraakt, omdat deze oppervlakken tijdens gebruik heet worden en nog enige tijd warm blijven nadat het vuur is gedoofd. Het apparaat niet aanraken totdat het geheel is afgekoeld.
- Controleer het glas vóór de installatie, als er stof in het glas zit of de rand is gebroken gebruik het product niet.

Brandgevaar

- Het vuur niet doven met water! Altijd de aanwijzingen beschreven in de sectie "Doven van Bio-Ethanol " opvolgen.
- Plaats geen voorwerpen op of in het product.
- De ventilatieopeningen van het product niet afdekken of blokkeren.
- Het vuur niet aanjagen (bijvoorbeeld geen föhn gebruiken).
- Niet roken, eten of drinken tijdens het vullen van de brander met Bio-Ethanol.
- Dit product niet verplaatsen tijdens gebruik of wanneer het al is gevuld met Bio-Ethanol.
- Dit product mag worden aangestoken nadat het is gevuld met Bio-Ethanol zoals beschreven in de sectie "Het ontsteken van de Bio-Ethanol".
- Wanneer Bio-Ethanol wordt gemorst op of naast het product, veeg het direct weg en gebruik water om de plek weer schoon te maken om het gevaar van accidentele ontsteking te voorkomen.
- Als er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch brand ontstaat, gebruik dan een alcohol-bestendig schuim of kooldioxide als blusmiddelen.
- Altijd een goede brandblusser bij de hand houden, dicht bij het vuur.
- Verwijder of haal de vezel er niet uit. Gebruik het product niet zonder de vezels, omdat er gevaar voor explosie is.

* *Bevoegde gekwalificeerde reparatiedienst: De after sales-afdeling van de producent of importeur of een persoon die is erkend en bevoegd is om dit soort reparaties uit te voeren om gevaar te vermijden. In ieder geval moet u het product naar de reparatie service retourneren.*

Eigenschappen		
Brandstof:	≥95% bio ethanol	Bio-Ethanol met een minimaal alcoholpercentage van 95%
Maximale vulling:	burner capacity: 170 ml	170 ml Bio-Ethanol
Minimale afstand tot brandbare objecten:	min. 1 m	1 m
Gewicht:		1,35 kg
Maximale brandtijd:	50 min.	50 minuten
Minimale kamervolume:	min. 70m³	70 m³
	EN 16647 2015	EN-16647:2015 norm

1 MONTAGE

Let op: Om te voorkomen dat Bio-Ethanol per ongeluk op delen van het product of de omgeving wordt gemorst (de brander nooit in de sfeerhaard plaatsen wanneer deze al gevuld is.

1. Plaats de brander in het metalen frame.
2. Zet de glazen platen in de daarvoor bestemde sleuven.
3. Zorg ervoor dat het product op een stabiele en vlakke ondergrond wordt geplaatst.
4. Het oppervlak moet minimaal 10 kg kunnen ondersteunen. Als het geen 10 kg kan ondersteunen, is extra steun nodig.

2 Vullen met Bio-Ethanol

1. Het vezel niet verwijderen.
2. Gebruik een trechter om de Bio-Ethanol in de brander te gieten.
3. Zorg er bij het vullen met Bio-Ethanol voor dat de markering voor de maximale hoeveelheid niet wordt overschreden.

3 Het ontsteken van de Bio-Ethanol

1. Ontsteek de brander, maar pas op: een spontane verbranding of vlammen kunnen ontstaan. Het vuur niet von bovenaf aansteken; het moet van de zijkant worden aangestoken. Houd een veilige afstand van het product.
2. Het product alleen gebruiken in kamers met voldoende grootte. De grootte van de kamer moet minimaal 66 m³ zijn, wat overeenkomt met oppervlakte van 30 m² met kamerhoogte van 2,20 m.
3. Zorg ervoor dat het product niet op warmtegevoelige of brandbare ondergrond staat en dat er geen accumulatie is van warmte op plafonds en muren. Zorg daarom voor een afstand van minimaal 1,8 meter tussen het product en het plafond.
4. Houd minimaal 1 meter afstand van brandbare materialen en objecten.

Opmerking: Als de Bio-Ethanol in de brander niet kan worden aangestoken na herhaalde pogingen, dan is het mogelijk dat een aanzienlijk deel van de alcohol reeds is verdampt, waardoor de ontvlambaarheid vermindert. In dit geval moet u een paar minuten wachten en de Bio-Ethanol die nog steeds in de brander zit verwijderen. Deponeer deze Bio-Ethanol bij een inzamelpunt voor gevaarlijke stoffen.

4 Het doven van de Bio-Ethanol

HET VUUR NIET DOVEN MET WATER!

Het beste is om de brander te gebruiken totdat de Bio-Ethanol volledig is opgebruikt. Dit is de veiligste manier om het product te doven en te voorkomen dat de geur van alcohol zich in de kamer verspreidt.

1. Plaats de vuurdover direct op de branderopening om het vuur te doven.
2. Laat de branderopening gesloten en wacht om het product te laten afkoelen; minimaal 30 minuten laten afkoelen.
3. Bio-Ethanol die nog in de brander is achtergebleven weggooien. Het restant niet weggooien in de normale waterafvoer (toilet, wastafel en dergelijke), maar inleveren bij een inzamelpunt voor gevaarlijke stoffen.

5 Meer Bio-Ethanol toevoegen

BIO-ETHANOL NIET TOEVOEGEN AAN EEN ACTIEF VUUR OF IN DE BRANDER WANNEER HET APPARAAT NOG WARM IS!

1. Laat het product minimaal 30 minuten afkoelen met gesloten brander nadat het vuur is gedoofd of de Bio-Ethanol volledig is opgebruikt volledig zoals beschreven in de paragraaf "Het doven van het Bio-Ethanol".
2. Vul de brander (zoals beschreven in de paragraaf "Vullen met Bio-Ethanol")
3. Ontsteek de Bio-Ethanol (zoals beschreven in de paragraaf "Het ontsteken van de Bio-Ethanol")
4. Let op: Bij een reeds aangebroken fles Bio-Ethanol kan gasvorming ontstaan. Dit gas kan vlam vatten bij het toevoegen van de Bio-Ethanol aan een brander die niet is afgekoeld.

ZORG EN ONDERHOUD

- Dit product moet zijn afgekoeld voordat u het schoonmaakt of opbergt.
- Maak het product niet schoon met agressieve schuurmiddelen, bijtende chemicaliën of oplosmiddelen.
- Zorg ervoor dat er geen Bio-Ethanol in de brander is achtergebleven en dat er geen Bio-Ethanol is gemorst op onderdelen van het product voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik een zachte, licht bevochtigde doek en indien nodig een kleine hoeveelheid mild schoonmaakmiddel om het oppervlak van het product en de accessoires te reinigen.
- Gebruik warm water en een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel om de brander regelmatig schoon te maken.
- Na het schoonmaken controleren of alle onderdelen droog zijn voordat u het opnieuw gebruikt of opbergt.

OPBERGEN

- Als u het product wilt opbergen, zorg ervoor dat het product en de accessoires zijn afgekoeld en de Bio-Ethanol geheel is opgebruikt. Als de Bio-Ethanol niet volledig is opgebruikt, de Bio-Ethanol inleveren bij een inzamelpunt voor gevaarlijke stoffen.
- Dit product moet worden opgeborgen in een schone, droge omgeving.
- Bewaar de Bio-Ethanol in een afgesloten en daarvoor bestemde container.
- Omdat de Bio-Ethanol uiterst ontvlambaarheid is, moet de opbergplaats koel zijn, en niet zijn blootgesteld aan direct zonlicht en uit de buurt van sterke warmtebronnen of open vuur. Niet hoeveelheden van meer dan 5 liter Bio-Ethanol in uw huis bewaren.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Bio-Ethanol ontsteekt niet	Het is mogelijk dat de Bio-Ethanol in de brander na verschillende pogingen niet ontbrandt, omdat een aanzienlijk deel van de alcohol reeds is verdampt, waardoor de ontvlambaarheid vermindert. In dit geval moet u een paar minuten wachten en de Bio-Ethanol die nog steeds in de brander zit verwijderen.
In geval van brand	Als er ondanks alle veiligheidsmaatregelen brand ontstaat, gebruik dan een alcoholbestendig schuim of kooldioxide als blusmiddelen. Altijd een goede brandblusser bij de hand houden, dicht bij het vuur.

FR Mode d'emploi

AVERTISSEMENT

	N'AJOUTEZ PAS DE BIO-ÉTHANOL SUR UN FEU ACTIF.
	N'AJOUTEZ PAS DE BIO-ÉTHANOL QUAND L'APPAREIL EST ENCORE CHAUD.
	Veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le tant que vous êtes en possession de ce produit pour pourvoir le consulter par la suite. Rangez-le avec le bon de garanti, la facture et si possible le carton et les emballages du produit.

La cheminée de table au bio-éthanol est un appareil que vous pouvez mettre partout dans votre maison ou à l'extérieur. Profitez d'un vrai feu sans devoir installer une cheminée. Étant donné que le bio-éthanol brûle quasiment sans résidus, la plupart du temps il suffit d'avoir une pièce assez grande et d'ouvrir une fenêtre pour lui donner une ventilation suffisante.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Généralités

- Respectez les règlements nationaux et locaux en utilisant ce produit.
- Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement avec le combustible prévu : du bio-éthanol avec un taux d'alcool minimum de 95 %.
- Utilisez ce produit uniquement dans des pièces bien aérées, vérifiez qu'une fenêtre est ouverte si vous l'utilisez. Si la ventilation est suffisante, il est possible d'utiliser plusieurs produits similaires, pourvu que le débit de combustible total ne dépasse pas 0,5 L/h.
- Cet appareil est réservé à une utilisation familiale et pour son utilisation prévue.
- Ce produit doit être utilisé uniquement sur une surface stable et plane.
- Cet appareil est prévu pour être utilisé uniquement sur une table.
- Ce produit n'est pas conçu pour fonctionner en continu.
- Cet outil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou ne disposant pas des compétences et connaissances nécessaires, sauf sous la surveillance et sur instruction d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ce produit ne doit pas être utilisé comme un chauffage.
- N'utilisez pas cet appareil s'il est tombé, s'il présente des marques de dommages où s'il fuit.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de sources de chaleur directes.
- Ce produit ne doit pas être utilisé dans une zone venteuse.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sans surveillance.
- N'allumez pas l'appareil s'il est encore chaud.
- Ne modifiez pas la constitution de ce produit.
- Ne dépassez pas le niveau maximum de bio-éthanol dans le brûleur.
- Ne posez pas d'objets inflammables sur ce produit.
- Ne vous approchez pas du feu pendant utilisation.
- Utilisez toujours un dispositif d'extinction adéquat pour éteindre le feu.
- L'utilisation de pièces détachées non recommandées par le fabricant de l'appareil peut entraîner des dommages corporels et rendre la garantie caduque.
- Laissez refroidir l'appareil avant d'enlever ou de remplacer des pièces (détachées).
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un réparateur qualifié(*).
- Si vous ignorez ces instructions de sécurité, le fabricant récuse toute responsabilité pour les dommages.
- Ce document doit toujours accompagner l'appareil.
- Pour utilisation décorative à domicile uniquement.
- Doit être installé uniquement dans un lieu protégé des flux d'aération croisés et des courants d'air.
- Inspectez la chambre de confinement secondaire régulièrement pour vérifier que de l'essence n'y a pas déborde. Si vous y observez la présence d'essence, alors le réservoir doit être vidé. (par ex. avant chaque remplissage du réservoir)
- Ne pas s'éloigner de l'appareil lorsqu'il est allumé.
- L'essence doit être stockée dans un lieu ne craignant pas les flammes.
- Utiliser uniquement l'carburant conçue pour l'appareil ;
- **Utiliser uniquement dans des pièces dans le respect des instructions du mode d'emploi ;**
- Lisez les instructions d'utilisation avec attention avant installation et utilisation ;
- Ne pas toucher les surfaces chaudes ;
- Ne pas poser d'objet sur l'appareil.
- Pour utilisation décorative à domicile uniquement
- Utiliser l'essence dans le respect des exigences du mode d'emploi ;
- Utiliser uniquement dans une pièce aérée, dans le respect des instructions du fabricant ;
- Ne jamais verser d'essence dans un appareil chaud ou ayant une flamme vive;
- Ne jamais remplir l'appareil en excès et essuyez avec précautions toute les traces d'essence renversées avant d'allumer l'appareil ;
- Utiliser uniquement dans des environnement sans courants d'air
- Ne jamais allumer un appareil chaud ;
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est allumé ;
- Ne jamais permettre aux jeunes enfants ni aux animaux de compagnie de s'approcher de l'appareil lorsqu'il est allumé.

Risque de blessure/dégâts

- Gardez les emballages de l'appareil hors de portée des enfants. Il y a un risque d'asphyxie.
- Ne laissez pas les enfants et les animaux s'approcher du bio-éthanol et du produit. Suivez toutes les instructions qui figurent sur la bouteille de bio-éthanol.
- Le bio-éthanol n'est pas destiné à être bu. Si quelqu'un en avale, consultez immédiatement un médecin et montrez-lui l'étiquette de la bouteille.
- Si du bio-éthanol coule sur un parquet ou un meuble, il risque de laisser des traces.
- Ne cuisinez pas sur le feu.
- Ne brûlez pas d'autre matériau sur le feu.
- Évitez de toucher le verre et les pièces métalliques de cet appareil avec les mains, car leurs surfaces sont brûlantes pendant utilisation, et elles restent brûlantes pendant un certain temps après l'extinction du feu. Ne touchez pas le produit tant qu'il n'a pas complètement refroidi.
- Avant installation, inspectez l'appareil : s'il y a de la poussière à l'intérieur de la vitre ou si le bord est ébréché, n'utilisez pas l'appareil

Risque d'incendie

- N'éteignez pas le feu avec de l'eau ! Suivez toujours la procédure indiquée dans le paragraphe « Extinction du bio-éthanol ».
- Ne posez aucun objet sur ou dans le produit.
- Ne couvrez pas et n'obstruez pas les ouvertures du produit.
- N'attisez pas le feu (par ex avec un sèche-cheveux).
- Ne fumez pas, ne mangez pas et ne buvez pas en remplissant le brûleur de l'appareil avec du bio-éthanol.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant usage ou s'il est déjà rempli de bio-éthanol.
- Allumez ce produit rempli de bio-éthanol comme décrit dans le paragraphe « Allumage du bio-éthanol ».
- Si vous versez du bio-éthanol par erreur sur ou à côté de l'appareil, essuyez-le immédiatement puis nettoyez à l'eau la surface concernée pour éviter tout risque d'allumage accidentel.
- En plus des mesures de sécurité, si le feu se propage, vous pouvez utiliser une mousse résistante à l'alcool ou du dioxyde de carbone comme produits d'extinction.
- Gardez toujours un extincteur adéquat à portée de main près du feu.
- Ne pas enlever ou arracher la fibre. Ne pas utiliser le produit sans la fibre, car cela entraîne des risques d'explosion.

* *Réparateur qualifié agréé : Le service après-vente du fournisseur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, agréée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour des raisons de sécurité. Dans tous les cas, vous devrez apporter l'appareil à ce réparateur.*

Caractéristiques		
Combustible :	≥95% bio ethanol	Bio-Ethanol met een minimaal alcoholpercentage van 95%
Remplissage maximum :	burner capacity: 170 ml	170 ml Bio-Ethanol
Distance minimum avec les objets inflammables :	min. 1 m	1 m
Poids :		1,35 kg
Durée de combustion maximum :	50min.	50 minuten
Volume minimum de la pièce :	min. 70m³	70 m³
	EN 16647:2015	Norme EN-16647:2015

1 MONTAGE

Attention : Pour que le bio-éthanol ne coule pas par erreur sur des pièces du produit ou à proximité, ne mettez jamais le brûleur dans la cheminée de table si elle est déjà remplie.

1. Mettez le brûleur dans le cadre en métal.
2. Mettez les plaques en verre dans les fentes prévues à cet effet.
3. Veillez à poser le produit sur une surface stable et plane.
4. La surface doit supporter un minimum de 10 kg. Sinon, utilisez un soutien supplémentaire.

2 Remplissage de bio-éthanol

1. Ne sortez pas les fibres.
2. Utilisez un entonnoir pour verser le bio-éthanol dans le brûleur.
3. En ajoutant le bio-éthanol, veillez à ne pas dépasser le niveau maximum indiqué dans le brûleur.

3 Allumage du bio-éthanol

1. Allumez le brûleur, mais soyez prudent en cas de déflagration ou de flammes. N'allumez pas le feu pas le dessus, mais par le côté. Restez à une distance sûre de l'appareil.
2. Utilisez l'appareil uniquement dans des pièces de taille adéquate. La pièce doit faire au moins 66 m³, ce qui correspond à un espace au sol de 30 m² avec une hauteur de plafond de 2,20 m.
3. Assurez-vous que l'appareil n'est pas sur une base sensible à la chaleur ou inflammable et que la chaleur ne peut pas s'accumuler sur le plafond et les murs. Pour ce faire, vérifiez que la distance entre l'appareil est à au moins 1,8 mètre du plafond de la pièce.
4. Gardez une distance minimum de 1 mètre avec tout matériel et objets inflammables.

Remarque : si vous ne parvenez pas à allumer le bio-éthanol dans le brûleur avec plusieurs essais, peut-être qu'une partie importante de l'alcool s'est déjà évaporée, réduisant ainsi l'inflammabilité. Dans ce cas, attendez quelques minutes puis éliminez le bio-éthanol qui reste dans le brûleur. Apportez le bio-éthanol à un centre de collecte des substances dangereuses.

4 Extinction du bio-éthanol

N'ÉTEIGNEZ PAS LE FEU AVEC DE L'EAU !
Il vaut mieux utiliser le brûleur jusqu'à ce que le bio-éthanol soit épuisé. Cela est le moyen le plus sûr d'éteindre le produit et cela permet d'éviter que la pièce sente l'alcool.

1. Mettez le dispositif d'extinction juste au-dessus de l'ouverture du brûleur afin d'éteindre le feu.
2. Laissez l'ouverture du brûleur fermée et attendez que le produit ait refroidi (pendant au moins 30 minutes).
3. Mettez au rebut le bio-éthanol qu'il reste dans le brûleur. Ne jetez pas le bio-éthanol dans les eaux usées (toilettes, évier, etc.), mais apportez-le à un centre de collecte des substances dangereuses.

5 Appoint de bio-éthanol

N'AJOUTEZ PAS DE BIO-ÉTHANOL SUR UN FEU ACTIF OU DANS LE BRÛLEUR TANT QUE LE PRODUIT EST CHAUD !

1. Laissez l'appareil refroidir au moins 30 minutes avec le brûleur fermé, une fois le feu éteint ou le bio-éthanol épuisé, comme décrit dans le paragraphe « Extinction du bio-éthanol ».
2. Remplissez le brûleur (en suivant la procédure du paragraphe « Remplissage de bio-éthanol »).
3. Allumez le bio-éthanol (comme décrit dans le paragraphe « Allumage du bio-éthanol ».
4. Remarque : Il peut y avoir un peu de gaz dans une bouteille de bioéthanol déjà utilisée. Ce gaz peut s'enflammer lorsque vous ajoutez du bioéthanol à un brûleur qui n'a pas refroidi.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Ne nettoyez pas le produit avec des produits abrasifs agressifs, des produits caustiques ou des solvants.
- Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez qu'il ne reste plus de bio-éthanol dans le brûleur et qu'aucune goutte de bio-éthanol n'a coulé sur les pièces de l'appareil ou à proximité.
- Avec un chiffon légèrement humide et au besoin un peu de nettoyant doux, nettoyez les surfaces de l'appareil et ses accessoires.
- Nettoyez régulièrement le brûleur avec de l'eau tiède et un peu de détergent.
- Après le nettoyage, vérifiez que toutes les pièces sont sèches avant de réutiliser ou de ranger le produit.

ENTREPOSAGE

- Avant de ranger l'appareil, vérifiez qu'il a refroidi ainsi que ses accessoires, et que le bio-éthanol est effectivement épuisé. Si le bio-éthanol n'est pas épuisé, apportez-le à un centre de collecte de substances dangereuses.
- Le produit doit être rangé dans un endroit propre et sec.
- Rangez toujours le bio-éthanol dans un récipient hermétiquement fermé qui ne sert qu'à cela.
- Étant donné que le bio-éthanol est extrêmement inflammable, il doit être rangé dans un endroit frais, à l'abri de la lumière du soleil et à distance des sources de chaleur intense et des flammes nues. Ne stockez pas plus de 5 litres de bio-éthanol chez vous.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible et solution
Le bio-éthanol ne s'allume pas.	Il est possible que le bio-éthanol dans le brûleur ne s'allume pas après plusieurs essais, si une partie importante de l'alcool s'est déjà évaporée, réduisant ainsi son inflammabilité. Dans ce cas, attendez quelques minutes puis éliminez le bio-éthanol qui reste dans le brûleur.
En cas d'incendie	En plus des mesures de sécurité, si le feu se propage, vous pouvez utiliser une mousse résistante à l'alcool ou du dioxyde de carbone comme produits d'extinction. Gardez impérativement un extincteur adéquat à portée de main près du feu.

DE Bedienungsanleitung

WARNUNG

	BIOETHANOL NICHT IN BRENNENDES FEUER GIESSEN
	KEIN BIOETHANOL EINFÜLLEN, WENN DAS PRODUKT NOCH HEISS IST
	Bitte vor Inbetriebnahme des Produkts diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Für späteres Nachschlagen und die Dauer des Besitzes aufbewahren. Zusammen mit dem Garantieschein, der Quittung und, falls möglich, dem Karton mit der Innenverpackung aufbewahren.

Der Bioethanol-Tischkamin ist ein Produkt, das Sie im Haus oder im Freien aufstellen können. Man kann ein echtes Feuer genießen, ohne einen Kamin installieren zu müssen. Weil Bioethanol praktisch ohne Rückstände verbrennt, ist eine Belüftung durch ein geöffnetes Fenster in einem Raum mit angemessener Größe in den meisten Fällen ausreichend.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

- Bitte beim Benutzen dieses Produkts die nationalen und örtlichen Vorschriften einhalten.
- Dieses Produkt darf nur mit dem dafür bestimmten Brennstoff betrieben werden; Bioethanol mit einem Mindestalkoholanteil von 95%.
- Dieses Produkt darf nur in belüfteten Räumen benutzt werden, bitte ein Fenster öffnen, wenn das Produkt in Betrieb ist. Wenn die Belüftung ausreicht, dürfen mehrere ähnliche Produkte benutzt werden, solange der Brennstoffdurchfluss 0,5 l/Std. nicht überschreitet.
- Dieses Produkt darf nur für private Zwecke und den dafür bestimmten Zweck verwendet werden.
- Dieses Produkt darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche benutzt werden.
- Dieses Produkt wurde für die Verwendung auf einem Tisch konstruiert.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauereinsatz geeignet.
- Dieses Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, sie stehen unter Beaufsichtigung oder Anleitung bezüglich des Produkts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person.
- Dieses Produkt darf nicht als Heizgerät benutzt werden.
- Dieses Produkt darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder wenn es ausläuft.
- Dieses Produkt darf nicht neben direkten Wärmequellen benutzt werden.
- Dieses Produkt darf nicht in einem windigen Bereich benutzt werden.
- Dieses Produkt darf nicht ohne Beaufsichtigung benutzt werden.
- Dieses Produkt darf nicht angezündet werden, wenn es noch warm ist.
- Die Konstruktion dieses Produkts darf nicht verändert werden.
- Der Höchststand an Bioethanol im Brenner darf nicht überschritten werden.
- Keine brennbaren Gegenstände auf dieses Produkt stellen.
- Während des Betriebs nicht in der Nähe des Feuers aufhalten.
- Das Feuer immer mit einem Flammenlöscher löschen.
- Nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile benutzen, weil sonst Verletzungen verursacht werden können und eine mögliche Garantie erlischt.
- Dieses Produkt muss vor dem Entfernen oder Auswechseln von (Ersatz-) Teilen abgekühlt sein.
- Alle Reparaturarbeiten sollten von einem kompetenten, qualifizierten Reparaturservice vorgenommen werden(*).
- Wenn die Sicherheitshinweise ignoriert werden, kann der Hersteller für Schäden nicht haftbar gemacht werden.
- Dieses Dokument ist Bestandteil der Ausstattung.
- Nur für dekorative und hausinterne Anwendungen.
- Installation und Nutzung nur an einem Standort, der vor Kreuz- und Luftzug geschützt ist.
- Überprüfen Sie die zusätzliche Containment-Kammer regelmäßig auf Kraftstoffüberschuss. Wird eine überhöhte Menge an Kraftstoff erkannt, muss der Tank geleert werden (z.B. für jede erneuten Befüllung des Kraftstofftanks)
- Das Gerät niemals bei eingeschaltetem Licht verlassen.
- Der Kraftstoff muss in einem feuersicheren Bereich gelagert werden.
- Nur den geplanten Kraftstoff verwenden;
- Nur in Räumen gemäß Anleitung benutzen;
- **Die Betriebsanleitung muss vor der Installation und Nutzung sorgfältig gelesen werden;**
- Achtung: Heiße Oberflächen;
- Keine Gegenstände auf dem Gerät abstellen.
- Nur für dekorative und hausinterne Zwecke
- Nur Kraftstoffe gemäß Anforderungen im Nutzerhandbuch verwenden;
- Nur in einem belüfteten Raum gemäß Herstellerangaben verwenden;
- Niemals Kraftstoff in ein heißes oder brennendes Gerät geben;
- Niemals das Gerät überfüllen und sorgfältig verschütteten Kraftstoff vor dem Starten des Geräts aufwischen;
- Nur in zugfreier Umgebung verwenden
- Niemals ein heißes Gerät starten;
- Niemals das Gerät bewegen, während es in Betrieb ist;
- Niemals Kinder oder Tiere unbeaufsichtigt nahe einem Brenngerät lassen.

Verletzungs-/Schadensrisiko

- Die Produktverpackung von Kindern fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
-  Kinder und Haustiere vom Bioethanol und dem Produkt fernhalten. Die Hinweise auf der Bioethanolflasche müssen eingehalten werden.
- Bioethanol ist nicht für den Verzehr geeignet. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und das Verpackungsetikett vorzeigen.
- Wenn Bioethanol auf einem Holzboden oder Möbelstück verschüttet wird, kann es Flecken hinterlassen.
- Über dem Feuer keine Speisen zubereiten.
- Keine sonstigen Materialien über dem Feuer verbrennen.
- Das Glas und die Metallteile dieses Produkts dürfen nicht mit bloßen Händen berührt werden, weil diese Flächen während des Betriebs heiß werden und noch länger heiß bleiben, nachdem das Feuer gelöscht wurde. Das Produkt nicht berühren, bis es vollständig abgekühlt ist.
- Das Glas vor der Installation prüfen, wenn sich Staub im Glas befindet, oder wenn der Rand ausgebrochen ist, das Produkt nicht verwenden.

Feuergefahr

- Das Feuer nicht mit Wasser löschen! Bitte immer laut Beschreibung im Abschnitt "Bioethanol löschen" vorgehen.
- Keine Gegenstände auf oder in das Produkt legen.
- Die Lüftungsöffnungen des Produkts nicht abdecken oder blockieren.
- Das Feuer nicht anfachen (z.B. mit einem Haartrockner).
- Beim Auffüllen des Produktbrenners mit Bioethanol nicht rauchen, essen oder trinken.
- Dieses Produkt darf nicht bewegt werden, wenn es in Betrieb ist oder bereits mit Bioethanol aufgefüllt wurde.
- Dieses Produkt sollte nach dem Auffüllen mit Bioethanol laut Beschreibung im Abschnitt "Bioethanol entzünden" entzündet werden.
- Wenn Bioethanol auf oder neben dem Produkt verschüttet wird, sofort aufwischen und anschließend den betroffenen Bereich mit Wasser abwischen, damit kein Risiko einer unabsichtlichen Entzündung besteht.
- Wenn trotz aller Sicherheitsvorkehrungen ein Feuer ausbricht, können Sie alkoholbeständigen Schaum oder Kohlendioxid zum löschen des Feuers benutzen.
- Immer einen geeigneten Feuerlöscher in der Nähe des Feuers bereithalten.
- Die Faser ist nicht zu entfernen oder herauszunehmen. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne die Faser, da ansonsten Explosionsgefahr besteht.

* *Kompetenter qualifizierter Reparaturservice: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeurs oder eine Person, die qualifiziert, geprüft und kompetent ist, diese Art von Reparaturen vorzunehmen, um sämtliche Gefahren zu vermeiden. Sie sollten auf jeden Fall das Produkt bei diesem Reparaturservice einreichen.*

Merkmale		
Brennstoff:	≥95% bio ethanol	Bioethanol mit einem Mindestalkoholanteil von 95%
Maximale Füllung:	burner capacity: 170 ml	170 ml Bioethanol
Mindestabstand zu brennbaren Gegenständen:	min. 1 m	1 m
Gewicht:		1,35 kg
Maximale Brenndauer:	50min.	50 minuten
Minimales Raumvolumen:	min. 70m³	70 m³
	EN 16647:2015	EN-16647:2015 Norm

1 MONTAGE

Achtung: Um zu vermeiden, dass Bioethanol versehentlich auf Teile oder in der Nähe des Produkts verschüttet wird, niemals den bereits aufgefüllten Brenner in den Tischkamin stellen.

1. Den Brenner in den Metallrahmen stellen.
2. Die Glasplatten in die dafür vorgesehenen Schlitze stecken.
3. Das Produkt muss auf eine stabile und ebene Oberfläche gestellt werden.
4. Die Oberfläche muss mindestens 10 kg tragen. Wenn sie keine 10 kg tragen kann, ist eine zusätzliche Abstützung erforderlich.

2 Bioethanol einfüllen

1. Die Glasfaser nicht herausnehmen
2. Das Bioethanol mithilfe eines Trichters in den Brenner gießen.
3. Beim Einfüllen von Bioethanol bitte die Maximalmarkierung im Brenner nicht überschreiten.

3 Bioethanol entzünden

1. Entzünden Sie den Brenner, aber seien Sie sich darüber im Klaren, dass Verpuffungen oder Stichflammen auftreten können. Das Feuer nicht von oben entzünden; es sollte von der Seite angezündet werden. Einen sicheren Abstand zum Produkt einhalten.
2. Das Produkt kann nur in Räumen mit angemessener Größe verwendet werden. Die Raumgröße sollte mindestens 66 m3 betragen, was einer Bodenfläche von 30 m2 mit einer Raumhöhe von 2,20 m entspricht.
3. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht auf hitzeempfindliche oder brennbare Unterlagen gestellt wird und dass sich keine Hitze an Decken und Wänden ansammelt. Hierfür muss der Abstand zwischen dem Produkt und der Raumdecke mindestens 1,8 m betragen.
4. Bitte einen Mindestabstand von 1 m zu allen brennbaren Materialien und Gegenständen einhalten.

Hinweis: Sollte sich das Bioethanol im Brenner nach wiederholten Versuchen nicht entzünden, ist möglicherweise eine erhebliche Menge an Alkohol bereits verdunstet, wodurch die Zündfähigkeit reduziert ist. In diesem Fall warten Sie bitte ein paar Minuten und entsorgen das Bioethanol, das sich noch im Brenner befindet. Dieses Bioethanol an einer Sammelstelle für Gefahrenstoffe entsorgen.

4 Bioethanol löschen

Das Feuer nicht mit Wasser löschen! Am besten ist es, den Brenner zu betreiben, bis das Bioethanol vollständig aufgebraucht ist. Das ist die sicherste Löschmethode und die Ausbreitung von Alkoholgeruch im Raum wird vermieden.

1. Den Flammenlöscher direkt auf die Brenneröffnung legen, um das Feuer zu löschen.
2. Die Brenneröffnung geschlossen halten und warten, bis das Produkt abgekühlt ist; für mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.
3. Das restliche Bioethanol im Brenner entsorgen. Nicht im Abwasser (Toilette, Waschbecken o.ä.), sondern an einer Sammelstelle für Gefahrenstoffe entsorgen.

5 Mehr Bioethanol einfüllen

Bioethanol nicht in ein brennendes Feuer oder in den Brenner gießen, wenn das Produkt noch heiß ist!

1. Das Produkt mindestens 30 Minuten mit geschlossenem Brenner abkühlen lassen, nachdem das Feuer gelöscht oder das Bioethanol vollständig aufgebraucht wurde, laut Beschreibung im Abschnitt "Bioethanol löschen".
2. Den Brenner wieder auffüllen (laut Beschreibung im Abschnitt "Bioethanol einfüllen")
3. Das Bioethanol entzünden (laut Beschreibung im Abschnitt "Bioethanol entzünden")
4. Hinweis: in der Bioethanolflasche kann sich etwas Gas befinden, das zuvor benutzt wurde. Dieses Gas kann sich entzünden, wenn Bioethanol in einen Brenner gefüllt wird, der nicht abgekühlt ist.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- Dieses Produkt muss vor der Reinigung oder Aufbewahrung abkühlen.
- Das Produkt nicht mit aggressiven Scheuermitteln, ätzenden Chemikalien oder Lösungsmitteln reinigen.
- Vor der Reinigung sicherstellen, dass sich kein Bioethanol mehr im Brenner befindet und kein Bioethanol auf Teile des Produkts oder in unmittelbarer Umgebung verschüttet wurde.
- Produktoberflächen und Zubehör mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und gegebenenfalls mit etwas mildem Reinigungsmittel reinigen.
- Den Brenner regelmäßig mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Nach der Reinigung müssen alle Teile trocken sein, bevor sie erneut verwendet oder aufbewahrt werden.

AUFBEWAHRUNG

- Wenn Sie das Produkt aufbewahren möchten, stellen Sie sicher, dass das Produkt und das Zubehör vollständig abgekühlt und das Bioethanol komplett aufgebraucht ist. Sollte das Bioethanol nicht komplett aufgebraucht sein, entsorgen Sie das Bioethanol an einer Sammelstelle für Gefahrenstoffe.
- Dieses Produkt muss in einer sauberen, trockenen Umgebung aufbewahrt werden.
- Das Bioethanol immer in einem versiegelten und dafür bestimmten Behälter aufbewahren.
- Weil das Bioethanol hochentzündlich ist, muss der Aufbewahrungsort kühl, ohne direkte Sonneneinstrahlung und abseits von intensiven Wärmequellen oder offenen Flammen sein. Bewahren Sie höchstens 5 Liter Bioethanol zuhause auf.

PROBLEMBEHANDLUNG

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Das Bioethanol entzündet sich nicht	Möglicherweise entzündet sich das Bioethanol nach mehreren Versuchen nicht, weil eine beträchtliche Menge an Alkohol bereits verdunstet und die Zündfähigkeit des Bioethanols reduziert ist. In diesem Falle warten Sie bitte ein paar Minuten und entsorgen dann das Bioethanol, das sich noch im Brenner befindet.
Im Falle eines Feuers	Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen können Sie im Falle eines Feuers einen alkoholbeständigen Schaum oder Kohlendioxid zum löschen des Feuers benutzen. Ein geeigneter Feuerlöscher muss in der Nähe des Feuers griffbereit sein.

ES Manual de usuario

AVISO

	NO VIERTA BIOETANOL SOBRE UN FUEGO ACTIVO
	**NO VIERTA BIOETANOL MIENTRAS EL PRODUCTO ESTÉ CALIENTE**
	Lea este manual de instrucciones atentamente antes de utilizar el producto. Conserve el manual para consultas futuras mientras este producto le pertenezca. Guárdelo junto con el certificado de garantía, el comprobante de compra y, si fuera posible, la caja con el embalaje interior.

El fogón de sobremesa de bioetanol es un producto que podrá poner en cualquier lugar de su hogar o del exterior. La gente puede disfrutar de un fuego real y sin la necesidad de instalar una chimenea. Como el bioetanol se quema sin prácticamente ningún residuo, en la mayor parte de los casos en que se tenga una habitación de tamaño adecuado, será suficiente con tener una ventana abierta.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

General

- Cuando utilice este producto observe las normativas locales y nacionales.
- Este producto solo se debe utilizar con el combustible indicado: bioetanol con un porcentaje mínimo de alcohol del 95%.
- Este producto únicamente se debe utilizar en habitaciones ventiladas; asegúrese de abrir alguna ventana cuando lo utilice. Si la ventilación es suficiente, el uso de varios productos similares está permitido si el flujo total de combustible no excede los 0,5 l/h.
- Este producto se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y con el fin para el que se ha diseñado.
- Este producto solo se puede utilizar en una superficie plana y estable.
- Este producto se ha diseñado para se utilizado sobre una mesa.
- Este producto no es adecuado para el uso continuado.
- Este producto no se ha diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas con falta de experiencia y conocimientos (niños incluidos), a no ser que hayan recibido supervisión o instrucciones respecto al uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Este producto no se debe utilizar como un aparato de calefacción.
- No utilice el producto si ha caído, si presenta cualquier indicio de daños o si hay fugas.
- Este producto no se debe utilizar cerca de fuentes directas de calor.
- Este producto no se debe utilizar en zonas con viento.
- Este producto no se debe utilizar sin supervisión.
- Este producto no se debe encender si todavía está caliente.
- No cambie el montaje de este producto.
- No exceda el nivel máximo de bioetanol en el quemador.
- No ponga ningún elemento inflamable en este producto.
- No se acerque al fuego mientras está en funcionamiento.
- Utilice siempre un apagafuegos para apagar la llama.
- No utilice piezas de recambio que no estén recomendados por el fabricante, ya que podrían causar lesiones e invalidar la garantía que pueda tener.
- Antes de desmontar o sustituir cualquier pieza (de recambio), deje que el producto se enfríe.
- Todas las reparaciones deben ser efectuadas por un servicio de reparaciones cualificado (*).
- Si ignora las instrucciones de seguridad, el fabricante no será responsable de los daños.

Peligro de lesiones o daños

- Conserve el embalaje del producto fuera del alcance de los niños. Corren peligro de asfixia.
-  Mantenga a niños y animales alejados del bioetanol y del producto. Asegúrese de seguir los avisos de la botella de bioetanol.
- El bioetanol no se puede beber. Si se ingiere, consulte a un médico inmediatamente y lleve consigo la etiqueta del paquete.
- Si el bioetanol se derrama sobre una superficie de madera o sobre algún mueble, puede dejar marcas.
- No prepare comida sobre el fuego.
- No queme otros materiales sobre el fuego.
- Las piezas de cristal y metal de este producto no se deben tocar directamente con las manos, porque sus superficies estarán calientes durante el uso y permanecerán calientes durante algún tiempo después de que se haya apagado la llama. No toque el producto hasta que se haya enfriado completamente.
- Por favor, compruebe el vidrio antes de realizar la instalación, si hay polvo en el interior del cristal o los bordes están dañados, no use el producto.

Peligro de incendio

- No apague el fuego con agua. Siga siempre las instrucciones indicadas en el párrafo de "Apagar el bioetanol".
- No coloque objetos dentro o sobre el producto.
- No cubra ni obstruya los conductos de ventilación del producto.
- No avente el fuego (por ejemplo con un secador de pelo).
- No fume, coma ni beba mientras llena el quemador del producto con bioetanol.
- Este producto no se debe mover cuando esté en uso o cuando ya esté lleno de bioetanol.
- Este producto se debe encender, después de llenarlo con bioetanol, tal y como se describe en el párrafo "Encender el bioetanol".
- Si se derrama bioetanol sobre o alrededor del producto, séquelo inmediatamente y utilice agua para limpiar la zona afectada, de manera que no exista peligro de encendido accidental.
- Si a pesar de todas las medidas de seguridad se inicia un incendio, puede utilizar espuma resistente al alcohol o dióxido de carbono como agente extintor.
- Mantenga un extintor adecuado a mano cerca del fuego en todo momento.
- Este documento forma parte del aparato.
- Solamente para uso decorativo doméstico.
- Debe instalarse y usarse exclusivamente en una ubicación protegida de ventilación cruzada/corrientes de aire.
- Compruebe con regularidad la cámara de contención secundaria para detectar fugas de carburante. Si se detecta un exceso de carburante en ella, debe vaciarse el depósito (por ejemplo, antes de rellenar el depósito).
- No deje nunca el aparato cuando esté encendido.
- El carburante debe guardarse en una zona protegida del fuego.
- Utilice exclusivamente el carburante adecuado;
- Solamente debe utilizarse en habitaciones según indica el manual;
- **Las instrucciones de uso deben leerse cuidadosamente antes de la instalación y uso;**
- Tenga cuidado con las superficies calientes;
- No ponga nada encima del aparato.
- Solamente para uso decorativo doméstico
- Utilice el carburante exclusivamente según las indicaciones del manual del usuario;
- Utilice el producto exclusivamente en una habitación ventilada según las indicaciones del fabricante;
- No vierta nunca carburante en un aparato caliente o encendido;
- No llene en exceso el aparato y limpie cuidadosamente cualquier derrame de carburante antes de encender el aparato;
- Utilice el aparato exclusivamente en entornos sin corriente de aire
- No encienda nunca un aparato caliente;
- No mueva nunca el aparato cuando esté funcionando;
- No deje niños pequeños ni mascotas sin supervisión cerca de un aparato encendido.
- No retire ni saque la fibra. No utilice el producto sin la fibra, debido al peligro de explosión.

* *Servicio de reparaciones cualificado competente: departamento post venta del fabricante o del importador, o cualquier persona cualificada, autorizada y competente en la realización de este tipo de reparaciones para evitar cualquier tipo de peligro. En cualquier caso, deberá devolver el producto a este servicio de reparaciones.*

Funciones		
Combustible:	≥95% bio ethanol	Bioetanol con un porcentaje mínimo de alcohol de 95%
Nivel máximo de llenado:	burner capacity: 170 ml	170 ml de bioetanol
Distancia mínima a cualquier objeto que se pueda quemar:	min. 1 m	1 m
Peso:		1,35 kg
Tiempo máximo de encendido:	50min.	50 minutos
Volumen mínimo de la habitación:	min. 70m³	70 m³
	EN 16647:2015	Normativa EN-16647:2015

1 MONTAJE

Atención: Para evitar que se derrama el bioetanol de manera accidental sobre algunas partes del producto o sus alrededores, no coloque nunca el quemador dentro del fogón de sobremesa cuando ya esté lleno.

1. Coloque el quemador en la soporte metálico.
2. Introduzca las placas de cristal en las ranuras apropiadas.
3. Asegúrese de que el producto se halla sobre una superficie plana y estable.
4. La superficie debe ser capaz de soportar al menos 10 kg. De no ser así, se necesitará un apoyo adicional.

2 Añadir el bioetanol

1. No extraiga la fibra.
2. Utilice un embudo para verter el bioetanol en el quemador.
3. Al añadir el bioetanol, no exceda la marca de máximo en el quemador.

3 Encender el bioetanol

1. Encienda el quemador pero tenga cuidado, se pueden producir pequeñas explosiones o se pueden escapar algunas llamas. No encienda el fuego desde arriba; se debe encender desde el lado. Mantenga una distancia de seguridad al aparato.
2. El producto solo se puede utilizar en habitaciones de tamaño adecuado. El tamaño de la habitación debe ser de al menos 66 m³, que se corresponden a una superficie de 30 m² con una altura de 2,20 m.
3. Asegúrese deque el producto no se encuentre cerca de bases sensibles al calor o inflamables, y de que no se produzca una acumulación de calor en techos y muros. Con este fin, asegúrese de que la distancia entre el producto y el techo de la habitación es de al menor 1,8 m.
4. Manténgalo a una distancia mínima de 1 metro de cualquier material u objeto que se pueda quemar.

Nota: Si el bioetanol en el quemador no se enciende después de numerosos intentos, es posible que una parte considerable del alcohol se haya evaporado ya, con lo cual se habrá reducido la capacidad de ignición. En estos casos, espere unos minutos y a continuación deseche el bioetanol que todavía permanece en el quemador. Tírelo este bioetanol en un punto de recogida de sustancias peligrosas.

4 Apagar el bioetanol

NO APAGUE EL FUEGO CON AGUA.
Es mejor utilizar el quemador hasta que el bioetanol se haya consumido completamente. Esta es la manera más segura de apagar el producto y así también evitará que la habitación huela a alcohol.

1. Coloque el apagafuegos directamente sobre la apertura del quemador para apagar la llama.
2. Deje la apertura del quemador cerrada y espere a que el producto se enfríe durante al menos 30 minutos.
3. Deseche el bioetanol que todavía quede en el quemador. Cuando lo tire, no utilice las salidas habituales de aguas residuales (baños, lavabos y similares); en lugar de ello, llévelo a un punto de recogida de sustancias peligrosas u otros puntos de recogida específicos.

5 Añadir más bioetanol

NO AÑADA MÁS BIOETANOL A UN FUEGO ACTIVO O EN EL QUEMADOR CUANDO TODAVÍA ESTÉ CALIENTE.

1. Deje que el producto se enfríe durante al menos 30 minutos con el quemador cerrado, después de que se haya apagado el fuego o de que se haya consumido completamente el bioetanol, tal y como se describe en el párrafo "Apagar el bioetanol".
2. Llene el quemador (tal y como se indica en el párrafo de "Apagar el bioetanol")
3. Encienda el bioetanol (tal y como se indica en el párrafo de "Encender el bioetanol")
4. Nota: puede quedar algo de gas en una botella de bio etanol ya usada. Este gas puede encenderse cuando se añada bio etanol a un fogón que no se haya enfriado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar o guardar este producto, deje que se enfríe.
- No limpie el producto con abrasivos agresivos, productos químicos cáusticos ni disolventes.
- Asegúrese de que no queda más bioetanol en el quemador y que no se haya derramado bioetanol sobre ninguna parte del producto ni en las zonas cercanas, antes de limpiarlo.
- Utilice un paño suave, ligeramente húmedo y, si es necesario, una pequeña cantidad de detergente suave para limpiar las superficies del producto y todos sus accesorios.
- Utilice agua templada y una pequeña cantidad de detergente para limpiar el quemador regularmente.
- Tras la limpieza, asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de guardarlas o volverlas a utilizar.

ALMACENAMIENTO

- Si desea almacenar el producto, asegúrese de que tanto él como los accesorios se han enfriado y el bioetanol se ha utilizado por completo. Si el bioetanol no se ha agotado completamente, deséchelo en un punto de recogida de sustancias peligrosas.
- El producto se debe almacenar en un entorno limpio y seco.
- Guarde siempre el bioetanol en un recipiente sellado y marcado.
- Como el bioetanol es altamente inflamable, se debe almacenar en un lugar fresco, que no esté expuesto a la luz directa del sol y lejos de fuentes de calor fuerte o llamas. No debe almacenar cantidades mayores de 5 litros de bioetanol en casa.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa potencial y solución
El bioetanol no se enciende	Es posible que el bioetanol en el quemador no se encienda después de numerosos intentos, porque una parte considerable del alcohol se haya evaporado ya, con lo cual se habrá reducido su capacidad de ignición. En este caso,espere unos minutos y a continuación deseche el bioetanol que todavía permanece en el quemador.
En caso de incendio	Si a pesar de todas las medidas de seguridad se inicia un incendio, puede utilizar espuma resistente al alcohol o dióxido de carbono como agente extintor. Es necesario que mantenga un extintor adecuado a mano cerca del fuego.

PT Manual de utilizador

AVISO

	NÃO ADICIONE BIOETANOL A UM FOGO ACTIVO
	**NÃO ADICIONE BIOETANOL ENQUANTO O PRODUTO AINDA ESTÁ QUENTE**
	Por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente antes de utilizar o produto. Guarde-o para referência futura e durante o tempo que detém este produto. Armazene-o juntamente com o certificado de garantia, o recibo de venda e, se possível, a caixa com a embalagem interior.

A lareira de mesa de Bioetanol é um produto que pode pôr em qualquer lado dentro ou fora de casa. As pessoas podem desfrutar de um fogo real nem necessitar de instalar uma chaminé. Como o Bioetanol queima virtualmente sem resíduos, ventilação através de uma janela aberta é, na maioria dos casos, suficiente, envolvendo a divisão de um tamanho adequado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Geral

- Por favor, siga as regulamentações locais e nacionais aquando da utilização deste produto.
- Este produto só é utilizado com o combustível indicado; Bioetanol com uma percentagem mínima de álcool de 95%.
- Este produto só deve ser utilizado em locais ventilados, por favor, certifique-se que abre uma janela aquando da utilização do produto. Se a ventilação for suficiente, é permitida a utilização de múltiplos produtos similares se o fluxo de combustível total não exceder 0,5 l/h.
- Este produto só deve ser utilizado para objectivos domésticos e para o propósito para o qual foi criado.
- Este produto só deve ser utilizado numa superfície nivelada e estável.
- Este produto foi criado para ser utilizado numa mesa.
- Este produto não é adequado para operação contínua.
- Este produto não tem como objectivo ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento a menos que sejam supervisionados ou que lhes tenham sido dadas instruções relativamente à utilização do produto por uma pessoa que seja responsável pela sua segurança.
- Este produto não deve ser utilizado como um electrodoméstico de aquecimento.
- Este produto não deve ser utilizado quando tiver caído, se houverem sinais de danos ou quando houver fugas.
- Este produto não deve ser utilizado perto de fontes de calor directas.
- Este produto não deve ser utilizado numa área ventosa.
- Este produto não deve ser utilizado sem supervisão.
- Este produto não deve ser utilizado se ainda estiver quente.
- Não modifique a construção deste produto.
- Não exceda o nível máximo de Bioetanol no queimador.
- Não coloque quaisquer itens inflamáveis neste produto.
- Não se movimente perto do fogo durante a utilização.
- Utilize sempre um afagador de lume para terminar o fogo.
- Não utilize peças suplentes para além das recomendadas pelo fabricante, uma vez que estas podem causar lesões que invalidarão qualquer garantia que possa haver.
- Este produto tem de ser arrefecido antes de remover ou substituir peças (suplentes).
- Todas as reparações devem ser feitas por um técnico de serviço qualificado (*).
- Ao ignorar estas instruções de segurança, o fabricante não pode ser responsabilizado quanto a danos.

Risco de lesões/danos

- Mantenha a embalagem deste produto fora do alcance das crianças. Existe o perigo de sufocação.
-  Mantenha crianças e animais domésticos longe do Bioetanol e do produto. Certifique-se que segue os avisos na garrafa de Bioetanol.
- O Bioetanol não é adequado para beber. Se ingerido, por favor, procure cuidados médicos de imediato e apresente a etiqueta da embalagem.
- Quando o Bioetanol é entornado num chão de madeira ou numa peça de mobília, poderá deixar marcas.
- Não prepare comida sobre o fogo.
- Não queime outros materiais sobre o fogo.
- O vidro e as partes de metal deste produto não devem ser tocados com as mãos uma vez que estas superfícies se tornarão quentes durante a utilização e permanecerão quentes durante algum tempo após o fogo ter sido extinto. Não toque no produto até que este esteja completamente refrigerado.
- Por favor verifique o vidro antes da instalação, se houver pó dentro do vidro ou se este estiver rachado, não utilize o produto.

Perigo de incêndio

- Não apague o fogo com água! Por favor, proceda sempre tal como descrito no parágrafo "Extinguir o Bioetanol".
- Não coloque quaisquer objectos sobre ou no produto.
- Não cubra ou ligue as ventilações do produto.
- Não ventile o fogo (por exemplo, utilizando um secador de cabelo).
- Não fume, coma ou beba enquanto enche o queimador do produto com Bioetanol.
- Este produto não deve ser retirado quando estiver em utilização ou quando já estiver preenchido com Bioetanol.
- Este produto deverá ser disparado após estar cheio com Bioetanol, tal como descrito no parágrafo "Ignição de Bioetanol".
- Quando o Bioetanol é entornado no ou perto do produto, limpe-o imediatamente e depois utilize água para limpar a área afectada novamente para que não haja risco de ignição acidental.
- Apesar de todas as precauções de segurança, se acontecer um incêndio, poderá utilizar uma espuma resistente ao álcool ou dióxido de carbono como agentes extintores.
- Em todas as alturas, mantenha um extintor adequado à mão e perto do fogo.
- Este documento faz parte do aparelho.
- Destina-se apenas a uso decorativo e doméstico.
- Instalação e funcionamento apenas num local que esteja protegido contra ventilação cruzada/corrente de ar.
- Verifique regularmente a câmara de contenção secundária relativamente a excesso de combustível. Se for detetado excesso de combustível, o tanque deverá ser esvaziado. (Por ex., antes de cada reabastecimento do tanque de combustível)
- Nunca abandone o aparelho quando este tiver a luz acesa.
- O combustível deve ser armazenado numa área protegida contra incêndios.
- Use apenas o combustível pretendido;
- Só deve ser operado em salas de acordo com o manual;
- As instruções de funcionamento devem ser lidas com atenção antes da instalação e utilização;
- Tenha cuidado com as superfícies quentes;
- Não coloque nada na parte superior do aparelho.

- Apenas para uso decorativo e doméstico
- Use apenas combustível de acordo com os requisitos no manual do utilizador;
- **Use apenas numa sala ventilada de acordo com as indicações do fabricante;**
- Nunca derrame combustível num aparelho quente ou em chamas;
- Nunca encha demasiado o aparelho e limpe cuidadosamente o combustível derramado antes de acender o aparelho;
- Use apenas em áreas sem correntes de ar
- Nunca acenda um aparelho quente;
- Nunca mova o aparelho enquanto o mesmo estiver em funcionamento;
- Nunca deixe crianças pequenas ou animais sem supervisão perto de um aparelho em chamas.

* *Serviço de reparação qualificado competente: departamento de pós-vendas ou fabricante ou importador ou qualquer pessoa que seja qualificada, aprovada ou competente para realizar este tipo de reparações de modo a evitar todos os perigos. Em qualquer caso, deverá devolver o produto a este serviço de reparação.*

Características		
Combustível:	≥95% bio ethanol	Bioetanol com uma percentagem mínima de álcool de 95%
Enchimento máximo:	burner capacity: 170 ml	170 ml de bioetanol
Distância mínima de qualquer objecto queimável:	min. 1 m	1 m
Peso:		1,35 kg
Tempo de queimadura máximo:	50min.	50 minutos
Volume de espaço mínimo:	min. 70m³	70 m³
	EN 16647:2015	Aprovação EN-16647:2015

① MONTAGEM

Atenção: De modo a evitar que o Bioetanol seja entornado inadvertidamente em partes do produto ou na sua proximidade, nunca coloque o queimador na lareira de mesa quando este estiver cheio.

1. Coloque o queimador na estrutura de metal.
2. Coloque os discos de vidro nas fendas indicadas.
3. Certifique-se que o produto é colocado numa superfície nivelada e estável.
4. A superfície deverá suportar um mínimo de 10kg. Se não conseguir suportar 10kg, um suporte adicional é necessário.

② Adicionar Bioetanol

1. Não retire a fibra.
2. Utilize um funil para colocar o Bioetanol no queimador.
3. Quando adicionar o Bioetanol, por favor, não exceda o sinal máximo no queimador.

③ Acender o Bioetanol

1. Ligue o queimador, mas tenha cuidado porque poderá ocorrer deflagração ou chamas de movimentação. Não acenda o lume de cima; deverá ser aceso da lateral. Mantenha distância de segurança do produto.
2. O produto só pode ser utilizado em divisões de tamanho adequado. O tamanho da divisão deverá ter pelo menos 66 m³, que corresponde a um espaço amplo de 30 m² com uma altura de 2,20 m.
3. Certifique-se que o produto não se situa numa base inflamável ou sensível ao calor e que nenhuma acumulação de calor possa ocorrer em tectos e paredes. Para este propósito, certifique-se que a distância entre o produto e o tecto é de, pelo menos, 1,8 metros.
4. Por favor, a distância mínima de 1 metro de quaisquer objectos e materiais queimáveis.

Nota: se o Bioetanol no queimador não puder ser ligado após várias tentativas, é possível que uma quantidade significativa de álcool já evaporou; reduzindo, assim, a inflamabilidade. Neste caso, por favor, aguarde, durante alguns minutos e depois elimine o Bioetanol que ainda existe no queimador Elimine o Bioetanol num ponto de recolha para substâncias perigosas.

④ Extinguir o Bioetanol

NÃO APAGUE O FOGO COM ÁGUA!

É melhor utilizar o queimador até que o Bioetanol esteja utilizado por completo. Esta é a melhor maneira de extinguir o produto e que poderá evitar que o cheiro de álcool se espalhe na divisão.

1. Coloque o apagador de lume directamente no cimo do queimador abrindo de modo a extinguir o incêndio.
2. Deixe a abertura do queimador fechada e aguarde até que o produto arrefeça; deixe-o arrefecer durante pelo menos 30 minutos.
3. Elimine o Bioetanol que ainda estiver no queimador. Quando o eliminar, não utilize águas residuais (sanita, lavatório e outros); mas elimine-o num ponto de recolha para substâncias perigosas.

⑤ Adicionar mais Bioetanol

NÃO ADICIONE BIOETANOL NO FOGO ACTIVO OU NO QUEIMADOR QUANDO O PRODUTO AINDA ESTIVER QUENTE!

1. Deixe o produto arrefecer durante pelo menos 30 minutos com o queimador fechado, após o fogo ter sido extinto ou o Bioetanol tiver sido utilizado completamente tal como descrito no parágrafo "Extinguir o Bioetanol".
2. Encha novamente o queimador (tal como descrito no parágrafo "Adicionar Bioetanol")
3. Ligar o Bioetanol (tal como descrito no parágrafo "Acender o Bioetanol")
4. Nota: poderá formar-se algum gás numa garrafa de Bioetanol previamente utilizada. Este gás poderá inflamar quando adicionar Bioetanol a um queimador que não tenha arrefecido.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- Este produto terá de ser arrefecido antes de o limpar ou armazenar.
- Não limpe o produto utilizando quaisquer abrasivos agressivo, químicos cáusticos ou solventes.
- Certifique-se que mais nenhum Bioetanol está presente no queimador e nenhum Bioetanol é entornado nas partes do produto ou na área circundante antes de o limpar.
- Utilize o tecido humedecido e suave e, se aplicável, uma pequena quantidade de detergente suave para limpar as superfícies do produto e seus acessórios.
- Utilize água quente e uma pequena quantidade de detergente para limpar o queimador regularmente.
- Após a limpeza, certifique-se que todas as partes estão secas antes de o utilizar novamente ou armazenar.

ARMAZENAMENTO

- Se desejar armazenar o produto, certifique-se que o produto e seus acessórios arrefeceram e o Bioetanol está utilizado na totalidade. Se o Bioetanol não está utilizado na totalidade, elimine o Bioetanol num ponto de recolha para substâncias perigosas.
- Este produto deve ser armazenado num ambiente seco e limpo.
- Armazene sempre o Bioetanol num depósito indicado e selado.
- Uma vez que o Bioetanol tem uma alta inflamabilidade, o local de armazenamento deverá estar arrefecido, não exposto à luz directa do sol e longe de quaisquer fontes de calor intensas ou chamas abertas. Não armazene quantidades acima de 5 litros de Bioetanol na sua casa.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução e causa potencial
O Bioetanol não acende	É possível que o Bioetanol no queimador não acenda após várias tentativas, uma vez que uma porção significativa de álcool já evaporada, reduzindo a inflamabilidade do Bioetanol. Neste caso, por favor, aguarde, durante alguns minutos e depois elimine o Bioetanol que ainda existe no queimador.
Em caso de incêndio	Apesar de todas as precauções de segurança, se acontecer um incêndio, poderá utilizar uma espuma resistente ao álcool ou dióxido de carbono como agentes extintores. É necessário que mantenha um extintor adequado à mão para extinguir o incêndio.

PL Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE

	BIOETANOLU NIE WOLNO WLEWAĆ, GDY PALI SIĘ OGIEŃ
	BIOETANOLU NIE WOLNO WLEWAĆ, GDY PRODUKT JEST GORĄCY
	Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować w celu odnoszenia się do niej w przyszłości i należy ją przechowywać przez cały czas posiadania produktu. Instrukcję należy przechowywać wraz z kartą gwarancyjną, paragonem oraz, o ile to możliwe, pudełkiem z wewnętrznym opakowaniem.

Kominek stołowy na bioetanol to produkt, z którego można korzystać w dowolnym miejscu w domu lub poza nim. Dzięki niemu można cieszyć się prawdziwym ogniem bez konieczności budowania komina. Z uwagi na to, że bioetanol spala się praktycznie bez osadu, wentylacja zapewniona przez otwarcie okna jest w większości przypadków wystarczająca, o ile kominek znajduje się w pomieszczeniu o odpowiednich wymiarach.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne

- Podczas korzystania z produktu należy stosować się do krajowych i lokalnych przepisów prawa.
- Produkt ten może być używany wyłącznie z określonym opałem - bioetanolem o minimalnej zawartości procentowej alkoholu wynoszącej 95%.
- Produkt ten może być używany wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych; podczas korzystania z produktu powinno być otwarte okno. Jeśli wentylacja jest wystarczająca, dozwolone jest korzystanie z kilku podobnych produktów, o ile łączne wykorzystanie opału nie przekroczy 0,5 l/h.
- Produkt ten może być używany wyłącznie do celów domowych i zgodnie z przeznaczeniem.
- Produkt ten może być używany wyłącznie na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Produkt ten jest przeznaczony do użytku na stole.
- Produkt ten nie jest przeznaczony do ciągłej pracy.
- Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby pozbawione doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni nadzór lub udzieli instrukcji dotyczących używania tego produktu.
- Produktu tego nie wolno używać jako urządzenia grzejnego.
- Z produktu nie należy korzystać, gdy spadł, gdy widoczne są oznaki uszkodzenia lub gdy przecieka.
- Produktu tego nie wolno używać w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
- Produktu tego nie wolno używać w miejscach wystawionych na działanie wiatru.
- Działającego produktu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Produktu tego nie wolno rozpalać, gdy jest jeszcze ciepły.
- Nie wolno zmieniać konstrukcji tego produktu.
- Nie wolno przekraczać maksymalnego poziomu bioetanolu w palniku.
- Na produkcie nie wolno umieszczać żadnych łatwopalnych przedmiotów.
- Do rozpalonego ognia nie należy zbyt blisko podchodzić.
- Ogień należy zawsze gasić za pomocą gasidła.
- Nie należy korzystać z części zamiennych, które nie są zalecane przez producenta, ponieważ może to prowadzić do obrażeń ciała, a także spowoduje unieważnienie posiadanej gwarancji.
- Produkt ten musi całkowicie ostygnąć, aby można było wyjąć z niego lub wymienić części (zamienne).
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez kompetentnego i wykwalifikowanego pracownika serwisu naprawczego(*).
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Ryzyko obrażeń/uszkodzeń

- Opakowanie produktu należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.
- Produkt oraz bioetanol należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Należy stosować się do informacji znajdujących się na butelce z bioetanolem.
- Bioetanol nie nadaje się do picia. W przypadku jego połknięcia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę produktu.
- Bioetanol wylany na drewnianą podłogę lub meble może pozostawiać ślady.
- Nad ogniem nie wolno piec artykułów żywnościowych.
- W ogniu nie wolno spalać żadnych innych materiałów.
- Szkła ani metalowych części tego produktu nie wolno dotykać gołymi rękami, ponieważ powierzchnie te bardzo się podczas użytkowania nagrzewają i pozostają gorące przez jakiś czas po ugaszeniu ognia. Produktu nie wolno dotykać zanim całkowicie nie ostygnie.
- Przed instalacją sprawdź, czy wewnątrz nie ma kurzu, i czy krawędź nie jest uszczerbiona - jeśli tak, nie korzystaj z urządzenia.

Ryzyko pożaru

- Nie wolno gasić ognia wodą! Należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w sekcji „Gaszenie bioetanolu".
- Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na ani w produkcie.
- Nie wolno zakrywać ani zatykać otworów wentylacyjnych produktu.
- Ognia nie wolno podsycać (np. przy użyciu suszarki do włosów).
- Podczas napełniania palnika bioetanolem nie wolno palić, jeść ani pić.
- Nie wolno przenosić produktu, gdy jest używany ani po napełnieniu go bioetanolem.
- Produkt ten należy rozpalić po napełnieniu go bioetanolem, zgodnie z instrukcjami w sekcji „Rozpalanie bioetanolu".
- Jeśli bioetanol zostanie wylany na produkt lub obok niego, należy go niezwłocznie zetrzeć, a następnie ponownie wytrzeć dane miejsce wodą, aby uniknąć ryzyka przypadkowego zapalenia.
- Jeśli pomimo zastosowania się do wszystkich środków ostrożności wybuchnie pożar, jako środka gaśniczego można użyć piany odpornej na alkohol lub dwutlenku węgla.
- Odpowiedni środek gaśniczy powinien zawsze znajdować się w poręcznym miejscu, blisko kominka.
- Niniejszy dokument dołączony jest do urządzenia.
- Wyłącznie do celów dekoracyjnych i użytku domowego.
- Montaż i obsługa dozwolone są wyłącznie w miejscach chronionych przed przeciągami.
- Regularnie należy sprawdzać, czy paliwo nie wypłynęło z dodatkowego zbiornika na substancje zanieczyszczające. W przypadku wykrycia nadmiaru paliwa należy opróżnić zbiornik. (np. przed każdym uzupełnieniem zbiornika)
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, kiedy pali się kontrolka.
- Paliwo należy przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed pożarem.
- Korzystać wyłącznie z właściwego rodzaju paliwa;
- Do obsługi wyłącznie w miejscach zgodnie z niniejszymi instrukcjami;
- Należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami użytkowania przed instalacją i użyciem;
- Trzymać z dala od gorących powierzchni;
- Nie kłaść niczego na górnej części urządzenia.
- Wyłącznie do celów dekoracyjnych i użytku domowego
- **Korzystać z paliw, których parametry są zgodne z wymogami niniejszych instrukcji użytkowania;**
- Użytkować wyłącznie w wywietrzonych pomieszczeniach, zgodnie z wskazówkami producenta;
- Nigdy nie nalewać paliwa na gorące lub zapalone urządzenie;
- Nigdy nie przepełniać urządzenia i dokładnie ścierać nadmiar paliwa przed jego zapaleniem w urządzeniu;
- Korzystać wyłącznie w pomieszczeniach wolnych od przeciągów
- Nigdy nie zapalać gorącego urządzenia;
- Nigdy nie przesuwać urządzenia podczas jego obsługi;
- Nigdy nie pozostawiać dzieci ani zwierząt bez nadzoru w pobliżu zapalonego urządzenia.
- Não remova nem retire a fibra. Não utilize o produto sem a fibra, devido a perigo de explosão.

* *Kompetentny i wykwalifikowany pracownik serwisu naprawczego: dział posprzedażny producenta, importer lub inna osoba, która jest wykwalifikowana, zatwierdzona i kompetentna do wykonywania tego rodzaju napraw; korzystanie z usług tych osób ma na celu uniknięcie wszelkich zagrożeń. W każdym wymagającym tego przypadku produkt należy przekazać do wymienionego serwisu naprawczego.*

Właściwości		
Opał:	≥95% bio ethanol	Bioetanol o minimalnej zawartości procentowej alkoholu wynoszącej 95%
Maks. poziom napełnienia:	burner capacity: 170 ml	170 ml bioetanolu
Minimalny odstęp od przedmiotów łatwopalnych:	min. 1 m	1 m
Waga:		1,35 kg
Maks. czas rozpalenia:	50min.	50 minut
Minimalna objętość pomieszczenia:	min. 70m³	70 m³
	EN 16647:2015	EN-16647:2015 Norm

① MONTAŻ

Uwaga: aby uniknąć przypadkowego rozlania bioetanolu na inne części produktu lub w jego pobliżu, nie należy nigdy wkładać palnika do kominka stołowego po jego napełnieniu.

1. Umieść palnik w metalowej obudowie.
2. Wsuń szklane ścianki w przeznaczone do tego szczeliny.
3. Upewnij się, że produkt znajduje się na stabilnej i poziomej powierzchni.
4. Powierzchnia musi utrzymać co najmniej 10 kg. Jeśli niemożliwe jest utrzymanie 10 kg, należy zapewnić dodatkową podporę.

② Wlewanie bioetanolu

1. Nie wolno wyjmować włókna.
2. Korzystając z lejka, wlej bioetanol do palnika.
3. Wlewając bioetanol, nie wolno przekraczać maksymalnego poziomu oznaczonego w palniku.

③ Rozpalanie bioetanolu

1. Rozpal palnik, zachowując ostrożność, ponieważ może dojść do deflagracji lub gwałtownego pojawienia się płomieni. Ognia nie należy rozpalać od góry; należy go rozpalać z boku. Należy zachować bezpieczną odległość od produktu.
2. Z produktu można korzystać wyłącznie w pomieszczeniach o odpowiednich wymiarach. Objętość pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 66 m³, co odpowiada powierzchni podłogi równej 30 m² i wysokości pomieszczenia równej 2,20 m.
3. Produktu nie należy stawiać na reagującej na ciepło ani łatwopalnej powierzchni, a także należy upewnić się, że ciepło nie będzie gromadzić się na suficie ani na ścianach. W związku z tym odległość między produktem a sufitem pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 1,8 metra.
4. Należy zachować minimalny odstęp 1 metra od materiałów i przedmiotów łatwopalnych.

Uwaga: Jeśli po kilku próbach nadal nie można rozpalić bioetanolu w palniku, możliwe jest, że znaczna ilość alkoholu wyparowała, obniżając tym samym jego zapalność. W takim przypadku należy odczekać kilka minut, a następnie usunąć bioetanol, który nadal znajduje się w palniku. Bioetanol należy przekazać do punktu zbiórki niebezpiecznych substancji chemicznych.

④ Gaszenie bioetanolu

NIE WOLNO GASIĆ OGNIA WODĄ!

Najlepiej jest korzystać z palnika do całkowitego wypalenia się bioetanolu. Jest to najbezpieczniejszy sposób gaszenia produktu, dzięki któremu można także uniknąć roznoszenia się zapachu alkoholu w pomieszczeniu.

1. Aby ugasić ogień, umieść gasidło bezpośrednio nad otworem palnika.
2. Pozostaw otwór palnika zasłonięty i poczekaj aż produkt ostygnie; zostaw go na co najmniej 30 minut.
3. Usuń bioetanol, który nadal znajduje się w palniku. Nie należy go usuwać do instalacji odprowadzania wody (toaleta, zlew itp.); należy go przekazać do punktu zbiórki niebezpiecznych substancji chemicznych.

⑤ Dolewanie bioetanolu

BIOETANOLU NIE WOLNO WLEWAĆ DO PALNIKA, GDY PALI SIĘ OGIEŃ ANI GDY PRODUKT JEST NADAL GORĄCY!

1. Produkt należy pozostawić do ostygnięcia przez co najmniej 30 minut z zamkniętym otworem palnika, po zgaszeniu ognia lub całkowitym wypaleniu się bioetanolu, jak to zostało opisane w sekcji „Gaszenie bioetanolu".
2. Napełnij palnik (zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Wlewanie bioetanolu").
3. Rozpal bioetanol (zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Rozpalanie bioetanolu").
4. Uwaga: w butelce z bioetanolem mogą wystąpić pozostałości gazu po poprzednim użyciu. Może on się zapalić podczas dodawania bioetanolu do palnika, jeśli nie wystygł.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem lub schowaniem produkt ten musi całkowicie ostygnąć.
- Produktu nie należy czyścić silnymi środkami czyszczącymi, żrącymi chemikaliami ani rozpuszczalnikami.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że w palniku nie ma bioetanolu, a także że nie został on wylany na inne części produktu lub obszar wokół kominka.
- Do czyszczenia powierzchni produktu i jego akcesoriów należy używać miękkiej, nieznacznie wilgotnej szmatki oraz w razie potrzeby niewielkiej ilości łagodnego środka czyszczącego.
- Palnik należy czyścić regularnie ciepłą wodą z niewielką ilością detergentu.
- Po zakończeniu czyszczenia wszystkie części muszą dokładnie wyschnąć zanim zostaną ponownie użyte lub schowane.

PRZECHOWYWANIE

- Przed schowaniem produktu należy upewnić się, że produkt i jego akcesoria ostygły oraz że bioetanol został całkowicie zużyty. Jeśli bioetanol nie został całkowicie zużyty, należy go usunąć i przekazać do punktu zbiórki niebezpiecznych substancji chemicznych.
- Produkt ten należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.
- Bioetanol należy zawsze przechowywać w szczelnym i przeznaczonym do tego celu pojemniku.
- Ponieważ bioetanol jest wysoce łatwopalny, miejsce jego przechowywania musi być chłodne, niewystawione na działanie bezpośredniego światła słonecznego, a także musi znajdować się z dala od silnych źródeł ciepła oraz otwartego ognia. W domu nie należy przechowywać więcej niż 5 litrów bioetanolu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Nie można rozpalić bioetanolu	Jeśli po kilku próbach nadal nie można rozpalić bioetanolu w palniku, możliwe jest, że znaczna ilość alkoholu wyparowała, obniżając tym samym jego zapalność. W takim przypadku należy odczekać kilka minut, a następnie usunąć bioetanol, który nadal znajduje się w palniku.
W przypadku pożaru	Jeśli pomimo zastosowania się do wszystkich środków ostrożności wybuchnie pożar, jako środka gaśniczego można użyć piany odpornej na alkohol lub dwutlenku węgla. Konieczne jest przechowywanie odpowiedniego środka gaśniczego w poręcznym miejscu, blisko kominka.

IT Manuale utente

ATTENZIONE

	NON AGGIUNGERE BIOETANOLO SU UNA FIAMMA VIVA.
	NON AGGIUNGERE BIOETANOLO SE IL PRODOTTO È ANCORA CALDO
	Prima di usare il prodotto leggere attentamente il manuale di istruzioni. Conservare il manuale per future referenze e finché si vuole adoperare il prodotto. Riporre il prodotto insieme al certificato di garanzia, alla ricevuta fiscale e se possibile, insieme alla scatola con l'imballaggio interno.

Il caminetto da tavolo a bioetanolo è un prodotto adatto all'uso interno o esterno. È possibile accendere un fuoco vero senza dover installare una ciminiera, perché il bioetanolo brucia quasi senza lasciare residui. Di solito è sufficiente apportare una ventilazione da una finestra aperta in una stanza di dimensioni adeguate.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Informazioni generali

- Attenersi ai regolamenti nazionali e locali durante l'uso del prodotto.
- Questo prodotto deve essere usato solo con il proprio combustibile: bioetanolo al 95% o superiore.
- Questo prodotto deve essere usato solo in stanze ventilate. Accertarsi di aprire una finestra della stanza prima di usare il prodotto. Se la ventilazione è adeguata, è possibile usare più caminetti insieme. Il consumo di bioetanolo non deve mai eccedere i 0,5 l/h.
- Questo prodotto è destinato al solo uso domestico e non va usato in modo diverso da quello a cui è destinato.
- Questo prodotto può essere adoperato solo su una superficie stabile e piana.
- Questo prodotto deve essere usato su un tavolo.
- Questo prodotto non è adatto a un funzionamento continuo.
- Questo prodotto non deve essere usato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensitive o mentali ridotte, né da persone inesperte, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza o precedentemente istruita sulle modalità d'uso del prodotto stesso.
- Questo prodotto non è uno strumento di riscaldamento.
- Questo prodotto non deve essere usato se è caduto, se ci sono segni di danni, o se perde combustibile.
- Questo prodotto non deve essere usato vicino a fonti di calore dirette.
- Questo prodotto non deve essere usato in un area troppo ventilata.
- Questo prodotto non deve essere usato senza una supervisione.
- Questo prodotto non può essere acceso quando è ancora caldo.
- Non modificare la struttura di questo prodotto.
- Non riempire il prodotto oltre il limite consentito di bioetanolo.
- Non riporre alcun oggetto infiammabile sopra il prodotto.
- Non avvicinarsi troppo alla fiamma quando il prodotto è acceso.
- Usare sempre uno spegnifiamma per spegnere l'apparecchio.
- Non usare pezzi di ricambio diversi da quelli suggeriti dal fornitore. Le parti non originali possono provocare ferite e annullano la garanzia sul prodotto.
- Questo prodotto deve raffreddarsi del tutto prima di rimuovere o rimpiazzare dei pezzi.
- Eventuali riparazioni vanno eseguite solo da personale qualificato e autorizzato (*).
- Ignorando queste informazioni di sicurezza, il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni.
- Questo documento è incluso nell'apparecchio.
- Esclusivamente per uso domestico e decorativo.
- Da installare ed usare solo in luoghi protetti da correnti d'aria.
- Controllare regolarmente che non ci siano trabboccamenti di carburante nella camera di contenimento secondaria. In caso di carburante in eccesso, è necessario svuotare il serbatoio. (es. prima di ogni rifornimento del serbatoio)
- Non lasciare mai l'apparecchio acceso.
- Il carburante deve essere conservato in un'area a prova d'incendio.
- Usare esclusivamente il carburante previsto;
- Da usare esclusivamente in ambienti secondo quanto riportato nel manuale;
- **Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso;**
- Prestare attenzione alle superfici calde;
- Non metttere nulla sull'apparecchio.
- Esclusivamente per uso domestico e decorativo
- Usare esclusivsamente carburante secondo alla specifiche nel manuale d'uso;
- Usare solamente il luogo aerato secondo le indicazioni del costruttore;
- Non versare mail il carburante in un apparecchio caldo o acceso;
- Non riempire eccessivamente l'apparecchio e rimuovere con attenzione eventuale carburante versato prima di accendere l'apparecchio;
- Usare esclusivamente il ambienti privi di correnti d'aria
- Non accendere mai un apparecchio caldo;
- Non spostare mai l'apparecchio mentre è in funzione;
- Non lasciare mai bambini piccoli o animali domestici incustoditi vicino ad un apparecchio acceso.

Pericolo di lesioni e danni

- Tenere fuori dalla portata dei bambini l'imballaggio del prodotto, per evitare il rischio di soffocamento.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici il bioetanolo e il prodotto. Seguire le istruzioni sulla bottiglia di bioetanolo.
- Non ingerire il bioetanolo. Se ingerito, consultare immediatamente un medico mostrandogli l'etichetta.
- Se riversato accidentalmente sul pavimento di legno o su un mobile, il bioetanolo può lasciare dei segni.
- Non usare il fuoco del caminetto per cucinare.
- Non usare il fuoco del caminetto per bruciare altri materiali.
- Non toccare i pannelli di vetro e le parti metalliche a mani nude. Quando in uso queste parti si riscaldano e raggiungono temperature elevate. Le parti restano calde anche dopo l'uso. Non toccare il prodotto finché non è completamente freddo.
- Controllare il vetro prima dell'installazione. Se è presente polvere all'interno del vetro o se il bordo è scheggiato, non utilizzare il prodotto.

Pericolo d'incendio

- Non spegnere mai il fuoco con l'acqua! Seguire sempre le istruzioni fornite nel capitolo "Spegnere il bioetanolo".
- Non riporre alcun oggetto sopra o dentro il prodotto.
- Non ostruire i condotti d'aria del prodotto.
- Non ventilare la fiamma (per esempio usando un fon per capelli).
- Non fumare, mangiare o bere mentre si aggiunge il bioetanolo al prodotto.
- Non spostare il prodotto quando è in funzione o quando è già stato riempito di bioetanolo.
- Accendere il caminetto solo dopo averlo riempito di bioetanolo, come descritto nel paragrafo "Accendere il bioetanolo".
- In caso di riversamento del bioetanolo sul prodotto o vicino al prodotto, pulire immediatamente usando dell'acqua sull'area da pulire per evitare che vada in fiamme accidentalmente.
- Nonostante le numerose misure di sicurezza, in caso di incendio usare un estintore a schiuma alcol resistente o ad anidride carbonica.
- Avere sempre a portata di mano e vicino al caminetto un estintore adeguato.
- Non rimuovere o estrarre la fibra isolante. Non utilizzare il prodotto senza la fibra, poiché vi è pericolo di esplosione.

* *Personale qualificato e autorizzato: persone indicate dal rivenditore o dall'importatore del prodotto, qualificate, autorizzate e competenti nel campo delle riparazioni di questo tipo. In ogni caso è possibile restituire il prodotto al servizio riparazioni.*

Caratteristiche		
Combustibile:	≥95% bio ethanol	Bioetanolo al 95% o superiore
Capienza massima:	burner capacity: 170 ml	170 ml di bioetanolo
Distanza minima tra il caminetto e un qualsiasi oggetto infiammabile:	min. 1 m	1 m
Peso:		1,35 kg
Tempo di accensione massima:	50min.	50 minutos
Dimensioni minime della stanza:	min. 70m³	70 m³
	EN 16647:2015	Approvazione EN-16647:2015

① ASSEMBLAGGIO

Attenzione: per impedire che il bioetanolo si riversi sul prodotto o vicino ad esso, non inserire il serbatoio nel caminetto da tavolo dopo averlo riempito.

1. Inserire il serbatoio all'interno della struttura di supporto in metallo.
2. Inserire le lastre di vetro negli appositi solchi.
3. Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie stabile e piana.
4. La superficie deve poter sostenere almeno 10 Kg. Se la superficie non può sostenere 10 Kg deve essere ulteriormente rafforzata.

② Aggiungere il bioetanolo

1. Non rimuovere le fibre.
2. Usare un imbuto per versare il bioetanolo nel serbatoio.
3. Assicurarsi di non aggiungere più bioetanolo di quanto non sia indicato come livello massimo all'interno del serbatoio.

③ Accendere il bioetanolo

1. Dare fuoco all'interno del serbatoio. Attenzione: possono verificarsi deflagrazioni o fiammate. Non accendere il fuoco dall'alto, accenderlo sempre da un lato. Mantenere sempre una distanza di sicurezza dal prodotto.
2. Usare solo in stanze di dimensioni adeguate. La dimensione della stanza dovrebbe essere di almeno 66 m³, che corrisponde a una dimensione lineare della stanza di circa 30 m² con un'altezza di 2,20 m.
3. Assicurarsi che il prodotto non sia situato su una superficie sensibile al calore o infiammabile e che il calore non si possa accumulare al soffitto o alle pareti. Assicurarsi che la distanza tra il prodotto e il soffitto della stanza sia di almeno 1,8 m.
4. Tenere a una distanza minima di 1 m il caminetto da un qualsiasi materiale infiammabile.

Nota: se dopo ripetuti tentativi il bioetanolo non dovesse essersi acceso, è possibile che una parte dell'alcol sia evaporata e pertanto che l'infiammabilità sia diminuita. In questi casi attendere qualche minuto e poi gettare il bioetanolo rimasto nel serbatoio. Gettare il bioetanolo portandolo in un centro di raccolta per sostanze nocive.

④ Spegnere il bioetanolo

NON SPEGNERE IL BIOETANOLO CON L'ACQUA!

Lasciar bruciare il bioetanolo finché il serbatoio non è completamente vuoto. Questo è il modo migliore di spegnere il caminetto evitando che possa spargersi un cattivo odore di alcol nella stanza.

1. Posizionare lo spegnifiamma direttamente sopra l'apertura del serbatoio per spegnere il fuoco.
2. Lasciare coperta l'apertura del serbatoio e attendere che il prodotto si raffreddi. Lasciare che il prodotto si raffreddi per almeno 30 minuti.
3. Gettare il bioetanolo che è ancora contenuto nel serbatoio. Non gettare il bioetanolo residuo nell'impianto idrico di casa (scarico del bagno, lavandino e simili). Portare il bioetanolo in un centro di raccolta per sostanze nocive.

⑤ Aggiungere più bioetanolo

NON AGGIUNGERE IL BIOETANOLO SU UNA FIAMMA VIVA O ALL'INTERNO DEL SERBATOIO QUANDO IL PRODOTTO È ANCORA CALDO!

1. Lasciare che il prodotto si raffreddi per almeno 30 minuti con lo spegnifiamma chiuso, oppure attendere che il bioetanolo si consumi del tutto fino a far spegnere la fiamma così come descritto nel paragrafo "Spegnere il bioetan lo".
2. Riempire il serbatoio (così come descritto nel paragrafo "Aggiungere del bioetanolo").
3. Accendere il fuoco (così come descritto nel paragrafo "Accendere il bioetanolo").
4. Nota: potrebbe generarsi del gas nel flacone di bio-etanolo utilizzato in precedenza. Questo gas potrebbe incendiarsi durante l'aggiunta di bio-etanolo a un fornello non raffreddato.

CURA E MANUTENZIONE

- Questo prodotto deve raffreddarsi prima di poter essere pulito e riposto.
- Non pulire il prodotto con soluzioni abrasive aggressive, caustiche o con solventi.
- Prima di pulire il prodotto, accertarsi che il serbatoio sia vuoto e che non vi siano state fuoriuscite di bioetanolo sul prodotto o nelle immediate vicinanze.
- Pulire il prodotto e gli accessori con un panno morbido leggermente umido e se necessario con una piccola quantità di sapone delicato.
- Usare dell'acqua calda e delle piccole quantità di detergente per pulire il serbatoio.
- Dopo averlo pulito accertarsi che tutte le parti siano asciutte prima di usare nuovamente il caminetto o prima di riporlo.

ISTRUZIONI PER RIPORRE IL CAMINETTO

- Prima di riporlo, assicurarsi che il prodotto e gli accessori si siano raffreddati e che il bioetanolo si sia completamente consumato. Se il bioetanolo non è stato consumato del tutto, portare il bioetanolo residuo in un centro di raccolta per sostanze nocive.
- Questo prodotto deve essere riposto in un ambiente pulito e asciutto.
- Riporre sempre il bioetanolo in un apposito contenitore sigillato.
- Data l'infiammabilità del bioetanolo, conservare il prodotto in un luogo fresco, non esposto alla luce diretta del sole e lontano da qualsiasi fonte di calore o fiamma viva. Non conservare a casa più di 5 l di bioetanolo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa e possibili soluzioni
Il bioetanolo non si accende	È possibile che il bioetanolo contenuto nel serbatoio non si accenda dopo ripetuti tentativi perché una parte dell'alcol è evaporata e pertanto l'infiammabilità è diminuita. In questi casi attendere qualche minuto e poi gettare il bioetanolo rimasto nel serbatoio.
In caso di incendio	Nonostante le numerose misure di sicurezza, in caso di incendio usare un estintore a schiuma alcool resistente o ad anidride carbonica. Avere sempre a portata di mano e vicino al caminetto un estintore adeguato.

SV Bruksanvisning

AVISO

	HÄLL ALDRIG BIOETANOL PÅ EN ÖPPEN ELD
	HÄLL ALDRIG PÅ BIOETANOL MEDAN PRODUKTEN FORTFARANDE ÄR VARM
	Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Spara den för framtida referens så länge du äger produkten. Förvara bruksanvisningen tillsammans med garantisedeln, kvittot och, om möjligt, kartongen med innerförpackningen.

Bordseldstaden med bioetanolbrännare är en produkt som du kan ställa var som helst i ditt hus eller utomhus. Tillsammans med vänner eller familj kan du njuta av en riktig brasa utan att behöva installera en skorsten. Eftersom bioetanol brinner nästen helt utan rök och lukt räcker det i de flesta fall med ett öppet fönster som ventilation i ett rum av lämplig storlek.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Allmänt

- Var noga med att följa nationella och lokala föreskrifter när du använder denna produkt.
- Denna produkt får endast användas med avsedd bränsletyp - bioetanol med en alkoholhalt på minst 95 %.
- Produkten får endast användas i ventilerade rum. Se till att ett fönster är öppet när du använder produkten. Om ventilationen är tillräcklig kan du använda flera liknande produkter så länge den totala bränsleförbrukningen inte överstiger 0,5 l/h.
- Denna produkt får endast användas för hushållsbruk och för det ändamål den är avsedd.
- Denna produkt får endast användas på en stabil och plan yta.
- Denna produkt har konstruerats för att användas på ett bord.
- Denna produkt är inte lämplig för kontinuerlig användning.
- Denna produkt får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller instrueras om produktens användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Denna produkt får inte användas för uppvärmning.
- Denna produkt får inte användas när den har trillat ner, om det finns tecken på skador eller om den läcker.
- Denna produkt får inte användas i närheten av direkta värmekällor.
- Denna produkt får inte användas i ett blåsigt område.
- Denna produkt får inte användas utan övervakning.
- Denna produkt får inte tändas när den fortfarande är varm.
- Gör inte några ändringar i produktens konstruktion.
- Häll aldrig i bioetanol så att det överstiger maxgränsen i brännaren.
- Ställ aldrig några brännbara föremål på denna produkt.
- Rör dig aldrig nära elden när den är tänd.
- Använd alltid en eldsläckare för att släcka elden.
- Använd inga andra reservdelar än de som rekommenderas av tillverkaren. Otillåtna reservdelar kan orsaka skador och gör att garantin blir ogiltig.
- Produkten måste svalna innan (reserv-)delar tas bort eller byts ut.
- Alla reparationer måste utföras av behörig och kvalificerad reparationsservice(*).
- Om du inte följer säkerhetsinstruktionerna kan tillverkaren inte hållas ansvarig för eventuella skador.
- Detta dokument är en del av utrustningen.
- Endast för dekorativ användning och användning i hemmet.
- Installera och använd endast utrustningen på en plats som är skyddad mot vinddrag.
- Kontrollera regelbundet om det finns bränslespill i den sekundära kammaren. Töm tanken om överflödigt bränsle i den. (t.ex. före varje påfyllning av bränsletanken)
- Lämna aldrig utrustningen med lampan tänd.
- Förvara bränslet på en brandsäker plats.
- Använd endast det avsedda bränslet;
- Använd endast i rum i enlighet med handboken;
- **Läs användarinstruktionerna noggrant innan installation och användning;**
- Var försiktig med varma ytor;
- Ställ inga föremål på utrustningen.
- Endast för dekorativ användning och användning i hemmet
- Använd endast bränsle i enlighet med kraven i handboken;
- Använd endast i ett väl ventilerat rum i enlighet med tillverkarens instruktioner;
- Häll aldrig bränsle på en varm eller brinnande utrustning;
- Överfyll inte utrustningen, och torka bort bränslespill innan du tänder utrustningen;
- Använd endast på platser utan vinddrag
- Tänd aldrig utrustningen närt den är varm;
- Flytta aldrig utrustningen medan den används;
- Lämna aldrig barn eller husdjur i närheten av utrustningen utan tillsyn.

Risk för personskador och materiella skador

- Förvara produktens förpackning utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning.
- Håll barn och husdjur borta från bioetanolflaskan och produkten. Var noga med att följa anvisningarna på bioetanolflaskan.
- Bioetanol är farlig att dricka. Sök omedelbart läkarhjälp vid förtäring, och visa upp packsedeln.
- Om bioetanol spills på ett trägolv eller en möbel kan fläckar uppstå.
- Tillaga aldrig mat ovanför elden.
- Bränn aldrig andra material ovanför elden.
- Glas- och metalldelarna på denna produkt får inte vidröras med bara händer, eftersom dessa ytor blir heta under användningen och fortsätter att vara heta en tid efter att elden har släckts. Rör inte vid produkten förrän den har svalnat helt.
- Kontrollera glaset innan installationen. Använd inte produkten om det finns damm innanför glaset eller om kanten är skadad.

Brandfara

- Släck inte elden med vatten! Följ alltid anvisningarna i avsnittet "Släckning av bioetanol".
- Ställ aldrig några föremål på eller i produkten.
- Täck aldrig för eller blockera produktens lufthål.
- Fläkta inte på elden (t.ex. med en hårtork).
- Undvik att röka, äta eller dricka när du fyller på produktens brännare med bioetanol.
- Denna produkt får inte flyttas när den används eller när den redan har fyllts på med bioetanol.
- Denna produkt bör tändas, efter att den fyllts på med bioetanol, så som beskrivs i avsnittet "Tändning av bioetanol".

CS Návod na použití

- Om bioetanol spills på eller bredvid produkten ska du torka av den omedelbart och sedan torka av ytan igen med vatten, så att det inte föreligger risk för oavsiktlig tändning.
- Om en brand skulle uppstå trots alla säkerhetsåtgärder kan du använda ett alkoholbeständigt skum eller koldioxid som släckningsmedel.
- Ha alltid en lämplig brandsläckare till hands nära elden.Ta inte bort eller ta ut fibern. Använd inte produkten utan fibern eftersom det finns risk för explosion.

* *Behörig kvalificerad reparationsservice: Tillverkarens eller importörens eftermarknadsavdelning, eller en person som är kvalificerad, godkänd och utbildad för att utföra reparationer av detta slag för att undvika all fara. Under alla omständigheter ska du lämna in produkten till reparationsservice.*

Egenskaper		
Bränsle:	≥95% Bio ethanol	Bioetanol med en alkoholhalt på minst 95 %
Maximal påfyllningsvolym:	burner capacity: 170 ml	170 ml bioetanol
Minsta avstånd från brännbara föremål:	min. 1 m	1 m
Vikt:		1,35 kg
Maximal brinntid:	50 min.	50 minuter
Minsta rumsvolym:	min. 70 m³	70 m³
	EN 16647	EN-16647:2015 godkännande

1 MONTERING

Viktigt: För att förhindra att bioetanol oavsiktligt spills på delar av produkten eller i dess närhet, får brännaren inte ställas in i bordselsdsaden när den redan är fylld.
1. Placera brännaren i metallramen.
2. Sätt in glasskivorna i de avsedda skårorna.
3. Se till att produkten står på en stabil och plan yta.
4. Ytan måste kunna bära upp minst 10 kg. Om den inte kan bära upp 10 kg krävs extra stöd.

2 Påfyllning av bioetanol

1. Ta inte ut fibern.
2. Använd en tratt för att hälla ner bioetanol i brännaren.
3. Se till att maxnivåmarkeringen på brännaren inte överstigs när du häller i bioetanol.

3 Tändning av bioetanol

1. Tänd brännaren, men observera att snabb förbränning och uppskjutande eldsflammor kan förekomma. Tänd inte brännaren ovanifrån, utan tänd den från sidan. Håll ett säkert avstånd från produkten.
2. Produkten kan endast användas i rum av passande storlek. Rummets storlek bör vara minst 66 m³, vilket motsvarar en golvyta på 30 m² och en rumshöjd på 2,20 m.
3. Se till att produkten inte står på något värmekänsligt eller brännbart material, och att värmen inte kan koncentreras vid taket eller någon vägg. Se därför alltid till att avståndet mellan produkten och rummets tak är minst 1,8 meter.
4. Håll alltid ett avstånd på minst 1 meter från brännbara material och föremål.

Obs: Om bioetanolen i brännaren inte tänds trots upprepade försök är det möjligt att en betydande del av alkoholen redan har avdunstat, vilket minskar tändbarheten. I sådana fall ska du vänta några minuter och sedan hälla ut bioetanolen som fortfarande finns kvar i brännaren. Kassera denna bioetanol på en återvinningscentral för farligt avfall.

4 Släckning av bioetanol

SLÄCK INTE ELDEN MED VATTEN!
Det är bäst att använda brännaren tills bioetanolen har brunnit upp helt. Detta är det säkraste sättet att släcka produkten, och kan göra att lukten av alkohol inte sprids i rummet.
1. Placera eldsläckaren direkt uppe på brännarens öppning för att släcka elden.
2. Låt brännarens öppning vara stängd och vänta på att produkten svalnar. Låt den svalna i minst 30 minuter.
3. Kassera den bioetanol som finns kvar i brännaren. Häll inte ut bioetanolen i vattensystemet (toalett, vask eller liknande), utan ta med den till en återvinningscentral för farligt avfall.

5 Återfyllning av bioetanol

HÅLL ALDRIG BIOETANOL PÅ EN ÖPPEN ELD ELLER I BRÄNNAREN MEDAN PRODUKTEN ÄNNU ÄR VARM!
1. Låt produkten svalna i minst 30 minuter med brännaren stängd efter att elden har släckts eller bioetanolen har brunnit upp helt, så som beskrivs i avsnittet "Släckning av bioetanol".
2. Fyll på brännaren igen (så som beskrivs i avsnittet "Påfyllning av bioetanol").
3. Tänd bioetanolen (så som beskrivs i avsnittet "Tändning av bioetanol").
4. Obs: det kan förekomma viss gas i en Bio-Etanol flaska som använts tidigare. Denna gas kan antändas när du lägger till Bio-Etanol till en brännare som inte kylts ner.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Denna produkt måste svalna före rengöring och förvaring.
- Rengör inte produkten med hjälp av starka slipmedel, frätande kemikalier eller lösningsmedel.
- Se till att det inte finns mer bioetanol i brännaren och att ingen bioetanol har spillts på delar av produkten eller i närheten innan du rengör den.
- Använd en mjuk och lätt fuktad trasa och vid behov en liten mängd av ett mild rengöringsmedel för att rengöra produktens ytor och tillbehör.
- Använd varmt vatten och en liten mängd rengöringsmedel för att rengöra brännaren regelbundet.
- Efter rengöringen bör du se till att alla delar är torra innan du använder produkten eller ställer den för förvaring.

FÖRVARING

- Om du vill förvara produkten ska du se till att produkten och dess tillbehör har svalnat och att bioetanolen har brunnit upp helt. Om bioetanolen inte har brunnit upp helt ska du kassera bioetanolen på en återvinningscentral för farligt avfall.
- Denna produkt ska förvaras på en ren och torr plats.
- Förvara alltid bioetanolen i en avsedd, förseglad behållare.
- Eftersom bioetanol är en mycket brandfarlig vätska måste den förvaras på en sval plats, inte exponeras för direkt solljus och inte utsättas för starka värmekällor eller öppna eldslågor. Förvara inte mer än 5 liter bioetanol i ditt hem.

FELSÖKNING

Problem	Möjliga orsaker och lösningar
Bioetanolen tänds inte	Det är möjligt att bioetanolen i brännaren inte tänds trots upprepade försök på grund av att en betydande del av alkoholen redan har avdunstat, vilket minskar bioetanolens tändbarhet. I sådana fall ska du vänta några minuter och sedan kassera bioetanolen som fortfarande finns i brännaren.
Brand uppstår	Om en brand skulle uppstå trots alla säkerhetsåtgärder kan du använda ett alkoholbeständigt skum eller koldioxid som släckningsmedel. Det är viktigt att du alltid har en lämplig brandsläckare till hands nära elden

NEPŘIDÁVEJTE BIO-ETANOL PALIVO DO AKTIVNÍHO OHNĚ

NEPŘIDÁVEJTE BIO-ETANOL PALIVO POKUD JE KRB JEŠTĚ HORKÝ

Prosím přečtěte si tento návod pozorně předtím než začnete výrobek používat. Uschovejte ho pro budoucí použití a po dobu vlastnění tohoto produktu. Uložte ho spolu se záručním listem a dokladem o pořízení a pokud je to možné i s krabicí produktu.

Bio-etanolový krb je produkt, který si můžete umístit kdekoliv ve vašem domě nebo venku, na terase, zahradě. Lidé se mohou těšit na skutečný oheň bez nutnosti instalovat komín. Bio-etanol hoří prakticky bez zbytků, větrání pomocí ventilace okna ve většině případů stačí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všeobecné

- Dodržujte národní a místní předpisy pro používání tohoto výrobku.
- Tento výrobek je pouze pro použití s určeným palivem, Bio-etanol s minimálním obsahem alkoholu 95%.
- Tento výrobek je možné použít jen ve větratelných místnostech, prosím, ujistěte se, že při používání výrobku je prostor přiměřeně ventilovaný. Jestliže je větrání místnosti dostatečné, je použití více podobných výrobků povolené, jestliže celkový průtok paliva nepřesahuje 0,5 l / hod
- Tento produkt může být použitý v domácnostech za účelem, pro který je určený.
- Tento produkt je možné používat jen na stabilním a rovném povrchu.
- Tento výrobek není vhodný pro nepřetržitý provoz.
- Tento výrobek není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostali instrukce týkající se použití výrobku osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Tento výrobek se nepoužívá jako reálné vyhřívací zařízení.
- Tento výrobek nesmí být používaný po pádu, nebo jestliže existují nejaké známky poškození nebo jestliže netěsní.
- Tento výrobek sa nesmí používat v blízkosti jiného zdroje tepla.
- Tento výrobek se nesmí používat na hodně větrném místě
- Tento výrobek nesmí být používaný bez dozoru.
- Tento výrobek nepodpaluje dokud je ještě teplý z předchozího používání
- Neměňte konstrukci tohoto produktu.
- Nepřekračujte maximální úroveň Bio-etanol paliva v hořáku.
- Nepokládejte žádné hořlavé předměty na tento výrobek.
- Nepohybujte se v těsné blízkosti ohně během používání
- Vždy používejte hasicí přístroj pro uhašení případného ohně.
- Nepoužívejte jiné náhradní díly než doporučuje výrobce, můžete si způsobit zranění a zánik záruky, na kterou máte nárok.
- Tento výrobek musí být vychladlý před vyjmutím nebo výměnou (náhradních) dílů.
- Všechny opravy by měli být vykonané příslušným kvalifikovaným servisním partnerem (*).
- Tento dokument je součástí spotřebiče.
- Pouze pro dekorační účely do domácností.
- Spotřebič lze instalovat a provozovat pouze v místech, chráněných před závany větru/průvanem.
- Pomocnou izolační jímku pravidelně kontrolujte, zda neobsahuje kapky paliva. Pokud zjistíte, že obsahuje nadbytečné palivo, měli byste nádrž vyprázdnit. (např. před každým doplňováním paliva v nádrži)
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dohledu, je-li v provozu.
- Palivo by mělo být skladováno v místě zabezpečeném proti požaru.
- Používejte pouze uvedené palivo;
- **Provozujte pouze v místnostech, uvedených v návodu;**
- Před instalací a použitím byste si měli důkladně přečíst provozní pokyny;
- Pozor na horké povrchy;
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty.
- Pouze pro dekorační účely do domácností
- Používejte pouze palivo, uvedené v požadavcích v uživatelské příručce;
- Používejte pouze v odvětraných místnostech v souladu s pokyny výrobce;
- Nikdy do horkého nebo planoucího spotřebiče nepřilívejte palivo;
- Nikdy spotřebič nepřeplňujte a před zapálením spotřebiče vždy důkladně setřete jakékoliv rozlité palivo;
- Používejte pouze v prostorách bez odsávání
- Nikdy nezapalujte horký spotřebič;
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je zapnutý.
- Nikdy nenechávejte malé děti či domácí mazlíčky poblíž hořícího spotřebiče.

Nebezpečí poranění/poškození

- Udržujte obal výrobku mimo dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení
- Udržujte děti a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od Bio-etanol paliva a samotného výrobku. Ujistěte se, že se řídíte údaji (informacemi) na Bio-etanolovém palivu.
- Bio-Etanol se nesmí pít. Při požití, prosím vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a předložte obal výrobku.
- Jestliže se Bio-etanol rozleje na dřevěnou podlahu mebo kus nábytku, může zanechat stopy a poškodit nábytek.
- Nepřipravujte jídlo v blízkosti ohně
- Nepalte jiný materiál nad ohněm.
- Skla a kovových součástí tohoto výrobku se nesmíte dotýkat holýma rukama, protože plochy jsou během používání horké a také zůstanou teplé po nějakou dobu potom,co byl oheň uhašený. Nedotýkejte se zařízení dokud není úplně vychladlé.
- Před instalací sklo prosím zkontrolujte. Pokud je uvnitř skla prach nebo pokud je okraj opryskaný, produkt nepoužívejte.

Nebezpečí ohně

- Nehašte požár vodou! Prosím, vždy postupujte ja je popsané v odstavci "Hašení Bio-etanolu".
- Nepokládejte žádné předměty na výrobek nebo do výrobku.
- Nezakrývejte ventilační otvory výrobku.
- Nepřevzdušujte oheň (např. pomocí sušiče vlasů).
- Nekuřte, nejezte a nepijte při plnění hořáku Bio-etanol palivem
- Tento výrobek sa nesmí přemisťovat jestliže je už v provozu nebo jestliže byl už naplněný Bio-etanolem.
- Tento produkt by měl být zapálený potom, co je naplněný bio-etanolem tak, jak je popsané v odstavci "Zapalování Bio-etanolu".
- Jestliže je Bio-etanol vylitý na produkt nebo vedle produktu ihned ho utřete a potom ještě použije vodu a utřete postihnuté místo znovu tak, aby nehrozilo riziko náhodného vznícení.
- Přes všechny bezpečnostní opatření, jestliže vypukne požár, můžete použít alkoholu odolnou pěnu nebo oxid uhličitý jako hasící prostředky.
- Po celý čas užívání výrobku mějte adekvátní přístroj po ruce v případě vzniku požáru.
- Vlákno neodstraňujte ani nevyndávejte. Výrobek bez vlákna nepoužívejte kvůli nebezpečí výbuchu.

* *Příslušný kvalifikovaný servis: poprodejní oddělení výrobce nebo dovoze nebo jakákoliv osoba, která je kvalifikovaná, schválená a kompetentní vykonávat tento druh oprav s cílem, aby se zabránilo nebezpečí. V každém případě byste měli vrátit produkt tomuto servisu.*

Funkcee		
Palivo:	≥95% Bio ethanol	Bio-etanol s minimálním obsahem alkoholu 95%
Maximální náplň:	burner capacity: 170 ml	170 ml Bio-etanolu
Minimální vzdálenost od jakéhokoliv hořlavého objektu:	min. 1 m	1 m
Hmotnost:		1,35 kg
Maximální doba hoření:	50 min.	50 minut
Minimální objem místnosti:	min. 70 m³	70 m³
	EN 16647	EN-16647:2015

1 MONTÁŽ

Pozor: Aby se zabránilo neúmyslnému vylití Bio-etanolu na části výrobku nebo v okolí jeho blízkosti, nikdy neumisťujte hořák do krbu když je již naplněný.
1. Dejte hořák do kovového rámu.
2. Vložte sklenené desky do určených zářezů.
3. Ujistěte se, že výrobek je umístěný na stabilním a rovném povrchu.
4. Povrch musí podporovat minimální nosnost 10 kg.

2 Přidání Bio-etanolu

1. Nevytahujte vlákno.
2. Použijte trychtýř na nalití Bio-etanolu do hořáku.
3. Při přidávání bio-etanolu prosím nepřekračujte maximální vyznačené množství paliva.

3 Zapalování Bio-etanolu

1. Zapalte hořák, ale buďte opatrní, může dojít k výbuchu nebo k plameni. Nezapalujte oheň zhora, musí být zapalovaný z boku. Udržujte bezpečnou vzdálenost od produktu.
2. Produkt může být používaný v místnostech odpovídající velikosti. Velikost pokoje by měla být minimálně 66 m3, což odpovídá podlahové ploše 30 m2 v místnosti s výškou 2,20 m
3. Ujistěte se, že výrobek není umístěný na místech citlivých na teplo nebo hořlavé základně, že nedochází k akumulaci tepla. Za tímto účelem zajištění bezpečnosti by měl být produkt vzdálený od stropu nejméně 1,8 m.
4. Prosím dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od jakéhokoliv hořlavého materiálu a předmětů.

Poznámka: v případě, že Bio-etanol v hořáku se Vám opakovaně nedaří zapálit, je možné, že značná část alkoholu je už odpařená; čímž se sníží zápalnost. V takovém případě prosím počkejte několik minut a potom zlikvidujte Bio-etanol, který je stále v hořáku. Bio-etanol by se měl likvidovat na sběrném místě pro nebezpečné látky.

4 Hašení Bio-etanolu

NA HAŠENÍ OHNĚ NEPOUŽÍVEJTE VODU!
Nejlepší je použít hořák dokud Bio-etanol není úplně vyčerpaný. Toto je nejbezpečnější způsob jak uhasit produkt a zabráníuje také pachu z alkoholu.
1. Umístěte uhašovací zařízení přímo nad otvor hořáku, aby se oheň uhasil.
2. Nechte otvor hořáku zavřený a počkejte než zařízení vychladne, nechte ho vychladnout po dobu alespoň 30 minut.
3. Zlikvidujte Bio-etanol, který je ještě v hořáku. Při likvidaci nepoužívejte odpadová místa WC, umyvadlo a podobně, ale zlikvidujte ho na sběrném místě pro nebezpečné látky.

5 Přidání většího množství Bio-etanolu

NEPŘIDÁVEJTE BIO-ETANOL DO AKTIVNÍHO OHNĚ NEBO DO HOŘÁKU JESTLIŽE JE ZAŘÍZENÍ JEŠTĚ HORKÉ!
1. Nechte výrobek vychladnout po dobu alespoň 30 minut s uzavřeným hořákem poté, co oheň byl uhašený nebo Bio-etanol byl úplně použitý jak je popsané v odstavci "Hašení Bio-etanolu".
2. Doplňte hořák (jak je popsané v odstavci "Přidání Bio-etanolu")
3. Zapalte Bio-etanol (jak je popsané v odstavci "Zapalování Bio-etanolu")
4. Upozornění: v láhvi na bioetanol použité dříve se může vyskytovat trocha plynu. Tento plyn se může vznítit, pokud se bioetanol přiblíží k hořáku, který není vychladlý.

ÚDRŽBA

- Tento výrobek musí být vychladlý před čištěním nebo uložením.
- Nečistěte výrobek pomocí agresivních čističů, chemikálií mebo rozpouštědel
- Ujistěte se, že žádný další Bio-etanol není v hořáku, také, že žádný Bio-etanol není rozlitý na částich výrobku nebo v blízkém okolí před čištěním.
- Použijte měkký, mírně navlhčený hadřík a případně malé množství jemného čisticího prostředku pro čištění povrchů výrobku a jeho příslušenství.
- Použijte teplou vodu a malé množství pracího prostředku na čištění hořáku pravidelně.
- Po vyčištění zkontrolujte, zda jsou všechny části suché před dalším použitím nebo skladováním.

SKLADOVÁNÍ

- Jestliže chcete uložit produkt ujistěte se, že výrobek a jeho příslušenství jsou vychladlé a Bio-etanol není uvnitř zařízení. Jestliže Bio-etanol nebyl úplně spotřebovaný, zlikvidujte zbytek Bio-etanolu na sběrném místě pro nebezpečné látky.
- Tento výrobek je třeba skladovat v čistém a suchém prostředí.
- Vždy ukládejte bio-etanol do uzavíratelné a dobře označené nádoby.
- Vzhledem k tomu, že Bio-etanol je vysoce hořlavý, místo skladování musí být chladné a nesmí být vystavené přímému slunečnímu záření. Musí být vzdálený od intenzivních zdrojů tepla nebo otevřeného ohně. Neuchovávejte nad 5 litrů bio-etanolu ve vaší domácnosti.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Potenciální příčina a řešení
Bio-Etanol se nevzněcuje	Je možné, že Bio-etanol v hořáku se Vám nepodaří zapálit ani po několika pokusech, protože významná část alkoholu se již odpařila, čímž se snižuje na bio-etanole jeho hořlavost. V tomto případě je nutné počkat několik minut a potom se zbavit Bio-etanolu, který je ještě stále v hořáku. Třeba ho zlikvidovat na sběrném místě pro nebezpečné látky.
V případě požáru	Přes všechny bezpečnostní opatření jestliže vypukne požár, můžete použít pěnu odolnou vůči alkoholu nebo oxid uhličitý jako hasící prostředky. Je nutné, abyste hasicí přístroj skladovali v blízkosti bio-etanolového produktu.

SK Návod na použitie

NEPRIDÁVAJTE BIO-ETANOL DO AKTÍVNEHO OHŇA

NEPRIDÁVAJTE BIO-ETANOL POKIAĽ JE KRB EŠTE HORÚCI

Prosím prečítajte si tento návod pozorne pred tým, ako výrobok použijete. Uschovajte ho pre budúce referencie a po dobu vlastnenia tohto produktu. Uložte ho spolu so záručným listom, predajný doklad a ak je to možné aj krabicu s vnútornými obalmi.

Bio-etanolový krb je produkt, ktorý si môžete dať kdekoľvek vo vašom dome alebo vonku. Ľudia sa môžu tešiť na skutočný oheň bez nutnosti inštalovať komín. Bio-etanol horí prakticky bezo zvyškov, vetranie pomocau otvoreného okna stačí vo väčšine prípadov, ktoré zahŕňajú miestnosti zodpovedajúcej veľkosti.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Všeobecné

- Dodržiavajte národné i miestne predpisy pre používanie tohto výrobku.
- Tento výrobok je iba pre použitie s určeným palivom, Bio-etanol s minimálnym obsahom alkoholu 95%.
- Tento výrobok je možné použiť len vo vetraných miestnostiach, prosím, uistite sa, že pri používaní výrobku, je priestor primerane vetraný. Ak je vetranie dostačujúce, je použitie viacerých podobných výrobkov povolené, ak celkový prietok paliva nepresahuje 0,5 l / hod
- Tento produkt môže byť použitý iba pre domácnosť a za účelom, pre ktorý je určený.
- Tento produkt je možné použiť iba na stabilnom a rovnom povrchu.
- Tento výrobok je určený pre stolové použitie.
- Tento výrobok nie je vhodný pre nepretržitú prevádzku.
- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Tento výrobok sa nesmie používať ako vykurovacie zariadenie.
- Tento výrobok nesmie byť používaný po páde, či existujú nejaké známky poškodenia alebo ak netesní.
- Tento výrobok sa nesmie používať v blízkosti zdroja tepla.
- Tento výrobok nesmie byť používaný vo veternom mieste.
- Tento výrobok nesmie byť používaný bez dozoru.
- Tento výrobok nezapaľuje pokiaľ je ešte teplý.
- Neveďte konštrukciu tohto produktu.
- Neprekračujte maximálnu úroveň Bio-etanol v horáku.
- Nepokladajte žiadne horľavé predmety na tento výrobok.
- Nehýbte sa v blízkosti ohňa počas používania.
- Vždy používajte hasiaci prístroj pre uhasenie ohňa.
- Nepoužívajte iné náhradné diely ako odporúča výrobca, môžete si spôsobiť zranenie a zánik záruky, na ktorú máte nárok.
- Tento výrobok musí byť vychladený pred vybratím alebo výmenou (náhradných) dielov.
- Všetky opravy by mali byť vykonané príslušným kvalifikovaným servisným partnerom (*).
- Tým, že ignoruje bezpečnostné pokyny výrobca nepreberá zodpovednosť za vzniknuté škody.
- Tento dokument je súčasťou zariadenia.
- Len pre dekoratívne a domáce použitie.
- Inštalácia a prevádzka len na mieste, ktoré je chránené proti odvetraniu/prievanu.
- Kontrolujte pravidelne druhú komoru obsahu kvôli preliatiu oleja. Ak sa zistí nedmerný olej, nádrž by sa mala vyprázdniť. (napr. pred každým doplnením palivovej nádrže)
- Nikdy nenechávajte zariadenie, keď svieti.
- Palivo by sa malo skladovať v oblasti zabezpečenej proti požiaru.
- Používajte len na to určené palivo;
- Má sa prevádzkovať len v miestnostiach podľa manuálu;
- Prevádzkové pokyny je potrebné starostlivo prečítať pred intaláciou a použitím;
- Dávajte pozor na horúce povrchy;
- Neukladajte nič na povrch zariadenia.
- Len pre dekoratívne a domáce používanie
- **Používajte len palivo podľa požiadaviek v manuáli s pokynmi;**
- Použite len vo vetranej miestnosti v súlade s pokynmi výrobcu;
- Nikdy nelejte palivo na horúce alebo horiace zariadenie;
- Nikdy neprepĺňajte zariadenie a opatrne utrite akékoľvek rozliate palivo pred zapálením zariadenia;
- Používajte len v prostredí bez prievanu
- Nikdy nezapaľujte horúce zariadenie;
- Nikdy nepohybujte zariadením, keď je v prevádzke;
- Nikdy nenechávajte malé deti alebo domáce zvieratá bez dozoru pri horiacom zariadení.

Nebezpečenstvo poranenia / poškodenia

- Udržujte obal výrobku mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Udržujte deti a domáce zvieratá vzdialené od Bio-etanolu a výrobku. Uistite sa, že nasledujete údaje (informácie) na Bio-etanolovej fľaše.
- Bio-Etanol nie je vhodný na pitie. Pri požití, prosím vyhľadajte okamžite lekársku pomoc a predložte obal výrobku.
- Ak sa Bio-etanol rozleje na drevenú podlahu alebo kus nábytku, môže zanechať značky a poškodiť nábytok.
- Nepripravujte jedlo v blízkosti ohňa.
- Nespaľujte iný materiál nad ohňom.
- Skla a kovových súčastí tohto výrobku sa nesmiete dotýkať s holými rukami, pretože tieto plochy budú počas používania horúce a tiež zostanú teplé po nejaký dobu potom, čo oheň bol uhasený. Nedotýkajte sa zariadenia, kým nie je úplne vychladné.
- Prosím, pre inštaláciou skontrolujte sklo, či vo vnútri skla nie je prach alebo či okraj nie je vyštrbený, ak áno, výrobok nepoužívajte.

Nebezpečenstvo ohňa

- Nehaste požiar vodou! Prosím, vždy postupujte ako je popísané v odseku "Hasenie Bio-etanolu".
- Nepokladajte žiadne predmety na výrobok alebo do výrobku.
- Nezakrývajte ventilačné otvory výrobku.
- Neprevzdusujte oheň (napr. pomocou sušiča vlasov).
- Nefajčite, nejedzte a nepite pri plnení horáka výrobkom s Bio-etanol.
- Tento výrobok sa nesmie presúvať ak už je v prevádzke alebo ak už bol naplnený Bio-etanolom.
- Tento produkt by mal byť zapálený potom, čo je naplnený bio-etanolom tak, ako je popísané v odseku "Zapaľovanie Bio-etanolu".
- Ak je Bio-etanol vyliaty na produkt alebo vedľa produktu ihneď to utrite a potom ešte použite vodu a utrite postihnuté miesto znovu tak, aby nehrozilo riziko náhodného vznietenia.
- Cez všetky bezpečnostné opatrenia ak vypukne požiar, môžete použiť alkoholu odolnú penu alebo oxid uhličitý ako hasiace prostriedky.
- Po celý čas užívania výrobku majte adekvátny prístroj po ruke v prípade vzniku požiaru.
- Plast neodstraňujte ani nevyberajte von. Výrobok nepoužívajte bez plastu kvôli nebezpečenstvu výbuchu.

* *Príslušný kvalifikovaný servis: po predajné oddelenie výrobcu alebo dovozcu alebo akúkoľvek osobu, ktorá je kvalifikovaná, schválená a kompetentná vykonávať tento druh opráv s cieľom, aby sa zabránilo nebezpečenstvu. V každom prípade by ste mali vrátiť produkt tomuto servisu.*

Funkcie		
Palivo:	≥95% Bio ethanol	Bio-etanol s minimálnym obsahom alkoholu 95%
Maximálna náplň:	burner capacity: 170 ml	170 ml Bio-etanolu
Minimálna vzdialenosť od akéhokoľvek horľavého objektu	min. 1 m	1 m
Hmotnosť:		1,35 kg
Maximálna doba horenia:	50 min.	50 minút
Minimálny objem miestnosti:	min. 70 m³	70 m³
	EN 16647	EN-16647:2015

1 MONTÁŽ

Pozor: Aby sa zabránilo neúmyselnému vyliatiu Bio-etanolu na časti výrobku alebo v okolí jeho blízkosti, nikdy neumiestňujte horák do krbu keď je už naplnený.
1. Dajte horák do kovového rámu.
2. Vložte sklenené dosky do určených zárezov.
3. Uistite sa, že výrobok je umiestnený na stabilnom a rovnom povrchu.
4. Povrch musí podporovať minimálnu nosnosť 10 kg. Ak povrch nepodporuje nosnosť 10 kg, vyžaduje sa ďalšia podpora.

2 Pridanie Bio-etanolu

1. Nevyťahujte vlákno.
2. Použite lievik na naliatie Bio-etanolu do horáka.
3. Pri pridávaní bio-etanolu prosím neprekračujte maximálne vyznačené množstvo na horáku.

3 Zapaľovanie Bio-etanolu

1. Zapáľte horák, ale buďte opatrný, môže dôjsť k výbuchu alebo vystrelenie plameňa. Nezapaľujte oheň zhora, musí byť zapalovaný z boku. Udržujte bezpečnú vzdialenosť od produktu.
2. Produkt môže byť používaný v miestnostiach zodpovedajúcej veľkosti. Veľkosť izby by mal byť minimálne 66 m3. Čo zodpovedá podlahovej ploche 30 m2 v miestnosti s výškou 2,20 m
3. Uistite sa, že výrobok nie je umiestnený na miestach citlivých na teplo alebo horľavej základni, že nedochádza k akumulácii tepla, môžu sa objaviť na stropoch a stenách. Za týmto účelom zaistenia bezpečnosti by mal byť produkt vzdialený od stropu najmenej 1,8 metra.
4. Prosím dodržujte minimálnu vzdialenosť 1 meter od akéhokoľvek horľavého materiálu a predmetov.

Poznámka: V prípade, že Bio-etanol v horáku sa Vám opakovane nedarí zapáliť, je možné, že značná časť alkoholu je už odparená; čím sa zníži zápalnosť. V takom prípade prosím počkajte niekoľko minút a potom zlikvidujte Bio-etanol, ktorý je stále v horáku. Zneškodnite tento Bio-etanol na zbernom mieste pre nebezpečné látky.

4 Hasenie Bio-etanolu

NA HASENIE OHŇA NEPOUŽÍVAJTE VODOU!
Najlepšie je použiť horák až kým Bio-etanol nebude úplne vyčerpaný. Toto je najbezpečnejší spôsob ako uhasiť produkt a to by mohlo zabrániť pachu alkoholu zasahovať do miestnosti.
1. Umiestnite hasiaci prístroj priamo nad otvor horáku, aby sa požiar uhasil.
2. Nechajte otvor horáku zatvorený a počkajte na produkt, pokým nevychladne, nechajte ho vychladnúť po dobu aspoň 30 minút.
3. Zlikvidujte Bio-etanol, ktorý je ešte v horáku. Pri likvidácii nepoužívajte odpadové spôsoby (WC, umývadlo a podobne), ale zlikvidujte ho na zbernom mieste pre nebezpečné látky.

5 Pridanie väčšieho množstva Bio-etanolu

NEPRIDÁVAJTE BIO-ETANOL DO AKTÍVNEHO OHŇA ALEBO DO HORÁKA AK JE PRODUKT EŠTE HORÚCI!
1. Nechajte výrobok vychladnúť po dobu aspoň 30 minút s uzavretým horákom potom, čo oheň bol uhasený alebo Bio-etanol bol úplne použitý ako je popísané v odseku "Hasenie Bio-etanolu".
2. Doplňte horák (ako je popísané v odseku "Pridanie Bio-etanolu")
3. Zapáľte Bio-etanol (ako je popísané v odseku "Zapaľovanie Bio-etanolu")
4. Upozornenie: V použitej bioetanolovej fľaši môže zostať zvyškový plyn. Tento plyn sa môže vznietiť, ak bioetanolovú fľašu pripojíte k horáku, ktorý nie je vychladnutý.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Tento výrobok musí byť vychladený pred čistením alebo uložením.
- Nečistite výrobok pomocou agresívnych čističov, žieravých chemikálií alebo rozpúšťadiel.
- Uistite sa, že žiaden ďalší Bio-etanol nie je prítomný v horáku, tiež, že žiaden Bio-etanol nie je rozliaty na častiach výrobku alebo v blízkom okolí pred čistením.
- Použite mäkkú, mierne navlhčenou handričkou a prípadne malé množstvo jemného čistiaceho prostriedku pre čistenie povrchov výrobku a jeho príslušenstva.
- Použite teplú vodu a malé množstvo pracieho prostriedku na čistenie horáka pravidelne.
- Po vyčistení skontrolujte, či sú všetky časti suché pred opätovným použitím alebo skladovaním.

SKLADOVANIE

- Ak chcete uložiť produkt uistite sa, že výrobok a jeho príslušenstvo sú vychladené a Bio-etanol sa úplne minul. Ak Bio-etanol nebol využitý úplne, zlykvidujte zvyšný Bio-etanol na zbernom mieste pre nebezpečné látky.
- Tento výrobok je treba skladovať v čistom a suchom prostredí.
- Vždy ukladajte bio-etanol do uzavrateľnej a dobre označenej nádoby.
- Vzhľadom k tomu, že Bio-etanol má vysokú horľavosť, miesto skladovania musí chladné a nesmie byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Musí byť vzdialený od intenzívnych zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa. Neuchovávajte nad 5 litrov bio-etanolu vo vašej domácnosti.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Potenciálna príčina a riešenie
Bio-Etanol sa nevznieti	Je možné, že Bio-etanol v horáku sa Vám nepodarí zapáliť ani po niekoľkých pokusoch, pretože významná časť alkoholu sa už odparila, čím sa znižuje na bio-etanole jeho horľavosť. V tomto prípade je nutné počkať niekoľko minút a potom sa zbaviť Bio-etanol, ktorý je ešte stále v horáku. Treba ho zlikvidovať na zbernom mieste pre nebezpečné látky.
V prípade požiaru	Cez všetky bezpečnostné opatrenia ak vypukne požiar, môžete použiť penu odolnú voči alkoholu alebo oxid uhličitý ako hasiace prostriedky. Je nutné, aby ste zodpovedajúci prístroj na hasenie držali v blízkosti ohňa.

1 Assembly / Montage / Montage / Montage / Montaje / Montagem / Montaż / Assemblaggio / Montering / Montáž / Montáž



2 Adding the Bio-Ethanol / Vullen met Bio-Ethanol / Remplissage de bio-éthanol / Bioethanol einfüllen / Añadir el bioetanol / Adicionar Bioetanol / Wlewanie bioetanolu / Aggiungere il bioetanolo / Påfyllning av bioetanol / Přidání Bio-etanolu / Pridanie Bio-etanolu

3 Igniting the Bio-Ethanol / Het ontsteken van de Bio-Ethanol / Allumage du bio-éthanol / Bioethanol entzünden / Encender el bioetanol / Acender o Bioetanol / Rozpalanie bioetanolu / Accendere il bioetanolo / Tändning av bioetanol / Zapalování Bio-etanolu / Zapaľovanie Bio-etanolu



4 Extinguishing the Bio-Ethanol / Het doven van de Bio-Ethanol / Extinction du bio-éthanol / Bioethanol löschen / Apagar el bioetanol / Extinguir o Bioetanol / Gaszenie bioetanolu / Spegnere il bioetanolo / Släckning av bioetanol / Hašení Bio-etanolu / Hasenie Bio-etanolu

5 Adding more Bio-Ethanol / Meer Bio-Ethanol toevoegen / Appoint de bio-éthanol / Mehr Bioethanol einfüllen / Añadir más bioetanol / Adicionar mais Bioetanol / Dolewanie bioetanolu / Aggiungere più bioetanolo / Återfyllning av bioetanol / Přidání většího množství Bio-etanolu / Pridanie väčšieho množstva Bio-etanolu

service.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands