

KA-5110



NL	Gebruikershandleiding
UK	User manual
FR	Manuel d'utilisation
DE	Bedienungsanleitung
ES	Manual de usuario
IT	Manuale utente
PT	Manual de utilizador
SE	Användarhandbok
PL	Instrukcja obsługi



NL	Gebruikershandleiding	4
UK	User manual	8
FR	Manuel d'utilisation	12
DE	Bedienungsanleitung	16
ES	Manual de usuario	20
IT	Manuale utente	24
PT	Manual de utilizador	28
SE	Användarhandbok	32
PL	Instrukcja obsługi	36

Onderdelenbeschrijving | Parts description | Description des pièces | Teile
 Beschreibung | Descripción de las partes | Parti descrizione | Peças descrição | Delar
 beskrivning | Części opis |



1	2	3	4
Plastic handvat	Controle lampje	Thermostaat	Vermogen schakelaar
Plastic handle	Control light	Thermostat	Power switch
Poignée plastique	Témoin lumineux	Thermostat	Interrupteur
Kunststoffgriff	Kontrolleuchte	Thermostat	Ein/Ausschalter
Asa de plástico	Luz de control	Termostato	Interruptor de corriente
Impugnatura in plastica	Spia	Termostato	Interruttore
Pega de plástico	Luz de controlo	Termóstato	Interruptor de Ligar
Plasthandtag	Kontrollampa	Termostat	Strömbrytare
Plastikowy uchwyt	Lampka kontrolna	Termostaat	Wyłącznik zasilania
5	6		7
Lamellen	Kabelopslag		Zwenkwieren
Fins	Cord storage		Castor wheels
Ailettes	Compartiment de rangement du cordon		Roulettes
Rippen	Kabelaufwicklung		Laufrollen
Aletas	Almacenamiento del cable		Ruedas pivotantes
Lingette	Rimesaggio cavo		Ruote Castor
Pás	Armazenamento do cabo		Rodinhas
Flänsar	Sladdförvaring		Svängbara hjul
Žebra	Schowek na przewód zasilający		Kółka samonastawne

Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.

Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning van uw huis.

Voltage 220V-240V 50Hz, stroomopname maximaal 2000 Watt.


Plaats het apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond en zorg voor minimaal 10 cm. vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of buitengebruik.

Voor het gebruik

De vier zwenkwielden (nr. 7) dienen voor het eerste gebruik gemonteerd te worden. Plaats de verwarming op zijn kop, op een zacht oppervlak om krassen op de verwarming te vermijden.

Monter de metalen wielplaten op de verwarming, gebruik de bijgevoegde draadlussen en vleugelmoeren. Plaats de vier zwenkwielden met de metalen schroefdraad in de 4 gaten van de wielplaten en zet deze vast met de meegeleverde moeren.

Plaats de verwarming terug in de correcte rechtopstaande positie.



Sommige geuren en dampen kunnen voorkomen bij het eerste gebruik van uw verwarming.

Het is normaal dat de radiator een geluid maakt bij het eerste gebruik. Verplaats de verwarming niet direct na het gebruik, wacht tot deze is afgekoeld.

Plaats de verwarming niet direct onder een stopcontact. De verwarming mag niet in de badkamer of in de buurt van een andere waterbron gebruikt worden.

U mag nooit zelf de olie bijvullen; het apparaat heeft speciale olie nodig. Enkel geautoriseerd onderhoudspersoneel mag het oliereservoir openen. Elk olie-lek mag alleen gerepareerd worden door gekwalificeerd servicepersoneel.

Gebruik

Selecteer met de vermogensschakelaar (nr. 4) een gewenste stand.

0	Uit
I	800W Laag vermogen
II	1200W Middel vermogen
III	2000W Hoog vermogen

Met de thermostaat (nr. 3) wordt de gewenste temperatuur geregeld. Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Indien de temperatuur weer daalt, schakelt de thermostaat het toestel weer aan. Op die manier kunt u steeds een constante temperatuur in de ruimte behouden. Het controlelampje (nr. 2) duidt de regeling van de thermostaat aan. Wanneer het toestel opwarmt, brandt het controlelampje. Zodra de gewenste temperatuur bereikt is gaat het controlelampje uit.

Let op ! bij gebruik van het apparaat op plaatsen waar een lage amperage op het elektrische netwerk is, zoals campings, kunt u enkel stand I (laag vermogen) gebruiken



Plaats nooit voorwerpen op de kachel, zoals kleding of doeken.
Gebruik de kachel niet in de badkamer of andere natte ruimten.

Reiniging

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt en laat het apparaat volledig afkoelen.

Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek, gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Gebruik geen droge en poederreinigers/oplossingen.

Maak uw verwarming nooit schoon door er water op te gieten, zorg ervoor dat de verwarming droog is voordat u het gebruikt.



Gebruik de kabelopslag (nr. 6) om de stroomkabel omheen te winden als het apparaat na gebruik wordt opgeborgen.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften



- Lees alle instructies voor gebruik.
- Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvatten of knoppen.
- Om u te beschermen tegen een elektrische schok; snoer, stekker of het apparaat niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor reiniging.
- Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren.
- Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het toestel beschadigd is op enigerlei wijze.
- Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan schade veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft.
- Gebruik het apparaat niet buitenhuis of op of in de buurt van directe warmtebronnen.
- Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen tegen hete oppervlakken of in contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de kabel niet naar beneden hangt.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningsysteem.
- Let op: om gevaar te voorkomen door het onbedoeld terugstellen van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet gevoed worden via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig uit en aangezet wordt door het voorwerp.
- Een beschadigd snoer of stekker moet vervangen worden door een geautoriseerde technicus om gevaar te vermijden. Repareer het apparaat niet zelf.
- Het gebruik van een verlengsnoer of iets dergelijks is niet toegestaan.

BEWaar DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING

Garantievoorwaarden en service

- Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.

- Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
- Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit apparaat geen ander onderhoud noodzakelijk.
- Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een geautoriseerd bedrijf gebeuren.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK gebruik en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
- Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.
- Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke gedekt zijn door de fabrieksgarantie, zal TRISTAR het apparaat repareren of vervangen.
- Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn voorbegrepen in deze garantie. TRISTAR is niet verantwoordelijk voor schade:
 - 1) Ten gevolge van een val of ongeluk.
 - 2) Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.
 - 3) Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
 - 4) Door normale gebruiksslijtage.
- Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 2 jaar niet verlengd. Deze garantie is slechts geldig op Europees grondgebied. Deze garantie heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op.
- Voor vragen of klachten kunt u zich melden bij uw verkooppunt.
- Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie.

Aanwijzingen ter bescherming van het milieu



Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.

Product

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

EG-conformiteitsverklaring

Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC

Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de veiligheidsdoeleinden van de "laagspanningsrichtlijn"nr. 2006/95/EC, de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EC "Electromagnetische compatibiliteit" en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.

Remove all packaging of the device.

Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage of your home.

Rated voltage : AC220-240V 50Hz, max. rated power 2000 Watt.

Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.

Before first use

The four castor wheels (No. 7) have to be attached before the first use.

Turn the radiator upside down and rest on a soft surface to prevent scratching of the radiator housing. Screw the wheel plates on to the radiator by using the wire loops and wing nuts provided.



Place the pins of the castor wheels in the 4 holes of the metal wheel plates and fix them with the nuts. Turn the radiator back to its correct upright position.

Wheel plate

Castor wheel with nut

Some odour and fumes could occur resulting from the first use of your heater. It's normal for the radiator to make a noise when it is being used for the first time.

Do not transfer your heater just after using it. Wait for a while so it can cool off.

Do not place the radiator just below a power socket. The radiator must not be used in a bathroom or near a source of water. Never refill yourself the oil; it needs special oil. Only approved agents are obliged to open up the oil container section to carry out repairs. Any oil leak must be reported to an repaired by qualified service personnel.

Use

Select the desired position by switching the powerswitch (No. 4).

0	OFF
I	800W Low power
II	1200W Medium power
III	2000W High power

With the thermostat switch (No.3), the temperature can be regulated. When the desired temperature is reached, the unit automatically switch off. Once the temperature has fallen below the pre-set level, the heater will switch on again. The control light (No. 2) will allow you to check the thermostatic regulation. When the appliance is heating, the control light will be on. It will go out when the desired temperature is reached.

Attention! when using the device on places with a low amperage of the electrical network, such as a camping you can only use position I (low power).



Do not cover the heater with any anything, like clothes.
Never use the heater in the bathroom or other wet area's.

Cleaning

Always switch off the device and disconnect the power cord before cleaning. Let the heater cool down completely. Clean your heater with a soft damp cloth. Do not use chemical materials for the cleaning of your heater. Do not use dry and powder cleaners/detergents when cleaning your heater. Never immerse it in water or other liquid. Never clean your heater by pouring water on it, make sure that the heater is dry before using it.



Use the cord storage (No. 6) to wind the electrical wire for storage of the device.

IMPORTANT SAFEGUARDS



- Read all instructions before use.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or appliance in water or any other liquid.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the device to cool before putting on or taking off parts. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries and invalidate any warranty you may have.
- Do not use outdoors, or on or near direct heat sources
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or come into contact with the hot parts or allow the product to be situated underneath or close to curtains, window coverings etc.
- This appliance is for household use only and only for the purpose it is made for.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- This appliance is an attended appliance, and as such should never be left ON or whilst hot without adult supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This device is not intended for use with an external timer or a remote control system.
- Note: To avoid danger by the accidental resetting thermal protection, the device may not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit and is turned regularly by the subject.
- This device is not intended for use with an external timer or a remote control system.
- Note: To avoid danger by the accidental resetting thermal protection, the device may not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit and is turned regularly by the subject.
- A damaged cord or plug must be replaced by an authorized technician to avoid a hazard. Do not repair the device yourself.
- Using an extension cord or something similar is not allowed.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Guarantee

- The device supplied by our Company is covered by 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).
- During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it. The guarantee services do not entail an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!
- Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.

- If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.
- Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.
- Defects to consumables or parts subject to wearing , as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!
- The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
- After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.

Guidelines for protection of the environment



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection

Packaging

The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.

Product

This device is equipped with a mark according to European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that the product correctly as waste is processed, it helps you may have adverse consequences for the environment and human health.

EC declaration of conformity

This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of the Low Voltage Directive "No 2006/95/EC, the protection requirements of the EMC Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive 93/68/EEC.

Retirer l'appareil de tout emballage.

Vérifier que la tension de l'appareil correspond à la tension du secteur de votre domicile.


Tension nominale : AC220-240V 50Hz, puissance nominale maximum 2000 Watt.

Positionner l'appareil sur une surface stable et plate et assurer un dégagement tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil n'est pas destiné à être installé dans un placard ou utilisé à l'extérieur.

Avant la première utilisation

Les quatre roulettes (no : 7) doivent être fixées avant la première utilisation.

tourner le radiateur à l'envers et poser celui-ci sur une surface lisse afin d'éviter de rayer le boîtier du radiateur. Visser les plaques de fixation des roulettes sur le radiateur en utilisant les boucles métalliques et les écrous à ailettes fournis. Positionner les tiges des roulettes dans les 4 trous des plaques métalliques des roulettes et les fixer avec les écrous. Remettre le radiateur dans sa position normale.



Une odeur et de la fumée peuvent émaner de votre radiateur lors de la première utilisation. Le bruit émis par le radiateur est normal lors de la première utilisation.

Ne pas déplacer votre radiateur immédiatement après utilisation. Patienter un moment afin qu'il refroidisse.

Ne pas positionner le radiateur juste en dessous d'une prise de secteur. Le radiateur ne doit pas être utilisé dans une salle de bain ou à proximité d'eau. Ne jamais remplir vous-même l'huile ; une huile spéciale est requise. Seuls les techniciens agréés peuvent ouvrir la partie du réservoir d'huile pour effectuer des réparations. Toute fuite d'huile doit être signalée et réparée par le personnel technique qualifié.

Utilisation

Selectionner la position souhaitée en allumant l'interrupteur (no. 4).

0	Arrêt (OFF)
I	800W Position basse
II	1200W Position moyenne
III	2000W Position élevée

La température peut être réglée avec le bouton du thermostat (no .3). L'appareil s'éteint automatiquement dès que la température souhaitée est atteinte. Le radiateur se rallumera dès que la température aura baissé en dessous du niveau préréglé. Le témoin lumineux (no. 2) permettra de contrôler la régulation thermostatique. Le témoin lumineux sera allumé pendant la période de chauffe de l'appareil. Il s'éteindra lorsque la température souhaitée sera atteinte.

Attention ! Lors de l'utilisation de l'appareil sur des lieux de basse tension du réseau électrique, comme dans un camping, seule la position I peut être utilisée (position basse)



- Ne rien mettre sur le radiateur, tels des vêtements.
- Ne jamais utiliser le radiateur dans la salle de bain ou autres lieux humides.


Nettoyage

Toujours éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation avant le nettoyage. Laisser complètement refroidir le radiateur. Nettoyer votre radiateur avec un chiffon doux humide. Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre radiateur. Ne pas utiliser de décapants/détergents secs et poudreux pour nettoyer votre radiateur. Ne jamais immerger celui-ci. Ne jamais verser le l'eau sur le radiateur pour le nettoyer, et s'assurer que le radiateur est sec avant de l'utiliser.



Utiliser le compartiment de rangement du cordon (no. 6) pour rembobiner le câble électrique pour ranger l'appareil.

MISES EN GARDES IMPORTANTES



- Lisez toutes les instructions avant utilisation.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes, servez-vous des poignées et des boutons.
- Pour vous protéger des risques d'électrocution, n'immergez ni le cordon d'alimentation ni l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Débranchez la prise lorsque vous ne vous en servez pas et avant de procéder au nettoyage. Laissez refroidir l'appareil avant d'en retirer ou d'y ajouter des éléments. N'utilisez jamais un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou bien après qu'il ait subit un dysfonctionnement ou ait été endommagé d'une quelconque façon.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil est susceptible de provoquer des blessures ainsi que l'annulation de la garantie dont vous bénéficiez.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur ou à proximité de sources de chaleur.
- Ne laissez pas le cordon pendre depuis le rebord d'une table ou d'un plan de travail, ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes ou avec les éléments de l'appareil qui chauffent durant l'utilisation. Ne placez pas l'appareil sous ou à proximité de rideaux ou des garnitures de fenêtres.
- Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique dans le but pour lequel il a été prévu.
- L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
- Cet appareil nécessite la présence constante d'un utilisateur adulte lorsqu'il est en marche ou qu'il est chaud.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Afin de protéger les enfants des dangers des appareils électriques, ne les laissez jamais sans surveillance à proximité de l'appareil. En conséquence, lorsque vous choisissez l'emplacement de l'appareil, faites-le de telle manière que l'enfant n'aura pas accès à l'appareil. Vérifiez et assurez-vous que les câbles ne pendent pas.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR REFERENCE ULTERIEURE

Garantie

- L'appareil fourni par notre société est couvert par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat (reçu).
- Au cours de la période de garantie, tout défaut sur l'appareil ou ses accessoires et tout défaut de fabrication sera gratuitement réparé ou remplacé –à notre discrétion– Les interventions couvertes par la garantie ne prolongent pas la durée de la période de garantie et ne donnent droit à aucune nouvelle garantie !

- La preuve d'achat fait office de bon de garantie. Sans preuve d'achat aucun remplacement ou réparation gratuite ne sera effectué.
- Si vous désirez avoir recours à la garantie, veuillez renvoyer l'appareil dans son emballage d'origine chez votre détaillant, en y joignant votre preuve d'achat.
- Les dommages subis par les accessoires n'impliquent pas un remplacement automatique de l'ensemble de l'appareil. Dans un tel cas, veuillez contacter notre service d'assistance en ligne. Les éléments en verre ou en plastique qui sont cassés donnent toujours lieu à un échange.
- Les défauts concernant les consommables ou les éléments sujets à l'usure ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de ces éléments ne sont pas couverts par la garantie et sont donc à la charge du client !
- La garantie est annulée si des interventions non autorisées sont effectuées sur l'appareil.
- Après expiration de la période de garantie, les réparations peuvent être prises en charge contre facturation par un vendeur spécialisé ou un service d'entretien.

Directives pour la préservation de l'environnement



Cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers lorsqu'il arrive au terme de sa durée de vie. Il doit être mis au rebut dans un centre de collecte pour le recyclage des équipements ménagers électriques et électroniques. Le symbole sur l'appareil, les instructions d'utilisation et sur l'emballage sont là pour vous rappeler ce point important. Les matériaux utilisés pour la fabrication de l'appareil peuvent être recyclés. En recyclant les équipements ménagés usés vous contribuez de façon importante à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour obtenir des informations concernant les points de collectes des environs.

Emballage

L'emballage est recyclable à 100%, mettez-le au rebut en le séparant des autres déchets.

Produit

Cette appareil est doté d'une marque en fonction de la Directive Européenne 2002.96/EC sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEEE). En faisant en sorte que le produit soit traité de façon adéquate lors de sa mise au rebut vous pouvez contribuer à prévenir des effets néfastes pour la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité CE

Cet appareil est conçu, fabriqué et distribué en respectant les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension no 2006/95/EC, les exigences de protection de la Directive EMC 2004/108/EC "Compatibilité Electromagnétique" et les exigences de la Directive 93/68/EEC.

Betrieb und Wartung

Die gesamte Geräteverpackung entfernen.


Überprüfen, ob die Spannung des Geräts mit der Netzspannung Ihres Hauses übereinstimmt.
Nennspannung : AC 220-240 V 50 Hz, max. Nennleistung 2000 Watt.

Das Gerät auf eine ebene, stabile Oberfläche stellen und einen Abstand von 10 cm um das Gerät einhalten. Dieses Gerät ist für den Einbau in einen Schrank oder für die Anwendung im Freien nicht geeignet.

Vor Erstinbetriebnahme

Vor Erstinbetriebnahme müssen die vier Laufrollen (Nr. 7) befestigt werden.

Den Radiator umdrehen und auf einer weichen Oberfläche abstellen, damit das Gehäuse des Radiators nicht zerkratzt wird. Die Laufrollen mit den mitgelieferten Drahtschläufen und Flügelmuttern am Radiator festschrauben. Die Stifte der Laufräder in die 4 Löcher der Metallradplatten stecken und mit den Muttern befestigen. Den Radiator wieder in die korrekte aufrechte Position bringen.



Bei Erstgebrauch des Heizgeräts können Gerüche und Dämpfe austreten. Es ist normal, dass der Radiator bei Erstinbetriebnahme Geräusche verursacht.

Den Heizkörper unmittelbar nach Gebrauch nicht bewegen. Eine Weile abkühlen lassen.

Den Radiator nicht direkt unter eine Steckdose stellen. Der Radiator darf nicht in einem Badezimmer oder in der Nähe von Wasser benutzt werden. Das Öl niemals selbst nachfüllen; ein Spezialöl ist erforderlich. Der Ölbehälter darf für Reparaturarbeiten nur von Facharbeitern geöffnet werden. Bei Ölverlust muss qualifiziertes Fachpersonal hinzugezogen werden.

Bedienung

Den Ein/Ausschalter auf die gewünschte Position stellen (Nr. 4).

0	AUS
I	800 W Niedrige Leistung
II	1200 W Mittlere Leistung
III	2000 W Hohe Leistung

Mit dem Thermostatschalter (Nr.3) kann die Temperatur geregelt werden. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet das Gerät automatisch ab. Sobald die Temperatur unter den voreingestellten Temperaturbereich fällt, schaltet das Heizgerät wieder an. Mit der Kontrollleuchte (Nr. 2) kann die Thermostatregelung kontrolliert werden. Wenn das Gerät heizt, ist die Kontrollleuchte an. Sie schaltet ab, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Achtung! Wenn das Gerät an Orten mit geringer Stromstärke verwendet wird, wie z.B. Campingplatz, darf nur Position I eingestellt werden (niedrige Leistung).



Das Heizgerät nicht abdecken, z.B. mit Kleidung.
Das Heizgerät niemals im Badezimmer oder sonstigen Nassbereichen verwenden.


Reinigung

Vor der Reinigung das Gerät immer abschalten und Netzstecker ziehen. Das Heizgerät vollständig abkühlen lassen. Das Heizgerät mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Keine chemischen Materialien für die Reinigung des Heizgeräts verwenden. Für die Reinigung des Heizgeräts keine trockenen Reiniger und Reinigungspulver benutzen. Niemals in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen. Zum Reinigen niemals Wasser über das Heizgerät gießen, der Radiator muss vor Inbetriebnahme trocken sein.



Zum Aufbewahren des Geräts das Stromkabel an der Kabelaufwicklung (Nr. 6) aufwickeln.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Lesen Sie alle Anleitungen.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie Handgriffe oder Knöpfe.
- Zum Schutz vor Stromschlag Gerät, Netzkabel oder Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, wenn Zubehörteile ausgewechselt werden oder wenn das Gerät gereinigt wird. Sind Netzstecker oder Netzkabel beschädigt, dann benutzen Sie das Gerät bitte nicht. Das gleiche gilt, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner anderen Weise beschädigt ist.
- Die Benutzung nicht empfohlener Zubehörteile kann zu Verletzungen führen, außerdem verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
- Nicht im Freien oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen benutzen.
- Netzkabel nicht über die Tischkante hängen lassen und von heißen Oberflächen entfernt halten. Betreiben Sie das Gerät nicht unterhalb oder in unmittelbarer Nähe von Vorhängen oder Gardinen.
- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt bestimmt.
- Stellen Sie das Gerät sicher auf einer ebenen Arbeitsfläche auf.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten, oder für unerfahrene und unwissende Personen geeignet, es sei denn, diese wurden von einer schutzbefohlenen Person in Bezug auf den Gebrauch des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, um sie vor den Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten zu schützen. Suchen Sie für das Gerät also einen Platz aus, der für Kinder unzugänglich ist. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht herunterhängt.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslóststrom von maximal 30 mA verfügen. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

BITTE BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

Garantie

- Dieses Gerät ist für 24 Monate ab Kaufdatum garantiert (bitte Kaufbeleg aufbewahren).
- Während der Garantiezeit werden Defekte aufgrund von Material- und Fertigungsfehlern kostenfrei repariert oder das Gerät wird ersetzt. Im Garantiefall verlängert sich die Laufzeit der ursprünglichen Garantie nicht!
- Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Ohne Kaufbeleg nehmen wir keine Garantiearbeiten vor.
- Im Garantiefall geben Sie das Gerät bitte mit allen Zubehörteilen originalverpackt und mit Kaufbeleg bei Ihrem Fachhändler ab.
- Beschädigte Zubehörteile führen nicht automatisch zum Ersatz des gesamten Geräts. Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall an unsere Hotline. Glas- und Kunststoffteile unterliegen nicht der Garantie.

- Verschleißteile, Reinigung und Wartung sind nicht durch die Garantie abgedeckt und werden berechnet!
- Bei unerlaubtem Eingriff Dritter verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
- Nach Ablauf der Garantie vereinbaren Sie kostenpflichtige Reparaturen bitte mit Ihrem Fachhändler oder dem Kundendienst.

Hinweise zum Umweltschutz



Das Gerät darf am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es an einer Sammelstelle für Altgeräte ab. Das Symbol auf Gerät, Bedienungsanleitung und Verpackung gibt Hinweise zur Entsorgung.

Die Materialien sind entsprechend recyclingfähig. Durch Recycling und andere Formen der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Bitte erfragen Sie die nächste Sammelstelle für Altgeräte bei Ihrer örtlichen Verwaltung.

Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind 100% recyclingfähig.

Produkt

Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2002/96/EC für elektrische und elektronische Altgeräte (EAG). Durch korrekte Wiederverwertung helfen Sie beim Schutz unserer Umwelt.

EU Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und der EMC-Richtlinie 2004/108/EC sowie der Richtlinie 93/68/EEC gefertigt und vermarktet.

Funcionamiento y mantenimiento

Retire todo el envoltorio del aparato.

Compruebe si la tensión del aparato se corresponde con la tensión de la red del hogar.


Tensión nominal: CA220-240V 50Hz, potencia nominal máxima 2.000 W.

Coloque el aparato sobre una superficie horizontal firme y procure guardar unos 10 cm de distancia alrededor del mismo. Ese aparato no es adecuado para la instalación en un armario o para utilizar al aire libre.

Antes del primer uso

Las cuatro ruedas pivotantes (Nº 7) tienen que acoplarse antes del primer uso.

Coloque el radiador boca abajo y repóselo sobre una superficie suave para evitar rayar la carcasa del radiador. Atornille las placas de rueda en el radiador utilizando lazos alámbricos y tuercas de palomilla suministradas. Coloque los pasadores de las ruedas pivotantes en los 4 agujeros de las placas metálicas de la rueda y ajústelas con las tuercas. Coloque de nuevo el radiador en su posición vertical correcta.



Es posible que en el primer uso del radiador este emane olores y humos. Es normal que el radiador haga un ruido cuando se utilice por primera vez.

No traslade el radiador justo después de usarlo. Espere un momento hasta que se enfrié.

No coloque el radiador justo debajo de una toma de corriente. El radiador no se debe usar en un baño o cerca de una fuente de agua. No rellene usted el aceite, es necesario un aceite especial. Solo representantes autorizados pueden abrir la sección del recipiente de aceite para realizar reparaciones. Se debe acudir al personal técnico cualificado para la reparación de cualquier fuga de aceite.

Uso

Seleccione la posición deseada desconectando el interruptor de corriente (Nº 4).

0	APAGADO
I	800W Potencia baja
II	1200W Potencia media
III	2000W Potencia alta

Con el interruptor del termostato (Nº 3), se puede regular la temperatura. Cuando se alcanza la temperatura deseada, la unidad se desconecta automáticamente. Una vez que la temperatura ha bajado del nivel predeterminado, el radiador se conectará de nuevo. La luz de control (Nº 2) le permitirá comprobar la regulación del termostato, cuando el aparato esté calentando, la luz de control se encenderá. Se apagará cuando alcance la temperatura deseada.

¡Atención! Cuando se utilice el aparto en lugares con un amperaje bajo de la red eléctrica, como un camping, puede utilizar solo la posición I (potencia baja).



- No cubra el radiador con nada como ropa.
- No utilice el radiador en el baño u otra zona húmeda.


Limpieza

Desconecte y desenchufe siempre el aparato antes de limpiar. Deje enfriar el radiador completamente. Limpie el radiador con un paño húmedo suave. No utilice materiales químicos para la limpieza del radiador. No utilice limpiadores/detergentes secos y en polvo al limpiar el radiador. No lo sumerja en agua o en otro líquido. No limpie el radiador vertiendo el agua sobre ello, asegúrese de que el radiador está seco antes de utilizarlo.



Utilice el almacenamiento del cable (Nº 6) para recoger el cable eléctrico y para el almacenamiento del aparato.

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD



- Lea todas las instrucciones antes del uso.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o los mandos.
- Para protegerse contra electrocución, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad en agua u otros líquidos.
- Desenchufe la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje enfriar el dispositivo antes de añadir o quitar piezas. No use aparatos con el cable o enchufe dañado, después de que funcionen mal o se hayan dañado de cualquier modo.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato pueden provocar heridas y anular la garantía que pueda tener.
- No lo use en exterior, ni sobre o cerca de fuentes de calor directas.
- No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encimera, ni toque las superficies calientes o entre en contacto con piezas calientes. No deje que el producto se coloque debajo o cerca de cortinas, persianas, etc.
- Este aparato es solamente para uso doméstico, y sólo para su finalidad.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- Este aparato precisa supervisión, y por lo tanto nunca debe dejarse encendido o cuando esté caliente sin supervisión por un adulto.
- El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con disminuciones físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento (niños incluidos), a menos que estén supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje solos con el aparato sin supervisión. Consecuentemente, al seleccionar el emplazamiento del aparato, piense en un lugar fuera del alcance de los niños. Asegúrese de que el cable no quede colgando.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre electricidad al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento que no exceda los 30 mA. Consulte a su electricista.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA EN EL FUTURO

Garantía

- El dispositivo proporcionado por nuestra empresa está cubierto por una garantía de 24 meses desde la fecha de compra (recibo).
- Durante la duración de la garantía, cualquier avería del dispositivo o sus accesorios debida a defectos de material o fabricación será solucionado sin coste mediante su reparación o, según nuestro criterio, su cambio. El servicio de garantía no implica una ampliación de la duración de la garantía ni da derecho a una nueva garantía.
- La prueba de garantía se proporciona mediante la prueba de compra. Sin la prueba de compra no se realizará ningún cambio ni reparación sin coste.
- Si desea realizar una reclamación de garantía, devuelva la máquina entera en su embalaje original a su vendedor, junto con el recibo.
- Los daños a accesorios no implican el cambio automático gratuito de toda la máquina. En tales casos, contacte con nuestra línea de atención. La rotura de cristales o piezas de plástico siempre tendrán cargo.

- Los defectos de consumibles o piezas susceptibles de desgaste, así como la limpieza, mantenimiento o cambio de dichas piezas, no están cubiertos por la garantía y, por lo tanto, deben pagarse.
- La garantía queda anulada en caso de manipulación no autorizada.
- Después del fin del periodo de garantía, las reparaciones pueden ser realizadas por vendedores capacitados o el servicio de reparación con el pago de los costes correspondientes.

Normas de protección del medioambiente



Este aparato no debe desecharse con los residuos domésticos al finalizar su vida útil, sino desecharse en un centro de reciclaje de aparatos domésticos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le llama la atención sobre este importante asunto. Los materiales usados en este aparato pueden reciclarse. Reciclando electrodomésticos usados, contribuye de forma importante a la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información sobre el punto de recogida.

Embalaje

El embalaje es 100% recicitable, devuelva el embalaje de forma separada.

Producto

Este dispositivo tiene una marca de cumplimiento con la Directriz Europea 2002/96/EC, sobre Equipo Eléctrico y Electrónico de Desecho (WEEE). Garantizando que el producto de desecho se procese correctamente, ayuda a evitar las posibles consecuencias adversas para el medioambiente y la salud humana.

Declaración de cumplimiento CE

Este dispositivo ha sido diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con los objetivos de seguridad de la Directriz de Baja Tensión "Nº 2006/95/EC, los requisitos de protección de la Directriz EMC 2004/108/EC de "Compatibilidad Electromagnética" y los requisitos de la Directriz 93/68/EEC.

Funzionamento e manutenzione

Rimuovere l'imballaggio.

Controllare che la tensione dell'apparecchio corrisponda alla tensione di rete domestica.

Tensione nominale: CA 220-240 V 50 Hz, corrente nominale max 2000 Watt.


Collocare l'apparecchio su una superficie piana e stabile con una luce min di 10 cm. Il presente apparecchio non deve essere installato in un armadietto oppure in esterni.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

Montare le 4 ruote castor (Nº 7) prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

Capovolgere il radiatore e appoggiarlo su una superficie morbida per non graffiarne l'alloggiamento. Avvitare le piastre ruota sul radiatore con i cavi e i dadi ad alette in dotazione.

Infilare i perni delle ruote castor nei 4 fori delle piastre ruota e fissarli con i dadi. Riportare il radiatore in posizione verticale.



Quando il radiatore viene utilizzato per la prima volta, possono sprigionarsi odori e fumi. È del tutto normale che il radiatore emetta rumori quando viene utilizzato per la prima volta.

Non spostare il radiatore subito dopo averlo utilizzato. Attendere finché non si è raffreddato.

Non collocare il radiatore vicino a una presa, né in una stanza da bagno o rubinetti e liquidi.

Non rabboccare mai olio da soli; è necessario utilizzare un olio speciale. Eventuali perdite d'olio devono essere eliminate da personale di assistenza qualificato.

Utilizzo

Sezionare la posizione desiderata con l'interruttore (Nº 4).

0	OFF
I	800W Potenza bassa
II	1200W Potenza media
III	2000W Potenza alta

È possibile regolare la temperatura con il termostato (Nº 3). Quando viene raggiunta la temperatura desiderata, l'apparecchio si spegne automaticamente. Quando la temperatura scende al di sotto del livello preselezionato, il termosifone si riaccende. La spia (Nº 2) consente di controllare la regolazione del termostato. Quando il termosifone riscalda, la spia si accende e si spegne al raggiungimento della temperatura desiderata.

Attenzione! Quando si utilizza l'apparecchio in luoghi con basso amperaggio di una rete elettrica, come in camping,m utilizzare esclusivamente la posizione I (bassa potenza).



Non coprire il termosifone con indumenti o altri oggetti.
Non utilizzare il termosifone nella stanza da bagno oppure in aree umide.


Pulizia

Spegnere sempre l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione prima di effettuare la pulizia. Lasciare raffreddare completamente il termosifone. Pulire il termosifone con un panno umido. Non utilizzare detergenti chimici per la pulizia del radiatore. Non utilizzare detergenti/detersivi a secco oppure in polvere per la pulizia del termosifone. Non immergere mai il termosifone in acqua o altri liquidi. Non pulire il radiatore versandovi sopra acqua. Controllare che il radiatore sia asciutto prima di utilizzarlo.



Utilizzare il rimessaggio cavo (Nº 6) per avvolgere il cavo elettrico prima del rimessaggio dell'apparecchio.

PRECAUZIONI IMPORTANTI



- Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non toccare le superfici calde. Usare presine o manopole.
- Per proteggersi da scossa elettrica, non immergere il cavo, la spina o il dispositivo in acqua o in altro liquido.
- Collegare dalla presa di corrente quando non in uso e prima della pulizia. Permettere al dispositivo di raffreddarsi prima di inserire o estrarre parti. Non attivare alcun dispositivo che presenti un cavo o una spina danneggiata o dopo il malfunzionamento del dispositivo, o nel caso in cui sia stato danneggiato in qualsiasi modo.
- L'uso di pezzi accessori non raccomandati dal produttore del dispositivo può provocare lesioni e invalida qualsiasi garanzia possiate avere.
- Non usare all'esterno, o su o vicino a fonti di calore dirette.
- Non lasciar pendere il cavo oltre il bordo del tavolo o del banco, o toccare le superfici calde o venire a contatto con le parti calde o lasciare che il prodotto sia posto sotto o vicino a tende, rivestimenti di finestre, ecc.
- Questo dispositivo è per il solo uso domestico e solo per lo scopo per cui è stato progettato.
- Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie stabile, piana.
- Questo dispositivo è un dispositivo potenzialmente pericoloso, e come tale non deve mai essere lasciato ACCESO o ancora caldo senza la supervisione di un adulto.
- Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza (inclusi bambini), se non sono supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Per proteggere i bambini dai pericoli degli apparecchi elettrici, non lasciarli mai senza controllo con il dispositivo. Di conseguenza, quando si sceglie il luogo per il dispositivo, si deve farlo in modo che i bambini non vi abbiano accesso. Fare attenzione che il cavo non penzoli.
- Per una maggiore protezione, vi consigliamo di installare sull'impianto elettrico del bagno un dispositivo di corrente residua (RCD) non superiore a 30 mA. Per ulteriori suggerimenti, rivolgetevi all'installatore di fiducia.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER UN RIFERIMENTO FUTURO

Garanzia

- Il dispositivo fornito dalla nostra Compagnia ha una garanzia che copre 24 mesi a partire dalla data d'acquisto (ricevuta).
- Durante il corso della garanzia qualsiasi difetto del dispositivo o dei suoi accessori o difetti di materiale o di produzione verranno eliminate gratuitamente tramite la riparazione o, a nostra discrezione, tramite la sua sostituzione. Il servizio di garanzia non comporta un'estensione della durata della garanzia, né da diritto ad una nuova garanzia!
- La prova della garanzia è fornita dallo scontrino d'acquisto. Senza lo scontrino d'acquisto non verrà effettuata alcuna sostituzione o riparazione.
- Se si desidera presentare un reclamo inerente la garanzia si prega di portare l'intero apparecchio nell'imballaggio originale al vostro rivenditore unitamente alla ricevuta.

- Danni agli accessori non implicano la sostituzione gratuita automatica dell'intero apparecchio. In tali casi si prega di contattare il nostro numero verde. Vetro rotto o rottura delle parti in plastica sono sempre soggetti ad una spesa.
- Difetti ai consumabili o a parti soggette ad usura, come anche pulizia, manutenzione o sostituzione delle suddette parti non sono coperte dalla garanzia e pertanto devono essere pagati!
- La garanzia scade in caso di manomissione non autorizzata.
- Dopo la scadenza della garanzia le riparazioni possono essere effettuate da un rivenditore competente o da un servizio di riparazioni a fronte del pagamento dei costi conseguenti.

Linee guida per la protezione dell'ambiente



Questo dispositivo non dovrebbe essere inserito nella spazzatura domestica alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito presso un punto centrale per il riciclo dei dispositivi domestici elettrici ed elettronici. Questo simbolo sul dispositivo, sul manuale d'istruzioni e sull'imballaggio centra la vostra attenzione su questo importante argomento. I materiali usati in questo dispositivo possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici usati contribuite a dare una spinta importante alla protezione del nostro ambiente. Chiedere alle autorità locali per informazioni inerenti i punti di raccolta.

Imballaggio

L'imballaggio è riciclabile al 100%, riportare l'imballaggio separatamente.

Prodotto

Questo dispositivo è dotato di un marchio secondo la Normativa Europea 2002/96/EC. sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE). Garantendo che il prodotto viene correttamente smaltito come rifiuto, aiutate ad evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Dichiarazione di conformità EC

Questo dispositivo è progettato, prodotto e marchiato secondo gli obiettivi di sicurezza della Direttiva sul Basso Consumo N° 2006/95/EC, i requisiti di protezione della Direttiva EMC 2004/108/EC sulla "Compatibilità Elettromagnetica" e i requisiti della Direttiva 93/68/EEC.

Funcionamento e manutenção

Remova todas as embalagens do aparelho.

Verifique se a tensão do aparelho corresponde à corrente eléctrica de sua casa.

Voltagem nominal: CA220-240V 50Hz, voltagem nominal máx. 2000 Watt.

Coloque o aparelho numa superfície estável e plana com um mínimo de 10 cm livres à volta do aparelho. Este aparelho não deve ser utilizado num armário ou no exterior.

Antes da primeira utilização

As quatro rodinhas (n.º 7) têm de ser instaladas antes da primeira utilização.

Vire o radiador ao contrário e coloque-o numa superfície suave para evitar arranhões no exterior do radiador. Aparafuse as chapas das rodas ao radiador utilizando as ansas metálicas e as porcas de suporte fornecidas. Coloque os pinos das rodinhas nos 4 orifícios das chapas de metal e fixe-os com as porcas. Volte a colocar o radiador na posição correcta

na vertical.



Na primeira utilização, o aquecedor pode emitir odor e vapor. É normal um radiador fazer barulho quando está a ser utilizado pela primeira vez.

Não transporte o seu aquecedor imediatamente após utilizá-lo. Espere um pouco para que arrefeça.

Não coloque o radiador imediatamente à frente de uma tomada. O aparelho não deve ser utilizado numa casa de banho ou próximo de uma fonte de água. Nunca coloque óleo; é necessário um óleo especial. Apenas agentes autorizados podem abrir a secção do reservatório do óleo para realizar reparações. Quaisquer fugas de óleo devem ser reportadas a pessoal qualificado e reparadas pelos mesmos.

Utilização

Seleccione a posição pretendida rodando o interruptor de ligar/desligar (n.º 4).

0	DESLIGAR
I	800W Potência baixa
II	1200W Potência média
III	2000W Potência alta

Com o interruptor do termóstato (n.º 3) pode regular-se a temperatura. Quando se atingir a temperatura pretendida, a unidade desliga-se automaticamente. Quando a temperatura descer abaixo do nível predefinido, o aquecedor ligar-se-á novamente. A luz de controlo (n.º 2) permitir-lhe-á verificar a regulação do termóstato. Quando o aparelho está a aquecer, a luz de controlo estará acesa e apaga-se quando se atingir a temperatura pretendida.

Atenção! Quando utilizar o aparelho em locais com amperagem baixa da rede eléctrica, como no campismo, pode apenas utilizar a posição I (potência baixa).



Não cubra o aquecedor com nenhum objecto, como roupa.
Nunca utilize o aquecedor na casa de banho ou noutras áreas húmidas.


Limpeza

Desligue sempre o aparelho e retire o cabo da tomada antes de limpá-lo. Deixe o aquecedor arrefecer completamente. Limpe o aquecedor com um pano húmido e suave. Não utilize produtos químicos para limpar o aquecedor. Não utilize produtos de limpeza/detergentes em pó ou secos quando limpar o aquecedor. Nunca mergulhe em água ou noutro líquido. Nunca limpe o aquecedor deitando-lhe água. Certifique-se de que o aquecedor está seco antes de utilizá-lo.



Utilize o armazenamento do cabo (n.º 6) para enrolar o fio eléctrico para guardar o aparelho

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



- Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.
- Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas ou os botões.
- Para se proteger de algum choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
- Desligue da tomada quando não o estiver a utilizar e antes de o limpar. Deixe o aparelho arrefecer antes de montar ou desmontar as peças. Não coloque em funcionamento nenhum aparelho com um cabo ou uma ficha danificados ou depois de o aparelho não funcionar correctamente, ou ter sido danificado por qualquer forma.
- A utilização dos acessórios incluídos não recomendada pelo fabricante do aparelho pode causar ferimentos e anular qualquer garantia que possa ter.
- Não utilize no exterior, ou perto de fontes de calor directas.
- Não deixe o cabo dependurado na esquina de uma mesa ou de um balcão, ou toque nas superfícies quentes ou peças quentes ou deixe o produto colocado debaixo ou junto de cortinas, persianas de janelas, etc..
- Este aparelho destina-se só para uma utilização doméstica e para os fins previstos.
- O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície nivelada e estável.
- Este aparelho é um aparelho que necessita de supervisão de um adulto e, como tal, nunca deve ser deixado ligado ou ainda quente.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento (incluindo crianças), a não ser que tenham sido instruídas e supervisionadas na utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
- No sentido de proteger as crianças dos perigos dos aparelhos eléctricos, nunca as deixe sem supervisão junto do aparelho. Da mesma forma, quando seleccionar o local onde vai colocar o aparelho, faça-o de modo a que as crianças não lhe consigam aceder. Certifique-se de que o cabo não fica suspenso.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURA REFERÊNCIA

Garantia

- O aparelho fornecido pela nossa empresa está coberto por uma garantia de 24 meses a contar da data de compra (recibo).
- Durante a duração da garantia qualquer avaria do aparelho ou dos seus acessórios até defeitos de fabrico ou de material serão eliminados sem encargo por reparação ou, se preferir, por substituição. Os serviços da garantia não implicam uma prorrogação da duração da garantia nem conferem nenhum direito a uma nova garantia!
- O comprovativo da garantia é fornecido com o comprovativo da compra. Sem o comprovativo da compra não serão realizadas sem encargo a reparação ou a substituição.
- Se desejar fazer uma reclamação prevista na garantia, devolva a máquina na totalidade e com a embalagem de origem do distribuidor juntamente com o recibo.

- Os danos nos acessórios não significam uma substituição automática sem encargo da máquina na sua totalidade. Neste caso, entre em contacto com a nossa linha de assistência directa. As peças de vidro ou as peças de plástico partidas estão sempre sujeitas a encargo.
- Os defeitos nos consumíveis ou nas peças sujeitas a desgaste, assim como a limpeza, a manutenção ou a substituição das referidas peças não estão cobertos pela garantia e por isso devem ser pagos!
- A garantia termina no caso de adulteração não autorizada.
- Depois do prazo de validade da garantia a reparação pode ser realizada por um fabricante qualificado ou por um serviço de reparação contra o pagamento dos custos decorrentes.

Instruções gerais sobre a protecção do ambiente



Este aparelho não deve ser colocado juntamente com o lixo doméstico depois da sua vida útil ter terminado, mas deve ser eliminado num ponto central de reciclagem de electrodomésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, o manual de instruções e as embalagens chamam a sua atenção para esta importante questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos está a contribuir para promover a protecção do nosso ambiente. Peça às suas autoridades locais informações sobre os pontos de reciclagem.

Embalagens

As embalagens são 100% recicláveis. Devolva as embalagens em separado.

Produto

Este aparelho vem equipado com uma marca que está em conformidade com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). Ao garantir que o produto é tratado correctamente como um resíduo, está a ajudar nas possíveis consequências adversas para o ambiente e para a saúde humana.

Declaração de conformidade CE

Este aparelho foi construído, fabricado e é comercializado em conformidade com os objectivos de segurança da Directiva “Baixa Tensão” Nº 2006/95/EC, com as exigências da Directiva CEE Nº 2004/108/CE “Compatibilidade Electromagnética” e as exigências da Directiva Nº 93/68/CEE.

Drift och underhåll

Ta bort allt förpackningsmaterial från enheten.

Kontrollera så att apparatens spänning stämmer överens med hemmets huvudspänning.

Märkspänning: AC220-240V 50Hz, max märkeffekt 2000 watt.

Placera enheten på en plan stabil yta och se till att det finns en fri yta på minst 10 cm runt om enheten. Denna enhet är ej lämplig för installation i ett skåp eller för användning utomhus.

Innan första användningen


De fyra svängbara hjulen (nr. 7) måste monteras innan första användningen.

Vänd elementet uppochner och ställ det på ett mjukt underlag så att inte elementhöjdet repas.

Skruta fast hjulplåtarna på elementet , använd de medföljande trådöglorna och vingmuttrarna.

Sätt dit de svängbara hjulens stift i de fyra hålen i metallen

på hjulplåtarna och fäst dem med muttrarna. Vänd tillbaka elementet till dess rätta position.



Första gången du använder elementet kan det bildas lukter och rök. Det är normalt att elementet för lite oväsen när det används första gången.

Flytta inte elementet precis efter att det har använts. Låt det stå och svalna en stund.

Placera inte elementet precis under ett eluttag. Elementet får inte användas i badrum eller nära vattenkällor. Fyll aldrig på olja själv, det krävs specialolja. Endast godkända ombud får lov att öppna oljebehållaren och utföra reparationer. Eventuella oljeläckor måste rapporteras till och repareras av kvalificerad servicepersonal.

Användning

Välj önskat läge med strömbrytaren (nr. 4).

0	AV
I	800 W Låg styrka
II	1200 W Mediumstyrka
III	2000 W Hög styrka

Temperaturen kan regleras med termostatomkopplaren (nr. 3). När önskad temperatur har uppnåtts stänger enheten av sig automatiskt. När temperaturen sjunker under den förinställda temperaturen kommer elementet att gå igång igen. Kontrolllampen (nr. 2) gör att du kan kontrollera termostatregleringen. När elementet är på lyser kontrolllampen. När önskad temperatur har uppnåtts slår lampen av.

Obs! När du använder apparaten på platser som har låg strömstyrka, som t.ex.campingplatser, kan du endast använda position I (låg styrka).



Täck inte över elementet med någonting, som t.ex. kläder.
Använd inte elementet i badrum eller andra våtområden.


Rengöring

Stäng alltid av apparaten och dra ut sladden ur uttaget innan du rengör apparaten. Låt elementet svalna helt. Rengör elementet med en mjuk,fuktig trasa. Använd inte kemiska rengöringsmedel för att rengöra elementet. Använd inte pulverrengöringsmedel/tvättmedel vid rengöring av elementet. Sänk inte ned elementet i vatten eller någon annan vätska. Rengör aldrig elementet genom att hälla vatten på det, och kontrollera alltid att elementet är torrt innan du börjar använda det.



Använd sladdförvaringen (nr. 6) för att linda upp elsladden vid förvaring av apparaten.

VIKTIGA SÄKERHETSROUTINER



- Läs alla instruktioner innan användning.
- Rör inte varma ytor. Använd handtag eller knoppar.
- För att skydda dig mot elektriska stötar, sänk inte ner sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Dra ur kontakten när du inte använder apparaten och innan rengöring. Låt apparaten kylas ner innan du sätter på eller tar loss delar. Använd inte apparaten om den har en skadad sladd eller kontakt eller om apparaten inte fungerar korrekt, eller har skadats på något sätt.
- Användandet av tillbehör som inte rekommenderats av apparatens tillverkare kan orsaka skador och gör all garanti ogiltig.
- Använd inte utomhus eller på eller nära direkta värmekällor.
- Låt inte sladden hänga över bordskanter eller bänken eller röra varma ytor eller komma i kontakt med varma delar eller tillåta produkten att placeras under eller nära gardiner, fönster överdrag etc.
- Denna apparat är endast till för hushållsbruk och det användningsområde den är tillverkad för.
- Apparaten måste placeras på en stadig, plan yta.
- Apparaten får inte lämnas utan överbvakning av vuxen person när den är PÅ eller varm. Apparaten bör inte användas av personer med nedsatt fysik, sinnen eller mental kapacitet, ej heller av oerfarna eller personer utan kunskap (Barn inkluderat), om de inte har instruerats i användandet av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- För att skydda barn från faror med elektriska apparater, lämna dem aldrig överbvakade med apparaten. När du väljer placering av apparaten bör du ta hänsyn till att barn inte ska ha åtkomst till den. Se även till att kablar inte hänger ned.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information

SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS

Garanti

- Apparaten som vårt företag tillhandahåller täcks av en 24 månader lång garanti som startar på inköpsdatumet (kvitto).
- Under garantins giltighetstid kommer alla tillverknings och materialfel på apparaten, dess tillbehör att åtgärdas utan kostnad genom reparation eller när vi bedömer det nödvändigt, genom utbyte. Garanti servicen förlänger inte garantins giltighetstid inte heller ger den rätt till ny garanti!
- Bevis på garantin tillhandahålls genom bevis på köpet. Utan bevis på köpet, kommer inga kostnadsfria reparationer eller utbyten att utföras.
- Om du vill utnyttja din garanti vänligen returnera hela maskinen inkl original förpackningen till din återförsäljare tillsammans med kvittot.
- Skador på tillbehör innebär inte automatisk gratis utbyte av hela maskinen. I sådana fall vänligen kontakta vår service linje. Trasigt glas eller spruckna plastdelar är alltid köparen betalningsskyldig för.

- Defekter på förbrukningsmaterial eller delar som är utsatta för slitage, så väl som rengöring, underhåll eller utbyte av sagda delar täcks inte av garantin och därför ska dessa betalas!
- Garantin förbrukas vid fall av ej auktoriserad manipulation.
- Efter utgången av garantin kan reparationer utföras av den kompetenta återförsäljaren eller reparationsservice mot betalning för att täcka kostnaderna.

Riktlinjer för skydd av miljön



Denna apparat bör inte kastas i hushållssoporna när den slutat fungera, utan måste kasseras vid en återvinningscentral för elektriska och elektroniska hushållsapparater. Denna symbol på apparaten, instruktionsmanualen och förpackningen är till för att uppmärksamma dig på detta viktiga ärende. Materialet som används i apparaten kan återvinnas. Genom att återvinna använda hushållsapparater bidrar du med ett viktigt steg till att skydda vår miljö. Fråga din lokala myndighet för information rörande samlingspunkter för återvinnning.

Förpackning

Förpackningen är 100 % återvinningsbar, returnera förpackningen separat.

Produkt

Denna apparat är utrustad med en märkning enligt EU direktiv 2002/96/EC.

För kasserad elektronisk och elektrisk utrustning (WEEE). Genom att försäkra att produkten kasseras korrekt, hjälper du till att minska konsekvenserna på för miljön och hälsan.

Tillkännagivande för överensstämmelse med EC

Denna apparat är designad, tillverkad och marknadsförd enligt de säkerhets direktiv som gäller för låg spänning direktivet "Nr 2006/95/EC, skyddskraven för EMC direktiv 2004/108/EC" elektromagnetisk kompatibilitet" och kraven för direktiv 93/68/EEC.

Obsługa i konserwacja

Usunąć wszystkie elementy opakowania

Sprawdzić, czy napięcie urządzenia jest zgodne z napięciem w sieci.

Napięcie znamionowe: AC220-240V 50Hz, maks. moc znamionowa 2000 W.


Umieścić urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni i zapewnić wolną przestrzeń na minimum 10 cm wokół. Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu w szafce, ani do użytku na zewnątrz.

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem należy zamontować cztery kółka samonastawne (nr 7).

Odwrócić grzejnik do góry dnem i położyć na miękkiej powierzchni, aby uniknąć zadrapania obudowy. Przykręcić do grzejnika metalowe płytki, za pomocą załączonych śrub i nakrętek.

Umieścić sworznie kólek w 4 otworach wywierconych w metalowych płytach i przykręcić za pomocą nakrętek. Odwrócić grzejnik do poprawnej pozycji.



Przy pierwszym użyciu grzejnika, może pojawić się specyficzny zapach oraz opary. Przy pierwszym użyciu, normalne jest również wydawanie hałasu.

Nie należy przenosić grzejnika tuż po wyłączeniu. Należy zaczekać, aż ostygnie.

Nie stawiać grzejnika pod gniazdkiem ściennym. Grzejnika nie wolno używać w łazience ani w pobliżu źródła wody. Nie wolno samodzielnie dolewać oleju do grzejnika – konieczny jest specjalny rodzaj oleju. Wyłącznie autoryzowany przedstawiciel ma prawo otworzyć zbiornik oleju w celu przeprowadzenia jego naprawy. Wszelkie wycieki oleju należy zgłaszać w wyspecjalizowanym punkcie obsługi.

Użytkowanie

Za pomocą włącznika zasilania (nr 4), wybrać żądaną pozycję.

0	WYŁĄCZONY	
I	800W	Niski poziom mocy
II	1200W	Średni poziom mocy
III	2000W	Wysoki poziom mocy

Termostatem (nr 3) można regulować temperaturę. Po osiągnięciu żądanej temperatury, urządzenie wyłączy się automatycznie. Gdy temperatura spadnie poniżej ustalonego wcześniej poziomu, grzejnik ponownie się załączy. Lampka kontrolna (nr 2) pozwala sprawdzić regulację termostatu. Gdy urządzenie grzeje, lampka kontrolna świeci się. Gdy osiągnięta zostanie żądana temperatura, lampka kontrolna gaśnie.

Uwaga! W miejscach, gdzie w sieci elektrycznej występuje niskie natężenie prądu (np. kemping), można włączać wyłącznie pozycję I (niski poziom mocy).



Nie zakrywać grzejnika, np. ubraniami.

Nie używać grzejnika w łazience lub innych „mokrych” pomieszczeniach.


Czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy odłączyć urządzenie od zasilacza. Pozostawić grzejnik do całkowitego ostygnięcia. Czyścić grzejnik miękką, zwilżoną szmatką. Nie stosować do czyszczenia materiałów chemicznych. Nie stosować do czyszczenia suchych detergentów (w proszku). Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie. Nie wolno czyścić grzejnika polewając go wodą. Przed użyciem sprawdzić, czy grzejnik jest suchy.



Kabel zasilacza, podczas przechowywania grzejnika, powinien być zwinięty w schowku (nr 6).

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- Nie dotykać gorących powierzchni. Używać uchwytów lub pokręteł.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Odłączyć urządzenie z sieci, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem. Przed montażem lub demontażem części, urządzenie należy pozostawić do ostygnięcia. Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, a także po zauważeniu niepoprawnego działania urządzenia lub jakimkolwiek jego uszkodzeniu.
- Stosowanie akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta urządzenia, może spowodować obrażenia ciała oraz utratę gwarancji.
- Nie używać na wolnym powietrzu lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Sznur zasilający nie powinien być przewieszony przez krawędź stołu lub blatu i nie powinien dotykać gorących elementów. Urządzenia nie należy umieszczać pod ani w pobliżu zasłon, firanek itp.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenie należy umieścić na stabilnej, równej powierzchni.
- To urządzenie nie jest urządzeniem samoobsługowym, dlatego nie powinno być pozostawione bez nadzoru osoby dorosłej, gdy jest włączone lub gorące.
- Gwarancja nie obejmuje stłuczenia elementów ceramicznych.
- W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się montaż wyłącznika różnicowoprądowego w instalacji elektrycznej, doprowadzającej prąd do łazienki. Prąd działania tego urządzenia powinien być nie wyższy od 30mA. Informacje na ten temat uzyskać można u montera instalacji elektrycznej.

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.

Gwarancja

- Urządzenie, wyprodukowane przez naszą Firmę, jest objęte 24-miesięcznym okresem gwarancji, poczynając od dnia zakupu (na rachunku).
- W okresie obowiązywania gwarancji, wszelkie usterki urządzenia lub jego akcesoriów, wynikające z wad materiału lub produkcyjnych, będą usuwane nieodpłatnie, drogą naprawy lub wymiany. Usługi gwarancyjne nie pociągają za sobą rozszerzenia czasu obowiązywania gwarancji, ani praw do nowej gwarancji!
- Dowodem gwarancji jest dowód zakupu. Bez posiadania dowodu zakupu, nieodpłatna wymiana bądź naprawa, są niemożliwe.
- Aby złożyć reklamację w ramach gwarancji, należy zwrócić się sprzedawcy całego urządzenie w oryginalnym opakowaniu, razem z paragonem.
- Uszkodzenie części nie oznacza automatycznej nieodpłatnej wymiany całego urządzenia. W takim przypadku można zadzwonić na naszą infolinie. Stłuczone szkło czy złamane części plastikowe, zawsze podlegają opłatom.
- Gwarancja nie obejmuje części konsumpcyjnych, podlegających zużyciu, a także czyszczenia, konserwacji czy wymiany takich części – te usługi podlegają opłatom!
- Maniplacje osób nieupoważnionych powodują utratę gwarancji.
- Po wygaśnięciu gwarancji, odpłatnych napraw dokonuje sprzedawca lub warsztat naprawczy.

Wytyczne dotyczące ochrony środowiska



Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadkami z gospodarstwa domowego, lecz należy dostarczyć je do punktu zbiorczego domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol, umieszczony na urządzeniu, w instrukcji obsługi oraz na opakowaniu, ma za zadanie zwrócić Państwa uwagę na ten ważny aspekt. Materiały użyte do produkcji urządzenia, nadają się do ponownego przetworzenia. Oddając zużyte urządzenia domowe do ponownego przetworzenia, przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska naturalnego. O informacje dotyczące punktu przetwórstwa wtórnego, należy poprosić władze lokalne.

Opakowanie

Opakowanie nadaje się w 100% do ponownego przetworzenia, należy składać je oddzielnie.

Produkt

Urządzenie posiada oznakowanie zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie prawidłowego przetworzenia zużytego produktu zapobiega niepomyślnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Deklaracja Zgodności UE

Urządzenie zaprojektowano, wyprodukowano i wprowadzono na rynek, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, podanymi w Dyrektywie Niskiego Napięcia - nr 2006/95/EC, Dyrektywie Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) – nr 2004/108/EC oraz wymogami Dyrektywy 93/68/EEC.



www.tristar.eu